

**SONY®**

RU



**Руководство по безопасности**

**VTE-1016**

7025710

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

**Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус аппарата. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.**

# EAC

Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Компьютер Энтертайнмент Инк., 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного Союза - ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.

## Информация для покупателей в Украине

Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия требованиям технических регламентов: ООО «Сони Украина», ул. Спасская 30, г. Киев, 04070, Украина.



Оборудование отвечает требованиям:

- Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057);
- Технического регламента по электромагнитной совместимости оборудования (постановление КМУ от 29.07.2009 № 785);
- Технического регламента безопасности низковольтного электрического оборудования (постановление КМУ от 29.10.2009 № 1149).
- Производитель Сони Компьютер Энтертайнмент Инк. этим декларирует, что оборудование PlayStation®TV VTE-1016 отвечает требованиям и другим применимым положениям Технического регламента радиооборудования и телекоммуникационного конечного (терминального) оборудования. Получить декларацию соответствия можно по адресу ООО «Сони Украина», ул. Спасская 30, г. Киев, 04070, Украина, e-mail info@sony.ua.

## **Приступ при воздействии мельканий света (фотосенситивная или светочувствительная эпилепсия)**

---

Если вы страдаете эпилепсией или тяжелыми приступами, то перед воспроизведением игр на этом устройстве проконсультируйтесь у врача. При воздействии мелькающего света или при другом световом воздействии экрана телевизора или экрана с видеоигрой некоторые люди испытывают дискомфорт глаз, ухудшение зрения, головную боль, мышечные судороги, конвульсии. Может также наступить потеря сознания или потеря ориентации. Если во время игры у вас наблюдаются какие-либо из перечисленных выше симптомов, немедленно прекратите использование системы и проконсультируйтесь у врача.

## **При появлении следующих симптомов немедленно прекратите игру**

Кроме перечисленных симптомов, игру следует прекратить при возникновении следующих ощущений: головная боль, головокружение, тошнота, утомление, симптомы как при укачивании, дискомфорт или боль в любых частях тела - глазах, ушах, ладонях, руках, ногах и т.п. Если такое состояние не проходит, обратитесь за медицинской помощью.

## **Радиоизлучение**

---

Радиоизлучение может создать помехи для электронного оборудования и медицинских приборов (например, для кардиостимуляторов) или вызвать их повреждение, что приведет к тяжелым последствиям.

- Лица, пользующиеся электрокардиостимуляторами и другими медицинскими приборами, перед работой в беспроводной сети (с применением функций Bluetooth® или беспроводной локальной сети) должны проконсультироваться с врачом или изготовителем медицинского прибора.
- Работа в беспроводной сети не допускается в следующих местах:
  - зоны в которых работа в беспроводной сети запрещена, например, больницы. При работе с системой на территории медицинских учреждений соблюдайте правила, установленные для этих учреждений;
  - зоны пожарной сигнализации, автоматических дверей и другого автоматизированного оборудования.

## **Системное программное обеспечение**

---

Использование этой системы PS TV означает принятие лицензионного соглашения о системном программном обеспечении с Сони Компьютер Энтертайнмент Инк. Подробнее см. <http://www.scei.co.jp/psvita-eula/>.

Коммерческое использование и аренда данного продукта запрещены.

## Содержание

<b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ .....</b>	<b>2</b>
<b>Меры предосторожности .....</b>	<b>5</b>
<b>ГАРАНТИЯ .....</b>	<b>10</b>
<b>Технические характеристики .....</b>	<b>14</b>
<b>Авторские права и товарные знаки.....</b>	<b>15</b>

Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

## Меры предосторожности

Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего пользования. Родителям и опекунам следует ознакомиться с этим руководством и следить, чтобы дети соблюдали все меры предосторожности.

## Безопасность

При разработке данного изделия учтены все требования к обеспечению полной безопасности пользователя. Однако любой электрический прибор при неправильном использовании является потенциальным источником возгорания, поражения электрическим током или травмы. Для обеспечения безопасной работы изделия следуйте данной инструкции.

- Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, мерами предосторожности и инструкциями.
- Регулярно проверяйте состояние адаптера переменного тока, кабеля питания и кабеля HDMI®.
- Если система PS TV повреждена, не используйте ее. Немедленно отключите шнур питания от электросети и отсоедините все остальные кабели.
- Если устройство работает неправильно, издает необычные звуки, испускает запахи или если адаптер переменного тока разогревается настолько, что к нему невозможно прикоснуться, прекратите использование, отключите шнур питания от электросети и отсоедините все остальные кабели.
- Обратитесь в ближайшую службу поддержки клиентов PlayStation®, контакты которой можно найти среди гарантийной информации.

## Использование и обслуживание

- Данная система PlayStation®TV — это игровая консоль, предназначенная для воспроизведения специального программного обеспечения формата PlayStation®Vita и другого совместимого программного обеспечения формата PlayStation®. Для воспроизведения программного обеспечения формата PlayStation®4 можно использовать функцию дистанционного воспроизведения. Систему можно подключить к сети Интернет и PSN<sup>SM</sup>.
- Используйте устройство в хорошо освещенном помещении, располагая его на безопасном расстоянии от телевизионного экрана.
- Старайтесь не использовать систему PS TV слишком долго. Чтобы дать отдохнуть глазам, через каждый час игры устраивайте 15-минутный перерыв.
- Не рекомендуется играть, если вы чувствуете усталость или нуждаетесь в отдыхе.
- Если у вас появилось чувство усталости, дискомфорта или боли в руках при работе с беспроводным контроллером, немедленно прекратите использование системы. Если такое состояние не проходит, обратитесь к врачу.
- Если у вас имеются какие-либо из перечисленных ниже проблем со здоровьем, немедленно прекратите использование системы. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.
  - Головокружение, тошнота, усталость или симптомы, похожие на укачивание.
  - Дискомфорт или боль в какой-либо части тела, например, в глазах, ушах, кистях рук или предплечьях.
- Храните систему и аксессуары в месте, недоступном для маленьких детей. Ребенок может случайно проглотить

карту памяти или обмотать вокруг шеи кабеля или шнуры, что может привести к травме, несчастному случаю и поломке оборудования. Если ребенок проглотит карту памяти, он может задохнуться.

- Перед подключением кабеля HDMI убедитесь, что кабель питания отключен от электрической розетки.
- Не используйте систему или аксессуары вблизи водоемов.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и принадлежности.
- Не подвергайте систему и аксессуары воздействию дыма, пыли или пара. Не допускайте попадания внутрь системы или аксессуаров жидкости или мелких предметов.
- Не бросайте, не роняйте и не наступайте на систему или аксессуары, не подвергайте их сильным ударам.
- Не касайтесь разъемов системы или аксессуаров, не вставляйте в них посторонние предметы.
- Не устанавливайте систему и подключенные аксессуары на пол или в местах, где о них можно споткнуться.
- В зависимости от условий использования система или адаптер переменного тока могут нагреваться до 40 °C и выше. Не прикасайтесь к системе или адаптеру переменного тока, которые оставались включенными в сеть в течение длительного времени. Длительный контакт с такими поверхностями может вызвать низкотемпературный ожог\*.

\* Такие ожоги возникают при длительном контакте кожи с предметами, нагретыми до сравнительно невысоких температур (40 °C или более).

- При подключении системы к плазменному или проекционному\* телевизору не оставляйте на экране неподвижное изображение в течение длительного времени. Это может привести к тому, что слабое изображение останется на экране постоянно.

\* Это не касается ЖК-экранов

- Родителям рекомендуется следить за игрой детей через Интернет для обеспечения безопасного и ответственного использования Интернета. Подробнее см. веб-сайт <http://www.ps-playsafeonline.com>.

## Условия хранения

---

- Не подвергайте систему, аккумулятор или аксессуары воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
- Не нагревайте систему с помощью кухонного оборудования или оборудования для обогрева, например, фена. Это может привести к возгоранию, получению травмы или сбою в работе системы.
- Не устанавливайте систему и аксессуары на неустойчивые, наклонные или вибрирующие поверхности.

## Меры безопасности при использовании контроллеров

---

- Не трогайте поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. Если протечет встроенный аккумулятор, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь за помощью в службу технической поддержки. Если вещество из аккумулятора попадет на кожу, одежду или в глаза, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу. Содержащаяся в аккумуляторе жидкость может вызвать слепоту.
- Не используйте функцию вибрации при заболеваниях или повреждениях костей, суставов или мышц рук. Если вы больны или травмированы, используйте беспроводной контроллер только с выключенной функцией вибрации, даже если ваше игровое программное обеспечение поддерживает эту функцию.

- Обратите внимание, что в некотором программном обеспечении функция вибрации разрешена по умолчанию. Чтобы отключить функцию вибрации, нажмите и удерживайте кнопку (PS) на контроллере. Снимите галочку в поле [Разрешить вибрацию] на отображаемом экране.
- Не смотрите прямо на мигающую световую панель беспроводного контроллера DUALSHOCK®4. Если световые эффекты вызывают у вас боль или дискомфорт, незамедлительно прекратите использование контроллера.

## Использование адаптера переменного тока, кабеля питания и кабеля HDMI.

- Не касайтесь мокрыми руками вилки шнура питания.
- Не прикасайтесь к адаптеру переменного тока, кабелю питания, кабелю HDMI или системе во время грозы, если они подключены к источнику питания.
- Не используйте источник питания, отличный от поставляемого (или рекомендованного для замены) адаптера переменного тока.
- Перед подключением кабеля убедитесь в том, что разъемы системы (например, разъем вывода HDMI), адаптера переменного тока или кабеля HDMI не загрязнены. Если они загрязнены, протрите разъемы мягкой и сухой тканью.
- Перед чистой системы, а также если планируете не использовать систему в течение длительного времени, отсоедините от электросети шнур питания и все другие кабели.
- Не допускайте повреждения адаптера переменного тока или шнура питания:
  - Не вносите изменения в конструкцию адаптера переменного тока или шнура питания.

- Не оборачивайте кабель питания или кабель HDMI вокруг системы PS TV или адаптера переменного тока.
- Не располагайте адаптер переменного тока и шнур питания рядом с источниками тепла и не допускайте их перегрева.
- Не растягивайте шнур питания.
- Вынимая шнур питания из розетки, держите его за штепсель и тяните его прямо. Запрещается тянуть за шнур и вытаскивать штепсель под углом к розетке.
- Не допускайте сжатия и перегиба шнура питания, в особенности у вилки и в местах присоединения к системе и розетке.
- Не используйте систему PS TV и адаптер переменного тока, если они накрыты тканью или находятся в чехлах. Перегрев может привести к возгоранию или повреждению системы.
- Не подключайте кабель питания к трансформатору напряжения или инвертору. Подключение кабеля питания к инвертору в автомобиле может привести к нагреванию адаптера переменного тока и стать причиной возгорания или поломки.
- Используйте розетки, расположенные в доступных местах, чтобы при необходимости можно было легко отсоединить шнур питания от розетки.
- Электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием в легкодоступном месте.

## Не разбирайте систему или аксессуары

Используйте систему PS TV и аксессуары в соответствии с инструкциями, приведенными в данном Руководстве. Не разрешается анализировать и модифицировать систему, а также анализировать и использовать примененные в ней схематехнические решения. Разборка системы аннулирует

гарантию. Кроме того, подобные действия могут привести к поломке системы, возгоранию и поражению электрическим током.

## Сеть

---

- Для подключения к сети необходимо широкополосное Интернет-соединение.
- Все расходы, связанные с доступом в Интернет, несет пользователь. Для получения подробных сведений см. информацию, предоставленную вашим сервисным центром, или обратитесь к поставщику услуг доступа к сети Интернет.
- Используйте только кабель Ethernet, совместимый с сетями 10BASE-T или 100BASE-TX. Не используйте кабель, предназначенный для традиционной телефонной линии, или кабели, не упомянутые в настоящей документации. При использовании кабеля неподходящего типа через разъем LAN может проходить больше электрического тока, чем необходимо, что может стать причиной перегрева, возгорания или неисправности.

## Использование точек доступа Wi-Fi

---

- Пропускная способность модуля беспроводной сети этого устройства (2,4 ГГц) разделена между несколькими устройствами. Основное устройство способно минимизировать воздействие других устройств, работающих в том же диапазоне частот. Однако в некоторых случаях наличие близости других беспроводных устройств может снизить скорость соединения, сократить диапазон передачи сигналов или привести к разрыву соединения.

- При подключении к Интернету с использованием функции беспроводной связи Wi-Fi система автоматически определяет расположенные неподалеку точки доступа. В список обнаруженных устройств могут быть включены и те точки доступа, на использование которых у вас нет прав. Подключайтесь только к разрешенным вам частным точкам доступа или коммерческим точкам доступа Wi-Fi общего пользования. Использование беспроводных точек доступа Wi-Fi оплачивает пользователь.

## Родительский контроль

---

В системе PS TV родители и опекуны могут ограничить доступ детей и подростков к неподходящим по возрасту материалам и функциям. См. Руководство пользователя для получения дополнительной информации о родительском контроле.

## Записываемые данные

---

Во избежание повреждения или потери данных, сохраненных на карте PlayStation®Vita или карте памяти, соблюдайте следующие правила:

- Не извлекайте карту PS Vita и не выключайте систему PS TV во время загрузки или сохранения данных.
- Не извлекайте карту памяти, пока система PS TV включена.
- Не используйте карту в местах, подверженных действию статического электричества или электрических помех.



Если потеря ПО или данных по какой-либо причине все же произошла, как правило, восстановить утраченное невозможно. Рекомендуется регулярно делать резервные копии программного обеспечения и данных. Компания Сони Компьютер Энтертаймент Инк., а также ее дочерние компании и филиалы не несут ответственности за любые убытки или затраты, вызванные потерей или порчей программного обеспечения или данных.

## Конденсация влаги

Если систему PS TV принести в теплое помещение с холода, внутри системы может сконденсироваться влага, что приведет к неправильной работе системы. В таком случае выключите систему и извлеките вилку из розетки. Не используйте систему PS TV до тех пор, пока влага не испарится (этот процесс может занять несколько часов). Если система работает некорректно, обратитесь в ближайшую службу поддержки клиентов PlayStation®, контакты которой можно найти среди гарантийной информации.

## Очистка

Для безопасности отключите шнур питания от электросети и отсоедините все прочие кабели.

## Внешние поверхности (пластиковый корпус системы и беспроводного контроллера)

Следуйте приведенным ниже инструкциям по предотвращению повреждения или обесцвечивания внешней поверхности продукта.




- Протирайте сухой мягкой тканью.

- Не применяйте инсектициды или другие летучие вещества.
- Не оставляйте на внешней поверхности продукта материалы из резины или винила в течение длительного времени.
- Не применяйте растворители и другие химикаты. Не используйте для очистки химически обработанную чистящую ткань.

## Разъемы

Не используйте систему, если загрязнены разъемы или кабель питания. В противном случае электропитание системы может быть нарушено. Удалите пыль с помощью мягкой материи.

## Если система работает некорректно

Отключите систему, после чего нажмите и удерживайте кнопку  (питание) на панели системы не менее 7 секунд, чтобы включить систему. После этого подключите контроллер при помощи кабеля USB и нажмите кнопку  (PS) на контроллере. Отобразится экран Безопасный режим, в котором доступны лишь некоторые функции системы, необходимые для устранения неполадок. Если не удастся отключить питание обычным образом, нажмите и удерживайте кнопку  (питание) на панели системы не менее 15 секунд. Произойдет перезапуск системы, и отобразится экран Безопасный режим. После перехода системы в Безопасный режим, выберите необходимые элементы и следуйте указаниям на экране для выполнения операций.

## ГАРАНТИЯ

ТБлагодарим за приобретение данного продукта. Надеемся, что вы будете им довольны.

Под термином «продукт» подразумевается система PlayStation® и любые официально одобренные дополнительные устройства PlayStation®, поставляемые в одной упаковке с системой PlayStation®.

Внимание: системное программное обеспечение, заранее установленное в продукте или предоставляемое позднее в виде исправленных или обновленных версий, не продается вам, а предоставляется по лицензии и предназначено только для использования в качестве составляющей продукта. Условия лицензии на системное программное обеспечение см. на сайте по адресу [eu.playstation.com/legal](http://eu.playstation.com/legal).

Данная гарантия предоставляется вам как первому покупателю данного экземпляра продукта компанией Sony Computer Entertainment Europe Limited (далее – SCEE), расположенной по адресу: 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. Гарантия предоставляется лично вам и не может использоваться кем бы то ни было другим. Данная гарантия является дополнением к вашим законным правам потребителя (предоставляемым соответствующим законодательством) и ни в коей мере их не нарушает. Наша гарантия: SCEE гарантирует отсутствие дефектов, связанных с материалами и с изготовлением продукта, которые могли бы привести к неудовлетворительной работе продукта при нормальном использовании, в соответствии с условиями, изложенными ниже. В случае возникновения неисправности продукта компания обязуется бесплатно отремонтировать или, по усмотрению SCEE, заменить любой компонент данного продукта, если неисправность связана с дефектами

материалов или изготовления, выявленными в течение 1 (одного) года с даты первоначальной покупки (далее – «гарантийный период»). Замена производится на новый или восстановленный компонент или узел (по усмотрению компании SCEE). На замененный компонент или систему распространяется гарантия на больший из двух сроков – 3 (три) месяца или срок, оставшийся от первоначального гарантийного периода. Данная гарантия не распространяется на ваши данные и любое программное обеспечение или игры для PlayStation®, включенные в продукт или поставляемые в одной упаковке с ним, на любые дополнительные устройства PlayStation®, произведенные не SCEE и не по заказу SCEE, а также на любые аксессуары PlayStation®.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Если потребуется предъявить претензию по данной гарантии, обратитесь в службу технической поддержки вашего региона по телефону или по электронной почте для получения инструкций по возврату.
2. Поскольку SCEE поставляет данный продукт в следующие страны: Азербайджан, Беларусь, Грузия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан, данная гарантия действительна во всех перечисленных странах, если:
  - a. оригинальный кассовый чек, квитанция, счет- фактура или другой документ, подтверждающий покупку (в котором указана дата покупки и название компании- продавца), без изменений и разборчиво читаемый, предоставляется вместе с продуктом до истечения гарантийного периода;
  - b. все гарантийные наклейки и серийный номер продукта не были повреждены, изменены, удалены или сделаны нечитаемыми;

- c. нет признаков любых попыток (успешных или безуспешных) вскрытия или снятия корпуса продукта.
  3. SCEE по собственному усмотрению может отремонтировать или заменить продукт.
  4. Ремонт или замена может сопровождаться установкой последней версии системного или встроенного программного обеспечения.
  5. Продукты со съемным жестким диском (HDD):
    - a. для получения гарантийного обслуживания устройств со съемным жестким диском при обращении в службу технической поддержки необходимо предоставить устройство вместе с оригинальным жестким диском;
    - b. при ремонте и замене устройства будет выполнено форматирование жесткого диска;
    - c. вы понимаете и соглашаетесь с тем, что форматирование жесткого диска приведет к потере сохраненных данных, файлов и программного обеспечения. Во избежание потери любых программ, данных или файлов, которые необходимо сохранить, перед передачей устройства со съемным жестким диском на гарантийное обслуживание следует, если это возможно, сделать резервные копии данных, файлов и программ, а затем удалить их с жесткого диска. Для защиты конфиденциальной информации рекомендуется сбросить пароль Sony Entertainment Network.
  6. Во избежание повреждений, потери или уничтожения данных с других съемных носителей, дополнительного оборудования, аксессуаров или неоригинальных компонентов необходимо извлечь данные устройства перед тем, как передать продукт в центр гарантийного обслуживания.
7. Вы понимаете, что данная гарантия не распространяется на сохраненные файлы и программное обеспечение, и вы соглашаетесь с тем, что SCEE не несет ответственности за любые потери и повреждения ваших данных, файлов и программного обеспечения, связанные с вашим обращением в центр гарантийного обслуживания.
8. Рекомендуется регулярно делать резервные копии данных, сохраненных на жестком диске, чтобы предотвратить потерю или изменение данных, файлов и программного обеспечения, хотя некоторые материалы не подлежат резервному копированию и должны быть повторно установлены пользователем.
9. Вы не сможете предъявлять претензии в рамках данной гарантии, если повреждение продукта обусловлено следующими причинами:
  - a. коммерческое использование, несчастный случай, естественный износ, небрежное отношение, неправильное использование (включая, без ограничений, использование данного продукта не в целях, для которых он предназначен, и (или) без соблюдения инструкций по эксплуатации и обслуживанию, а также установку или использование без соблюдения требований действующих местных технических стандартов и (или) стандартов по безопасности);
  - b. использование вместе с любыми неавторизованными дополнительными устройствами и аксессуарами (включая, без ограничений, устройства, улучшающие качество игр, жесткие диски, адаптеры и источники питания);

- c. любые переделки, регулировки и изменения данного продукта, выполненные по любым причинам, независимо от того, правильно или неправильно они выполнены;
  - d. техническое обслуживание, ремонт либо попытка технического обслуживания или ремонта, выполненные организациями технического обслуживания, не уполномоченными компанией SCEE;
  - e. использование вместе с любыми несанкционированными программами, заражение вирусами, пожар, наводнение и другие стихийные бедствия;
  - f. использование и (или) обслуживание продукта в целях, не относящихся к домашнему или личному использованию, или в условиях, не соответствующих техническим характеристикам продукта.
10. Вы не сможете предъявлять претензии в рамках данной гарантии при любом существенном нарушении лицензии на системное программное обеспечение (см. [eu.playstation.com/legal](http://eu.playstation.com/legal)).
11. В пределах, допустимых действующим законодательством, данная гарантия будет единственным и исключительным средством при устранении дефектов данного продукта, и все другие гарантии, положения и условия, выраженные или подразумеваемые в отношении данного продукта, не применяются. Поэтому ни SCEE, ни любое другое подразделение Sony, ни их поставщики, ни авторизованные сервисные центры не несут ответственности за любые специальные, случайные, непрямые или косвенные потери или повреждения, включая потерю данных, каким бы образом они ни возникли.

12. SCEE не предоставляет гарантию на продукты и услуги третьих сторон, которые могут предоставляться в связи с данным продуктом.

Если требуется выполнить ремонт продукта, на который не распространяется данная гарантия, за рекомендацией обратитесь в службу технической поддержки вашего региона. Если вы находитесь в стране, не указанной в приведенном выше списке, обратитесь по месту приобретения продукта.

## Телефоны службы поддержки

**AZ** Azərbaycan

**BY** Беларусь

**GE** საქართველო

**KG** Кыргызстан

**TJ** Тоҷикистон

**TM** Türkmenistan

**UZ** O'zbekiston

 +7 495 258 7669

**IN** भारत गणराज्य

 1800-103-7799


 [sonyindia.care@ap.sony.com](mailto:sonyindia.care@ap.sony.com)

**KZ** Қазақстан

 8-800-070-70-35

 [info@sony.ru](mailto:info@sony.ru)

**RU** Россия

 8 800 200 7667

 [info@sony.ru](mailto:info@sony.ru)

**UA** Україна

 0 800 307 669

 [info@sony.ua](mailto:info@sony.ua)

RU

## Технические характеристики

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Система может работать иначе, чем описано в данном руководстве, в зависимости от используемой версии системного программного обеспечения.

### Система PlayStation®TV

<b>AV-выход</b>	Разрешение 720p, 1080i, 480p
<b>Аудиовыход</b>	LPCM 2 кан.
<b>Основные гнезда и разъемы</b>	Гнездо для карты PlayStation®Vita Гнездо для карты памяти Разъем USB (USB 2.0 Тип A) Разъем вывода HDMI (HDMI-CEC) Разъем LAN(10BASE-T, 100BASE-TX)
<b>Встроенная карта памяти</b>	1 ГБ*
<b>Питание</b>	Адаптер переменного тока: постоянный ток с напряжением 5 В
<b>Номинальная мощность</b>	Прибл. 2,8 Вт
<b>Внешние габариты</b>	Прибл. 65,0 × 105,0 × 13,6 мм (длина × высота × толщина)
<b>Вес</b>	Прибл. 110 г
<b>Рабочая температура</b>	5 °C – 35 °C
<b>Совместимый (-е) контроллер (-ы)</b>	Беспроводной контроллер DUALSHOCK®3 Беспроводной контроллер DUALSHOCK®4
<b>Страна изготовления</b>	Китай

\* Часть емкости встроенной карты памяти доступна для использования, другая часть предназначена для хранения системных файлов. Объем доступной памяти меньше общей емкости встроенной карты памяти, указанной в данном документе.

### Сетевые функции

<b>Ethernet</b>	10BASE-T, 100BASE-TX
<b>Wi-Fi</b>	IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)
<b>Bluetooth®</b>	2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

### Адаптер переменного тока

<b>Вход</b>	Переменный ток с напряжением 100 – 240 В, 50/60 Гц
<b>Выход</b>	Постоянный ток с напряжением 5 В, 2000 мА (2 А)
<b>Внешние габариты</b>	Прибл. 76 × 46 × 22 мм (длина × высота × толщина)
<b>Вес</b>	Прибл. 93 г


### Код региона

Программному обеспечению формата PlayStation®Vita присваивается код региона, соответствующий региону продаж. В этой системе можно воспроизводить программное обеспечение со следующими кодами регионов:



## Авторские права и товарные знаки

«PS», «PlayStation», «DUALSHOCK» и «△○×□» являются зарегистрированными товарными знаками Сони Компьютер Э터테인먼트 Инк. «LIVEAREA» является товарным знаком той же компании.



«SONY» и «» являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Сони. «Sony Entertainment Network» является товарным знаком этой же компании.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Все прочие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

## Руководство пользователя

Чтобы ознакомиться с Руководством пользователя, выберите  (Руководство пользователя) в пункте  (Настройки) на экране LiveArea™. Для ознакомления с Руководством пользователя потребуется подключение к сети Интернет. Ознакомиться с Руководством пользователя можно также на следующих веб-сайтах:

[eu.playstation.com/pstv/support/manuals/](http://eu.playstation.com/pstv/support/manuals/)

## Сайт обновлений

На этом сайте находится информация о последних обновлениях системного программного обеспечения и инструкции по выполнению обновления. Обновление программного обеспечения системы PS TV предоставляет пользователю дополнительные возможности и повышает безопасность системы. Всегда используйте новейшую версию системного программного обеспечения.

[eu.playstation.com/pstv/](http://eu.playstation.com/pstv/)

## Поддержка

На сайте технической поддержки вы найдете дополнительную информацию об использовании системы PS TV и ответы на технические вопросы.

[eu.playstation.com/pstv/support/](http://eu.playstation.com/pstv/support/)

