



## Saúde e segurança

Antes de usar o produto e/ou acessórios, leia com atenção este manual e quaisquer manuais do hardware compatível. Guarde as instruções para consulta futura. Pais, responsáveis por crianças ou cuidadores devem ler este manual sobre o uso seguro. Você pode precisar de ajuda para configurar algumas peças do controle.

O produto e seus acessórios foram desenvolvidos tendo em mente as mais altas preocupações com segurança. No entanto, se usado de maneira incorreta, qualquer dispositivo eletrônico pode ocasionar incêndios, causar choque elétrico ou lesões. Observe todos os avisos, as precauções e as instruções.

### ⚠ AVISO

#### ONDAS DE RÁDIO

Ondas de rádio podem afetar equipamentos eletrônicos ou aparelhos médicos (como por exemplo, marca-passos), o que pode causar mau funcionamento e possíveis problemas médicos.

- Se você usa marca-passo ou outro aparelho médico, consulte o seu médico ou o fabricante do aparelho antes de usar o recurso de rede sem fio (Bluetooth® e rede LAN sem fio).
- Não use o recurso de rede sem fio nos seguintes locais:
  - Áreas onde o uso de rede sem fio é proibido, como em hospitais. Obedeça aos regulamentos da instituição médica ao usar o console em suas dependências.
  - Áreas próximas a alarmes de incêndio, portas automáticas e outros tipos de equipamentos automatizados.

#### ÍMÃS E DISPOSITIVOS

Este produtos contém ímãs que podem causar interferência em marcapassos, desfibriladores e válvulas de desvio programáveis ou outros dispositivos médicos. Não o coloque perto desses dispositivos médicos ou de pessoas que os usem. Consulte seu médico antes de usar este produtos caso você use esses dispositivos médicos.

#### BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO

Não manuseie baterias de íons de lítio danificadas ou que apresentem vazamento. Se o material entrar em contato com a pele, olhos ou com as roupas, lave imediatamente a área afetada com água limpa e consulte um médico. A bateria utilizada neste dispositivo pode apresentar risco de incêndio ou queimadura química se não for usada corretamente. Não deixe a bateria carregando por um período de tempo prolongado quando o produto não estiver em uso.

#### LESÕES EM CRIANÇAS PEQUENAS

PERIGO DE ASFIXIA – Peças pequenas. Mantenha o produto e os acessórios longe do alcance de crianças pequenas. Elas podem engolir as peças pequenas ou prender os cabos ao redor do corpo, o que pode causar ferimentos.

#### JAMAIS DESMONTE OU MODIFIQUE O PRODUTO OU OS ACESSÓRIOS

A menos que você obtenha autorização para fazer isso no documento, guia de suporte ou em tutoriais semelhantes do produto publicados pela SIE. Há risco de incêndio, choque elétrico ou lesão.

### ⚠ Precauções

#### Faça pausas

- Evite o uso prolongado e contínuo deste produto. Geralmente, recomendamos que você faça pausas de 15 minutos a cada hora de jogo.
- Evite jogar quando estiver cansado e precisar dormir. Pare de jogar imediatamente se começar a se sentir cansado.
- Se você apresentar qualquer um dos problemas de saúde a seguir, interrompa o uso do console imediatamente. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
  - Vertigem, náusea, fadiga ou sintomas semelhantes a cinetose (enjoo de movimento)
  - Desconforto ou dor em alguma parte do corpo, como olhos, ouvidos, mãos ou braços

#### Barra de luz

Não olhe fixamente para a barra de luz do produto quando ela estiver piscando. Pare de usar o produto imediatamente caso sinta algum desconforto ou dor.

#### Utilização e manuseio

- Sempre garanta que o produto, os acessórios e seus conectores estejam isentos de líquidos, excesso de poeira e pequenas partículas.
- Não exponha o produto, os acessórios ou a bateria a temperaturas extremamente altas ou baixas durante a operação, o transporte ou o armazenamento.
- Não deixe o produto ou os acessórios expostos diretamente à luz solar durante longos períodos (como dentro de um carro durante o verão).
- Não toque nos conectores nem insira qualquer objeto no produto.
- Cuidado para não se machucar quando for ajustar a haste de extensão.
- Não use o produto, os acessórios, os cabos nem os conectores se eles estiverem danificados ou forem modificados.
- Não deixe o produto ou os acessórios no chão ou em qualquer superfície em que alguém possa tropeçar ou pisar nele.
- Não utilize o produto ou os acessórios em superfícies instáveis, inclinadas ou propensas a vibrações.
- Não coloque itens pesados sobre o produto, os acessórios ou os cabos. Não jogue ou derrube o produto ou exponha-o a qualquer impacto físico forte.
- Não toque no produto durante uma tempestade elétrica enquanto ele estiver diretamente conectado ao console.

## Utilização e manuseio

<div><div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div>Use o produto e os acessórios de acordo com as instruções deste manual. Salvo tal como autorizado pela SIE, não é fornecida qualquer autorização para a modificação do produto ou dos acessórios, nem para a análise e utilização das respetivas configurações de circuitos.</div>
---

#### Cuidado e limpeza

Limpe com um pano macio e seco. Não use solvente, benzina ou álcool. Evite usar lenços, panos de limpeza com produtos químicos e outros produtos que contenham tais substâncias.

## Descarte de pilhas e baterias

Este produto contém bateria de alimentação integrada (não removível pelo usuário), que só deve ser substituída por profissionais qualificados. Ao fim da vida útil do equipamento, disponha-o em um ponto de coleta na Rede Autorizada Sony, de forma a garantir o tratamento adequado da bateria.

## Informações de conformidade

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.gov.br/anatel/pt-br](http://www.gov.br/anatel/pt-br)

## Especificações

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

<b>Requisitos de alimentação</b>	5 V <span><span>≡</span></span> 1.200 mA
<b>Tipo de bateria</b>	Bateria de íon-lítio integrada
<b>Tensão da bateria</b>	3,7 V <span><span>≡</span></span>
<b>Capacidade da bateria</b>	1.050 mAh
<b>Dimensões externas</b>	Aprox. 141 × 39 × 191 mm (largura × altura × profundidade)
<b>Peso</b>	Aprox. 322 g
<b>Temperatura de operação</b>	5 <span> </span> °C a 35 <span> </span> °C

#### Software do sistema e do dispositivo

- O software do dispositivo do produto é licenciado para você sob os termos de um contrato de licença de usuário final separado. Para obter mais detalhes, consulte [playstation.com/legal/product-ssla/](http://playstation.com/legal/product-ssla/).
- Sempre atualize o software do sistema do console PlayStation®5 e o software do dispositivo do produto para a versão mais recente.

## Garantia limitada

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento de todas as peças e componentes por um período de um (1) ano a partir da data de entrega final ao consumidor. Para que esta garantia tenha efeito, o consumidor deve apresentar o produto com a devida política de garantia carimbada ou a nota fiscal de compra, no local onde ele foi adquirido ou em qualquer autorizada da Sony Interactive Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. ("SIEB") para obter atendimento a esse produto. Uma lista destes centros pode ser obtida entrando em contato com a Central de relacionamento da SIEB indicada nesta garantia. Para obter mais informações, visite nosso website [suporte.br.playstation.com](http://suporte.br.playstation.com). A SIEB compromete-se a consertar ou trocar o produto conforme necessário e conforme a legislação local aplicável de onde o produto foi adquirido sem nenhum encargo para o cliente. O período de troca ou conserto não deverá ultrapassar 30 dias, contados a partir da data de recebimento do produto em local onde esta política de garantia possa ser efetuada. Os custos de transporte e mão de obra decorrentes da implementação desta política de garantia ficam a encargo da SIEB.

##### Exceções à garantia

Esta garantia não terá validade nos seguintes casos:

- Produto foi utilizado em condições anormais.
- Produto não foi utilizado segundo as instruções.
- Produto foi modificado ou consertado por pessoal não autorizado da SIEB.

##### Central de Relacionamento Sony

São Paulo capital e região metropolitana: 011-3351-7090

Demais localidades: 0800 724 8310

“PS”, “PlayStation”, “PSS”, y “Access” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” y “PS” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Group Corporation.

Los logos y el nombre de la marca Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por Sony Interactive Entertainment Inc. está permitido bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

“PS”, “PlayStation”, “PSS”, e “Access” são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” e “PS” são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Group Corporation.

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sony Interactive Entertainment Inc. é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

