



استخدام الكاميرا PlayStation®Eye

يوصى بالرفوف بقدار ٥.٦ متر ومتزين بعيداً عن الكاميرا.



تأكد من محدد زاوية الكاميرا موجودة في الوضع الصحيح لف محدد زاوية العدسة إلى اليمين بحيث يصبح محدد زاوية العدسة مستقيماً مع محدد زاوية العدسة الأمامية للحصول على منظور الزاوية العريض. أو لف محدد زاوية العدسة إلى اليسار بحيث يصبح مستقيماً مع محدد زاوية العدسة الأخرى للحصول على المنظر العادي.

إذا كانت الكاميرا موضوعة على الأرض، اعمل على إبطالها للحصول على مزيد من الارتفاع أو لف قاعدة الكاميرا حول لإعادة ضبطها. ويحب على اللاعبين ذوي الأطراف المسنطة إبطال زاوية الكاميرا للحصول على ملامسة أفضل. لا تحرك الكاميرا بأكملها، إنما عد بإمالتها برفق فقط.

تأكد أن الخلفية وراءك لا تتحرك قدر الإمكان. إن حركة الخلفية قد تعيق اللعبة. تأكد من وجود مساحة كافية للعب حيث يجب الانتباه إلى الأرفف والأبواب والجدران والسيارات الأليقة، وليل كل شيء، الأفراد الآخرين.

للحصول على معلومات إضافية عن وظيفة المحادثة الصوتية/المرئية في الكاميرا PlayStation®Eye يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم برنامجه جهاز PlayStation®3 على playstation.com.

الحل المشكل

كاميرا PlayStation®Eye لا تتعرف على حركتك.

- قد تواجه مشاكل مع الصور في جورتك.
- تأكد أنك لا توجد أضواء مرئية وأن الإضاءة تتحرك من المقدمة متساوية.
- تجنب استخدام مصابيح صفراء، أو فلوريسنت ضعيفة الطاقة، وشغل أي مصابيح إضافية موجودة.

الأزرار على الشاشة تعمل دون تفاعل متناه.

- قد توجد حركة في الخلفية وراءك.
- تأكد أن الخلفية وراءك لا تتحرك قدر الإمكان.
- إذا كانت الخلفية بها نافذة، أغلق الستائر واستخدم الإضاءة الصناعية.

صورتك في الشاشة تظهر ساطعة جداً أو مظلمة جداً.

- الإضاءة في الغرفة غير مناسبة.
- إذا بدت صورتك في الشاشة داكنة للغاية، أضغ على المصباح الموجودة في الغرفة ووجهها إلى.
- إذا بدت صورتك على الشاشة باهتة للغاية، أغلق الستائر واستخدم إضاءة صناعية بدلاً من ضوء الشمس.

لا يمكن رؤية نفسك في الشاشة.

- الكاميرا غير متصلة.
- الكاميرا غير موضوعة بصورة صحيحة.

استهلاك الطاقة	الموصل	الوصف	الأبعاد (تقريبية)	القطب الفيديوي
٥ فولت تيار مستمر، ٥٠٠ ملي أمبير كحد أقصى	USB	USB 2.0	٤٨ × ٧٧ × ٥٧ مم	٤ × ٤٨ × ٤٨ × ٤٨ بيكسل
درجة حرارة التشغيل ٥ إلى ٣٥ مئوية	طول الكابل (تقريبوي) متران	الوزن (تقريبوي) ١٧٣ ج		تسنيق الفيديو غير مضغوط، JPEGS، F-SHops، ٢.٦ م. ثانية، تركيز ثابت (مجال الرؤية ٢٥ سم إلى عند ٧٥ بوصة)
	رأس العدسة			
	معدل الإطار ٦٠ إطار/ثانية	مجال الرؤية ٥٦ درجة		
	٤٨٠ × ٦٤٠ × ٦٤٠ عند ٦٠ إطار/ثانية	عمسة تكبير ٥٦		
	٢٢٠ × ٣٢٠ × ٣٢٠ عند ١٢٠ إطار/ثانية			

التصميم والمواسمات عرضة للتغيير دون إشعار.

لدليل الإرشادات

تأميناً لتراكم الشوائب الكاميرا PlayStation®Eye. قبل استخدام الكاميرا، اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. وقد صممت هذه الكاميرا للاستخدام مع جهاز الحاسوب الترفيهي PlayStation®3.

تحذير

لتلافي احتمال نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، تجنب تعريض الكاميرا للمطر أو الماء، أو الرطوبة.

الإجراءات الاحتياطية

السلامة

- هذا الجهاز مصمم لتحقيق أعلى درجات السلامة. ومع ذلك، فشان شأن أي جهاز كهربي آخر، إذا لم تستخدم بطريقة ملائمة، فقد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية. لضمان تشغيل بلا حوادث، تأكد من اتباع الإرشادات التالية:
- عدم الاقتراب بكل المحافيز والاحتياطات والتعليمات.
- عند استخدام الكاميرا إذا كانت تعمل بشكل عريب.
- إذا لم تكن الكاميرا تعمل بشكل صحيح، فاطلب برفق خدمة عملاء PlayStation®3.
- في كل دليل لبرامج PlayStation®2، PlayStation®3، و PlayStation®3 على موقع الإنترنت playstation.com.

الاستخدام والتعامل مع الكاميرا PlayStation®Eye

- لا تعرض الكاميرا لدرجات الحرارة أو الرطوبة العالية أو أشعة الشمس المباشرة (شغلها في بيئة يكون نطاق درجة الحرارة فيها بين ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية).
- لا تسمح بوصول السوائل أو الأجسام الصغيرة داخل الكاميرا.
- تجنب وضع أجسام ثقيلة على الكاميرا.
- لا تترك الكاميرا أو تعطلها.
- لا تدفد الكاميرا أو تدمجها برفق.
- لا تعلق الكاميرا أو تلتصق بها بأي شكل.
- لا تلمس الأجزاء المعدنية ولا تدخل اجساماً غريبة في موصل USB في الكاميرا PlayStation®Eye.
- لا تضع الكاميرا أو تستخدمها على سطح غير مستقر.
- تأكد من تفرغ مساحة للعب.

تنظيف الكاميرا PlayStation®Eye

- قد يتركم الغبار على الكاميرا بعد فترة طويلة.
- قبل تنظيف الكاميرا، افصلها من جهاز PlayStation®3 حرصاً على السلامة.
- امسح سطح الكاميرا بقطعة قماش ناعمة جافة.
- استخدم الهوا المضغوط لإزالة التراب المتجمع على العدسة.

ملاحظات

- يخفي هذا المنتج على قطع صغيرة، والتي يمكن عند إنزالها أن تشكل احتمال احتراق للاطفال يجب أن ينظف الكاميرا شخص بالغ، أو تحت إشرافه عن كثب.
- لا تستخدم قماشية رطبة لتنظيف الكاميرا.
- لن يدخل الماء فيها، قد يؤدي إلى تعطلها.
- لا تستخدم البنزين أو مزيل الغطاء أو كيميائيات أخرى، لأنها قد تلتفت الكاميرا.
- عند استخدام قماش لتنظيف الحجاب في المتاجر، اتبع التعليمات المرفقة بالقماش.

توصيل الكاميرا PlayStation®Eye

أمكن إبدال موصل USB من الكاميرا في موصلات USB في واجهة جهاز PlayStation®3 يجب أن يضيء مؤشر الطاقة الأزرق في مقدمة الكاميرا للإشارة إلى أنها جاهزة للاستخدام.

فصل الكاميرا PlayStation®Eye

لفصل الكاميرا، اسحب برفق موصل USB في الكاميرا من جهاز PlayStation®3، ولا تسحب الكابل نفسه. لأن ذلك قد يتلفه. لن فصل الكاميرا أثناء التشغيل قد يؤدي إلى إنهاء التغطية المباشرة.

