

SONY®



PlayStation®5

دليل الأمان

لتفادي التعرض لصدمة كهربائية، تجنب فتح الهيكل الخارجي. اترك أعمال الصيانة للفنيين المؤهلين فقط.



يصنف ذا المنتج كمنتج ليزر من الفئة الأولى تحت 1:2014 IEC60825. يحمل ملصق لوحة الاسم الموجود على قاعدة الجهاز التحذير بوجود أشعة ليزر.

قد يؤدي استخدام أدوات التحكم أو القيام بعمليات ضبط أو إجراءات بخلاف المحددة في هذا الدليل إلى التعرض لإشعاع خطير.

يزيد استخدام الأدوات البصرية مع هذا المنتج من احتمال إصابة العين.

أبق أجزاء الجسم بعيدًا عن شفرات المروحة.



في حال كنت مصابًا بالصرع أو عانيت من نوبات من هذا المرض، استشر طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز. يعاني بعض الأفراد من الحساسية تجاه الأضواء الوامضة أو الأشكال والأنماط الهندسية وقد يكونون مصابين بمرض صرع غير مكتشف وقد يعانون من نوبات صرع عند تشغيل ألعاب الفيديو أو مشاهدة محتوى الفيديو.

توقف عن استخدام المنتج على الفور واستشر طبيبك إذا واجهت أيًا من المشاكل أو الأعراض الصحية التالية عند تعرضك للأضواء الوامضة أو غيرها من الاستثارات الضوئية أثناء تشغيل ألعاب الفيديو أو مشاهدة محتوى الفيديو: تزعج في العين أو تغميم الرؤية أو داء الشقيقة أو النقصان العصلي أو التشنج أو الحركات اللاإرادية الأخرى أو الإغماء أو فقدان الوعي أو التشنج أو التوهان.

بالإضافة إلى ما سبق، توقف عن استخدام المنتج فورًا عندما تشعر بأي من الأعراض التالية: الصداع أو الدوخة أو الغثيان أو التعب أو أعراض مماثلة للأعراض دوار الحركة أو الشعور بالانزعاج أو الألم أثناء اللعب في أي جزء من الجسم مثل العينين والأذنين واليدين والذراعين والقدمين. وفي حال استمرت الأعراض، التمس العناية الطبية.

يجوز أن تؤثر الموجات اللاسلكية على المعدات الإلكترونية أو الأجهزة الطبية (على سبيل المثال، أجهزة ضبط نبضات القلب)، الأمر الذي قد يحدث خللاً وظيفيًا وإصابات محتملة.

- في حالة استخدامك لجهاز ضبط نبضات القلب أو غيره من الأجهزة الطبية، استشر طبيبك أو الجهة المصنعة للجهاز الطبي قبل استخدام ميزة الشبكات اللاسلكية (Bluetooth® وشبكة LAN اللاسلكية).
- لا تستخدم ميزة الشبكات اللاسلكية في المواقع التالية:
 - المناطق التي يُحظر فيها استخدام الشبكة اللاسلكية، مثل المستشفيات. التزم باللائحة الخاصة بالمؤسسات الطبية عند استخدام الجهاز داخل مبانيها.
 - الأماكن القريبة من أجهزة الإنباز بالحرق والأبواب التلقائية وغيرها من المعدات التلقائية التشغيل.

تحتوي هذه المنتجات على مغناط قد تؤثر على أجهزة ضبط نبضات القلب أو أجهزة مزيل الرجفان أو صمامات التحويلة القابلة للبرمجة أو أي أجهزة طبية أخرى. لذا لا تضع هذه المنتجات بالقرب من أجهزة طبية مماثلة أو من أشخاص يستخدمون أجهزة طبية مماثلة. واستشر طبيبك قبل استخدام هذه المنتجات إذا كنت تستخدم أجهزة طبية مماثلة.

يجوز أن تُصاب بفقدان دائم للسمع إذا كان مستوى صوت سماعات الرأس أو سماعات الأذن (غير مضمنة) مرتفعًا. لذا اضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن. ومع الوقت، يجوز أن يبدو الصوت المرتفع بشكل متزايد طبيعيًا بالنسبة إليك لكنه في الحقيقة يضرّ ساحة السمع لديك. في حال سمعت زئيرًا أو شعرت بأي انزعاج في أذنيك أو عجزت عن سماع الصوت، توقف عن الاستماع وافحص سمعك. فكلما ارتفع مستوى الصوت، أصبحت ساحة السمع لديك أكثر عرضة للتأثر.

لا تمسك بطاريات أيون الليثيوم التالفة أو المسّربة. وفي حال وجود تسرب في سوائل البطارية الداخلية، عليك التوقف فورًا عن استخدام المنتج والاتصال بالدعم التقني للحصول على المساعدة. وفي حال احتكاك السوائل بملابسك أو بشرتك أو عينيك، عليك غسل منطقة الاحتكاك بالمياه النظيفة على الفور واستشارة طبيبك. فمسائل البطارية قد تتسبب بفقدان البصر.

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

برمجيات النظام

يشير استخدام جهاز PlayStation®5 هذا إلى قبولك اتفاقية ترخيص برمجيات النظام لشركة Sony Interactive Entertainment Inc. ولمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة [/doc.di.playstation.net/doc/ps5-eula](https://doc.di.playstation.net/doc/ps5-eula).

إذا تعذر عليك التحديث عبر الإنترنت، فيمكنك أن تستخدم أيضًا قرص ألعاب أو محرك أقراص USB. وللحصول على التفاصيل، يُرجى زيارة عنوان URL الموقع المحدث.

من خلال تحديث برمجيات النظام لجهاز PS5™، يمكنك الاستمتاع بميزات إضافية وإمكانية استخدام محسنة وأمان معزز. لذا اعمد دائمًا إلى التحديث إلى الإصدار الأخير.

المحتويات

- 2.....تحذير
- 3.....الامتثال
- 3.....برمجيات النظام
- 4.....الاحتياطات
- 7.....المواصفات
- 9.....حقوق النشر والعلامات التجارية

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به كمرجع للعودة إليه في المستقبل، ويتعين على آباء الأطفال وأوصيائهم قراءة هذا الدليل والحرص على اتباع الأطفال احتياطات الأمان كلها.


الأمان

هذا المنتج مصمم لتحقيق أعلى درجات الأمان. ومع ذلك، فشأنه شأن أي جهاز كهربائي آخر، إذا لم يُستخدم بطريقة ملائمة، فقد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية. ولضمان تشغيل الجهاز من دون وقوع حوادث، اتبع الإرشادات التالية. التزم بكل التحذيرات والاحتياطات والتعليمات. وإذا لم تكن متأكدًا من أي معلومة واردة في هذا الدليل، فاتصل بخط المساعدة المناسب الخاص بخدمة عملاء PlayStation® والذي يمكن إيجاده في كُتُب الضمان.

استخدام سلك التيار الكهربائي

- افحص سلك التيار الكهربائي بانتظام بحثًا عن أضرار وغيار متراكم حول قابس التيار الكهربائي أو مصدر التزويد بالكهرباء.
- توقف عن استخدام الجهاز وافصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد بالكهرباء وافصل أي كابلات أخرى على الفور إذا كان الجهاز يعمل بطريقة غير طبيعية أو ينتج أصواتًا أو روائح غير عادية أو يصبح ساخنًا للغاية لدرجة تمنع لمسه.
- صل الجهاز واستخدمه على مقربة من مخرج القابس في حال احتجت إلى قطع اتصال الجهاز لأي سبب من الأسباب.

استخدام اهتزاز وحدة التحكم اللاسلكية

- إذا كانت وحدة التحكم اللاسلكية موضوعة على سطح ميسنو، فقد يؤدي اهتزاز وحدة التحكم اللاسلكية أثناء تشغيل الألعاب إلى سقوطها، مما يسبب إصابات أو أضرار.
- لا تستخدم وظيفة الاهتزاز أو تأثير الزناد إذا كنت تعاني من أي ألم أو إصابة في عظام يديك أو ذراعيك، أو مفاصلهما أو عضلاتهما. وإذا كنت تعاني من أي ألم أو إصابة، فلا تشغل أي لعبة تتضمن هذه الميزات مستخدمًا وحدة التحكم إلا إذا قمت بتعيين هذه الوظائف إلى "إيقاف التشغيل". لتمكين الميزات أو تعطيلها، حدد الإعدادات  > الملحقات من الشاشة الرئيسية.

استخدام الغطاء

- لا تستخدم الجهاز من دون الغطاء. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل.

الإصابات التي يتعرض لها الأطفال الصغار

- احفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. فقد يتناول الأطفال الصغار القطع الصغيرة أو يلفوا الكابلات حولهم، ما قد يؤدي إلى وقوع إصابات أو التسبب بحدوث أو عطل.

فقدان السمع

- لحماية حاسة السمع، قلّل مقدار الوقت الذي ستستخدم فيه سماعة الرأس أو سماعات الأذن على مستوى صوت مرتفع.
- تجنّب رفع مستوى الصوت لحجب الضوضاء المحيطة بك.
- أخفّض مستوى الصوت إذا كنت لا تستطيع سماع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك.

استخدام الجهاز والتعامل معه

موقع الجهاز

- يجب تثبيت الجهاز وتشغيله على بعد 20 سم على الأقل من جسمك.
- لا تستخدم الجهاز في خزانة مغلقة أو أي أماكن أخرى قد تتراكم فيها الحرارة. وقد يترتب عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الجهاز وقد يتسبب بنشوب حريق أو التعرض لإصابات أو أضرار.
- إذا أصبح الجهاز ساخنًا جدًا، فستظهر رسالة تنبيه على الشاشة. في هذه الحالة، أوقف تشغيل الجهاز وانتظر لحين أن يبرد. فاستمرار في استخدام الجهاز قد يؤدي إلى حدوث ضرر أو عطل. وانقل الجهاز بعد أن يبرد إلى مكان جيد التهوية غير معرض لدرجات حرارة عالية قبل استئناف استخدامه.
- لا تعرّض الجهاز أو الملحقات للبطارية لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة أثناء التشغيل أو النقل أو التخزين.

مكان جيد الإضاءة

- استخدم الجهاز في مكان جيد الإضاءة وابتعد عن شاشة التلفزيون مسافة آمنة.

الاستخدام المطوّل

- تجنّب استخدام الجهاز لفترة مطوّلة، وخذ استراحة لمدة 15 دقيقة بعد كل ساعة من اللعب.
- تجنب اللعب عندما تكون متعبًا أو بحاجة إلى النوم.
- توقف عن استخدام الجهاز فورًا إذا بدأت تشعر بالتعب أو أحسست بانزعاج أو ألم في يديك أو ذراعيك أثناء تشغيل وحدة التحكم اللاسلكية. وإذا استمرت هذه الحالة، فاستشر طبيبًا.
- إذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية، فعليك التوقف فورًا عن استخدام الجهاز. وإذا استمرت هذه الأعراض، فاستشر طبيبًا.
 - الدوخة أو الغثيان أو الإعياء أو أي أعراض مماثلة لدوار الحركة
 - الشعور بانزعاج أو ألم في أحد أعضاء الجسم مثل العينين أو الأذنين أو اليدين أو الذراعين

السوائل والغبار والدخان والبخار

- لا تلمس المنتج أثناء حدوث عاصفة كهربائية.
- لا تستخدم المنتج بالقرب من الماء.
- لا تسمح بدخول السوائل أو الجزيئات الصغيرة أو الأجسام الغريبة الأخرى إلى المنتج.
- لا تعرّض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار. كذلك، لا تضع الجهاز في منطقة عرضة للغبار الكثيف أو دخان السجائر. فقد يتسبب تراكم الغبار أو بقايا دخان السجائر على المكونات الداخلية (مثل العدسة) في إحداث عطل في الجهاز.

استخدام القاعدة

- استخدم القاعدة المضمّنة لإعادة الجهاز وفقًا للتوجيهات. وفي حال لم تستخدم القاعدة وقمت بإعداد الجهاز معتمدًا أساليب تختلف عن التوجيهات، قد يتسبّب ذلك بإصابة أو ضرر أو عطل. وللحصول على إرشادات حول توصيل القاعدة، راجع دليل البدء السريع.

تركيب الجهاز والتعامل معه

- توخّ الحذر عند حمل الجهاز. ففي حال لم تمسك به جيدًا، قد يقع ويتسبب بإصابات أو أضرار محتملة. ولا تحمل الجهاز بواسطة الغطاء فقط. وعند توصيل القاعدة بالجهاز، أمسك بهذا الأخير بإحكام وليس بالغطاء فقط.
- لا تحرك الجهاز أو تغيّر موضعه عندما يكون القرض بداخله. فقد يؤدي الاهتزاز إلى خدش القرص أو الجهاز.
- لا تحرك الجهاز أو تضبط موضعه عندما يكون مؤشر الطاقة مضاءً أو وامضًا. فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز.
- لا تقف على الجهاز أو تضع أعباءًا عليه، ولا تتكدّس الجهاز مع أجهزة أخرى.
- لا تضع الجهاز والملحقات المتصلة على الأرض أو في مكان يجعلها تتسبب في وقوع أحد الأشخاص أو تعثره.
- لا تلمس موصلات الجهاز أو الملحقات.

إيقاف التشغيل

- لا توقف تشغيل الجهاز أثناء حفظ البيانات عليه أو تحميلها من محرك أقراص SSD أو USB.
- لا تفصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد الكهربائي إلى أن يتم إيقاف تشغيل مؤشر الطاقة. فإذا فصلت سلك التيار الكهربائي بينما لا يزال مؤشر الطاقة مضاءً أو وامضًا، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلى إلحاق ضرر بالجهاز.

حروق ناجمة عن درجات حرارة منخفضة

- لا تسمح بأن يلمس أحد الجهاز أو الهواء المنبعث من فتحات تهوية الجهاز لفترة زمنية مطوّلة أثناء استخدامه. فقد يتسبب التلامس لفترة مطوّلة تحت هذه الظروف في الإصابة بحروق ناجمة عن درجات حرارة منخفضة.

الصدمة الساكنة

- يجوز أن تتعرّض أحيانًا لصدمة (ساكنة) خفيفة وسريعة في أذنيك عند استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن في بيئة من الهواء الجاف بشكل خاص. وينجم ذلك عن الكهرباء الساكنة المجمعة في الجسم وليس عن عطل في سماعة الرأس أو سماعات الأذن.
- نوصي الآباء بمراقبة نشاط أطفالهم عبر الإنترنت للتأكد من استخدام الإنترنت بطريقة آمنة ومسؤولة. يُرجى زيارة playstation.com/parents للحصول على تفاصيل إضافية.

استخدام أمن للأطفال

- نوصي الآباء بمراقبة نشاط أطفالهم عبر الإنترنت للتأكد من استخدام الإنترنت بطريقة آمنة ومسؤولة. يُرجى زيارة playstation.com/parents للحصول على تفاصيل إضافية.

فتحات التهوية

- لا تسدّ فتحات التهوية. وحفاظًا على التهوية الجيدة، اتبع الإرشادات التالية:
- ضع الجهاز على بُعد 10 سم من الجدار على الأقل.
- لا تضع الجهاز على سجادة أو بساط ذات ألياف طويلة.
- لا تضع الجهاز في مكان ضيق أو مقيد.
- لا تغطي الجهاز بقطعة قماش.
- لا تسمح بتراكم الغبار على فتحات التهوية.

حالات التخزين

- يجوز أن يؤدي وضع الجهاز أو سلك التيار الكهربائي أو البطارية أو الملحقات في المواقع التالية أثناء التشغيل والنقل والتخزين إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو التسبب بإصابة أو ضرر أو عطل.
- منطقة معرّضة للاذنان أو الباز أو الغبار الكثيف.
- منطقة معرّضة لرطوبة عالية وأشعة الشمس المباشرة أو أي منطقة أخرى معرّضة لدرجات حرارة مرتفعة، مثلًا بالقرب من المعدات المخصصة للتدفئة أو أي منطقة أخرى قد ترتفع فيها درجات الحرارة.
- سطح غير ثابت أو مائل أو معرّض للاهتزاز.

استخدام وحدة التحكم اللاسلكية

بطارية مدمجة

- **تنبيه** – استخدام البطارية المدمجة:
- تتضمن وحدة التحكم اللاسلكية بطارية أيون الليثيوم قابلة لإعادة الشحن.
- قبل استخدام وحدة التحكم اللاسلكية، يُرجى قراءة كل الإرشادات حول كيفية استخدام البطارية وشحنها وأتباعها بدقة.
- توخّ الحذر الشديد أثناء استخدام البطارية. فقد يؤدي سوء استخدامها إلى نشوب حريق والتسبب بحروق.
- لا تعتمد أبدًا على فتح البطارية أو سحقها أو تسخينها أو حرقها.
- لا تترك البطارية قيد الشحن لفترة طويلة عندما لا تكون وحدة التحكم اللاسلكية قيد الاستخدام.
- تحلّص دائمًا من البطاريات المستخدمة بالتوافق مع القوانين أو المتطلبات المحلية.

مستشعر الحركة

- يُرجى مراعاة النقاط التالية عند استخدام وظيفة مستشعر الحركة في وحدة التحكم اللاسلكية. فإذا اصطدمت وحدة التحكم بشخص أو عرض ما، فقد يتسبب ذلك بإصابة أو ضرر.
- قبل استخدام وظيفة مستشعر الحركة، تأكد من وجود مساحة كافية للتحرك في المكان.
- أمسك بوحدة التحكم اللاسلكية بإحكام للحيلولة دون سقوطها من قبضة يدك والتسبب بضرر أو إصابة.
- في حال استخدام وحدة تحكم لاسلكية موصولة بجهاز PS5 بواسطة كابل USB، تأكد من وجود مساحة كافية للكابلات بحيث لا يصطدم بشخص أو عرض ما.

التوافق

- لا تتوافق وحدات التحكم المخصصة للاستخدام مع أجهزة PlayStation®2 و PlayStation®3 و PlayStation®4، كودتتي التحكم التناظريتين (DualShock®2 و DualShock®3) ووحدة التحكم اللاسلكية DualShock®3 مع جهاز PS5. وتتوافق وحدة التحكم اللاسلكية DualShock®4 مع برنامج تنسيق PlayStation®4 على جهاز PS5، لكنها لا تتوافق مع برنامج تنسيق PS5 على جهاز PS5.

شريط الضوء

- لا تتحقّق في شريط الضوء على وحدة التحكم عندما يومض. وإذا شعرت بانزعاج أو آلام في جسمك، سواء داخليًا أم خارجيًا، بسبب الاستثارة الصوتية، متوقف عن استخدام المنتج فورًا.

الشحن

- الشحن البطارية في بيئة تتراوح درجة الحرارة فيها بين 10 درجات مئوية و30 درجة مئوية. وقد لا يكون الشحن بالفاعلية المطلوبة عند الشحن في بيئة تختلف ذلك.
- في حال عدم استخدام وحدة التحكم اللاسلكية لفترة زمنية مطوّلة، يُوصى بشحنها بالكامل أقلّ مرة واحدة في السنة وذلك للحفاظ على وظيفة البطارية.

مدة صلاحية محدودة

- إن مدة صلاحية البطارية محدودة، وستنخفض مدة استهلاك البطارية تدريجيًا مع الاستخدام المتكرر ومرور الوقت. ويختلف عمر البطارية أيضًا وفقًا لطريقة التخزين وحالة الاستخدام والبيئة وعوامل أخرى.

استخدام سلك التيار الكهربائي

- للمساعدة في ضمان تشغيل آمن، افحص سلك التيار الكهربائي بشكل منتظم. وفي حال تعرّضه لأي ضرر، توقف عن استخدامه على الفور واتصل بخط المساعدة المناسب الخاص بخدمة عملاء PlayStation® الذي يمكنك إيجاده في كتيب الضمان.
- لا تستخدم سلك تيار كهربائي غير السلك المضمّن. فقد يُصمّم سلك التيار الكهربائي خصيصًا للاستخدام مع هذا الجهاز فقط، ولا يجب استخدامه مع أجهزة كهربائية أخرى.
- لا تلمس قابس سلك التيار الكهربائي بيدين مبتلّتين.
- اجم سلك التيار الكهربائي من التعرّض للمشي فوفه أو من قرصه خاصة عند المقابس ومستقبلات التوصيل ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- لا تضع أغراضًا ثقيلة على السلك.
- لا تضع سلك التيار الكهربائي بالقرب من المعدات المخصصة للتدفئة ولا تعرّضه للحرارة.
- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمحوّل أو عاكس جهد. فقد يؤدي توصيل سلك التيار الكهربائي بمحوّل جهد من أجل السفر إلى الخارج أو بعكس جهد لاستخدامه في سيارة إلى ارتفاع درجة الحرارة في الجهاز والتسبب بحرق أو عطل.
- لا تسمح بتراكم الغبار أو المواد الغريبة حول موصل AC IN. وقبل توصيل سلك التيار الكهربائي، تحقق من طول قابس التيار الكهربائي أو طرف توصيل السلك أو مصدر التزويد بالكهرباء أو موصل AC IN على الجهة الخلفية من الجهاز من الغبار والمواد الغريبة من الداخل ومن الخارج. وإذا أصبح القابس أو الموصل متسخًا، فامسحه بقطعة قماش جافة قبل التوصيل.
- افصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد بالكهرباء قبل تنظيف الجهاز أو تحريكه أو عندما تنوي عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية مطوّلة. وعند فصل سلك التيار الكهربائي، امسك به بواسطة القابس واسحبه بشكل مستقيم إلى خارج مصدر التزويد بالكهرباء. ولا تشدّ أبدًا السلك لسحبه ولا تمهله أثناء سحبه للخارج.

لا تقم بفك الجهاز أو الملحقات أو تعديله (ها) مطلقًا

استخدم الجهاز والملحقات وفقًا للتعليمات الواردة في وثائق المنتج. ولا تتوفر أي تحويل لتحويل الجهاز أو الملحقات أو تعديله (ها)، أو لتحليل تكوينات دوائره واستخدامها. سيؤدي تعديل الجهاز أو الملحقات غير الموحّد إلى إبطال الكفالة. فما من مكونات يمكن للمستخدم صيانتها داخل الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، يلوح خطر التعرّض لإشعاع الليزر ولصدمة كهربائية.

الشبكة

- مطلوب توفّر اتصال بالإنترنت للاتصال بشبكة ما.
- تقع على عاتقك دفع رسوم خدمة الإنترنت. للاطلاع على التفاصيل، راجع المعلومات المتوفّرة في عقد الخدمة الخاص بك أو اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.
- لا تستخدم سوى كابل إيثرنت متوافق مع شبكات 10BASE-T أو 100BASE-TX أو 1000BASE-T. ولا تستخدم سلك خط هاتف منزلي قياسي أو كابلات من أنواع مختلفة عن تلك المذكورة هنا. فقد يؤدي استخدام النوع الخاطيء من الأسلاك أو الكابلات إلى تدفق التيار الكهربائي غير منفذ LAN بمعدلات أكثر من اللازم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو حدوث عطل.

ميزة الشبكات اللاسلكية

- ميزة الشبكات اللاسلكية تستخدم ميزة الشبكات اللاسلكية في الجهاز الترددات بنطاق 2,4 جيجا هرتز (WLAN) / Bluetooth®/5g جيجا هرتز (WLAN). وتتشارك أجهزة متعددة نطاق الموجات اللاسلكية البالغ 2,4 جيجا هرتز. لذا تُصمّم الجهاز للحدّ من تأثير الأجهزة الأخرى التي تستخدم النطاق عينه. لكن في بعض الحالات، قد يؤدي التداخل من أجهزة أخرى إلى تقليل سرعة الاتصال أو تقليص نطاق الإشارة أو قطع الاتصال بشكل غير متوقع.
- تقتصر عملية التشغيل ضمن نطاق 5350-5150 ميجا هرتز على الاستخدام في الأماكن المغلقة فقط.
- عند استخدام وظيفة المسح في الجهاز لتحديد نقطة وصول لاسلكية لشبكة الاتصال المحلية (LAN)، قد تظهر نقاط الوصول غير المخصصة للاستخدام العام. لذا لا تتصل سوى بنقطة وصول محوّل لك استخدامها، أو بنقطة وصول متوفّرة عبر شبكة اتصال محلية (LAN) لاسلكية عامة أو خدمة نقطة اتصال.

تكاثف الرطوبة

إذا نُقل الجهاز أو القرص مباشرةً من موقع بارد إلى موقع دافئ، فقد تتكثف الرطوبة على العدسة الموجودة داخل الجهاز أو على القرص. وفي حال حدوث ذلك، قد يتوقف الجهاز عن العمل بشكل صحيح. في هذه الحالة، أزل القرص وأوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مأخذ الكهرباء. ولا تُعد إدخال القرص قبل أن تتبرّج الرطوبة (قد تستغرق العملية ساعات متعددة). وفي حال استمر الجهاز بالعمل بشكل خاطئ، اتصل بخط المساعدة المناسب الخاص بخدمة عملاء PlayStation® الذي يمكن إيجاده في كتيب الضمان.

التنظيف

لأسباب تتعلق بالأمان، أفضل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ مصدر التزويد بالكهرباء قبل تنظيف الجهاز أو الملحقات المتصلة.

الأسطح الخارجية (الغطاء البلاستيكي للجهاز ولوحدة التحكم اللاسلكية)

- امسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة.
- اتبع الإرشادات أدناه لتجنب تعثر لون سطح جهازك أو أسطح الأجهزة الطرفية وجودتها.
- لا تستخدم مبيدات الحشرات أو المواد المتطايرة، بما يشمل مخفف الدهان أو البنزين أو المواد الكحولية عليها أو ترشها بها. لا تمسحها بقطعة قماش معالجة كيميائيًا.
- لا تضع وحدة التحكم أو سماعة الرأس على الجهاز أو تخزينهما فوقه.

المنافذ/الموصلات

لا تستخدم المنافذ/الموصلات الموجودة على الجهاز إذا كانت متسخة. فقد يتعذر عليها تمرير الكهرباء بشكل صحيح. وإذا كانت متسخة، فامسحها بقطعة قماش جافة.

الأقراص

ملاحظة حول التوافق

يجوز أن يخضع بعض الوسائط إلى قيود مناطقية أو إقليمية وقد لا تعمل مع جهازك. راجع عبوة الوسائط للاطلاع على التفاصيل.

التعامل

- يجوز أن يؤدي وجود بصمات أصابع أو غبار أو أوساخ أو خدوش على القرص إلى تشويه الصورة أو الحد من جودة الصوت. لذا يرجى التنبيه إلى ما يلي.
- لا تلمس سطح القرص عند دمله.
 - لا تلمس أورانجا أو أسطرحة على الأقراص ولا تكتب عليها.

التخزين

- لا تعرض الأقراص لدرجات حرارة مرتفعة أو لرطوبة عالية أو لأشعة الشمس المباشرة.
- في حال عدم استخدام الأقراص لفترة زمنية مطولة، يرجى تخزينها في عبواتها الخاصة. وقد يؤدي تكديس الأقراص بدون غلب أو تخزينها بشكل مائل إلى اعوجاجها.

طريقة التنظيف

- نظف الأقراص بقطعة قماش ناعمة من خلال مسحها برفق من الوسط باتجاه المحيط الخارجي.
- لا تستخدم المذيبات أو منظفات الأسطوانات أو الرذاذ المانع للكهرباء الساكنة أو أي مواد كيميائية أخرى لأنها قد تلحق ضررًا بالأقراص.

المواصفات

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.

يجوز أن يعمل الجهاز بشكل مختلف عما هو موضح في هذا الدليل، وذلك وفقًا لإصدار البرنامج المستخدم.

جهاز PlayStation®5

المعالج الرئيسي	معالج مخصص أداي الشريحة وحدة المعالجة المركزية CPU: "Zen2"; AMD Ryzen™ 64-86 x كوة من 8 أسس / 16 مؤشر ترابط وحدة معالجة الرسومات GPU: 10 TFLOPS، محرك رسومات Radeon™ من شركة AMD مستند إلى البنية الدقيقة RDNA
الذاكرة	ذاكرة GDDR6 سعة 16 جيبايت
التخزين	محرك أقراص ذو حالة صلبة مخصص سعة 825 جيبايت ¹
محرك أقراص ضوئي (للقرءة فقط)	BD-ROM (66 جيبايت/100 جيبايت) بسرعة زاوية ثابتة (CAV) أكبر ب 10 مرات تقريبًا BD-ROM (25 جيبايت/50 جيبايت) بسرعة زاوية ثابتة (CAV) أكبر ب 8 مرات تقريبًا BD-R/RE (25 جيبايت/50 جيبايت) بسرعة زاوية ثابتة (CAV) أكبر ب 8 مرات تقريبًا قرص DVD بسرعة خطية ثابتة (CLV) أكبر ب 3,2 مرات تقريبًا
الليزرز	النوع: شبه موصل، مستمر الطول الموجي لقرص BD: 415-395 نانومتر الطاقة: 1 مللي واط كحد أقصى الطول الموجي لقرص DVD: 640-675 نانومتر الطاقة: 1 مللي واط كحد أقصى
إدخال/إخراج ²	منفذ USB Type-A (Hi-Speed USB) منفذ SuperSpeed USB (Type-A) منفذ SuperSpeed USB® (Type-C) (10 جيبايت/ثانية)
الشبكات	شبكة إيثرنت (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1
إخراج AV	منفذ HDMI™ OUT ³
التصنيف الكهربائي	220-240 فولت ~1.65 أمبير 50/60 هرتز
الحد الأقصى للطاقة النسبية	350 واط
الأبعاد الخارجية (باستثناء الأجزاء البارزة)	حوالي 390 x 104 x 260 مم
الكتلة	حوالي 4.5 كجم

درجة حرارة التشغيل	5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية
--------------------	---------------------------------

1* إن جزءًا من مساحة تخزين محرك الأقراص ذي الحالة الثابتة (SSD) مخصص للاستخدامات المرتبطة بإدارة الجهاز وصيائه والخيارات الإضافية الخاصة به. نتيجة لذلك، قد تختلف مساحة التخزين المتوفرة على محرك الأقراص ذي الحالة الثابتة (SSD).

2* لا تضمن إمكانية استخدام الأجهزة المتصلة كآها.

3* استخدم كابل HDMI المضمن.

وحدة تحكم لاسلكية

تصنيف طاقة الإدخال	5 فولت = 1,500 مللي أمبير
نوع البطارية	بطارية أيون الليثيوم المدمجة
جهد البطارية	3.65 فولت =
سعة البطارية	1,560 مللي أمبير لكل ساعة
درجة حرارة التشغيل	5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية
الكتلة	حوالي 280 جم

الأقراص القابلة للتشغيل

• قرص Ultra HD Blu-ray™ بتنسيق PlayStation®5^{1*}

• قرص Blu-ray™ مدعوم بتنسيق PlayStation®4^{2*}

• قرص Ultra HD Blu-ray™

• BD-ROM

• BD-R

• BD-RE^{3*}

• DVD-ROM

• DVD+R/RW

• DVD-R/RW

• AVCHD

1* لا يمكن تشغيل برنامج تنسيق PlayStation®، وبرنامج تنسيق PlayStation®2، وبرنامج تنسيق PlayStation®3 من قرص.

2* يجوز عدم توفر بعض الوظائف المتاحة على جهاز PS4™ عند تشغيلها على جهاز PS5. * يجوز وجوب تحديث جهاز PS5 إلى برمجيات النظام الأحدث. مطلوب الاتصال بالإنترنت.

3* تشغيل أقراص BD-RE بإصدار 1.0 غير مدعوم.

رموز المناطق

بحسب القرص، يجوز تعيين رمز منطقة يستند إلى المنطقة الجغرافية التي تم توزيع القرص فيها. ويمكن للجهاز تشغيل الأقراص التي تحمل رموز المناطق التالية.

القرص	رمز المنطقة
قرص Blu-ray Disc™ (BD)	
قرص DVD	
حوالي Blu-ray™ بتنسيق PlayStation®4	

الإشارات

- لا يمكن تشغيل أقراص DVD التي لم يتم إنهاؤها بعد.
- لا تستخدم الأقراص التالية، ففي حال قمت بذلك، قد يتضرر الجهاز.
 - الأقراص بحجم 8 سم
 - الأقراص غير الدائرية، مثل الأقراص على شكل بطاقة أو نجمة أو قلب
 - الأقراص المشقوفة أو المشوهة أو الأقراص التي خضعت للتصلب
 - الأقراص التي تحمل ورقًا أو ملصقات
- يشمل DualDisc جانتًا واحدًا يتوافق مع معيار DVD وآخر مع الصوت فقط. ويتعدّد تشغيل الجانب المتوافق مع الصوت فقط على الجهاز.
- عند تشغيل أقراص تتضمّن نسخته بطريقة احتيالية، قد تصدر أصوات غير طبيعية أو قد لا يتم تشغيل المحتوى بشكل صحيح.
- للاستمرار بتشغيل أقراص BD المحمية بحقوق النشر، قد تحتاج إلى تجديد مفتاح تشفير AACS (نظام الوصول المتقدم إلى المحتوى). ويتم تجديد مفتاح التشفير تلقائيًا في حال كان الجهاز متصلًا بالإنترنت.
- يجوز تعدّد تشغيل بعض الأقراص بسبب الخدوش أو الغبار أو جودة التسجيل أو خصائص جهاز التسجيل.
- في حالات نادرة، قد لا يعمل قرصا BD وDVD بشكل صحيح لدى تشغيلهما على الجهاز. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات في عملية التصنيع أو ترميز البرنامج.

دليل البدء السريع

تعلم كيفية إعداد جهاز PS5 الخاص بك واستخدام الوظائف الأساسية في دليل البدء السريع المضمّن.

دليل المستخدم

اكتشف قدرات جهاز PS5 كلّها. واظّل على كيفية تكوين الإعدادات وكيفية استخدام كل وظيفة. للاطلاع على دليل المستخدم، ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت. من الشاشة الرئيسية لجهاز PS5، انتقل إلى الإعدادات > دليل المستخدم ومعلومات الصحة والأمان ومعلومات أخرى > دليل المستخدم.

الموقع الإلكتروني الخاص بدعم العملاء

يمكنك العثور على معلومات حول الدعم عبر الإنترنت، مثل الخطوات المفصّلة لتحري الخلل وإصلاحه والأسئلة الشائعة، من خلال زيارة playstation.com/help.



تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير من دون أي إشعار.

يُحظر الاستخدام التجاري لهذا المنتج أو تأجيره.

