

SONY®

AR



VTE-1016
7025708

دليل الأمان

التحذيرات

لتفادي التعرض لصدمة كهربائية تجنب فتح علبة الجهاز. اترك أعمال الصيانة للفنيين المؤهلين فقط.

TRA
REGISTERED No:
ER34849/14
DEALER No:
DA0096946/12

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة
Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

النوبات الناتجة عن الاستثارة الضوئية (صرع الحساسية الضوئية)

عليك استشارة الطبيب قبل اللعب، إذا كنت مصاباً بحالة من الصرع أو كنت تعاني من نوبات من هذا المرض. قد يصاب بعض الأشخاص بألم في العين أو عدم وضوح الرؤية أو الصداع النصفي أو ارتجاج العضلات أو التشنج أو فقدان الذاكرة المؤقت أو فقدان الوعي أو فقدان الإحساس بالمكان أو الزمان عند تعرضهم للأضواء الوامضة أو البراقة أو أي مثير ضوئي آخر ينبعث من شاشة التلفزيون أو أثناء ألعاب الفيديو. في حالة إصابتك بأي من الأعراض الوارد ذكرها أعلاه أثناء اللعب، عليك التوقف فوراً عن استخدام الجهاز واستشارة الطبيب.

توقف عن اللعب فوراً إذا شعرت بالأعراض التالية

إضافة إلى الأعراض السابقة، إذا شعرت أثناء اللعب بالصداع، أو الدوار أو الغثيان، أو الإرهاق، أو ما شابه من الإعياء الحركي، أو إذا شعرت بألم أو إزعاج في أي جزء من الجسم كالعينين أو الأذنين أو اليدين أو الذراعين، أو القدمين فتوقف فوراً. وإذا استمرت الحالة، فاستشر الطبيب.

الموجات اللاسلكية

- قد تؤثر الموجات اللاسلكية على الأجهزة الإلكترونية أو الأجهزة الطبية (كجهاز ضبط نبضات القلب مثلاً) وقد تلحق بها الخلل أو تنجم عنها إصابات.
- في حالة استخدامك لجهاز ضبط نبضات القلب أو غيره من الأجهزة الأخرى، عليك باستشارة الطبيب أو الجهة المصنعة للجهاز الطبي قبل استخدام وظيفة الشبكة اللاسلكية (Bluetooth®) والشبكة اللاسلكية (LAN).
 - لا تستخدم وظيفة الشبكة اللاسلكية في المواقع التالية :
 - المناطق التي يحظر فيها استخدام الشبكة اللاسلكية مثل المستشفيات.
 - يجب عليك الالتزام بالوائح الخاصة بالمؤسسات الطبية عند استخدام الجهاز داخل مبانيها.
 - المناطق القريبة من آلات تدببه الحرائق والبوابات الآلية وغيرها من الأجهزة تلقائية التشغيل.

برامج الجهاز

يعني استخدام جهاز PS TV هذا قبول اتفاقية ترخيص برامج جهاز
Sony Computer Entertainment Inc. راجع الصفحة
<http://www.scei.co.jp/psvita-eula> للحصول على المزيد من التفاصيل.

يحظر الاستخدام التجاري لهذا المنتج أو تأجيله.

- 2..... التحذيرات
- 4..... الاحتياطات
- 8..... المواصفات
- 9..... حقوق النشر والعلامات التجارية

الاحتياطات

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. يتعين على آباء الأطفال وأوصيائهم قراءة هذا الدليل والحرص على اتباع الطفل كل احتياطات الأمان.

الأمان

- هذا الجهاز مصمم لتحقيق أعلى درجات الأمان. ومع ذلك، فشأنه شأن أي جهاز كهربائي آخر، إذا لم يستخدم بطريقة ملائمة، فقد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية. لضمان تشغيل الجهاز بدون وقوع حوادث، اتبع الإرشادات التالية:
- التزم بكل التحذيرات والاحتياطات والتعليمات.
- افحص بانتظام محول AC وسلك التيار المتردد وكبل HDMI®.
- لا تستخدم جهاز PS TV في حال تعرضه للتلف. افصل سلك التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي وافصل أي كبلات أخرى على الفور.
- توقف عن استخدام الجهاز وافصل سلك التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي وأي كبلات أخرى على الفور إذا كان الجهاز يعمل بطريقة غير طبيعية أو يصدر عنه أصوات غير مألوفة أو تنبعث منه رائحة غير عادية أو أصبح هو أو محوّل التيار المتردد ساخناً للغاية بحيث يتعدّد لمسه.
- اتصل بخط المساعدة المناسب لخدمة عملاء PlayStation® الذي يمكن العثور عليه في قسم المعلومات المتعلقة بكفالة هذا المنتج.

استخدام الجهاز والتعامل معه

- استخدمه في منطقة جيدة الإضاءة وابتعد عن شاشة التلفزيون بمسافة آمنة.
- تجنب استخدام جهاز PS TV لفترة طويلة. ينصح بأخذ قسط من الراحة لمدة نحو 15 دقيقة خلال كل ساعة من اللعب للمساعدة على الوقاية من إجهاد العين.
- تجنب اللعب عندما تكون متعباً أو بحاجة إلى النوم.
- توقف عن استخدام الجهاز على الفور إذا بدأت في الإحساس بالتعب أو إذا أحسست بعدم الراحة أو ألم في اليدين أو الذراعين أثناء استخدام وحدة التحكم اللاسلكية. إذا استمرت الحالة، استشر الطبيب.
- إذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية، فعليك التوقف فوراً عن استخدام هذا الجهاز. إذا استمرت الأعراض في الظهور، فاستشر الطبيب.
 - الدوار أو الغثيان أو الإعياء أو أي أعراض إعياء حركي.
 - الشعور بتعب أو ألم في أي عضو من أعضاء الجسم مثل العينين أو الأذنين أو اليدين أو الذراعين.
- احتفظ بالجهاز والملحقات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. قد يبتلع الأطفال الصغار بطاقات الوسائط أو يلفون الكبلات/الأحزمة حولهم مما قد يسبب لهم إصابات أو حادثة أو عطل في الجهاز. قد تمثل بطاقات الوسائط خطر الاختناق.
- احرص على فصل سلك التيار المتردد من وحدة تزويد الطاقة الكهربائية قبل توصيل كبل HDMI.
- لا تستخدم الجهاز أو ملحقاته بالقرب من الماء.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الكماليات التي تحددها الشركة المصنعة.
- لا تعرض الجهاز أو الملحقات للغبار أو الدخان أو البخار. لا تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى الجهاز أو الملحقات.
- لا ترم الجهاز أو الملحقات أو تسقطها أو تخطو عليها ولا تعرض الأجهزة إلى ارتطام فعلي قوي.
- لا تلمس منافذ توصيل الجهاز أو الملحقات أو تدخل فيها أجساماً غريبة.
- لا تضع الجهاز والملحقات الموصلة به على الأرض أو في مكان يجعلها تتسبب في وقوع أحد الأشخاص أو تعثره.

- لا تستخدم وظيفة الاهتزاز إذا كنت تعاني داءً أو إصابةً في عظام أو مفاصل أو عضلات يديك أو ذراعيك. إذا كنت تعاني داءً أو إصابة، لا تستخدم وحدة التحكم اللاسلكية لتشغيل برامج ألعاب تضم وظيفة الاهتزاز إلا إذا قمت أولً بتعطيل هذه الوظيفة.
- خذ بعين الاعتبار أن بعض البرامج تمكّن وظيفة الاهتزاز بشكل افتراضي. لتعطيل وظيفة الاهتزاز، اضغط باستمرار على الزر (PS) على وحدة التحكم. قم بإزالة علامة التحديد من [Enable Vibration] (تمكين الاهتزاز) على الشاشة التي يتم عرضها.
- لا تحقّق بشرط الضوء على وحدة التحكم اللاسلكية 4@DUALSHOCK عندما يومض. إذا أحسست بانزعاج أو ألم في أي مكان في جسمك بسبب التنبيه الضوئي، توقف عن استخدام الجهاز فوراً.

طريقة استخدام محول AC وسلك التيار المتردد وكبل HDMI

- لا تلمس قابس سلك التيار المتردد وبيدك ومبتلتين.
- لا تلمس سلك التيار المتردد أو محول AC أو كبل HDMI أو الجهاز، في حال الاتصال بوحدة تزويد الطاقة الكهربائية أثناء عاصفة رعدية.
- لا تستخدم مصدر طاقة غير محول AC المرفق مع الجهاز (أو بديله المعتمد) قبل توصيل كبل، تحقق من نظافة موصلات الجهاز (مثل منفذ إخراج HDMI) ومحول AC أو موصلات كبل HDMI. إذا لم تكن كذلك، امسح الموصلات باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
- عندما تنوي عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة أو عند تنظيف الجهاز، قم بفصل سلك التيار والكبلات الأخرى.
- لا تعرض محول AC أو سلك التيار المتردد للتلوث:
 - لا تقم بتعديل محول AC أو سلك التيار المتردد.
 - لا تلف سلك التيار المتردد أو كبل HDMI حول جهاز PS TV أو محول AC.
 - لا تضع محول AC أو سلك التيار المتردد بالقرب من مصدر حراري أو لا تسمح لها أن تسخن.
 - لا تعرض سلك التيار المتردد للشد.

- تبعاً لظروف الاستخدام، قد يصل الجهاز أو محوّل التيار المتردد إلى درجات حرارة تبلغ 40 درجة مئوية أو أكثر. لا تلمس الجهاز أو محوّل التيار المتردد لفترة زمنية طويلة في هذه الظروف. قد يؤدي التلامس المطول في هذه الظروف إلى حدوث حروق ناجمة عن درجة حرارة منخفضة*.
- * إنَّ الحروق الناجمة عن درجة الحرارة المنخفضة عبارة عن حروق تحدث عندما يلامس الجلد أجسام ذات درجة حرارة منخفضة نسبياً (40 درجة مئوية أو أكثر) لفترة زمنية طويلة.
- عند توصيل الجهاز بتلفزيون بلازما أو بشاشة عرض* لا تترك صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة طويلة لاحتمال أن يتسبب ذلك في ترك صورة باهتة على الشاشة بشكل دائم.
- * باستثناء أنواع شاشة LCD
- يفضل أن يراقب الوالدان الأطفال أثناء اللعب عبر الإنترنت ضماناً للاستخدام الآمن والجيد للإنترنت. لمزيد من التفاصيل، راجع <http://www.ps-playsafeonline.com>.

حالات التخزين

- لا تعرض الجهاز وملحقاته إلى درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية أو ضوء الشمس المباشر.
 - لا ترفع حرارة الجهاز بواسطة معدات المطبخ أو التدفئة، كالمجفف مثلاً. فقد يؤدي هذا الأمر إلى نشوب حريق أو وقوع إصابات أو عطل في الجهاز.
 - لا تضع الجهاز أو ملحقاته على سطح مائل أو غير ثابت أو عرضة للاهتزاز.
- ## ملاحظات حول الأمان عند استخدام وحدات التحكم
- لا تمسك بطاريات ليثيوم أيون تالفة أو مسربة. إذا تسرب السائل الداخلي للبطارية، توقف عن استخدام المنتج فوراً واتصل بالدعم التقني للحصول على مساعدة. إذا تسرب السائل إلى ثيابك أو بشرتك أو عينيك، اعمد فوراً إلى غسل المنطقة المعنية بالماء النظيف واستشر طبيبك. قد يتسبب سائل البطارية بالعمى.

- استخدم كابل إيثرنت متوافقاً مع شبكات 10BASE-T أو 100BASE-TX. لا تستخدم أسلاك خطوط هاتفية منزلية قياسية، ولا كابلات من أنواع غير المذكورة هنا. فاستخدام سلك أو كبل خطأ قد يسبب تدفق تيار كهربائي أكثر من اللازم خلال منفذ توصيل الشبكة LAN، والذي قد يؤدي إلى تراكم الحرارة أو نشوب الحرائق أو تعطل وظيفة الشبكة.

استخدام نقاط وصول Wi-Fi

- إن النطاق الترددي الخاص بموجات الراديو والبالغ 2.4 جيجا هرتز الذي تستخدمه ميزة الشبكات اللاسلكية لهذا المنتج هو نطاق ترددي تتشاركه مختلف الأجهزة. تم تصميم هذا المنتج للتقليل من تأثير الأجهزة الأخرى التي تستخدم النطاق عينه. لكن في بعض الحالات، قد يؤدي التداخل من أجهزة أخرى إلى تقليل سرعة الاتصال أو تقليص نطاق الإشارة أو توقف الاتصال بشكل غير متوقع.
- عند الاتصال بالإنترنت باستخدام ميزة Wi-Fi، يقوم الجهاز باكتشاف نقاط الوصول القريبة تلقائياً. قد يتم تضمين نقطة وصول غير مصرح لك باستخدامها في الأجهزة المكتشفة. اتصل فقط بنقطة الوصول الشخصية المصرح لك باستخدامها أو نقطة وصول متوفرة من خلال خدمة Wi-Fi التجارية. يتحمل المستخدم جميع الرسوم الخاصة بالوصول باستخدام Wi-Fi.

المراقبة الأبوية

يوفر جهاز PS TV لآباء الأطفال أو أوصيائهم أدوات مراقبة لتقييد المحتوى الذي يمكن للأطفال والمراهقين الوصول إليه والميزات التي يمكن استخدامها. راجع دليل المستخدم لمعرفة التفاصيل حول المراقبة الأبوية.

– عند فصل سلك التيار المتردد، امسك به من المقبوس وأسحبه من المأخذ الكهربائي. لا تقدم أبداً على الشد من السلك ولا تشده من زاوية ما.
– يجب العمل على حماية سلك التيار المتردد من السير عليه أو التعرض للضغط خاصة عند المقبوس والمأخذ الكهربائي ومكان خروجه من الجهاز.

– لا تستخدم جهاز PS TV أو محول AC أثناء تغطيتهما بالقماش أو وجودهما في العلبة. فقد تتولد حرارة وسخونة مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو تلف الجهاز.

- لا تقم بتوصيل سلك التيار المتردد بمحول أو عاكس جهد. يؤدي توصيل سلك التيار المتردد بعاكس للاستخدام في السيارة إلى زيادة الحرارة في محول AC وقد يسبب حروق أو عطل.
- استخدم مأخذ تيار كهربائي يسهل الوصول إليه حتى يتسنى فصل سلك التيار المتردد بسرعة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
- يجب تركيب مأخذ كهربائي بالقرب من الجهاز ويجب أن يكون الوصول إليه أمراً سهلاً.

تفاداً فكّ الجهاز أو الملحقات

استخدم جهاز PS TV والملحقات حسب التعليمات الواردة في هذا الدليل. من غير المصرح لك بتحليل أو تعديل الجهاز أو تحليل تكوينات الدائرة الكهربائية واستخدامها. يؤدي فكّ الجهاز إلى إبطال ضمان الجهاز. علاوة على ذلك، ثمة مخاطر لنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل في الجهاز.

الشبكة

- يجب توفر اتصال إنترنت سريع للاتصال بالشبكة.
- تقع على عاتقك مسؤولية دفع الرسوم اللازمة لخدمة الإنترنت. للحصول على تفاصيل، يمكنك مراجعة المعلومات المتوفرة في عقد الخدمة لديك أو الاتصال بمزود خدمة الإنترنت.

في الحالات التالية، قد يتم فقدان أو تلف البيانات المحفوظة على بطاقة PlayStation®Vita أو بطاقة الذاكرة.

- إزالة بطاقة PS Vita أو إيقاف تشغيل جهاز PS TV أثناء قيامه بحفظ البيانات أو تحميلها.
- إزالة بطاقة الذاكرة أثناء تشغيل جهاز PS TV.
- استخدامه في مكان معرض للكهرباء الاستاتيكية أو التداخل الكهربائي.

في حال فقدان أو تلف البيانات أو البرنامج لأي سبب من الأسباب، فستعذر استعادة البيانات أو البرنامج. يوصى بنسخ البرامج والبيانات احتياطيًا بانتظام. لا تتحمل Sony Computer Entertainment Inc وشركاتها التابعة وفروعها مسؤولية أي أضرار أو إصابة في حال فقدان البرنامج أو البيانات أو تلفها.

عند حدوث تكاثف الرطوبة

في حال إحضار جهاز PS TV مباشرةً من مكان بارد إلى مكان دافئ، قد تتكاثف الرطوبة داخل الجهاز وتؤدي إلى تشغيله بصورة غير سليمة. في حال حدوث ذلك، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله من الكهرباء. لا تستخدم جهاز PS TV حتى تتبخّر الرطوبة (يستغرق هذا الأمر عدة ساعات). إذا لم يعمل الجهاز مع ذلك بصورة جيدة، اتصل بخدمة المساعدة المناسبة لخدمة عملاء PlayStation® الذي يمكن العثور عليه في قسم المعلومات المتعلقة بكفالة هذا المنتج.

التنظيف

حرصًا على سلامتك، افصل سلك التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي وأي كبلات أخرى قبل التنظيف.

الأسطح الخارجية (الغطاء البلاستيكي للجهاز ووحدة التحكم اللاسلكية)

اتبع التعليمات أدناه للمساعدة في منع تلف أسطح الأجهزة الخارجية أو تغير ألوانها.

- امسح بقطعة قماش ناعمة جافة.
- لا تستخدم مبيدات ولا مواد طيارة.
- لا تضع أي مواد من المطاط أو من الفينيل على الجزء الخارجي من الجهاز لفترات طويلة.
- لا تستخدم المذيبات أو المواد الكيماوية الأخرى. لا تمسح بقطعة قماش معالجة كيميائيًا.

الموصلات

لا تستخدم موصلات الجهاز أو سلك التيار المتردد في حالة عدم نظافتها. فقد يعوق استخدامها وهي غير نظيفة سريان التيار الكهربائي. تخلص من الغبار بقطعة قماش جافة.

في حال لم يعمل الجهاز بصورة جيدة

أوقف تشغيل الطاقة واضغط باستمرار على الزر (Power) (الطاقة) الموجود في الجهاز لمدة 7 ثوان على الأقل لتشغيل الطاقة من جديد. ثم قم بتوصيل وحدة التحكم بواسطة كبل USB، واضغط على الزر (PS) على وحدة التحكم. يتم عرض شاشة الوضع الآمن. إن الوضع الآمن عبارة عن وضع تشغيل للجهاز لديك وتتوفر فيه فقط بضع وظائف الجهاز لحل المشاكل. إذا لم يتم إيقاف الطاقة بشكل طبيعي، اضغط باستمرار على الزر (Power) (الطاقة) الموجود في الجهاز لمدة 15 ثانية على الأقل. يتم إعادة تشغيل الجهاز، وعرض شاشة الوضع الآمن. عندما يدخل الجهاز في الوضع الآمن، حدد العناصر الضرورية، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنفيذ العمليات.

وظائف الشبكة

الإيثرنت	100BASE-TX، 10BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (n = 1x1)
Bluetooth®	(HID و HSP و AVRCP و A2DP) 2.1 + EDR

محول AC

الإدخال	تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز
الإخراج	تيار مباشر 5 فولت، 2000 مللي أمبير (2.0 أمبير)
الأبعاد الخارجية	حوالي 22 × 46 × 76 مم (طول × عرض × سمك)
الكتلة	حوالي 93 جم

رمز المنطقة

يحتوي برنامج تنسيق PlayStation®Vita على رموز مناطق يتم تخصيصها لكل منطقة يباع فيها الجهاز. على هذا الجهاز يمكن استخدام البرنامج للمناطق التالية:



المواصفات

إن المواصفات والتصميم عرضة للتغيير بدون أي إخطار. تبعًا لإصدار البرنامج قيد الاستخدام، قد يعمل الجهاز بصورة مختلفة عما هو مشروح في هذا الدليل.

جهاز PlayStation®TV

إخراج AV	الدقة 480p، 1080i، 720p
إخراج الصوت	LPCM 2ch
المداخل ومنافذ التوصيل الرئيسية	مدخل بطاقة PlayStation®Vita مدخل بطاقة الذاكرة منفذ USB (نوع A) USB 2.0 منفذ إخراج HDMI (HDMI-CEC) منفذ الشبكة (100BASE-TX، 10BASE-T)
بطاقة ذاكرة داخلية	1 جيجابايت*
الطاقة	محول AC تيار مباشر 5 فولت
الحد الأقصى للطاقة النسبية	حوالي 2.8 وات
الأبعاد الخارجية	حوالي 65.0 × 105.0 × 13.6 مم (طول × عرض × سمك)
الكتلة	حوالي 110 جم
درجة حرارة التشغيل	5 درجات - 35 درجة مئوية
وحدة (وحدات) تحكم متوافقة	وحدة التحكم اللاسلكية 3@DUALSHOCK وحدة التحكم اللاسلكية 4@DUALSHOCK
البلد المصنّع	الصين

* يتوفر جزء من المساحة على بطاقة ذاكرة داخلية لتستخدمها، فيما يتم استخدام جزء آخر للبيانات النظام. يكون حجم المساحة الفعلية المتوفرة لاستخدامك أقل من إجمالي السعة الخاصة ببطاقة الذاكرة الداخلية المشار إليها في هذا المستند.

حقوق النشر والعلامات التجارية

تعد "PS" و "PlayStation" و "DUALSHOCK" و "ⓧⓄⓂⓂ" علامات تجارية مسجلة لشركة Sony Computer Entertainment Inc. تعتبر "LIVEAREA" علامة تجارية للشركة عينها.

تعد "SONY" و "ⓈⓈⓈ" علامتين تجاريتين مسجلتين ل Sony Corporation. تعد "Sony Entertainment Network" علامة تجارية للشركة عينها.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

كافة العلامات التجارية الأخرى ملكية خاصة للمالكينها.

دليل المستخدم

لقراءة دليل المستخدم، حدد  (دليل المستخدم) على شاشة (User's Guide) (دليل المستخدم) على شاشة (Settings) (الإعدادات) LiveArea™. يجب أن يتوفر اتصال إنترنت لقراءة دليل المستخدم.

يمكنك أيضًا قراءة دليل المستخدم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

موقع التحديث

يقدم هذا الموقع أحدث المعلومات حول تحديثات برمجيات الجهاز بما في ذلك كيفية تحديثها. من خلال تحديث برنامج النظام الخاص بجهاز PS TV، يمكنك التمتع بالميزات الإضافية والأمان المحسن. اعمد دائمًا إلى التحديث إلى الإصدار الأخير.

eu.playstation.com/pstv/

للدعم يُرجى زيارة

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني الدعم للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام جهاز PS TV وللمعرفة الإجابات حول الاستفسارات الفنية.

eu.playstation.com/pstv/support/

