



PlayStation®Eye

DE

SECH-00448 7010571

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die PlayStation®Eye-Kamera entschieden haben! Lesen Sie die vor Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie auf. Diese Kamera wurde zur Verwendung mit dem PlayStation®3 Computer-Entertainment-System entwickelt.

Warnhinweis

Setzen Sie zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag diese Kamera weder Regen noch anderer Feuchtigkeit aus.

Vorsichtsmaßnahmen

Sicherheit

Dieses Produkt entspricht höchsten Sicherheitsansprüchen. Unsachgemäße Nutzung elektrischer Geräte kann jedoch zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen. Befolgen Sie für den sicheren Betrieb die unten stehenden Anweisungen.

- Beachten Sie alle Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen.
- Nehmen Sie die Kamera nicht in Betrieb, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Funktioniert die Kamera nicht ordnungsgemäß, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst von PlayStation® in Verbindung. Die entsprechende Kundendienst-Telefonnummer finden Sie – in den Handbüchern jeder PlayStation®2-, PlayStation®3-Software und – auf unserer Website PlayStation.com

Einsatz und Pflege der PlayStation®Eye-Kamera

- Setzen Sie die Kamera keinen hohen Temperaturen, keiner hohen Luftfeuchtigkeit und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus (Betrieb zwischen 5 °C und 35 °C empfehlend).
- Es dürfen keine Flüssigkeiten oder kleine Partikel in die Kamera gelangen.
- Setzen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kamera.
- Nehmen Sie die Kamera niemals auseinander und nehmen Sie keinerlei Veränderungen an ihr vor.
- Verdrehen Sie das Kabel nicht und ziehen Sie nicht gewaltsam daran.
- Werfen Sie die Kamera nicht, lassen Sie sie nicht fallen und vermeiden Sie heftige Erschütterungen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit den Metallteilen der PlayStation®Eye-Kamera und stecken Sie keine Fremdkörper in den USB-Anschluss des Geräts.
- Die Kamera darf nicht auf einer instabilen Unterlage aufgestellt und dort in Betrieb genommen werden.
- Sorgen Sie für genügend Platz zum Spielen.

Reinigen der PlayStation®Eye-Kamera

Nach einer bestimmten Zeit kann sich auf der Kamera Staub absetzen.

- Trennen Sie die Kamera vom PlayStation®3-System, bevor Sie sie reinigen.
- Wischen Sie die Oberfläche der Kamera mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Entfernen Sie Staub auf der Linse mit einem Luftdruckreinigungsgerät.

Hinweise

- Dieses Produkt enthält kleine Komponenten, die – wenn sie entfernt werden – für kleine Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Die Reinigung der Kamera sollte nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht einer erwachsenen Person durchgeführt werden.
- Reinigen Sie die Kamera mit einem trockenen Tuch. Falls Wasser ins Innere der Kamera gelangt, kann dies zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Farbverdünnern oder andere Chemikalien, da dies zur Beschädigung der Kamera führen kann.
- Wenn Sie ein handelsübliches Reinigungsgut verwenden, empfehlen wir, die dem Tuch beiliegenden Anweisungen zu befolgen.

Anschließen der PlayStation®Eye-Kamera

Schließen Sie den USB-Anschluss der Kamera vorsichtig an einen der USB-Anschlüsse an der Vorderseite des PlayStation®3-Systems an. Die blaue LED-Power-Kontroll-Leuchte an der Vorderseite der Kamera leuchtet blau auf. Damit wird angezeigt, dass die Kamera betriebsbereit ist.




Die PlayStation®Eye-Kamera vom System trennen

Trennen Sie die Kamera, indem Sie ihren USB-Anschluss vorsichtig vom PlayStation®3-System abziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel, da dies zu einer Beschädigung des Kabels führen kann. Wenn Sie die Kamera während eines Spiels entfernen, wird die Live-Übertragung unterbrochen.

Verwenden der PlayStation®Eye-Kamera

Stellen Sie sich zwischen 1,5 und 2 Meter vor die Kamera.



Vergewissern Sie sich, dass die Bildwinkel-Auswahl auf der richtigen Position steht. Drehen Sie die Bildwinkel-Auswahl nach rechts, bis der Bildwinkelzeiger auf der blauen Bildwinkelmarkierung steht, um in die „Weitwinkelansicht“ zu schalten. Wenn Sie die Bildwinkel-Auswahl nach links drehen, bis der Bildwinkelzeiger auf der roten Bildwinkelmarkierung steht, schalten Sie auf „Standardansicht“.

Falls Ihre Kamera auf dem Boden steht, können Sie sie neigen, um den erfassten oberen Bereich zu vergrößern, oder den Kamerastand drehen, um das Gerät neu auszurichten. Benutzen unterschiedlich große Spieler die Kamera, sollten Sie den Neigungswinkel der Kamera entsprechend anpassen. Vermeiden Sie es dabei, die ganze Kamera zu bewegen; Ändern Sie nur leicht den Winkel.

Der Hintergrund, vor dem Sie stehen, sollte so unbewegt wie möglich sein, da Bewegungen im Bildhintergrund das Spiel behindern können. Vergewissern Sie sich, dass Sie genug Platz zum Spielen haben – achten Sie auf Regale, Türen, Wände, Haustiere und besonders auf andere Menschen.

Weitere Informationen zur Sprach-/Video-Chat-Funktion der PlayStation®Eye-Kamera finden Sie im PlayStation®3-System-Software-Benutzerhandbuch auf PlayStation.com

Fehlerbehebung

Die PlayStation®Eye-Kamera erkennt Ihre Bewegungen nicht.

–Die Lichtverhältnisse im Zimmer sind nicht optimal.

–Vergewissern Sie sich, dass keine flackernden Lichtquellen im Zimmer sind und Sie von vorne gleichmäßig beleuchtet werden.

–Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung von Glühbirnen mit niedriger Wattzahl oder Leuchtrohren und schalten Sie gegebenenfalls zusätzliche vorhandene Lichtquellen ein.

Die Schaltflächen im Bild werden ohne Ihr Zutun aktiviert.

–Im Hintergrund könnte Bewegung stattfinden.

–Stellen Sie sicher, dass sich im Hintergrund möglichst nichts bewegt.

–Falls sich im Hintergrund ein Fenster befindet, ziehen Sie wenn möglich die Vorhänge zu und verwenden Sie stattdessen die Zimmerbeleuchtung.

Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.

–Die Lichtverhältnisse im Zimmer sind nicht optimal.

–Falls das Bild zu dunkel ist, empfiehlt es sich, zusätzliche Lampen einzuschalten und das Licht auf Sie zu richten.

–Ist das Bild zu hell, können Sie die Vorhänge zuziehen und die Zimmerbeleuchtung einschalten.

Sie sind nicht auf dem Bildschirm zu sehen.

–Die Kamera ist nicht angeschlossenen.

–Die Kamera ist nicht optimal positioniert.

Schnittstelle	Anschluss	Stromverbrauch	Abmessungen (ca.)
USB 2.0	USB	DC 5V, Max. 500mA	84 x 67 x 57mm
Gewicht (ca.)	Kabellänge (ca.)	Betriebstemperatur	Video-Auflösung
173g	2 Meter	5 °C bis 35 °C	640 x 480 pixel
Video-Format	Linsenkopf		
Unkomprimiert oder JPEG	Blendenzahl 2,1; <1° Verzerrung; fester Fokus (25 cm bis – bei 75° Bildwinkel)		
Bildwinkel	Bildwiederholrate		
Zoomlinie mit 56° bis 75° Bildwinkel	640 x 480 bei 60 Bilder/Sekunde 320 x 240 bei 120 Bilder/Sekunde		

Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

©2010 Sony Computer Entertainment Europe.

™ und „PlayStation“ are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.