



PlayStation®Eye

EL

SCEH-00448 7010571

Βιβλίο οδηγιών

Συγχαρητήρια που αγοράσατε την κάμερα PlayStation®Eye. Την χρησιμοποιήστε στην κάμερα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο οδηγιών και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Η κάμερα αυτή είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται με το ηλεκτρονικό σύστημα ψυχαγωγίας PlayStation®3.

Προειδοποίηση

Για την αποφυγή ενδεχόμενης ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, μην εκθέτετε την κάμερα σε βροχή, νερό ή υγρασία.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, κάθε ηλεκτρική συσκευή, εάν δεν χρησιμοποιείται ουσιά, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα προκληθούν ατυχήματα κατά τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.

- Να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα εάν δεν λειτουργεί με το συννηθισμένο τρπό.
- Εάν η κάμερα δεν λειτουργεί κανονικά, καλέστε τον αριθμό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών PlayStation®, τον οποίο θα βρείτε:
 - σε κάθε βιβλίο οδηγιών διαμόρφωσης λογισμικού του PlayStation®, του PlayStation®2 και του PlayStation®3, και
 - στη δικτυακή μας τοποθεσία PlayStation.com

Χρήση και χειρισμός της κάμερας PlayStation®Eye

- Μην εκθέτετε την κάμερα σε υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως (πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία από 5°C έως 35°C).
- Μην αφήνετε υγρά ή υαματίδια να εισχωρούν στην κάμερα.
- Μην τοποθετείτε βάρια αντικείμενα πάνω στην κάμερα.
- Μην αποσυρμολογείτε ποτέ ούτε να τροποποιείτε την κάμερα.
- Μην σπρίτζετε το καλώδιο ούτε να το τραβάτε δυνατά.
- Μην αγγίζετε κάτω την κάμερα και μην την καταστρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη και μην εισάγετε αντικείμενα στο βύσμα USB της κάμερας PlayStation®Eye.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε την κάμερα πάνω σε ασταθή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για να παίξετε.

Καθαρισμός της κάμερας PlayStation®Eye

- Ενδέχεται να συγκεντρωθεί ακόνια πάνω στην κάμερα μετά από εκτεταμένο χρονικό διάστημα.
- Πριν καθαρίσετε την κάμερα, αποσυνδέστε την από το σύστημα PlayStation®3 για ασφάλεια.
- Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια της κάμερας με μαλακό, στεγνό πανί.
- Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να απομακρύνετε τη ακόνια που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.

Παρατηρήσεις

- Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη, τα οποία, εάν αφαιρεθούν, ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό σε μικρά παιδιά.
- Ο καθαρισμός της κάμερας πρέπει να εκτελείται από κάποιον ενήλικα ή κάτω από την αυστηρή επίβλεψη ενήλικου.
- Μην χρησιμοποιείτε υγρά πανί για να καθαρίσετε την κάμερα. Εάν εισαχθούν νερό στο εσωτερικό, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της κάμερας.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό βιφαις ή άλλα χημικά, διότι μπορεί να καταστρέψουν την κάμερα.
- Όταν χρησιμοποιείτε πανί καθαρισμού που διαθέτουν στο εσωτερικό, να ακολουθείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

Σύνδεση της κάμερας PlayStation®Eye

Εισάγετε σταθερά το βύσμα USB της κάμερας σε ένα από τα βύσματα USB στην πρόσοψη του συστήματος PlayStation®3. Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED λειτουργεί στο εμπρόσθιο μέρος της κάμερας θα πρέπει να ανάψει υποδεικνύοντας ότι η κάμερα είναι πλέον έτοιμη για χρήση.



Αποσύνδεση της κάμερας PlayStation®Eye

Για να αποσυνδέσετε την κάμερα, τραβήξτε απαλά το βύσμα USB της κάμερας από το σύστημα PlayStation®3. Μην τραβάτε μόνο το καλώδιο, διότι μπορεί να καταστραφεί. Εάν αφαιρέσετε την κάμερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της ζωντανής μετάδοσης.

Χρήση της κάμερας PlayStation®Eye

Συντάσσεται σε απόσταση 1,5 έως 2,0 μέτρων μακριά από την κάμερα.



Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές γωνίας φακού είναι περιορισμένες στην κατάλληλη ρύθμιση. Περιορίστε τον επιλογέα γωνίας φακού προς τα δεξιά ώστε ο δείκτης γωνίας φακού να είναι ευθυγραμμισμένος με την μπλε ενδειξη γωνίας φακού για «προβλήθι ευρείας γωνίας». Εναλλακτικά, περιστρέψτε τον επιλογέα γωνίας φακού προς τα αριστερά ώστε ο δείκτης γωνίας φακού να είναι ευθυγραμμισμένος με την κόκκινη ενδειξη γωνίας φακού για «τυπική προβλήθι».

Εάν έχετε τοποθετήσει την κάμερα στο πάτωμα, απλά γείρετε την κάμερα για επιπρόσθετη ανώμηση ή περιστρέψτε τη βάση κάμερας με τρόπο ώστε να την τοποθετήσετε σε νέα θέση. Οι παίκτες με διαφορετικό ύψος θα πρέπει να δίνουν κλίση στην γωνία της κάμερας για επιπρόσθετη ευκολία. ΜΗΝ μετακινήσετε ολόκληρη την κάμερα, από γείρεση την απαλά.

Βεβαιωθείτε ότι το φόντο που έχετε πίσω σας είναι όσο το δυνατόν πιο ακίνητο, διότι η κίνηση στο φόντο ενδέχεται να παρεμποδίσει το παιχνίδι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για να παίξετε – προοήστε για ράβδα, πόρτες, τοίχους, κατοικίδια ζώα και, πάντα απ' όλη, άλλους ανθρώπους.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το χαρακτηριστικό συνυμνήσιμ με φωνή/βίντεο της κάμερας PlayStation®Eye, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον οδηγό χρήσης λογισμικού του συστήματος PlayStation®3 στη δικτυακή τοποθεσία PlayStation.com

Αντιμετώπιση προβλήματων

Η κάμερα PlayStation®Eye δεν αναγνωρίζει τις κινήσεις σας.

- Ενδέχεται να έχετε πρόβλημα με το φωτισμό στο δωμάτιό σας.
- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν φάτα που τρεμοπαίζουν και ότι φωτίζετε ομοιόμορφα από μπροστά.
- Αποτρέψτε τη χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης και λάμπες φθορισμού, εάν είναι δυνατόν, και ανάψτε οποιαδήποτε διαθέσιμα επιπρόσθετα φάτα.

Τα κομμάτια στην οθόνη ενεργοποιούνται χωρίς τη δική σας παρέμβαση.

- Ενδέχεται να υπάρχει κίνηση στο φόντο πίσω σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το φόντο που έχετε πίσω σας είναι όσο το δυνατόν πιο ακίνητο.
- Εάν υπάρχει παρόμοιο στο φόντο, θα ήταν καλύτερα να κλείσετε τις κουρτίνες και να χρησιμοποιήσετε τεχνητό φωτισμό.

Η εικόνα σας στην οθόνη εμφανίζεται πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή.

- Ο φωτισμός του δωματίου δεν είναι κατάλληλος.
- Εάν η εικόνα σας στην οθόνη φαίνεται πολύ σκοτεινή, ανυψώτε όλα τα φάτα που υπάρχουν στο δωμάτιο και στρέψτε τα επάνω σας.
- Εάν η εικόνα σας στην οθόνη φαίνεται πολύ φωτεινή, κλείστε τις κουρτίνες και χρησιμοποιήστε τεχνητό φωτισμό.

Δεν μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας στην οθόνη.

- Δεν έχετε συνδέσει τον ηντρίκα την κάμερα.
- Δεν έχετε τοποθετήσει ουσιά την κάμερα.

Περιβάλλον USB 2.0	Βύσμα USB	Κατανάλωση ρεύματος DC5V μνήμ. 500mA	Διαστάσεις (κατά προσέγγιση)
Βάρος (κατά προσέγγιση)	Μήκος καλωδίου (κατά προσέγγιση)	Θερμοκρασία λειτουργίας	
173g	2 μέτρα	5°C έως 35°C	
Εικόνα βίντεο	Μορφή βίντεο	Κεφάλι φακού	
640 x 480 pixel	Αλμυρισμένο ή JPEG	2,1 f-stop, παραμόρφωση <1%, σταθερή επίσπιση (25cm έως ∞ σε 75°F/20°C)	
Ρυθμίζομενο (FOV)		Πυθίκο πλαίσιο	
Φακός (μεμβράνη): 56° έως 75° FOV		640 x 480 στο 60 πλαίσια/δευτερόλεπτο	
		320 x 240 στο 120 πλαίσια/δευτερόλεπτο	

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

©2010 Sony Computer Entertainment Inc.

PS® and PlayStation® are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.