

SONY®



Ediție Digitală PlayStation®5

Ghidul de siguranță

AVERTISMENT

Șoc electric

Pentru a evita electrocutarea, nu deschideți incinta. Pentru service, apelați numai la personal calificat.

Lame de ventilator mobile

Țineți părțile corpului departe de lamele ventilatorului.



Crize induse de stimularea luminoasă (epilepsie fotosensibilă)

Dacă suferiți de epilepsie sau ați mai avut crize, **consultați medicul înainte de a utiliza această consolă.**

Unele persoane sunt sensibile la luminile care se aprind intermitent sau care licăresc, sau la formele și modelele geometrice, pot avea o condiție epileptică nedetectată și pot avea crize epileptice atunci când joacă jocuri video sau urmăresc conținut video.

ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA și consultați-vă cu medicul dvs. dacă experimentați oricare dintre următoarele probleme sau simptome medicale atunci când sunteți expus la lumini intermitente sau care licăresc sau la orice alt fel de stimulare luminoasă atunci când jucați jocuri video sau urmăriți conținut video: iritații ale ochilor, vedere încețoșată, migrene, spasme musculare, convulsii sau alte mișcări involuntare, leșin, pierderea cunoștinței sau confuzie și dezorientare.

Pe lângă cele de mai sus, ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA dacă experimentați oricare din următoarele simptome: durere de cap, amețeală, greață, oboseală cronică, simptome asemănătoare răului de mișcare sau disconfort sau durere în orice parte a corpului precum ochii, urechile, mâinile, brațele sau picioarele în timp ce jucați. Dacă starea persistă, **apelați imediat la un medic.**

Undele radio

Undele radio pot afecta echipamentele electronice sau dispozitivele medicale (de exemplu, stimulatoarele cardiace), ceea ce poate cauza defecțiuni și leziuni potențiale.

- Dacă utilizați un stimulator cardiac sau alt dispozitiv medical, consultați medicul sau producătorul dispozitivului medical înainte de utilizarea funcției de rețea wireless (Bluetooth® și LAN wireless).
- Nu utilizați funcția de rețea wireless în următoarele locații:
 - Zonele în care este interzisă utilizarea rețelei wireless, precum spitalele. Respectați regulamentele instituțiilor medicale atunci când utilizați consola în incinta acestora.
 - Zonele de lângă alarmele de incendiu, ușile automate și alte tipuri de echipamente automate.

Magneți

Aceste produse conțin magneți care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele și supapele de șuntare programabile sau alte dispozitive medicale. Nu amplasați aceste produse în apropierea unor astfel de dispozitive medicale sau în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultați medicul înainte de a utiliza aceste produse, dacă utilizați astfel de dispozitive medicale.

Utilizarea căștilor cu microfon sau a căștilor obișnuite

Există pericolul pierderii permanente a auzului în cazul utilizării căștilor cu microfon sau a căștilor obișnuite (neincluse) la volum ridicat. Setați volumul la un nivel sigur. În timp, un sunet din ce în ce mai puternic poate părea normal, însă, în realitate vă poate afecta auzul. Dacă auziți tuiit în urechi sau voci înăbușite ori simțiți alt disconfort la nivelul urechilor, încetați să mai ascultați și faceți un control al auzului. Cu cât volumul este mai puternic, cu atât mai curând vă va fi afectat auzul.

Manipularea bateriilor litiu-ion

Nu manipulați baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri. Dacă se scurge lichidul din interiorul bateriei, opriți imediat utilizarea produsului și contactați asistența tehnică pentru ajutor. Dacă lichidul ajunge pe haine, pe piele sau în ochi, clătiți imediat zona afectată cu apă curată și consultați medicul. Lichidul de baterie poate provoca orbire.

Conformitatea



Acest echipament a fost testat și considerat în conformitate cu limitele stabilite în Directiva RE. Folosiți numai cabluri care: a) sunt furnizate împreună cu echipamentul, b) sunt accesoriile PlayStation oficiale sau c) au o lungime mai mică de 3 metri.


Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Importat în Europa și distribuit de Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie.

Reprezentantul autorizat pentru emiterea și susținerea Declarațiilor de conformitate este Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Declarație privind conformitatea cu Directiva RE

Sony Interactive Entertainment Inc. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Pentru detalii, vă rugăm să accesați următoarea adresă URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Acest echipament radio este destinat utilizării cu versiunea (versiunile) aprobate (aprobate) ale software-ului, conform indicațiilor din Declarația de conformitate UE. Software-ul încărcat pe acest echipament radio a fost verificat pentru conformitatea cu cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/UE. Versiunea de software poate fi găsită prin următoarea cale: Selectați **Setări**  > **Sistem** > **Software sistem** > **Informații despre consolă**.

Banda de frecvență wireless și puterea maximă de ieșire:

– Bluetooth® 2,4 GHz: mai puțin de 10 mW

– WLAN 2,4 GHz: mai puțin de 100 mW

– WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: mai puțin de 100 mW, W58: mai puțin de 25 mW

Acest echipament radio a fost evaluat ca receptor de categoria 1 conform definiției din EN 300 440 V2.1.1.

Proiectarea ecologică a produselor

Pentru informații despre randamentul energetic și de utilizare a resurselor, legate de cerințele UE privind proiectarea ecologică, stabilite prin Regulamentul (UE) Nr. 801/2013, și de Inițiativa de autoreglementare a Uniunii Europene pentru îmbunătățirea în continuare a randamentului energetic al consolelor de jocuri, (preluate în raportul final COM(2015) 178 al Comisiei Europene), consultați următorul URL: playstation.com/Ecodesign

Casearea produsului



Când vedeți oricare dintre aceste simboluri pe oricare dintre produsele noastre electrice, pe baterii sau pe ambalaje, se indică faptul că produsul electric sau bateria la care se face referire nu trebuie eliminat(ă) ca deșeu menajer obișnuit în Uniunea Europeană, Turcia și în celelalte țări în care sunt disponibile sisteme de colectare separată. Pentru a asigura tratarea corectă a deșeu a acestora, vă rugăm să le eliminați apelând la un centru de colectare autorizat, în conformitate cu toate legile sau reglementările în vigoare. Deșeurile de produse electrice și baterii pot fi eliminate și gratuit la comercianții la cumpărarea unui produs nou de același tip. Mai mult, în țările din Uniunea Europeană, comercianții mai mari pot să accepte gratuit produse electronice mici pe care doriți să le scoateți din uz. Întrebați comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil pentru produsele pe care doriți să le scoateți din uz. În acest mod, veți contribui la conservarea resurselor naturale și la îmbunătățirea standardelor de protecție a mediului pentru tratarea și eliminarea deșeurilor electrice.

Acest simbol poate apărea pe baterii în combinație cu alte simboluri chimice. Simbolul Pb apare dacă bateria conține peste 0,004 % plumb.

Acest produs conține o baterie încorporată permanent pentru motive de siguranță, de performanță și de integritate a datelor. Bateria nu necesită înlocuire pe durata de viață a produsului și trebuie îndepărtată numai de către personal de service calificat. Pentru a asigura tratarea corectă a deșeu a bateriei, vă rugăm să eliminați din uz acest produs ca deșeu electronic.

Software-ul sistemului

Utilizarea consolei PlayStation®5 reprezintă acceptarea acordului de licență al Sony Interactive Entertainment Inc. pentru licența de software a sistemului. Consultați doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ pentru mai multe detalii.

Dacă nu puteți efectua actualizarea prin internet, puteți utiliza și o unitate USB.

Prin actualizarea software-ului sistemului consolei PS5™, vă puteți bucura de funcții suplimentare, grad de utilizare mai bun și securitate îmbunătățită. Actualizați întotdeauna la cea mai recentă versiune.

Conținut

AVERTISMENT	2
Conformitatea	3
Software-ul sistemului.....	3
Precauții	6
Specificații	9
Drepturi de autor și mărci comerciale.....	10

Precauții

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție prezentul manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară. Părinții și tutorii copiilor trebuie să citească acest manual și să asigure respectarea tuturor măsurilor de siguranță de către copii.


Siguranță

Acest produs a fost conceput cu prioritate maximă pentru siguranță. Cu toate acestea, orice dispozitiv electric, dacă este utilizat în mod necorespunzător, are potențialul de a cauza incendii, șoc electric sau leziuni. Pentru a asigura o utilizare lipsită de accidente, respectați aceste îndrumări. Respectați toate avertismentele, atenționările și instrucțiunile. Dacă aveți dubii legate de orice informații din acest manual, contactați linia de asistență corespunzătoare a serviciului pentru clienți PlayStation®, al cărei număr poate fi găsit în broșura de garanție.

Utilizarea cablului de alimentare cu c.a.

- Inspectați în mod regulat cablul de alimentare cu c.a. pentru a verifica dacă prezintă deteriorări și acumulări de praf în jurul ștecărilor de rețea sau al prizei.
- Întrerupeți imediat utilizarea, scoateți cablul de alimentare cu c.a. din priză și deconectați toate celelalte cabluri dacă dispozitivul funcționează anormal, produce sunete sau mirosuri neobișnuite sau se încălzește atât de tare încât nu mai poate fi atins cu mâna.
- Conectați și utilizați consola la o distanță care să permită accesul facil la priză, pentru situațiile în care trebuie să deconectați consola din orice motiv.

Utilizarea vibrației controlerului fără fir

- În cazul în care controlerul fără fir este așezat pe o suprafață plată, vibrația controlerului fără fir din timpul jocurilor poate cauza căderea acestuia, ducând la leziuni sau defecțiuni.
- Nu utilizați funcția de vibrații sau funcția de efect declanșator dacă suferiți de orice fel de durere sau leziuni la nivelul oaselor, articulațiilor sau mușchilor mâinilor sau ai brațelor. Dacă aveți o afecțiune sau o leziune, nu jucați jocurile care au aceste funcții folosind controlerul, decât dacă funcțiile respective sunt setate la „Dezactivat”. Pentru a activa sau dezactiva funcțiile, selectați **Setări**  > **Accesorii** de pe ecranul principal.

Utilizarea capacului

- Nu utilizați consola fără capac. Acest lucru poate cauza incendii, electrocutare sau defecțiuni.

Rănirea copiilor mici

- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Copiii pot înghiți piesele de dimensiuni mici sau se pot înfășura în cabluri, ceea ce poate duce la vătămări corporale sau poate provoca un accident sau o defecțare.

Nivelul volumului

- Pentru a vă proteja auzul limitați timpul de utilizare a căștilor cu microfon sau a căștilor obișnuite la volum ridicat.
- Evitați să măriți volumul pentru a bloca zgomotele exterioare.
- Reduceți volumul dacă nu puteți auzi oamenii care vorbesc lângă dvs.

Utilizarea și manipularea consolei

Localizarea consolei

- Consola trebuie să fie instalată și acționată de la o distanță de minim 20 cm față de corpul dvs.
- Nu utilizați consola într-un dulap închis sau în alte locații în care se poate acumula căldura. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea consolei și poate duce la incendii, răniri sau deteriorări.
- În cazul în care consola se înfierbântă prea tare, veți vedea un mesaj de notificare pe ecran. În acest caz, opriți consola și așteptați până când se răcește. Utilizarea continuă poate cauza daune sau defecțiuni. După ce se răcește consola, mutați-o într-un loc cu aerisire bună, care nu este supusă temperaturilor ridicate, înainte de a relua utilizarea.
- Nu expuneți consola, accesoriile sau bateria la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau la lumina directă a soarelui în timpul funcționării, transportării și depozitării.

Zonă bine luminată

- Utilizați produsul într-o zonă cu luminare bună și la distanță sigură de ecranul televizorului.

Pauze

- Evitați utilizarea prelungită a acestei console. Faceți o pauză de 15 minute pentru fiecare oră de joc.
- Evitați să jucați dacă sunteți obosit sau dacă trebuie să dormiți.
- Întrerupeți imediat utilizarea consolei dacă vă simțiți obosit sau dacă resimțiți disconfort sau durere la nivelul mâinilor sau al brațelor în timpul operării controlerului fără fir. Dacă starea persistă, consultați un medic.
- Dacă experimentați oricare dintre următoarele probleme medicale, întrerupeți imediat utilizarea consolei. Dacă simptomele persistă, consultați un medic.
 - Amețeală, greață, oboseală cronică sau simptome asemănătoare răului de mișcare
 - Disconfort sau durere în orice parte a corpului, cum ar fi ochii, urechile, mâinile sau brațele

Lichid, praf, fum și abur

- Nu atingeți produsul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Nu utilizați produsul lângă apă.
- Asigurați-vă că nu intră lichide, particule mici sau alte obiecte străine în produs.
- Nu expuneți produsul la praf, fum sau abur. De asemenea, nu amplasați consola într-o zonă expusă la praf sau fum de țigară excesiv. Acumularea prafului sau a reziduurilor de fum de țigară pe componentele interne poate cauza defecțarea consolei.

Utilizarea bazei

- Utilizați baza inclusă pentru a configura consola conform indicațiilor. Dacă nu utilizați baza și configurați consola în alt mod decât cel indicat, există riscul de apariție a leziunilor, daunelor sau defecțiunilor. Pentru instrucțiunile pentru atașarea bazei, consultați Ghidul de pornire rapidă.

Amplasarea și manipularea

- Transportați consola cu atenție. Dacă nu o țineți bine, consola poate cădea, cauzând daune sau leziuni potențiale. Nu transportați consola ținând doar de capac. Atunci când atașați baza la consolă, țineți consola bine și nu doar de capac.
- Nu mutați consola sau nu reglați poziția acesteia în timp ce indicatorul de alimentare este aprins sau luminează intermitent. Pot apărea pierderi sau deteriorări ale datelor sau consola se poate deteriora.
- Nu stați pe sau nu puneți obiecte pe consolă și nu stivuiți consola pe alte dispozitive.
- Nu puneți consola și accesoriile conectate pe podea sau într-un loc în care persoanele se pot împiedica de acestea.
- Nu atingeți conectorii consolei sau ai accesoriilor.

Oprirea

- Nu opriți consola în timp ce datele sunt salvate pe sau încărcate din unitățile SSD sau USB.
- Nu scoateți cablul de alimentare cu c.a. din priză până ce indicatorul de alimentare nu se stinge. Dacă deconectați cablul de alimentare cu c.a. în timp ce indicatorul de alimentare este aprins sau luminează intermitent, datele se pot pierde sau pot fi corupte, sau consola se poate deteriora.

Arsuri la temperatură scăzută

- Evitați contactul îndelungat al corpului cu consola sau cu aerul care iese din orificiile de ventilare ale consolei în timp ce aceasta este utilizată. Contactul prelungit în aceste condiții poate provoca arsuri la temperaturi scăzute.

Șoc static

- Când utilizați căștile cu microfon sau căștile obișnuite în condiții extrem de uscate, puteți simți uneori un mic șoc de moment pe urechi (încărcare electrostatică). Aceasta se datorează electricității statice acumulate în corp și nu reprezintă o defecțiune a căștilor cu microfon sau a căștilor obișnuite.

Utilizarea în condiții de siguranță pentru copii

- Părinții sunt încurajați să monitorizeze activitățile online ale copiilor, pentru a se asigura că aceștia folosesc internetul în mod sigur și responsabil. Consultați playstation.com/parents pentru detalii suplimentare.

Orificii de ventilare

Nu blocați niciun orificiu de ventilare. Pentru a menține o ventilare bună, respectați instrucțiunile de mai jos:

- Amplasați consola cel puțin la 10 cm de pereți.
- Nu puneți consola pe o mocheta sau pe un covor cu fibre lungi.
- Nu introduceți consola într-un spațiu îngust sau aglomerat.
- Nu acoperiți consola cu materiale textile.
- Nu permiteți acumularea de praf pe orificiile de ventilare.

Condiții de păstrare

Amplasarea consolei, a cablului de alimentare cu c.a., a bateriei sau a accesoriilor în timpul funcționării, transportării și depozitării în următoarele locuri poate cauza incendii, șocuri electrice, leziuni, daune sau defecțiuni.

- O zonă expusă fumului, aburului sau prafului excesiv.
- O zonă expusă umidității ridicate, luminii solare directe sau orice altă zonă în care există temperaturi ridicate, cum ar fi lângă echipamentele de încălzire sau într-o zonă în care se poate acumula căldură.
- O suprafață care este instabilă, înclinată sau supusă vibrațiilor.

Utilizarea controlerului fără fir

Bateria integrată

- **Atenție** – utilizarea bateriei integrate:
 - Controlerul fără fir conține o baterie litiu-ion reîncărcabilă.
 - Înainte de a utiliza controlerul fără fir, citiți toate instrucțiunile pentru manipularea și încărcarea bateriei și urmați-le cu atenție.
 - Acordați atenție maximă în timpul manipulării bateriei. Utilizarea necorespunzătoare poate cauza incendii și arsuri.
 - Nu încercați niciodată să deschideți, să crăpați, să încălziți sau să dați foc bateriei.
 - Nu lăsați bateria la încărcat pentru o perioadă lungă de timp atunci când controlerul fără fir nu este utilizat.
 - Întotdeauna eliminați bateriile uzate în conformitate cu legile sau cerințele locale.

Senzor de mișcare

- Atunci când utilizați funcția de senzor de mișcare a controlerului fără fir, acordați atenție următoarelor aspecte. În cazul în care controlerul lovește o persoană sau un obiect, pot apărea leziuni sau daune accidentale.
 - Înainte de a utiliza funcția de senzor de mișcare, asigurați-vă că aveți suficient spațiu de mișcare.
 - Țineți bine controlerul fără fir pentru a nu-l lăsa să vă scape din mâini și să provoace daune sau vătămări.
 - Dacă utilizați un controler fără fir care este conectat la consola PS5 cu un cablu USB, asigurați-vă că există suficient spațiu pentru cablu, astfel încât cablul să nu lovească o persoană sau un obiect.

Compatibilitate

- Controlerlele destinate utilizării cu consolele PlayStation®, PlayStation®2 și PlayStation®3, precum controlerlele analogice (DUALSHOCK® și DUALSHOCK®2) și controlerul fără fir DUALSHOCK®3 nu sunt compatibile cu consola PS5. Controlerul fără fir DUALSHOCK®4 este compatibil cu software-ul în format PlayStation®4 de pe consola PS5, dar nu cu software-ul în format PS5 de pe consola PS5.

Bară luminoasă

- Nu priviți spre bara luminoasă de pe controler cât timp luminează intermitent. Dacă simțiți orice durere sau disconfort cauzat de stimularea luminoasă, încetați imediat utilizarea.

Încărcarea

- Încărcați într-un mediu în care intervalul de temperatură este cuprins între 10 °C și 30 °C. Este posibil ca încărcarea să nu fie la fel de eficientă atunci când este efectuată în alte medii.
- Atunci când controlerul fără fir nu este utilizat o perioadă lungă de timp, se recomandă să îl încărcați complet cel puțin o dată pe an, pentru a menține bateria în stare de funcționare.

Durată de viață limitată

- Bateria are o durată de viață limitată. Durata de viață a bateriei va scădea treptat odată cu utilizarea repetată și cu trecerea timpului. De asemenea, durata de funcționare a bateriei variază în funcție de metoda de stocare, starea de utilizare, mediu și alți factori.

Cablul de alimentare cu c.a.

- Pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță, inspectați în mod regulat cablul de alimentare cu c.a. Dacă este deteriorat, întrerupeți imediat utilizarea și contactați linia de asistență corespunzătoare a serviciului pentru clienți PlayStation®, al cărei număr poate fi găsit în broșura de garanție.
- Nu utilizați alt cablu de alimentare decât cablul de alimentare cu c.a. inclus. Cablul de alimentare cu c.a. este conceput special pentru utilizarea exclusivă cu această consolă și nu trebuie utilizat cu alte dispozitive electrice.
- Nu atingeți ștecărul cablului de alimentare cu c.a. cu mâinile ude.
- Protejați cablul de alimentare cu c.a. astfel încât oamenii să nu calce pe acesta sau să nu fie prins, în special la ștecăre, prelungitoare și la punctul în care cablul iese din consolă.
- Nu puneți obiecte grele pe cablu.
- Nu puneți cablul de alimentare cu c.a. lângă echipamente de încălzire și nu expuneți niciodată cablul la căldură.
- Nu conectați cablul de alimentare cu c.a. la un transformator de tensiune sau la un invertor. În cazul în care conectați cablul de alimentare cu c.a. la un transformator de tensiune pentru călătorii în străinătate sau la un invertor pentru utilizare în mașină, se poate acumula căldură în consolă și pot apărea arsuri sau defecțiuni.

- Nu permiteți acumularea prafului sau a materiilor străine în jurul conectorului AC IN. Înainte de conectarea sau introducerea în priză a cablului de alimentare cu c.a., verificați dacă există praf sau materii străine în sau pe ștecărul de rețea sau pe capătul de conectare al cablului, în priza electrică sau în conectorul AC IN din partea posterioară a consolei. Dacă ștecărul sau conectorul se murdărește, ștergeți-l cu o cârpă uscată înainte de a-l conecta.
- Scoateți cablul de alimentare cu c.a. din priză înainte de curățarea sau mutarea consolei sau când intenționați să nu utilizați consola o perioadă mai lungă de timp. La deconectare, prindeți cablul de alimentare cu c.a. de ștecăr și trageți drept din priză. Nu trageți niciodată ținând de cablu și nu trageți în unghi.

Nu demontați sau nu modificați niciodată consola sau accesoriile

Utilizați consola și accesoriile în conformitate cu instrucțiunile din documentația produsului. Nu este furnizată nicio autorizare pentru analiza sau modificarea consolei sau a accesoriilor, ori pentru analizarea și utilizarea configurațiilor circuitelor acestora. Modificarea neautorizată a acestei console sau a accesoriilor va anula garanția. Consola nu conține componente care pot fi depanate de către utilizator.

Rețea

- Aveți nevoie de o conexiune de internet pentru a vă conecta la o rețea.
- Sunteți responsabil pentru plata taxelor serviciilor de internet. Pentru detalii, consultați informațiile furnizate în contractul dvs. de servicii sau contactați furnizorul de servicii de internet.
- Utilizați doar un cablu Ethernet compatibil cu rețelele 10BASE-T, 100BASE-TX sau 1000BASE-T. Nu utilizați un cablu pentru linia telefonică rezidențială standard sau cabluri de alte tipuri decât cele menționate aici. Utilizarea tipului incorect de cordon sau cablu poate cauza curgerea unui curent electric mai mare decât cel necesar prin portul LAN, ceea ce poate cauza acumularea de căldură, incendii sau defecțiuni.

Funcția de rețea wireless

- Frecvențele utilizate de funcția de rețea wireless a acestei console sunt situate în intervalele 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Intervalul de unde radio 2,4 GHz este partajat cu mai multe dispozitive. Consola a fost concepută să reducă la minimum efectele altor dispozitive care folosesc aceeași bandă. Cu toate acestea, în unele cazuri, interferențele de la alte dispozitive pot să reducă viteza conexiunii, să scurteze raza de acoperire a semnalului sau să ducă la întreruperea neașteptată a conexiunii.
- Funcționarea în banda 5150-5350 MHz este restricționată exclusiv pentru utilizarea în spații închise.
- Atunci când utilizați funcția de scanare a consolei pentru selectarea unui punct de acces LAN wireless, s-ar putea afișa punctele de acces care nu sunt destinate utilizării publice. Conectați-vă la un punct de acces pentru care aveți autorizația de utilizare sau la unul care este disponibil printr-un LAN wireless public sau un serviciu hotspot.

Condens cauzat de umezeală

În cazul în care consola este adusă direct dintr-un loc rece într-unul cald, se poate forma condens în interiorul consolei. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil ca funcționarea consolei să nu fie cea corectă. În acest caz, oprește și deconectează consola până când se evaporă umezeala (acest lucru poate dura câteva ore). În cazul în care consola încă nu funcționează corect, contactează linia de asistență corespunzătoare a serviciului pentru clienți PlayStation®, al cărei număr poate fi găsit în broșura de garanție.

Curățarea

Din motive de siguranță, înainte de a curăța consola sau accesoriile conectate, scoateți din priză cablul de alimentare cu c.a.

Suprafețele exterioare (capacul din plastic al consolei și al controlerului fără fir)

- Ștergeți cu o cârpă moale și uscată.
- Pentru a preveni modificarea culorii și calității suprafeței consolei sau a perifericelor, urmați instrucțiunile de mai jos.
 - Nu pulverizați sau nu aplicați insecticide sau substanțe volatile, inclusiv diluanți de vopsea, benzen sau alcool. Nu ștergeți cu lavete tratate chimic.
 - Nu așezați sau nu depozitați controlerul sau căștile cu microfon pe partea de sus a consolei.

Porturi/conectori

Nu utilizați porturile/conectorii de pe consolă dacă prezintă murdărie. S-ar putea ca aceste componente să nu conducă electricitatea în mod corect. Dacă sunt murdare, ștergeți-le cu o lavetă uscată.

Specificații

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare. În funcție de versiunea de software utilizată, consola ar putea funcționa diferit față de modul descris în acest manual.

Consolă PlayStation®5



Procesor principal	Procesor personalizat cu un singur cip CPU: x86-64-AMD Ryzen™ „Zen2”, 8 nuclee/16 fire GPU: 10 TFLOPS, motor grafic pe bază de AMD Radeon™ RDNA
Memorie	GDDR6 de 16 GB
Depozitare	SSD personalizat de 825 GB ^{*1}
Intrare/ieșire ^{*2}	Port USB Type-A (Hi-Speed USB) Port USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gbps) ×2 Port USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gbps)
Rețea	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1
Ieșire AV	Port HDMI™ OUT ^{*3}
Parametri electrici	220-240 V ~ 1,60 A 50/60 Hz
Putere nominală maximă	340 W
Dimensiuni externe (fără părțile cele mai proeminente)	Aprox. 390 × 92 × 260 mm (lățime × înălțime × adâncime)
Greutate	Aprox. 3,9 kg
Temperatură de funcționare	Între 5 °C și 35 °C

*1 O parte din capacitatea SSD este rezervată pentru a fi utilizată pentru administrarea consolei, întreținere și opțiuni suplimentare. În consecință, disponibilitatea capacității SSD poate varia.

*2 Nu este garantată utilizarea tuturor dispozitivelor conectate.


*3 Utilizați cablul HDMI inclus.

Controler fără fir

Putere nominală la intrare	5 V  1 500 mA
Tipul bateriei	Baterie litiu-ion încorporată
Tensiunea bateriei	3,65 V 
Capacitatea bateriei	1 560 mAh
Temperatură de funcționare	Între 5 °C și 35 °C
Greutate	Aprox. 280 g

Drepturi de autor și mărci comerciale

„PS”, „PlayStation”, „PSS”, „PS5”, „DUALSHOCK” și „PlayStation Shapes Logo” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY” și  sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.


USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea respectivilor proprietari.

Ghid de pornire rapidă

Învăță cum să îți configurezi consola PS5 și cum să folosești funcțiile de bază din Ghidul de pornire rapidă inclus.

Ghidul utilizatorului

Descoperiți tot ceea ce poate face consola PS5. Aflați cum puteți configura setările și cum puteți utiliza fiecare funcție. Pentru a vedea Ghidul utilizatorului aveți nevoie de conexiune la internet. De pe ecranul principal al consolei PS5, accesați **Setări**  > **Ghidul utilizatorului, Sănătate și siguranță și alte informații** > **Ghidul utilizatorului**.

Site-ul web pentru asistența clienților

Găsiți informații de asistență online, precum depanare pas cu pas și întrebări frecvente, vizitând playstation.com/help.



Informațiile din acest manual sunt supuse modificărilor fără înștiințare.

Utilizarea în scopuri comerciale sau închirierea acestui produs este interzisă.

