



ワイヤレスヘッドセット

クイックスタートガイド

日本語
CUHJ-15007

準備する

この取扱説明書と対応ハードウェアの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

1. PlayStation®4の電源を入れる。



電源ボタンを押してください。

2. ヘッドセットを充電する。



付属のUSBケーブルを使って、ヘッドセットとPS4®を接続してください。バッテリー残量がなくなった状態から、ヘッドセットの充電が完了するまで約3.5時間かかります。

3. ワイヤレスアダプターを接続する。



PS4®のUSB端子に、ワイヤレスアダプターを接続してください。

4. ヘッドセットの電源を入れる。



電源/オーディオモードスイッチを、「1」または「2」までスライドしてください。「2」のモードはヘッドセットコンパニオンアプリから変更することが可能です。

ヘッドセットコンパニオンアプリ

ヘッドセットコンパニオンアプリでは、対応ゲームや対応ゲームジャンルに最適化されたカスタムオーディオモードをヘッドセットにアップロードすることができます。自分好みのオーディオモード設定に変更することも可能です。

ヘッドセットコンパニオンアプリはPlayStation™StoreからPS4®にダウンロードして使用してください。*



*PlayStation™Storeのご利用には、Sony Entertainment Network (SEN) のアカウントとインターネット接続環境が必要です。

各部のなまえ

前面

SOUND/CHATボタン
ゲームサウンドの音量にあわせて、チャットの音量を調整します。



マイク(内蔵)

電源/オーディオモードスイッチ
OFF - 電源オフ
1 - 電源オン/標準モード
2 - 電源オン/バスブーストモード(初期設定)

背面



VSS(バーチャルサラウンドサウンド)ボタン*
お買い上げ時は、オンに設定されています。
VSSボタンを1秒以上押しと音が鳴り、押すたびに次のように切り替わります。
・サラウンドオン「ピッ」と音が鳴ります。
・サラウンドオフ「ピッ」と低い音が鳴ります。
*VSSはPS4(R)でワイヤレス接続時のみお楽しみいただけます。

VOL+/ーボタン

MUTEボタン/サイドトーン
MUTEボタンを押すと、次のように切り替わります。
・マイクオン
ステータスランプが青色に点灯します。
・マイクオフ
ステータスランプが紫色に点灯します。

サイドトーン*の設定
マイクがオンの状態で、サイドトーンの設定ができます。MUTEボタンを1秒以上押しと音が鳴り、押すたびに次のように切り替わります。

- ・サイドトーンの音量(小)
「ピッ」と音が鳴ります。
- ・サイドトーンの音量(大)
「ピピッ」と音が鳴ります。
- ・サイドトーンオフ
「ピッ」と低い音が鳴ります。

*サイドトーンとは、マイクがオンのときに、ヘッドセットで自分の声を聞くことができる機能です。マイクがオフのときは、サイドトーンもオフになります。

底面



電源/オーディオモードスイッチ

ステータスランプ

音声入力端子
ワイヤレスアダプターを接続できない機器には、付属の音声ケーブルを使って、お使いになる機器のヘッドホン端子に接続します。

USB端子
付属のUSBケーブルを使って、お使いになる機器に接続して充電します。

本書で使用するイラストは、実際の製品とは外観が異なる場合があります。
"PS"および"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
"SONY"、"PS"および"Sony Entertainment Network"はソニー株式会社の登録商標または商標です。



© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in China