

SONY®



PS3®

SL

Varnost in podpora

Ta dokument vsebuje informacije o starševskem nadzoru.

CECH-4304C

7027831

OPOZORILO

Ne odpirajte ohišja, da ne bi prišlo do električnega udara. Izdelek naj popravlja le kvalificirano osebje.

Pozor

Uporaba krmilnih gumbov ali prilagoditev in uporaba postopkov, ki niso navedeni v tem priročniku, lahko povzroči izpostavitve nevarnemu sevanju.

Uporaba optičnih instrumentov skupaj z izdelkom poveča tveganje poškodb oči.



Ta naprava je razvrščena kot izdelek z LASERJEM 1. RAZREDA v skladu z IEC60825-1:2007.



Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljena za skladno z omejitvami, predpisanimi v direktivi R&TTE pri uporabi priključnega kabla, ki je krajši od 3 metrov. Ne uporabljajte kablov, ki so daljši od 3 metrov.

Ta izdelek je bil izdelan v obratih ali v imenu družbe Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.

Uvoznik in distributer za Evropo je družba Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Združeno kraljestvo.

Pooblaščen zastopnik za izdajo in hrambo izjav o skladnosti je družba Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Smernica R&TTE - Izjava "Informal DoC"

Družba Sony Computer Entertainment Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES.

Podrobnosti najdete na naslednjem spletnem mestu: <http://www.compliance.sony.de/>

Energetska učinkovitost

Informacije na osnovi zahtev EU za okoljsko primerno zasnovano Uredbe (EU) št. 801/2013 in samoregulacijsko pobudo Evropske unije za nadaljnje izboljšanje energetske učinkovitosti igralnih konzol (v sklopu končnega poročila Evropske komisije COM (2015) 178) si oglejte na naslednjem naslovu URL: eu.playstation.com/Energyefficiency

Napadi, do katerih pride zaradi svetlobnih dražljajev (s svetlobo pogojena epilepsija)

Če ste epileptik ali pa ste v preteklosti imeli napade, se pred igranjem posvetujte z osebnim zdravnikom. Nekatere ljudi, ki so izpostavljeni lučem, ki utripajo ali migotajo, oziroma drugim svetlobnim dražljajem s televizijskega zaslona ali zaslona med igranjem iger, lahko začnejo boleti oči, spremeni se jim vid, dobijo lahko migreno, mišične krče, trzajo, izgubijo zavest ali orientacijo. Če med igranjem tudi sami doživite katerega od teh simptomov, nemudoma nehajte igrati in se posvetujte z zdravnikom.

Če opazite te simptome, takoj nehajte igrati

Poleg zgoraj navedenih simptomov vas lahko med igranjem tudi boli glava, se vam vrti, vam je slabo, ste izčrpani, doživljate simptome, podobne morskimi boleznimi, ali pa čutite nelagodje oziroma bolečino v raznih delih telesa, na primer v očeh, ušesih, rokah, nogah – v teh primerih nemudoma nehajte uporabljati napravo. Če občutek ne mine, poiščite zdravniško pomoč.

Radijski valovi

Radijski valovi lahko vplivajo na elektroniko ali medicinske naprave (npr. srčne spodbujevalnike), kar lahko povzroči okvare in morebitne poškodbe.

- Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali kako drugo medicinsko napravo, se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave, preden uporabite brezžični vmesnik (Bluetooth® ali brezžično omrežje).

- Funkcije brezžičnega omrežja ne uporabljajte:
 - Na krajih, kjer je uporaba brezžičnega omrežja prepovedana, npr. v bolnišnicah. Če uporabljate sistem na območju zdravstvene ustanove, se držite njenih predpisov.
 - Na območjih v bližini požarnih alarmov, avtomatskih vrat in drugih vrst avtomatske opreme.

3D-podobne

Nekateri ljudje lahko med gledanjem 3D videa ali igranjem stereoskopskih 3D iger na 3D televizorjih občutijo telesno neugodje (na primer napetost oči, utrujenost oči ali slabost). Če občutite takšno neugodje, nemudoma prenehajte uporabljati televizor, dokler ti občutki ne minejo. V splošnem odsvetujemo dolgotrajno uporabo sistema PlayStation®3 in priporočamo 15 minut odmora po vsaki uri igranja. Pri igranju stereoskopskih 3D iger ali gledanju 3D videa se lahko potrebna dolžina in pogostost odmorov razlikujeta od osebe do osebe, zato naj odmor traja toliko časa, da preneha vsakršno neugodje, ki ste ga morda občutili. Če simptomi ne prenehajo, se posvetujte z zdravnikom. Vid mlajših otrok (še posebej tistih pred šestim letom starosti) se še zmeraj razvija. Preden mlajšim otrokom dovolite gledanje 3D videa ali igranje stereoskopskih 3D iger, se posvetujte z otrokovim zdravnikom ali okulistom. Mlajši otroci naj bodo pod nadzorom odraslih oseb, ki naj zagotovijo upoštevanje zgoraj navedenih priporočil.

Sistemska programska oprema

Za uporabo sistemske programske opreme, ki je dobavljena skupaj s tem izdelkom, veljajo licenčni pogoji. Podrobnejše informacije so na voljo na spletnem mestu <http://www.scei.co.jp/ps3-eula/>.

OPOZORILO	2
Varnostni ukrepi	5
Uporaba brezžičnega igralnega ploščka	10
Starševski nadzor	11
Tehnični podatki	12
Avtorske pravice in blagovne znamke	16

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila

Varnostni ukrepi

Pred uporabo pozorno preberite priložena navodila. Shranite jih za uporabo v prihodnje.

Varnost

Izdelek je bil narejen tako, da bi bil čim bolj varen. Vseeno pa lahko vsaka električna naprava pri napačni uporabi povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe. Upoštevajte te napotke, da pri uporabi ne bi prihajalo do nesreč:

- Upoštevajte vsa opozorila, varnostne ukrepe in navodila.
- Redno preverjajte, ali napajalni kabel AC ni poškodovan in se okrog vtiča ali vtičnice ni nabral prah.
- Če naprava deluje nenavadno, oddaja čudne zvoke ali vonjave ali se preveč segreje, jo takoj nehajte uporabljati, iztaknite napajalni kabel iz vtičnice, prav tako pa tudi morebitne druge priključene kable.
- Pokličite ustrezno številko za pomoč kupcem naprav PlayStation®, ki jo najdete v vseh priročnikih za programsko opremo naprave PlayStation®3.

Uporaba in ravnanje

- Sistema ne uporabljajte v zaprti omarici ali ostalih mestih, kjer bi lahko narasla temperatura. V takšnem primeru bi se sistem lahko pregrel, kar bi lahko povzročilo požar, poškodbe ali okvaro.
- Če pride v notranjosti sistema do povečanja temperature, indikator napajanja izmenično utripa rdeče in zeleno. V takšnem primeru sistem izklopite in ga nekaj časa ne uporabljajte. Ko se sistem ohladi, ga namestite na mesto z dobrim prezračevanjem in ga uporabljajte naprej.

- Uporabljajte na dobro osvetljenem območju in na varni razdalji od televizijskega zaslona.
- Sistema PS3™ ne uporabljajte predolgo. Za vsako uro igranja si vzemite 15 minut počitka.
- Ne igrajte, če ste utrujeni ali ste zaspani.
- Sistem nemudoma nehajte uporabljati, če med upravljanjem brezžičnega igralnega ploščka občutite utrujenost ali nelagodje oziroma bolečino v rokah ali dlaneh. Če občutek ne mine, se posvetujte z zdravnikom.
- Takoj nehajte uporabljati sistem, če občutite katero od spodaj navedenih zdravstvenih težav. Če simptomi ne minejo, se posvetujte z zdravnikom.
 - Vrtoglavica, slabost, utrujenost ali simptomi, podobni morski bolezni.
 - Neudobje ali bolečina v delu telesa, npr. v očeh, ušesih, rokah ali dlaneh.
- Sistem in dodatna oprema, vključno s kablenskimi objemkami in sponkami, naj bodo zunaj dosega majhnih otrok.
- Ko je sistem vklopljen (indikator napajanja neprekinjeno sveti zeleno), nanj ne priključujte kablov, razen kabla USB.
- Med nevihto se ne dotikajte sistema in povezanih kablov.
- Sistema in dodatne opreme ne uporabljajte v bližini vode.
- Ne pustite, da bi v sistem ali dodatno opremo zašli voda, majhni delci ali drugi tujki.
- Konektorjev sistema in dodatne opreme se ne dotikajte.
- Sistema in dodatne opreme ne izpostavljajte prahu, dimu in pari. Sistema prav tako ne postavljajte v prostor, kjer je veliko prahu ali cigaretnega dima. Sistem se lahko pokvari zaradi nabiranja prahu ali ostankov cigaretnega dima na notranjih delih (na primer na leči).

- Sistem naj bo samo v vodoravnem ali navpičnem položaju. Če ga postavite v navpičen položaj, za ta model sistema uporabite navpično stojalo (na voljo posebej). Prav tako ga ne premikajte v drug položaj, če je vklopljen.
- Bodite previdni pri prenašanju sistema. Če nimate dobrega oprijema, vam lahko pade iz rok in se poškoduje ali pa poškoduje vas.
- Pokrov plošče naj bo vedno zaprt, razen ko vstavljate ali odstranjujete plošče. Če pustite pokrov plošče odprt, lahko pride do poškodb notranjih delov (na primer leče) ali napak v delovanju sistema.
- Pri zapiranju pokrova plošče pazite, da si ne boste priščičili dlani ali prstov. Če tega ne upoštevate, lahko povzročite telesne poškodbe ali napake v delovanju sistema.
- Ne dotikajte se plošče, medtem ko se vrti. Če tega ne upoštevate, lahko povzročite telesne poškodbe, poškodbe plošče ali napake v delovanju sistema.
- Dokler je vstavljena plošča, sistema ne premikajte in mu ne spreminjajte položaja. Zaradi tresenja se lahko opraskata sistem in plošča.
- Ne izklaplajte sistema, ko poteka shranjevanje ali prenašanje podatkov iz systemskega pomnilnika.
- Ko indikator napajanja sveti ali utripa zeleno, ne premikajte ali spreminjajte položaja sistema. Tresenje zaradi premikanja sistema lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov, lahko pa poškoduje sistem.
- Na sistemu ne stojte, nanj ne polagajte predmetov in ga ne zlagajte na druge naprave ali pod nje.
- Sistema in priključene dodatne opreme ne polagajte na tla ali mesta, kjer bi se lahko kdo spotaknil ob njega ali zaletel vanj.
- Ko je sistem v uporabi, se izogibajte dolgotrajnejšemu stiku kože z njim oziroma z zrakom iz hladilnih rež. Zaradi dolgotrajnega stika v teh pogojih lahko pride do nizkotemperaturnih opeklin.
- Ko sistem priključujete na plazemski ali projekcijski* televizor, ne pustite, da na zaslonu televizorja dlje časa miruje ista slika, saj lahko zapusti trajen bled vtis na zaslonu.
* Razen za zaslone vrste LCD.
- Ko sistema ne uporabljate, vedno zaprite pokrov, da preprečite nabiranje umazanije in nenamerne poškodbe.
- Staršem priporočamo, da nadzirajo dejavnosti otrok v internetu, da ga bodo uporabljali varno in odgovorno. Dodatne informacije najdete na <http://www.ps-playsafeonline.com>.

Pogoji za shranjevanje

- Sistema in dodatkov ne izpostavljajte visoki temperaturi, vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
- Sistema ne ogrevajte s kuhinjskimi ali ogrevalnimi aparati, kot je sušilnik. To lahko povzroči požar, poškodbe ali napačno delovanje.
- Sistema in dodatne opreme ne puščajte na nagnjenih, nestabilnih ali tresočih se površinah.

Informacije o napravi USB

Če se na zaslonu izpiše sporočilo »An unknown USB device has been connected« (Priključena je neznana naprava USB), je morda razlog eden izmed naslednjih:

- Priključena naprava USB ni združljiva s sistemom.
- Priključena naprava USB je združljiva samo z določeno programsko opremo.
- V zvezdišče USB ste priključili več naprav USB.

Opombe v zvezi z varnostjo pri uporabi brezžičnega igralnega ploščka DUALSHOCK®3*

- Pozor – uporaba vgrajene baterije:
 - Ta izdelek vsebuje litij-ionsko akumulatorsko baterijo.
 - Pred uporabo izdelka preberite vsa navodila za uporabo in polnjenje baterije ter jih popolnoma upoštevajte.
 - Pri rokovanju z baterijo bodite zelo pozorni. Napačna uporaba lahko povzroči požar in opekline.
 - Baterije ne poskušajte odpirati, stiskati, segrevati ali zažigati.
 - Ne puščajte baterije na polnjenju za daljši čas, če izdelka ne uporabljate.
 - Izrabljene baterije vedno zavrzite v skladu z lokalnimi zakoni ali zahtevami.
- Ne uporabljajte funkcije vibriranja, če imate kakršnokoli obolenje ali poškodbe kosti, sklepov ali mišic na dlaneh ali rokah. V takem primeru ne igrajte iger z brezžičnim igralnim ploščkom DUALSHOCK®3, razen če ste funkcijo vibriranja nastavili na "Off" (Izklop).
- Pri uporabi funkcije zaznavanja gibanja brezžičnega igralnega ploščka upoštevajte naslednja opozorila. Če igralni plošček zadene osebo ali predmet, lahko pride do telesnih poškodb ali škode.
 - Pred uporabo funkcije zaznavanja gibanja poskrbite, da imate dovolj prostora za premikanje.
 - Brezžični igralni plošček trdno primite, da vam ne spolzi iz rok, kar bi lahko povzročilo telesne poškodbe ali škodo.
 - Če brezžični igralni plošček uporabljate s kablom USB, se prepričajte, da kabel ne more zadeti ljudi ali predmetov, med igranjem pa kabla ne vlecite iz sistema PS3™.

* Ta opozorila veljajo tudi za druge igralne ploščke.

Hladilne reže

Hladilnih rež ne blokirajte. Za dobro zračenje upoštevajte ta priporočila:

- Sistem naj bo vsaj 10 cm stran od zidov.
- Ne postavljajte ga na preprogo ali tekač z dolgimi vlakni.
- Ne postavljajte ga v ozek ali utesnjen prostor.
- Ne prekrivajte ga s krpo.
- Ne pustite, da se na hladilnih režah nabere prah.

Uporaba napajalnega kabla

- Za varno delovanje redno pregledujte napajalni kabel. Če je poškodovan, ga takoj nehajte uporabljati in pokličite ustrezno številko za pomoč kupcem naprave PlayStation®, ki jo najdete v vseh priročnikih za programsko opremo naprave PlayStation®3.
- Uporabljajte izključno priloženi napajalni kabel. Kabla ne spreminjajte.
- Vtiča napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Zaščitite napajalni kabel, da ga ne bi kdo pohodil ali stisnil, zlasti pri vtičih in razdelilnikih ter na točki, kjer pride iz sistema.
- Na kabel ne postavljajte težkih predmetov.
- Napajalnega kabla ne postavljajte v bližini grelnih naprav in ga ne izpostavljajte vročini.
- Ne pustite, da se okrog priključka AC IN naberejo prah ali tuji. Preden priključite napajalni kabel, se prepričajte, da na vtičniku za napajanje, na priključnem koncu kabla, na električni vtičnici in na priključku AC IN na hrbtani strani sistema ni prahu in tujkov. Če se vtičali ali vtičnica umažeta, ju pred priključevanjem obrišite s suho krpo.

- Preden sistem očistite ali ga premaknete oziroma če ga dlje časa ne nameravate uporabljati, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Kabel iztaknete tako, da ga primete za vtič in povlečete naravnost iz električne vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel ali pod kotom.
- Napajalnega kabla ne priključujte na transformator ali enosmerno-izmenični pretvornik. Če napajalni kabel priključite na transformator za potovanje v drugi državi ali na enosmerno-izmenični pretvornik za uporabo v avtu, se lahko sistem preveč segreje in povzroči opekline ali okvaro.

Sistema ali dodatkov nikoli ne razstavljajte in spreminjajte

Sistem PS3™ in dodatno opremo uporabljajte, kot je predpisano v dokumentaciji izdelka. Prepovedana je analiza ali spreminjanje sistema in dodatne opreme ali analiza in uporaba konfiguracije vezij. Z nedovoljenim spreminjanjem sistema in dodatne opreme razveljavite garancijo. V sistemu PS3™ ni komponent, ki bi jih lahko popravil uporabnik (trdi disk lahko odstranite, ne smete pa ga razstavljati ali spreminjati). Poleg tega pri odpiranju tvegate izpostavitve laserskemu sevanju in električnemu udaru.

Omrežje

- Za povezavo z omrežjem je potrebna širokopasovna internetna povezava.
- Stroške internetnih storitev nosi uporabnik. Za podrobnosti glejte informacije v pogodbi o storitvi ali pa se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Uporabljajte izključno ethernetni kabel, združljiv z omrežji 10BASE-T, 100BASE-TX ali 1000BASE-T. Ne uporabljajte kabla za standardni telefonski priključek ali drugih kablov, razen tistih navedenih tukaj. Če uporabite napačno vrsto

priključnega kabla, lahko skozi omrežni priključek steče večji električni tok, kot je treba, kar lahko povzroči segrevanje, požar ali okvare.

Funkcija brezžičnega omrežja

- Funkcija brezžičnega omrežja tega izdelka uporablja 2,4-GHz pas radijskih valov, ki si ga deli z različnimi drugimi napravami. Izdelek je narejen tako, da ga čim manj motijo druge naprave, ki uporabljajo isti frekvenčni pas. V določenih primerih pa lahko zaradi motenj iz drugih naprav pride do upočasnitve povezave ali zmanjšanja dometa signala, včasih pa se lahko povezava celo nepričakovano prekine.
- Ko uporabljate funkcijo sistema PS3™ za iskanje dostopne točke za brezžično omrežje, se lahko pokažejo dostopne točke, ki niso namenjene javni uporabi. Povežite se samo z dostopno točko, za katero imate dovoljenje za uporabo, ali tako, ki je na voljo prek javnega brezžičnega omrežja ali storitve, ki ponuja dostopne točke.

Kondenzacija vlage

Če sistem ali ploščo prinesete neposredno iz hladnega okolja v toplo, lahko na leči v sistemu ali na plošči nastane vlaga. Če se to zgodi, sistem morda ne bo pravilno deloval. V tem primeru odstranite ploščo in izklopite sistem ter iztaknite kabel iz vtičnice. Plošče ne vstavljajte nazaj, dokler vlaga ne izhlapi (to lahko traja več ur). Če sistem še vedno ne deluje pravilno, pokličite številko za pomoč kupcem naprav PlayStation®, ki jo najdete v vsakem priročniku za programsko opremo naprave PlayStation®3.

Zaščita leče in njene neposredne okolice

Ne dotikajte se leče pod pokrovom plošče ter delov v njeni okolici. Da zaščitite lečo pred prahom, naj bo pokrov plošče vedno zaprt, razen med vstavljanjem in odstranjevanjem plošče. Če je leča umazana ali če se dotikate delov v njeni okolici, lahko pride do nepravilnosti v delovanju sistema.

Čiščenje

Preden se lotite čiščenja sistema in povezane dodatne opreme, iz varnostnih razlogov iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Zunanje površine (plastični pokrov sistema in brezžičnega igralnega ploščka)

Upoštevajte ta navodila, da preprečite poškodbe zunanosti ali bledenje barve.

- Brišite z mehko, suho krpo.
- Ne uporabljajte insekticidov ali drugih hlapljivih snovi.
- Na zunanost izdelka ne postavljajte gumijastih ali vinilnih snovi za dalj časa.
- Ne uporabljajte topil in drugih kemikalij. Ne brišite s krpo, ki je bila obdelana s čistilnimi kemikalijami.

Hladilne reže

Ko se v hladilnih režah nabere prah, ga posesajte s sesalnikom pri nizki sesalni moči.

Konektorji

Naprave ne uporabljajte, če konektorji sistema ali napajalni kabel niso čisti. Če napravo uporabljate, ko je umazana, bo električni tok lahko oviran. Odstranite umazanijo s suho krpo.

Plošče

Opomba glede združljivosti

Nekateri nosilci so omejeni po regiji ali območju in morda v vašem sistemu ne bodo delovali. Podrobnosti najdete na embalaži nosilca.

Ravnanje

Prstni odtisi, prah, nečistoče ali praske na plošči lahko povzročijo popačenje slike ali zmanjšajo kakovost zvoka. Upoštevajte navodila v nadaljevanju.

- Pri uporabi plošče se ne dotikajte njene površine.
- Na ploščo ne lepите papirja in lepilnega traku, niti nanjo ne pišite.

Shranjevanje

- Plošč ne izpostavljajte visoki temperaturi, vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
- Če plošč dlje časa ne nameravate uporabljati, jih shranite v škatlice. Če plošče brez škatlic nalagate v kup ali jih shranjujete pod kotom, se lahko ukrivijo.

Način čiščenja

- Plošče čistite z mehko krpo, s katero rahlo brišete iz sredine navzven.
- Ne uporabljajte topil, čistil za plošče, protistatičnega razpršila in drugih kemikalij, saj lahko plošče poškodujejo.





Če je na katerem od naših električnih izdelkov, baterijah ali ovojnini eden izmed zgornjih dveh simbolov, v Evropi in Turčiji tega izdelka ne smete odvreči med gospodinske odpadke. Da bi izdelek in baterijo pravilno odstranili, ju zavržite v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi za odstranjevanje električnih izdelkov/baterij. Takšno ravnanje bo pripomoglo k ohranjanju naravnega bogastva in izboljšalo standarde varstva okolja pri ravnanju z električnimi odpadki in njihovi odstranitvi.

Ta simbol je lahko na baterijah uporabljen skupaj z dodatnimi kemičnimi simboli. Če baterija vsebuje več kot 0.0005 % živega srebra ali več kot 0.004 % svineca, sta prikazana tudi simbola za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb).

Ta izdelek vsebuje baterijo, ki je trajno vgrajena zaradi potrebe po varnosti, zmogljivosti in zagotavljanja celovitosti podatkov. Menjava baterije v času življenjske dobe izdelka ni predvidena, iz izdelka pa jo lahko odstrani le kvalificirano servisno osebje. Da boste zagotovili pravilno ravnanje z odpadno baterijo, izdelek obravnavajte in zavržite kot električni odpadke.

Uporaba brezžičnega igralnega ploščka

Če odklopite kabel USB, lahko igralni plošček uporabljate brezžično. Za brezžično uporabo mora biti baterija igralnega ploščka napolnjena. Raven napolnjenosti baterije lahko preverite na zaslonu tako, da držite gumb PS pritisnjen vsaj eno sekundo.



Pozor

Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takšnih, ki puščajo. Če iz baterije izteka tekočina, takoj prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na službo za tehnično podporo. Če tekočina pride na oblačila, kožo ali v oči, nemudoma sperite prizadeto območje s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč. Tekočina iz baterije lahko povzroči slepoto.

Seznanjanje igralnega ploščka s sistemom PS3™

Pri prvi uporabi igralnega ploščka morate seznaniti sistem PS3™ in igralni plošček. Če želite napravi seznaniti, povežite igralni plošček in sistem s kablom USB in pritisnite gumb PS. Če uporabljate dva ali več igralnih ploščkov, morate vsakega od njih seznaniti s sistemom PS3™.

Nasveti

Istočasno je lahko s sistemom povezanih do sedem igralnih ploščkov.

Polnjenje baterije

Če želite napolniti baterijo igralnega ploščka, povežite plošček in sistem s kablom USB, medtem ko je sistem vklopljen.

Nasveti

Polnjenje baterije naj poteka v prostoru, kjer je temperatura med 10 °C in 30 °C. Polnjenje baterije v drugačnih razmerah morda ne bo nako učinkovito.

Življenjska doba baterije brezžičnega igralnega ploščka

Baterija ima omejeno življenjsko dobo. Dlje kot baterijo uporabljate in starejša kot je, manj časa zdrži.

Nasveti

Življenjska doba baterije je odvisna tudi od načina shranjevanja, stanja uporabe, okolja in drugih dejavnikov.

Shranjevanje

Če brezžičnega igralnega ploščka dlje časa ne uporabljate, priporočamo, da ga vsaj enkrat letno popolnoma napolnite, da bo baterija ohranila svojo zmogljivost.

Starševski nadzor

Sistem PS3™ vključuje funkcijo starševskega nadzora. To funkcijo lahko uporabljate za vnos gesla in omejitev predvajanja vsebine, ki jo je mogoče prepovedati s stopnjo starševskega nadzora (igre, video posnetki in druga vsebina). S tem, ko na sistemu nastavite stopnjo starševskega nadzora, lahko otrokom preprečite predvajanje prepovedanih vsebin.

Sprememba varnostnih nastavitev

Stopnjo starševskega nadzora lahko nastavite za igre ali ploščke Blu-ray ali drugo vsebino, in sicer pod  (Settings) (Nastavitve) ➔  (Security Settings) (Varnostne nastavitve). Za spremembo nastavitev starševskega nadzora je potrebno geslo. Geslo lahko vnesete pod  (Security Settings) (Varnostne nastavitve) ➔ [Change Password] (Spremeni geslo). Privzeta nastavev gesla je "0000".

Stopnje starševskega nadzora za igre

Nastavite lahko stopnjo starševskega nadzora za igre, in sicer pod  (Security Settings) (Varnostne nastavitve) ➔ [Parental Control] (Starševski nadzor). Izberite [Off] (Izklop) ali eno izmed 11 stopenj.

Off (Izklop)	Predvajajte kakršnokoli vsebino ne glede na stopnjo starševskega nadzora.
11-1	Nastavite stopnjo starševskega nadzora z izbiro številke. Nižja številka pomeni večjo omejitev.

Kombinacija stopenj starševskega nadzora tako sistema PS3™ kot tudi vsebine določa, ali je predvajanje vsebine mogoče. Primer: Če je stopnja starševskega nadzora sistema nastavljena na "7", je na sistemu mogoče predvajati vsebino s stopnjo od "1" do "7".

Dodatne informacije najdete na <http://www.ps-playsafeonline.com>.

Druge varnostne nastavitve

Razen iger lahko s starševskim nadzorom omejite tudi drugo vsebino, in sicer pod  (Security Settings) (Varnostne nastavitve), kot je opisano spodaj.

BD - Parental Control (Starševski nadzor za BD)	Pri predvajanju BD-jev z nastavitvijo starševskega nadzora predvajanje omejite z izbiro starosti. Nižja nastavitev pomeni večjo omejitev.
DVD - parental control (Starševski nadzor za DVD)	Pri predvajanju DVD-jev z nastavitvijo starševskega nadzora predvajanje omejite z izbiro stopnje. Izberite [Off] (Izklop) ali eno izmed osmih stopenj. Manjša vrednost pomeni večjo omejitev.
Internet Browser Start Control (Nadzor zagona internetnega brskalnika)	Zagon aplikacije Internet Browser (Internetni brskalniki) je mogoče omejiti z geslom.

Nasvet

Možnosti v meniju Security Settings (Varnostne nastavitve) se lahko razlikujejo glede na različico programske opreme, ki jo uporabljate. Najnovejše informacije najdete v elektronskem uporabniškem priročniku (eu.playstation.com/ps3/support/manuals/).

Tehnični podatki

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Sistem lahko deluje drugače, kot je opisano v tem priročniku, kar je odvisno od različice programske opreme, ki jo uporabljate.

PlayStation®3 system

CPE		Cell Broadband Engine™
GPE		RSX™
Audio izhod		LPCM 7.1 kan., Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS®, DTS-HD®, AAC
Pomnilnik		256 MB glavnega pomnilnika, 256 MB grafičnega pomnilnika
Trdi disk	2,5" zaporedni ATA	500 GB ¹
Vhodi/ izhodi²		Hi-Speed USB (USB 2.0) × 2
Omrežja		Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) × 1
		IEEE 802.11b/g
		Bluetooth® 2.0 (EDR)
Igralni plošček		Brezžični igralni plošček (Bluetooth®)

Izhod AV	Ločljivost	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i
	Priključek	Priključek HDMI™ OUT*3/4 × 1
		Priključek AV MULTI OUT × 1
		Priključek DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitalni optični izhod) × 1
Pogon BD/ DVD/ CD (samo za branje)	Največja hitrost branja	BD × 2 (BD-ROM) DVD × 8 (DVD-ROM) CD × 24 (CD-ROM)
Laser		Vrsta: Polprevodniški, neprekinjen Valovna dolžina BD: 395–415 nm Moč: Maks. 1 mW Valovna dolžina DVD: 640–675 nm Moč: Maks. 1 mW Valovna dolžina CD: 765–805 nm Moč: Maks. 1 mW
Napajanje		220–240 V izmenično, 50 / 60 Hz
Največja nazivna moč		190 W
Zunanje mere (brez štrlečega dela)		Pribl. 290 × 60 × 230 mm (širina × višina × globina)
Masa		Pribl. 2,1 kg
Temperatura okolja		5–35 °C

*1 Zmogljivost trdega diska, izračunana z uporabo desetiškega sistema (1 GB = 1.000.000.000 bajtov). Programska oprema za sistem PS3™ izvede izračun zmogljivosti z dvojiškim sistemom (1 GB = 1.073.741.824 bajtov), kar predstavlja manjšo zmogljivost in manj nezasedenega prostora. Razlika v prikazanih vrednostih ne pomeni razlike v dejanskem številu bajtov.

*2 Za uporabnost vseh vrst nosilcev ne jamčimo.

*3 Podprte so funkcije "3D", "Deep Colour", "x.v.Colour" in "HD lossless audio format".

*4 Uporabite kabel HDMI (na prodaj posebej), ki ga je izdelala družba Sony ali ki je opremljen z logotipom HDMI.

Brezžični igralni plošček DUALSHOCK®3

Nazivne vrednosti napajanja		5 V DC, 500 mA
Tehnični podatki za baterijo	Vrsta baterije	Vgrajena litijska akumulatorska baterija
	Napetost	3,7 V enosmerno
	Zmogljivost akumulatorja	610 mAh
Masa		Pribl. 180 g

Plošče za predvajanje

Blu-ray Disc™ (BD)	BD-ROM za PlayStation®3
	BD-ROM
	BD-R
	BD-RE*1
DVD	DVD-ROM
	DVD+R/RW
	DVD-R/RW
	AVCHD
	Plošča DSD
CD	CD-ROM*2*3 za PlayStation®
	CD-DA (zvočni CD)*4
	CD-R/RW

*1 Predvajanje nosilcev BD-RE 1.0 ni podprto.

*2 Programska oprema za PlayStation®2 v tem sistemu ne deluje.

*3 Ta izdelek ima omejeno povratno združljivost s programsko opremo za PlayStation®. Veliko programske opreme za PlayStation® deluje, vendar stoddostna združljivost ni zajamčena.

*4 Predvajanje plošč Super Audio CD (SACD) ni podprto.

Kode regij

Plošči je lahko dodeljena koda regije, in sicer glede na geografsko območje, kjer je distribuirana. Ta sistem lahko predvaja plošče, označene z naslednjimi kodami regij:

Plošča	Koda regije
Blu-ray Disc (BD)	
DVD	
BD-ROM za PlayStation®3	
CD-ROM za PlayStation®	

DVD in programska oprema PlayStation®3

- Ko vsebino DVD-ja ali programe za PlayStation®3 predvajate v ločljivosti SD, lahko zanesljivo predvajate le plošče, posnete v standardu PAL. Morda na tem sistemu ne boste mogli predvajati plošč, posnetih za druge standarde (npr. NTSC) (razen če uporabite televizor, združljiv z NTSC).
- Ko izvajate programsko opremo za PlayStation®3 v ločljivosti HD, potrebujete televizor, ki podpira predvajanje videa pri 59,94 Hz.

Plošče DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Predvajanje nezaključenih plošč ni mogoče.

Opombe

- V tem sistemu uporabljajte samo okrogle plošče. Ne uporabljajte plošč nepravilnih oblik (npr. srčastih ali zvezdastih). Če uporabljate plošče nepravilnih oblik, lahko pride do okvare.
- Ne uporabljajte poškodovanih, preoblikovanih in popravljenih plošč. Če uporabljate take plošče, lahko pride do okvare.
- 8-centimetrsko ploščo vstavite v sistem brez prilagojevalnika.
- Funkcija predvajanja zvočnih CD-jev tega sistema ustreza standardu Compact Disc (CD). Nekateri založbe so začele prodajati glasbene plošče, kodirane s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic. Nekaterih takih glasbenih plošč ni mogoče predvajati v tem sistemu, ker niso skladne s standardom CD.
- DualDisc je dvostranska plošča, na kateri je ena stran DVD in druga zvočna. Upoštevajte, da ni zagotovljeno, da se bo zvočna stran predvajala, ker ta plošča ne ustreza zahtevanim specifikacijam za zvočni CD.
- Če napravo, ki ni združljiva s standardom HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), povežete s sistemom po kablu HDMI, s sistema ni mogoče predvajati videa in zvoka.
- Če sistem s televizorjem povežete s priključkom AV MULTI OUT (izhod AV MULTI), so avtorsko zaščitene videodatoteke lahko prikazane z omejeno ločljivostjo ali pa sploh niso prikazane.
- Če predvajate plošče z vsebino, ki je bila piratsko kopirana, lahko pride do nenormalnih zvokov ali pa se vsebina ne predvaja pravilno.
- Za nemoteno predvajanje avtorsko zaščitene nosilcev BD boste v nekaterih primerih morali obnoviti šifrirni ključ za AACS (Advanced Access Content System). Če želite obnoviti šifrirni ključ, morate posodobiti sistem.

- Zaradi tehnologije za zaščito avtorskih pravic (AACS), ki je uporabljena pri medijih Blu-ray™, morate sistem povezati s kablom HDMI za prikaz programske opreme za BD (BD-ROM) in plošč BD z avtorsko zaščitene videovsebinami.
- Nekaterih plošč ni mogoče predvajati zaradi prask, prahu, kakovosti posnetka ali značilnosti snemalne naprave.
- V redkih primerih CD-ji, DVD-ji, BD-ji in drugi nosilci ne delujejo pravilno v sistemu PS3™. To je predvsem zaradi razlik v postopku izdelave ali kodiranju programske opreme.

Avtorske pravice in blagovne znamke

»PS3«, »PlayStation«, »PS3«, »DUALSHOCK« in »△○×□« so registrirane blagovne znamke družbe Sony Computer Entertainment Inc.

»SONY« in »x.v.colour« sta registrirani blagovni znamki družbe Sony Corporation. x.v.Colour je blagovna znamka iste družbe.

AVCHD™ "AVCHD" and "AVCHD" logo are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation.

Contains Adobe® Flash® Player software under license from Adobe System Incorporated. Copyright © 1995-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Flash and Flash Player are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

AMG © 2006 All Media Guide, LLC
Content and technology provided by
All Media Guide®.



"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Copyright © 2004-2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.

Bluetooth® The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance.



® For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



U.S. and foreign patents licensed from Dolby Laboratories.



The DVD logo is a trademark.

All of the Japanese fonts and some parts of the Latin fonts in this machine use characters provided by Fontworks Japan, Inc.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM CORP. in Japan and other countries.

Anti-Grain Geometry - Version 2.0

Copyright © 2002-2004 Maxim Shemanarev (McSeem)

Permission to copy, use, modify, sell and distribute this software is granted provided this copyright notice appears in all copies. This software is provided "as is" without express or implied warranty, and with no claim as to its suitability for any purpose.



This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from RSA Security Inc.

RSA, BSAFE are either registered trademarks or trademarks of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries. RSA Security Inc. All rights reserved.

This product adopts S3TC texture compression technology under licence from S3 Graphics, Co., Ltd.



Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18

Copyright © 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved

Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business. Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is preserved.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced from Fraunhofer IIS and Thomson.

Mp3Surround audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS, Thomson, and Agere.



Obiščite stran <http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html> za druge licence in blagovne znamke.

Vse druge blagovne pripadajo svojim lastnikom.

Spletni uporabniški priročnik

eu.playstation.com/ps3/support/manuals/

Ta priročnik vsebuje podrobna navodila za uporabo sistema PS3™

Posodobitve programske opreme sistema

eu.playstation.com/ps3

Na tem spletnem mestu najdete najnovejše podatke o posodobitvah programske opreme sistema.

Podpora Support eu.playstation.com/ps3/support/

Na uradnem spletnem mestu s podporo za izdelke PlayStation® si lahko ogledate najnovejše odgovore na vprašanja glede vašega izdelka.

