SONY

PlayStation®5

# Bezpečnostní příručka

CFI-1016A

7033917

## VAROVÁNÍ

### Zásah elektrickým proudem

**Neotvírejte kryt, abyste se vyvarovali zásahu elektrickým proudem. Servis přenechejte pouze kvalifikovanému personálu.**

### Laser

Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek 1. třídy pod normou IEC60825-1:2014.

**Upozornění**

**Používání ovládání, aplikace úprav nebo provádění procedur jinak, než jak je uvedeno v tomto dokumentu, může vyústit v nebezpečné vystavení se záření.**

**Používání optických přístrojů spolu s tímto výrobkem zvyšuje nebezpečí poškození zraku.**

### Otáčející se lopatky ventilátoru

Zamez styku jakékoli části těla s lopatkami ventilátoru.

### Záchvaty navozené světelnou stimulací (fotosenzitivní epilepsie)

Pokud trpíš epilepsií nebo míváš záchvaty, **poraď se před používáním této konzole s lékařem.**
Některé osoby jsou citlivé na světelné záblesky či blikající světla nebo geometrické tvary a vzory, mohou nevědomě trpět epilepsií a může u nich docházet k epileptickým záchvatům při hraní videoher či sledování videí.

**Produkt OKAMŽITĚ PŘESTAŇ POUŽÍVAT** a obrať se na svého lékaře, pokud při vystavení světelným zábleskům či blikajícím světlům nebo jiné světelné stimulaci během hraní videoher či sledování videí vykazuješ následující zdravotní problémy a příznaky: bolest očí, poruchy vidění, migrénu, záškuby svalů, záchvaty křečí nebo další bezděčné pohyby, výpadky paměti, ztrátu vědomí nebo zmatenost či dezorientaci.

**Produkt OKAMŽITĚ PŘESTAŇ POUŽÍVAT, pokud kromě výše uvedeného během hraní zaznamenáš kterýkoli z následujících příznaků:** bolest hlavy, závrať, nevolnost, únavu, příznaky podobné kinetóze nebo nepohodlí či bolesti v jakékoli části těla (oči, uši, ruce, paže, nohy). Pokud tento stav přetrvává, **vyhledej lékaře.**

### Rádiové vlny

Rádiové vlny mohou negativně ovlivňovat elektronické přístroje a zdravotnické prostředky (například kardiostimulátory), což může způsobit jejich poruchu a zapříčinit případná zranění.

- Pokud používáš kardiostimulátor nebo jiný zdravotnický prostředek, poraď se se svým lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku předtím, než začneš používat bezdrátové síťové funkce (Bluetooth® a bezdrátová síť LAN).
- Nepoužívej bezdrátové síťové funkce na následujících místech:
  - Místa, kde je jejich použití zakázáno, například nemocnice. Pokud konzoli používáš v prostorách zdravotnického zařízení, dodržuj jeho předpisy.
  - Místa v blízkosti poplašných požárních zařízení, automatických dveří a jiného automatizovaného vybavení.

### Magnety

Součástí těchto produktů jsou magnety, které mohou narušovat funkci kardiostimulátorů, defibrilátorů a programovatelných ventilů (shuntů) či dalších zdravotnických prostředků. Zamez blízkému kontaktu těchto produktů s těmito prostředky nebo osobami, které tyto prostředky používají. Používáš-li uvedené zdravotnické prostředky, před použitím těchto produktů se nejprve poraď se svým lékařem.

### Používání sluchátek nebo sluchátek s mikrofonem

Pokud jsou sluchátka či sluchátka s mikrofonem (nejsou součástí balení) používána při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastav hlasitost na bezpečnou úroveň. Po určité době ti stále hlasitější zvuk může začít znít normálně, ale ve skutečnosti dochází k poškození sluchu. Pokud ti bude zvonit v uších nebo v nich pocítíš jakékoli nepohodlí či uslyšíš tlumené hlasy, ukonči poslech a nech si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím dříve může dojít k poškození sluchu.

### Manipulace s lithium-iontovými bateriemi

Nemanipuluj s poškozenými nebo vytékajícími lithium-iontovými bateriemi. Pokud vytéká kapalina interní baterie, přestaň okamžitě používat produkt a požádej o pomoc technickou podporu. Pokud se ti kapalina dostane na oděv, kůži nebo do očí, okamžitě zasaženou oblast opláchni čistou vodou a obrať se na lékaře. Kapalina baterií může způsobit oslepnutí.

## Soulad s předpisy

CE

Toto zařízení bylo otestováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením uvedeným ve směrnici RE. Používejte pouze kabely, které a) byly dodány se zařízením, b) jsou oficiálním příslušenstvím pro PlayStation nebo c) jsou kratší než 3 metry.

Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je společnost Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

### Směrnice RE prohlášení „Informal DoC"

Sony Interactive Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Podrobnosti lze získat na následující URL: http://www.compliance.sony.de/

Toto rádiové vybavení je určeno k použití se schválenou verzí (verzemi) softwaru uvedenými v Prohlášení o shodě EU. Software nainstalovaný v tomto radiozařízení splňuje základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Zjištění verze softwaru: Vyberte možnost **Nastavení** ⚙ > **Systém** > **Systémový software** > **Informace o konzole.**

Bezdrátové frekvenční pásmo a maximální výstupní výkon:
– Bluetooth® 2,4 GHz: méně než 10 mW
– WLAN 2,4 GHz: méně než 100 mW
– WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: méně než 100 mW, W58: méně než 25 mW
Toto rádiové zařízení bylo vyhodnoceno jako přijímač kategorie 1 definovaný v EN 300 440 V2.1.1.

### Ekodesign produktu

Informace o napájecích zdrojích a energetické účinnosti související s požadavky EU na ekodesign z nařízení (EU) č. 801/2013 a také o evropské samoregulační iniciativě pro další zlepšování energetické efektivity herních konzolí (uznáno v závěrečné zprávě Evropské komise v COM(2015) 178) naleznete na následující adrese: playstation.com/Ecodesign

### Likvidace produktu



Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich elektrických výrobků, bateriích nebo jejich obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by v EU, Turecku či jiných zemích, kde jsou k dispozici systémy sběru tříděného odpadu, neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Aby bylo možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci přes autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními právními předpisy a požadavky. Elektrické výrobky a baterie můžete také nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení nového výrobku stejného typu. V zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat malé elektronické výrobky k likvidaci zdarma. Obraťte se na místního prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby pro různé výrobky. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.

Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalšími chemickými symboly. Chemický symbol pro olovo (Pb) bude uveden, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova.

Tento výrobek obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti výrobku a její odstranění by mělo být provedeno pouze vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento výrobek jako elektrický odpad.

## Systémový software

Použití této konzole PlayStation®5 znamená přijetí licenčního ujednání k systémovému softwaru společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Podrobnosti najdeš na adrese doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Pokud nemůžeš provést aktualizaci prostřednictvím internetu, je možné také použít herní disk nebo jednotku USB. Podrobnosti najdeš na stránce s aktualizací.

Aktualizací systémového softwaru konzole PS5™ si zajistíš doplňkové funkce, vylepšenou použitelnost a lepší zabezpečení. Vždy aktualizuj na nejnovější verzi.

# Obsah

**VAROVÁNÍ** ..... **2**
**Soulad s předpisy** ..... **3**
**Systémový software** ..... **3**
**Bezpečnostní opatření** ..... **6**
**Technické údaje** ..... **9**
**Autorská práva a ochranné známky** ..... **11**

# Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečti tuto příručku a uschovej ji, abys do ní mohl nahlédnout v budoucnu. Tuto příručku by si měli přečíst rodiče a opatrovníci dětí a zajistit, aby děti dodržovaly všechna bezpečnostní opatření.

## Bezpečnost

Tento produkt byl navržen s nejvyšším ohledem na bezpečnost. U jakéhokoli elektrického zařízení ale při nesprávném použití hrozí vznik požáru, zasažení elektrickým proudem a poranění. V zájmu zajištění bezpečného používání produktu dodržuj následující pokyny. Dodržuj všechna varování, bezpečnostní opatření a pokyny. Pokud si nejsi jistý některou z informací v této příručce, obrať se na příslušnou linku podpory služeb zákazníkům systému PlayStation®, kterou najdeš v záruční brožuře.

### Používání síťového kabelu AC

- Pravidelně kontroluj, zda není síťový kabel AC poškozen a zda se na síťové zástrčce či zásuvce nehromadí prach.
- Pokud se zařízení chová nezvykle, vydává neobvyklé zvuky, zapáchá nebo je na dotyk příliš horké, ukonči okamžitě jeho používání, odpoj síťový kabel AC od elektrické sítě a odpoj všechny ostatní kabely.
- Konzoli připoj ke snadno přístupné elektrické zásuvce pro případ, že ji budeš chtít z nějakého důvodu odpojit.

### Používání vibrací bezdrátového ovladače

- Pokud je bezdrátový ovladač umístěn na rovném povrchu, může spadnout kvůli vibracím, ke kterým dochází během hraní, což může mít za následek poruchu nebo zranění.
- Pokud máš poraněné či nemocné kosti, klouby či svaly na rukou nebo pažích, nepoužívej vibrační funkci ani funkci efektu spouště. Pokud máš zdravotní potíže nebo zranění, nepoužívej ovladač k hraní titulů, které tyto funkce zahrnují, dokud je nenastavíš na možnost „Vypnuto“. Chceš-li tyto funkce vypnout nebo zapnout, přejdi na domovské obrazovce do nabídky Nastavení ⚙ > Příslušenství.

### Používání krytu

- Nepoužívej konzoli bez krytu. Mohlo by dojít k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo závadě.

### Zranění u malých dětí

- Produkt udržuj mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou malé díly spolknout nebo se zamotat do kabelů, což může vést ke zranění, případně způsobit nehodu či závadu.

### Úroveň hlasitosti

- Aby sis chránil sluch: Omez dobu, po kterou používáš sluchátka nebo sluchátka s mikrofonem při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšuj hlasitost proto, abys přehlušil zvuky z okolí.
- Sniž hlasitost, pokud neslyšíš mluvit lidi ve své blízkosti.

## Používání konzole a manipulace

### Umístění konzole

- Konzoli je třeba umístit a používat na takovém místě, aby byla vždy minimálně 20 cm od tvého těla.
- Konzoli nepoužívej umístěnou v uzavřené polici ani na jiných místech, kde se může hromadit teplo. V opačném případě hrozí přehřátí konzole, které může vést k požáru, zranění nebo poruše.
- Pokud se konzole příliš zahřeje, objeví se na obrazovce zpráva s upozorněním. V takovém případě konzoli vypni a počkej, dokud nevychladne. Pokud tak neučiníš a budeš ji nadále používat, může dojít k jejímu poškození či poruše. Jakmile konzole vychladne, přesuň ji před dalším použitím na dobře větrané místo, kde nedochází k vysokému nárůstu teplot.
- Konzoli, příslušenství a baterii během provozu, přepravy i skladování nevystavuj vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu záření.

### Dobře osvětlené místo

- Produkt používej na dobře osvětleném místě a zároveň zachovej bezpečnou vzdálenost od obrazovky televizoru.

### Přestávky

- Vyhni se dlouhodobému používání konzole. Po každé hodině hraní si udělej 15minutovou přestávku.
- Nehraj, když jsi unavený nebo potřebuješ spát.
- Konzoli okamžitě přestaň používat, jestliže se při hraní začneš cítit unaven nebo začneš při používání bezdrátového ovladače pociťovat nepohodlí či bolest v rukou a pažích. Pokud tento stav přetrvává, vyhledej lékaře.
- Jakmile zaznamenáš jakékoli z následujících zdravotních potíží, okamžitě přestaň konzoli používat. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledej lékaře.
  - Závrať, nevolnost, únava nebo symptomy podobné kinetóze
  - Nepohodlí nebo bolesti v částech těla, jako jsou oči, uši, ruce nebo paže

### Kapaliny, prach, kouř a pára

- Nedotýkej se produktu při bouřce.
- Nepoužívej produkt v blízkosti vody.
- Dbej na to, aby se do produktu nedostala žádná kapalina, drobné částice ani jiná cizorodá tělesa.
- Nevystavuj produkt prachu, kouři ani páře. Rovněž konzoli neumisťuj na místa s vysokou prašností nebo tam, kde je zakouřeno. Nánosy prachu nebo usazeniny tabákového kouře na vnitřních součástech (jako je čočka) mohou vést k poruše konzole.

### Používání základny

- Pomocí dodané základny připrav svou konzoli tak, jak je uvedeno. Pokud základnu nepoužiješ a připravíš konzoli jinak, než jak je uvedeno, hrozí riziko zranění, poškození či poruchy. Pokyny k připojení základny najdeš ve stručné příručce.

### Umístění a manipulace

- Při přenášení konzole buď opatrný. Pokud nebudeš konzoli pevně držet, mohla by spadnout. V takovém případě by mohlo dojít ke zranění nebo jejímu poškození. Při přenášení konzoli nedrž pouze za kryt. Konzoli během připojování k základně drž pevně a nikoli pouze za kryt.
- Nepřenášej konzoli ani neměň její polohu, když je v ní vložený disk. Případné otřesy by mohly vést k poškrábání disku nebo konzole.
- Nehýbej konzolí ani neměň její polohu, když svítí nebo bliká kontrolka napájení. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození konzole.
- Nestoupej na konzoli ani na ni neumisťuj žádné předměty, ani konzoli nepokládej na sebe s jinými zařízeními.
- Neumisťuj konzoli a připojené příslušenství na podlahu nebo tam, kde na ně může někdo šlápnout nebo o ně zakopnout.
- Nedotýkej se konektorů konzole ani konektorů příslušenství.

### Vypnutí

- Konzoli nevypínej, pokud probíhá ukládání dat nebo jejich načítání z disku SSD nebo jednotky USB.
- Neodpojuj síťový kabel AC od elektrické sítě, dokud nezhasne kontrolka napájení. Pokud odpojíš síťový kabel AC, když svítí nebo bliká kontrolka napájení, může dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození konzole.

### Popáleniny relativně nízkou teplotou

- Během používání zabraň dlouhodobějšímu tělesnému kontaktu s konzolí nebo vzduchem z větracích otvorů konzole. Delší kontakt za těchto podmínek může způsobit popáleniny relativně nízkou teplotou.

### Statický otřes

- Při používání sluchátek nebo sluchátek s mikrofonem v obzvláště suchém prostředí můžeš někdy pocítit malý a rychlý (statický) otřes v uších. Je to důsledek statické elektřiny nahromaděné v těle, nikoli porucha sluchátek nebo sluchátek s mikrofonem.

### Bezpečné používání dětmi

- Vybízíme rodiče, aby dohlíželi na online aktivity svých dětí a zajistili tak, aby děti používaly internet bezpečně a zodpovědně. Podrobnosti najdeš na adrese playstation.com/parents.

## Větrací otvory

Nezakrývej větrací otvory. K zajištění dobré ventilace dodržuj následující pokyny:

- Konzoli umísti nejméně 10 cm od povrchu stěny.
- Neumisťuj ji na koberec nebo rohož s dlouhým vlasem.
- Neumisťuj ji na zúžená nebo stísněná místa.
- Nezakrývej ji látkou.
- Zabraň hromadění prachu u větracích otvorů.

## Podmínky uskladnění

Umístění konzole, síťového kabelu AC, baterie nebo příslušenství při používání, přepravě a uložení na následující místa může vést k požáru, zásahu elektrickým proudem, zranění, poškození či poruše.

- Místa s kouřem, párou nebo vysokou prašností.
- Místa s vysokou vlhkostí, přímým slunečním zářením či jakákoli jiná místa vystavená vysokým teplotám, například poblíž topných zařízení nebo tam, kde se může hromadit teplo.
- Povrchy, které jsou nestabilní, naklánějí se nebo jsou vystaveny otřesům.

## Používání bezdrátového ovladače

### Vestavěná baterie

- **Upozornění** – použití vestavěné baterie:
  - Součástí bezdrátového ovladače je lithium-iontová dobíjecí baterie.
  - Před používáním bezdrátového ovladače si přečti veškeré pokyny k manipulaci a nabíjení baterie a přísně je dodržuj.
  - Při manipulaci s baterií buď opatrný. Nesprávné použití může vést k požáru a popáleninám.
  - Nesnaž se baterii otevřít, rozbít, zahřívat ani zapalovat.
  - Nenechávej baterii nabíjet příliš dlouho v době, kdy bezdrátový ovladač nepoužíváš.
  - Použité baterie vždy zlikviduj v souladu s místními zákony nebo požadavky.

### Senzor pohybu

- Při používání funkce detekce pohybu, kterou bezdrátový ovladač nabízí, dbej na následující body. Zasáhne-li ovladač osobu nebo objekt, může způsobit zranění či škodu.
  - Před použitím funkce detekce pohybu se ujisti, že kolem sebe máš dostatek místa k pohybu.
  - Drž bezdrátový ovladač pevně, aby ti nevyklouzl z rukou a nezpůsobil škodu nebo zranění.
  - Používáš-li bezdrátový ovladač připojený ke konzoli PS5 prostřednictvím kabelu USB, ujisti se, že je kolem kabelu dostatek prostoru, aby nezasáhl nějakou osobu nebo objekt.

### Kompatibilita

- Ovladače určené k používání s konzolemi PlayStation®, PlayStation®2 a PlayStation®3, jako jsou analogové ovladače (DUALSHOCK® a DUALSHOCK®2) a bezdrátový ovladač DUALSHOCK®3, nejsou kompatibilní s konzolí PS5. Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 je kompatibilní se softwarem formátu PlayStation®4 na konzoli PS5, ale ne se softwarem formátu PS5 na konzoli PS5.

### Světelná lišta

- Nedívej se dlouho na světelnou lištu na ovladači, když bliká. Pokud pocítíš kdekoli v těle nepohodlí nebo bolest na základě světelné stimulace, ihned přestaň zařízení používat.

### Nabíjení

- Nabíjení prováděj v prostředí, v němž se teplota pohybuje v rozsahu 10 až 30 °C. V jiném prostředí nemusí být nabíjení dostatečně efektivní.
- Když bezdrátový ovladač delší dobu nepoužíváš, doporučujeme jej alespoň jednou ročně plně nabít, abys zajistil funkčnost baterie.

### Omezená životnost

- Baterie má omezenou životnost. S opakovaným používáním a časem bude životnost baterie postupně klesat. Životnost baterie se rovněž liší v závislosti na způsobu skladování, stavu použití, prostředí a dalších faktorech.

## Používání síťového kabelu AC

- Aby se zaručilo bezpečné používání, pravidelně kontroluj síťový kabel AC. V případě poškození jej okamžitě přestaň používat a obrať se na příslušnou linku podpory služeb zákazníkům systému PlayStation®, kterou lze najít v záruční brožuře.
- Nepoužívej jiný síťový kabel AC než ten, který je dodáván. Síťový kabel AC je určen výhradně k použití s touto konzolí a nesmíš jej používat s jinými elektrickými zařízeními.
- Zástrčky síťového kabelu AC se nedotýkej mokrýma rukama.
- Zabraň přišlápnutí nebo přiskřípnutí síťového kabelu AC, a to zejména v blízkosti zástrčky, zásuvek prodlužovacích kabelů a na místě, kde kabel vychází z konzole.
- Na kabel neumisťuj těžké předměty.
- Síťový kabel AC neumisťuj do blízkosti topných zařízení a nevystavuj ho horku.
- Nepřipojuj síťový kabel AC k napěťovému transformátoru nebo měniči. Připojení síťového kabelu AC k napěťovému transformátoru při cestách do zahraničí nebo měniči při použití v autě může způsobit zahřátí konzole a následně popáleniny nebo poruchu.
- Braň hromadění prachu a cizích částic kolem konektoru AC IN. Před připojením či zapojením síťového kabelu AC zkontroluj, že v zásuvce či na ní, na připojovacím konci kabelu, na elektrickém napájení či na konektoru AC IN na zadní straně konzole nejsou prach nebo cizorodé částice. Pokud se zástrčka či konektor zašpiní, utři je před připojením suchou látkou.
- Před čištěním nebo přemístěním konzole, případně pokud nehodláš konzoli delší dobu používat, odpoj síťový kabel AC od elektrické sítě. Při odpojování uchop síťový kabel AC za zástrčku a vytáhni jej přímo rovně z elektrické sítě. Nikdy netahej za kabel ani jej nevytahujte pod úhlem.

## Konzoli a její příslušenství je zakázáno rozebírat a upravovat

Používej konzoli a příslušenství podle pokynů v dokumentaci produktu. Neposkytujeme žádné oprávnění k analýze či úpravám konzole a příslušenství, ani k analýze a použití konfigurací jejích obvodů. V případě neoprávněných úprav konzole a příslušenství zaniká záruka. Konzole neobsahuje žádné součásti, které by si mohl opravit sám uživatel. Navíc hrozí riziko vystavení se laserovému záření a také zasažení elektrickým proudem.

## Síť

- Je vyžadováno připojení k internetu, aby bylo možné připojit se k síti.
- Poplatky za internetové služby hradíš ty. Podrobné informace nalezneš ve své smlouvě o poskytování služeb, případně se obrať na svého poskytovatele internetu.
- Používej pouze ethernetový kabel, který je kompatibilní se sítí 10BASE-T, 100BASE-TX či 1000BASE-T. Nepoužívej kabel pro standardní domovní telefonní linku ani další druhy kabelů kromě těch, které jsou zmíněny v tomto dokumentu. Použitím nesprávného druhu kabelu může dojít k většímu přívodu elektrického proudu do portu LAN, než je potřeba, což může vést k zahřívání, požáru nebo poruše.

## Bezdrátové síťové funkce

- Frekvence, které využívají bezdrátové síťové funkce této konzole, jsou v rozsahu 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®) / 5 GHz (WLAN). 2,4GHz šířku pásma rádiových vln sdílí různá zařízení. Konzole byla navržena tak, aby byl minimalizován účinek ostatních zařízení využívajících stejnou šířku pásma. V některých případech však může rušení z jiných zařízení snížit rychlost připojení, zkrátit dosah signálu nebo připojení nečekaně ukončit.
- Provoz v pásmu 5 150–5 350 MHz je omezen pouze na domácí použití.
- Při výběru přístupového bodu bezdrátové sítě LAN prostřednictvím hledací funkce konzole se ti mohou ukázat přístupové body, které nejsou určeny veřejnosti. Připojuj se pouze k těm přístupovým bodům, které jsi oprávněn používat nebo které jsou dostupné prostřednictvím veřejné bezdrátové sítě LAN či veřejné hotspotové služby.

## Kondenzace vlhkosti

Jestliže konzoli přeneseš ze studeného místa přímo do tepla, může na čočce uvnitř konzole nebo na disku kondenzovat vlhkost. Pokud by k tomu došlo, konzole nemusí správně fungovat. V takovém případě vyndej disk a konzoli vypni a odpoj. Nevkládej disk zpět, dokud se vlhkost nevypaří (to může trvat několik hodin). Pokud konzole stále nefunguje správně, obrať se na příslušnou linku podpory služeb zákazníkům systému PlayStation®, kterou najdeš v záruční brožuře.

## Čištění

Z bezpečnostních důvodů před čištěním konzole či připojeného příslušenství odpoj síťový kabel AC od elektrické sítě.

### Vnější povrchy (plastový kryt konzole a bezdrátového ovladače)

- Otírej je měkkým suchým hadříkem.
- Řiď se následujícími pokyny, abys předešel změně barvy nebo struktury povrchu tvé konzole či periferních zařízení.
  - Na povrch nerozprašuj ani neaplikuj insekticidy a těkavé látky včetně ředidla, benzenu a alkoholu. Neotírej povrch chemicky ošetřenými čisticími hadříky.
  - Neodkládej ani neukládej svůj ovladač či sluchátka s mikrofonem na konzoli.

### Porty/konektory

Nepoužívej porty/konektory na konzoli, jsou-li znečištěné. Nemusí v takovém případě správně vést elektřinu. Jestliže jsou špinavé, utři je suchým hadříkem.

## Disky

### Poznámka ke kompatibilitě

Některá média mohou podléhat regionálním či územním omezením a nemusí s konzolí fungovat. Podrobnosti najdeš na obalu média.

### Manipulace

Otisky prstů, prach, nečistoty nebo škrábance na disku mohou způsobit zkreslení obrazu či snížení kvality zvuku. Řiď se následujícími pokyny.

- Při manipulaci s diskem se nedotýkej jeho povrchu.
- Disky nepopisuj a nelep na ně papírky ani lepicí pásku.

### Skladování

- Nevystavuj disky vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu záření.
- Pokud nebudeš disky delší dobu používat, ulož je do obalu. Budeš-li skladovat disky bez obalů navršené na sobě nebo nakřivo, může dojít k jejich deformaci.

### Způsob čištění

- Disky čisti jemným hadříkem a otírej je zlehka od středu ke krajům.
- Nepoužívej rozpouštědla, čisticí prostředky na gramofonové desky, antistatický sprej ani žádné jiné chemikálie, jelikož by mohly disky poškodit.

# Technické údaje

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. V závislosti na používané verzi softwaru může konzole fungovat odlišně, než jak je popsáno v této příručce.

CS

### Konzole PlayStation®5

| | |
|---|---|
| Hlavní procesor | Jednočipový speciální procesor<br>CPU: x86-64-AMD Ryzen™ „Zen2", 8 jader / 16 vláken<br>GPU: 10 TFLOPS, grafická architektura na bázi AMD Radeon™ RDNA |
| Paměť | GDDR6 16 GB |
| Skladování | Speciální 825 GB disk SSD*1 |
| Optická jednotka (pouze pro čtení) | BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10xCAV<br>BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8xCAV<br>BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8xCAV<br>DVD ~3.2xCLV |
| Laser | Typ: Polovodičový, souvislý<br>Vlnová délka BD: 395–415 nm<br>Výkon:Max. 1 mW<br>Vlnová délka DVD 640–675 nm<br>Výkon:Max. 1 mW |
| Vstup/výstup*2 | Port USB Type-A (Hi-Speed USB)<br>2x port USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s)<br>Port USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gb/s) |
| Síť | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)<br>IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax<br>Bluetooth® 5.1 |
| Výstup AV | Port HDMI™ OUT*3 |
| Elektrický výkon | 220-240 V ⎓ 1,65 A<br>50/60 Hz |
| Maximální jmenovitý výkon | 350 W |
| Vnější rozměry (vyjma vystupujících částí) | Přibližně 390 × 104 × 260 mm (šířka x výška x hloubka) |
| Hmotnost | Přibližně 4,5 kg |
| Provozní teplota | 5 °C až 35 °C |

*1 Část kapacity disku SSD je vyhrazena za účelem správy, údržby a dalších možností konzole. Dostupnost kapacity disku SSD se v důsledku toho může lišit.

*2 Použitelnost všech připojených zařízení není zaručena.

*3 Použij dodaný kabel HDMI.

### Bezdrátový ovladač

| | |
|---|---|
| Vstupní jmenovitý výkon | 5 V ⎓ 1 500 mA |
| Typ baterie | Vestavěná lithium-iontová baterie |
| Napětí baterie | 3,65 V ⎓ |
| Kapacita baterie | 1 560 mAh |
| Provozní teplota | 5 °C až 35 °C |
| Hmotnost | Přibližně 280 g |

## Přehrávatelné disky

- Ultra HD Blu-ray™ formátu PlayStation®5 *1
- Podporovaný disk Blu-ray™ formátu PlayStation®4 *2
- Ultra HD Blu-ray™
- BD-ROM
- BD-R
- BD-RE *3
- DVD-ROM
- DVD+R/RW
- DVD-R/RW
- AVCHD

*1 Software formátu PlayStation®, software formátu PlayStation®2 a software formátu PlayStation®3 nelze přehrávat z disku.

*2 Některé funkce dostupné na konzoli PS4™ nemusí být při hraní na konzoli PS5 k dispozici. Může být nutné aktualizovat konzoli PS5 na nejnovější verzi systémového softwaru. Je nutné připojení k internetu.

*3 Přehrávání disků BD-RE verze 1.0 není podporováno.

### Kódy oblasti

Podle použitého disku může být přiřazený kód oblasti založený na zeměpisné oblasti, kde je disk distribuovaný. Konzole dokáže přehrávat disky označené následujícími kódy oblastí.

| Disk | Kód oblasti |
|---|---|
| Blu-ray Disc™ (BD) | |
| DVD | |
| Disk Blu-ray™ formátu PlayStation®4 | |

### Poznámky

- Neukončené disky DVD nelze přehrávat.
- Nepoužívej následující disky. V opačném případě může dojít k poškození konzole.
  - 8 cm disky
  - Jiné než kruhové disky, například disky ve tvaru karty, hvězdy či srdce
  - Disky, které jsou popraskané či deformované, nebo disky, které byly opravované
  - Disky s papírky nebo nálepkami na povrchu
- Disk DualDisc obsahuje jednu stranu, která splňuje standardy DVD, a druhou stranu se zvukovou stopou. Stranu se zvukovou stopou nelze na konzoli přehrát.
- Při přehrávání nelegálních kopií disků se mohou ozývat nezvyklé zvuky nebo jejich obsah nemusí být přehráván správně.
- Chceš-li nepřerušovaně přehrávat disky Blu-ray™ s obsahem chráněným autorskými právy, musíš obnovit šifrovací klíč pro AACS (Advanced Access Content System). Šifrovací klíč se obnoví automaticky, je-li konzole připojena k internetu.
- Některé disky nemusí být možné přehrát kvůli škrábancům, prachu, kvalitě záznamu nebo charakteristikám záznamového zařízení.
- Ve vzácných případech při přehrávání na konzoli nemusí disky BD a DVD fungovat správně. To je způsobeno hlavně různými variantami procesu zpracování nebo kódování softwaru.

## Autorská práva a ochranné známky

"", "PlayStation", "", "PS5", "PS4", "DUALSHOCK" a "PlayStation Shapes Logo" jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" a "" jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

"Blu-ray Disc™", "Blu-ray™" and "Ultra HD Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.

**Stručná příručka**

Ve stručné příručce se dozvíš, jak nastavit svou konzoli PS5 a jak ovládat základní funkce.

**Uživatelská příručka**

Zjisti, co všechno tvoje konzole PS5 dokáže. Nauč se, jak nastavit a používat všechny funkce. K přístupu k uživatelské příručce je potřeba připojení k internetu.
Z domovské obrazovky konzole PS5 přejdi do nabídky **Nastavení** ⚙ > **Uživatelská příručka, zdraví a bezpečnost a další informace** > **Uživatelská příručka.**

**Webová stránka zákaznické podpory**

Na stránce playstation.com/help nalezneš informace o podpoře, jako jsou řešení problémů krok za krokem nebo nejčastější dotazy.
Informace obsažené v této příručce mohou být změněny bez upozornění.

Komerční využití či půjčování tohoto produktu je zakázáno.

Sony
Interactive
Entertainment

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.