

SONY®



PlayStation®5 Digital Edition

Säkerhetshandbok

VARNING

Elstötar

Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen.

Rörliga fläktblad

Undvik att vidröra fläktbladen.



Krampanfall orsakade av ljusstimulans (ljusframkallad epilepsi)

Om du har epilepsi eller har haft krampanfall ska **du rådgöra med läkare innan du använder konsolen.**

En del människor är känsliga för blinkande och flimrande ljus eller geometriska former och mönster. De kan ha epilepsi och kan få epileptiska anfall när de spelar tv-spel och tittar på videor.

SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN OMEDELBART och tala med en läkare om du upplever något av följande hälsoproblem eller symptom till följd av flimrande eller blinkande ljus eller annan ljusstimulans när du spelar tv-spel eller tittar på videomaterial: värk i ögonen, synförändringar, migrän, muskelryckningar, kramper eller andra ofrivilliga rörelser, avsvimning, förlorat medvetande eller förvirring och desorientering.

Utöver ovanstående SKA DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN när du upplever något av följande symptom: huvudvärk, yrsel, illamående, trötthet, symptom som påminner om åksjuka och obehag eller smärta i exempelvis ögon, öron, händer, armar och fötter när du spelar. Om besvären kvarstår **ska du söka läkarvård.**

Radiovågor

Radiovågor kan påverka elektronisk utrustning och medicinska enheter (till exempel pacemakrar), vilket kan orsaka funktionsfel och personskador.

- Om du använder en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du höra med en läkare eller tillverkaren av den medicinska utrustningen innan du använder funktionen för trådlöst nätverk (Bluetooth® och trådlöst LAN).
- Använd inte funktionen för trådlöst nätverk på följande platser:
 - Platser där det är förbjudet att använda trådlösa nätverk, till exempel på sjukhus. Följ reglerna för vårdinrättningen när du använder konsolen på deras område.
 - Områden nära brandlarm, automatiska dörrar och andra typer av automatiserad utrustning.

Magneter

Produkterna innehåller magneter som kan påverka pacemakrar, defibrillatorer, programmerbara shunt-klaffar och annan medicinsk utrustning. Placera inte produkterna i närheten av sådan medicinsk utrustning eller i närheten av personer som använder sådan utrustning. Om du använder sådan medicinsk utrustning ska du rådfråga läkare innan du använder produkten.

Användning av headset och hörlurar

Om headset eller hörlurar (medföljer inte) används på hög volym kan det leda till permanent hörselnedsättning. Ställ in volymen på en säker nivå. En alltför hög ljudnivå kan efter ett tag börja kännas normal, men den kan skada hörseln. Om det tjuver i öronen, du upplever obehag i öronen eller om du inte hör tal tydligt ska du sluta använda produkten och se till att få hörseln kontrollerad. Ju högre volym, desto snabbare kan hörseln påverkas.

Hantera litiumjonbatterier

Rör inte vid skadade eller läckande litiumjonbatterier. Om det inbyggda batteriet läcker ska du sluta använda produkten omedelbart och kontakta teknisk support. Om du får batterivätska på kläderna, huden eller i ögonen ska du skölja av med rent vatten och rådfråga en läkare. Batterivätska kan orsaka blindhet.

Efterlevnad



Utrustningen har testats och godkänts enligt de begränsningar som anges i RE-direktivet. Använd bara kablar som antingen a) medföljer utrustningen, b) är officiella PlayStation-tillbehör eller c) är kortare än 3 meter.

Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importerat till och distribuerat i Europa av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den auktoriserade representanten för utförande och innehav av försäkringar om överensstämmelse är Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Uttalande om uppfyllelse av RE-direktivet (direktivet om radio- och teleterminalutrustning)

Härmed intygar Sony Interactive Entertainment Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU. För ytterligare information, gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

Den här radioutrustningen är avsedd att användas tillsammans med godkänd version av programvaran, vilken anges i EU-försäkran om överensstämmelse. Programvaran som är installerad i den här radioutrustningen har verifierats överensstämma med de väsentliga egenskapskraven i direktiv 2014/53/EU. Programvaruversionen går att visa så här: Välj **Inställningar** > **System** > **Systemprogramvara** > **Konsolinformation**.

Trådlöst frekvensband och högsta uteffekt:

- Bluetooth® 2,4 GHz: mindre än 10 mW

- WLAN 2,4 GHz: mindre än 100 mW

- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: mindre än 100 mW, W58: mindre än 25 mW

Radioutrustningen klassificerades som mottagarkategori 1 enligt definitionen i EN 300 440 V2.1.1.

Ekodesign för produkter

Besök följande webbadress för mer information om EU-förordning 801/2013 om elförbrukning samt om den frivilliga ekodesignordningen för spelkonsoler (enligt rapport COM(2015) 178 till Europaparlamentet och rådet): playstation.com/Ecodesign

Produktkassering



När du ser någon av de här symbolerna på elektronisk utrustning, batterier eller paketering från oss vet du att det här är en elektronisk produkt eller ett batteri som inte ska slängas i hushållsopor inom EU, Turkiet eller andra länder där separat sophantering finns tillgänglig. Säkerställ att produkten och batteriet kasseras på korrekt sätt på en behörig insamlingsstation i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Förbrukade elektriska produkter och batterier kan även kasseras kostnadsfritt hos återförsäljaren när du köper en ny produkt av samma typ. I länder inom EU kan dessutom större återförsäljare ta emot mindre elektroniska produkter kostnadsfritt för kassering. Fråga hos din lokala återförsäljare om de erbjuder en sådan service för de produkter du vill kassera. På så sätt bidrar du även till att bevara naturresurser och förbättra standarderna för miljöskydd vad gäller behandling och kassering av elektriskt avfall.

Den här symbolen kan användas på batterier i kombination med andra kemisympoler. Symbolen för bly (Pb) förekommer om batteriet innehåller över 0,004 % bly.

Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggd av säkerhets-, prestanda- och dataintegritetsskäl. Batteriet ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd och bör endast tas ut av kunnig servicepersonal. För att garantera rätt avfallsbehandling för batteriet, sortera den här produkten som elektriskt avfall.

Systemprogramvara

Genom att använda PlayStation5®-konsolen godkänner du Sony Interactive Entertainment Inc.'s licensavtal för systemprogramvara. Mer information finns på doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Om du inte kan uppdatera via internet kan du använda en USB-enhet. Mer information finns på updateringswebbplatsen.

Genom att uppdatera systemprogramvaran på PS5™-konsolen kan du få tillgång till ytterligare funktioner, bättre användbarhet och bättre säkerhet. Uppdatera alltid till den senaste versionen.

Innehåll

VARNING	2
Efterlevnad	3
Systemprogramvara	3
Försiktighetsåtgärder	6
Tekniska data	9
Upphovsrätt och varumärken	10

Försiktighetsåtgärder

Innan du använder produkten ska du läsa användarhandboken. Spara den för framtida bruk. Föräldrar och vårdnadshavare bör läsa igenom denna handbok och se till att barn följer samtliga försiktighetsåtgärder.


Säkerhet

Den här produkten har utformats med största hänsyn till säkerheten. All elektrisk utrustning kan emellertid orsaka brand, elstötar eller personsador om den används fel. Säkerställ olycksfri användning genom att följa dessa riktlinjer. Uppmärksamma alla varningar, föreskrifter och anvisningar. Om du känner osäkerhet inför någon information i handboken kontaktar du kundtjänsten på PlayStation® via kontaktpuppgifterna i garantihäftet.

Användning av strömsladden

- Undersök regelbundet strömsladden och titta efter skador på den eller damm som samlas vid strömkontakten och eluttaget.
- Sluta använda enheten, dra loss strömsladden ur eluttaget och koppla bort alla andra kablar omedelbart om enheten fungerar onormalt, ger ifrån sig ovanliga ljud, avger lukt eller blir så varm att den inte går att vidröra.
- Anslut och använd konsolen på en plats där eluttaget är lättåtkomligt om du skulle behöva koppla från konsolen.

Använda den trådlösa handkontrollens vibrationsfunktion

- Om den trådlösa handkontrollen ligger på en plan yta kan dess vibrationer under spel göra att den faller ned, vilket i sin tur kan orsaka personskada och funktionsfel.
- Använd inte vibrationsfunktionen eller funktionen för avtryckareffekt om du har någon åkomma eller skada som berör skelett, leder eller muskler i händerna eller armarna. Om du har en sådan åkomma eller skada ska du inte spela spel med de funktionerna på handkontrollen annat än om du stängt av dem. Du aktiverar och avaktiverar funktionerna under **Inställningar**  > **Tillbehör** på hemskärmen.

Höljet

- Använd inte konsolen utan höljet på. Om du gör det kan det orsaka brand, elstötar och funktionsfel.

Skador på små barn

- Se till att produkten är utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja små delar eller trassla in sig i sladdarna, vilket kan orsaka skada, olycksfall eller funktionsfel.

Volymnivå

- Skydda din hörsel på följande sätt: Spela inte upp ljud på hög volym via headsetet eller hörlurarna under längre tidsperioder.
- Undvik att höja volymen för att stänga ute störande ljud från omgivningen.
- Sänk volymen om du inte kan höra när folk talar nära dig.

Användning och hantering av konsolen

Konsolens placering

- Konsolen ska installeras och användas på minst 20 cm avstånd från kroppen.
- Använd inte konsolen i ett stängt skåp eller på andra ställen där värme alstras. Om du gör det kan konsolen överhettas, vilket kan leda till brand, skada och funktionsfel.
- Om konsolen blir för varm visas ett aviseringsmeddelande på skärmen. Om det händer stänger du av konsolen och väntar tills den svalnat. Fortsatt användning kan leda till skada och funktionsfel. När konsolen har svalnat flyttar du den till en välventilerad plats där temperaturen inte blir för hög innan du använder den igen.
- Utsätt inte konsolen, tillbehören och batteriet för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus under användning, transport och förvaring.

Väl upplyst plats

- Använd den på en väl upplyst plats och håll ett säkert avstånd från tv-skärmen.

Pauser

- Använd inte konsolen alltför långa stunder i taget. Ta 15 minuters paus varje timme.
- Undvik att spela när du är trött eller behöver sova.
- Om du börjar känna dig trött, om du känner obehag eller får ont i händerna eller armarna när du använder den trådlösa handkontrollen ska du genast sluta använda konsolen. Om besvären kvarstår bör du rådfråga läkare.
- Om du upplever något av nedanstående hälsoproblem ska du sluta använda konsolen omedelbart och rådfråga läkare om symptomen kvarstår:
 - yrsel, illamående, trötthet eller symptom som liknar åksjuka
 - smärta eller obehag i någon del av kroppen, till exempel i ögon, öron, händer eller armar

Vätska, damm, rök och ånga

- Vidrör inte produkten under åskoväder.
- Använd inte produkten nära vatten.
- Se till att vätska, små partiklar och andra främmande föremål inte tränger in i produkten.
- Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga. Du bör inte heller placera konsolen på en plats där den utsätts för mycket damm eller cigarettök. Damm och rester av cigarettök på de interna komponenterna kan orsaka funktionsfel på konsolen.

Använda stativet

- Använd det medföljande stativet till att installera konsolen enligt anvisningarna. Om du inte använder stativet och installerar konsolen på ett annat sätt än det som anges finns det risk för person- och maskinskada och funktionsfel. Anvisningar för hur du ansluter stativet finns i snabbhandledningen.

Placering och hantering

- Var försiktig när du bär konsolen. Om du inte har ett bra grepp kan konsolen falla och orsaka person- eller maskinskada. Bär inte konsolen endast i höljet. När du fäster stativet vid konsolen ska du hålla konsolen i ett stadigt grepp och inte bara i dess hölje.

- Flytta inte eller justera konsolens läge när strömindikatorn lyser eller blinkar. Data kan förloras eller skadas och konsolen kan skadas.
- Stå inte på och placera inte föremål på konsolen. Stapla inte konsolen på eller under andra enheter.
- Placera inte konsolen och anslutna tillbehör på golvet eller på en plats där någon kan snubbla över dem och ramla.
- Vidrör inte kontakterna på konsolen och tillbehören.

Avstängning

- Stäng inte av konsolen medan data sparas på eller läses in från SSD- eller USB-enheterna.
- Dra inte ur strömsladden från eluttaget förrän strömindikatorn har slocknat. Om du drar ur strömsladden medan strömindikatorn lyser eller blinkar kan data försvinna eller skadas eller så kan konsolen skadas.

Brännskador vid låg temperatur

- Undvik långvarig kroppskontakt med konsolen eller luften från konsolens ventilationsöppningar när den används. Långvarig kontakt under sådana förhållanden kan orsaka lågtemperatursbrännskador.

Statisk elektricitet och stötar

- När du använder headset eller hörlurar, särskilt i torr luft, kan du ibland känna av statisk elektricitet mot öronen. Det här beror på att statisk elektricitet byggs upp i kroppen, det betyder inte att det är något fel på headsetet eller hörlurarna.

Barns säkerhet

- Föräldrar rekommenderas att övervaka sina barns aktiviteter online för att säkerställa säker och ansvarsfull internetanvändning. Mer information finns på playstation.com/parents.

Ventilationsöppningar

Blockera inte ventilationsöppningarna. Du bibehåller god ventilation genom att följa anvisningarna nedan:

- Placera konsolen minst 10 cm från väggen.
- Placera inte konsolen på mattor med långa fibrer.
- Placera inte konsolen i ett trångt eller överfyllt utrymme.
- Täck inte över med tyg.
- Håll ventilationsöppningarna fria från damm.

Förvaringsmiljö

Om du placerar konsolen, strömsladden, batteriet eller tillbehören på platser som de som anges nedan kan det orsaka brand, elektriska stötar, person- eller maskinskada och funktionsfel:

- områden där det förekommer rök, ånga eller mycket damm
- områden med hög luftfuktighet, direkt solljus eller hög temperatur, till exempel vid värmeutrustning eller områden där temperaturen kan bli hög
- en yta som är ostadig, som lutar eller är utsatt för vibrationer.

Använda den trådlösa handkontrollen

Inbyggt batteri

- **Varning** om det inbyggda batteriet:
 - Den trådlösa handkontrollen innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri.
 - Innan du använder den trådlösa handkontrollen ska du läsa och följa alla anvisningar för hur du hanterar och laddar batteriet.
 - Var extra försiktig när du hanterar batteriet. Felaktig hantering kan orsaka eldsvådor och brännskador.
 - Försök aldrig öppna, krossa, värma upp eller elda upp batteriet.
 - Lämna inte batteriet på laddning under längre perioder när den trådlösa handkontrollen inte används.
 - Kassera alltid förbrukade batterier i enlighet med gällande lagar och regler.

Rörelsedetektor

- När du använder den trådlösa handkontrollens rörelsedetektor-funktion, ska du vara medveten om följande: Om handkontrollen träffar en person eller ett föremål kan det orsaka skada.
 - Se till att du har tillräckligt med utrymme omkring dig innan du använder rörelsedetektor-funktionen.
 - Håll den trådlösa handkontrollen i ett fast grepp så att du inte tappar den och skadar personer eller föremål i omgivningen.
 - Om du använder en trådlös handkontroll som är ansluten till PS5-konsolen via USB-kabel ser du till att det finns tillräckligt med utrymme för kabeln så att den inte träffar personer eller föremål.

Kompatibilitet

- Handkontroller som är avsedda för användning med PlayStation®-, PlayStation®2- och PlayStation®3-konsoler, som analoga handkontroller (DUALSHOCK® och DUALSHOCK®2) och den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK®3, kan inte användas med PS5-konsolen. Den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK®4 är kompatibel med programvara i PlayStation®4-format på PS5-konsolen, men inte med programvara i PS5-format på PS5-konsolen.

Lampskena

- Titta inte direkt mot lampskenan på handkontrollen när den blinkar. Om du känner obehag eller smärta någonstans i kroppen till följd av ljusstimulansen ska du omedelbart sluta använda produkten.

Laddning

- Ladda på en plats där temperaturen ligger mellan 10 °C och 30 °C. I andra temperaturer finns det risk att laddningen inte blir lika effektiv.

- När du inte använder den trådlösa handkontrollen under en längre tid rekommenderas du att ladda den fullt minst en gång om året så att batteriets funktionalitet upprätthålls.

Begränsad livslängd

- Batteriet har begränsad livslängd. Batteriets kapacitet minskar gradvis i takt med att det används och åldras. Batteriets livslängd varierar också beroende på hur det förvaras, hur det används, omgivningsmiljön och andra faktorer.

Använda strömsladden

- Säkerställ säker användning genom att regelbundet inspektera strömsladden. Om sladden är skadad ska du omedelbart sluta använda den och kontakta kundtjänsten på PlayStation® via kontaktuppgifterna i garantihäftet.
- Använd ingen annan strömsladd än den som medföljer produkten. Strömsladden är speciellt utformad för att användas med konsolen och ska inte användas med annan elektrisk utrustning.
- Rör inte vid kontakten på strömsladden med blöta händer.
- Skydda strömsladden så att den inte kan bli trampad på eller komma i kläm, särskilt vid kontakten och den punkt där sladden kommer ut från konsolen.
- Placera inga tunga föremål på sladden.
- Placera inte strömsladden i närheten av värmeutrustning och utsätt inte sladden för värme.
- Anslut inte strömsladden till en spänningstransformator eller växelriktare. Om du ansluter strömsladden till en spänningstransformator vid resor utomlands eller till en växelriktare i bilen kan konsolen bli varm och orsaka brännskador eller funktionsfel.
- Se till att det inte samlas damm eller annat vid AC IN-uttaget. Innan du ansluter eller sätter i strömsladden kontrollerar du att det inte finns damm eller annat i eller på strömkontakten, kontakten på sladden, eluttaget eller AC IN-uttaget på konsolens baksida. Om kontakter eller uttag är smutsiga torkar du av dem med en torr trasa innan du ansluter.
- Dra ut strömsladden ur eluttaget innan du rengör eller flyttar konsolen, eller när du inte tänker använda konsolen under en längre tid. När du drar ut strömsladden tar du tag i kontakten och drar den rakt ut ur eluttaget. Dra aldrig i sladden och dra inte från sidan.

Plocka aldrig isär eller bygg om konsolen eller dess tillbehör.

Använd konsolen och tillbehören enligt anvisningarna i produktdokumentationen. Du har inte tillåtelse att analysera eller modifiera konsolen eller tillbehören, eller att analysera och använda deras kretskort. Om du gör obehöriga modifieringar av konsolen eller tillbehören upphör garantin att gälla. Det finns inga delar i konsolen som användaren kan reparera.

Nätverk

- Du behöver internetanslutning för att kunna ansluta till ett nätverk.
- Du ansvarar själv för avgifter till internetleverantören. Vill du veta mer läs du informationen i ditt tjänsteavtal eller kontakta internetleverantören.
- Använd endast en Ethernet-kabel som är kompatibel med 10BASE-T-, 100BASE-TX- eller 1000BASE-T-nätverk. Använd inte sladdar för vanlig fast telefoni eller kablar av andra typer än de som nämns här. Om du använder fel typ av sladd eller kabel kan mer elektrisk ström än nödvändigt ledas genom LAN-porten, vilket kan leda till att värme alstras och att brand eller funktionsfel kan uppstå.

Funktion för trådlöst nätverk

- Frekvenserna som används av den trådlösa nätverksfunktionen i konsolen är i frekvenserna 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Radiovågor i frekvensen 2,4 GHz delas av ett flertal olika enheter. Konsolen är utformad för att minimera effekterna på andra enheter som använder samma frekvens. I vissa fall kan ändå störningar från andra enheter minska anslutningshastigheten, förkortat signalfrekvensen eller plötsligt avsluta anslutningen.
- Drift i 5150–5350 MHz-bandet begränsas till inomhusanvändning.
- När du använder konsolens sökningsfunktion till att välja en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan åtkomstpunkter som inte är avsedda för offentlig användning visas. Anslut bara till en åtkomstpunkt du har behörighet att använda eller en som är tillgänglig via ett offentligt trådlöst LAN eller en hotspotjänst.

Kondens

Om konsolen tas in direkt från en kall till en varm plats kan kondens bildas inuti konsolen. Om det händer fungerar konsolen eventuellt inte ordentligt. I så fall ska du stänga av och koppla från konsolen tills kondensen har dunstat bort (det kan ta flera timmar). Om konsolen fortfarande inte fungerar ordentligt kontaktar du kundtjänsten på PlayStation® via kontaktuppgifterna i garantihäftet.

Rengöring

Innan du rengör konsolen eller anslutna tillbehör ska du av säkerhetsskäl dra ur strömsladden från eluttaget.

Utvändig ytor (plasthöljet på konsolen och den trådlösa handkontrollen)

- Torka av med en mjuk och torr tygrasa.
- Förhindra att färgen eller kvaliteten på ytan på konsolen eller tillbehören förändras genom att följa riktlinjerna nedan.
 - Spreja inte på eller torka av med insektsmedel eller flyktiga ämnen som bland annat lösningsmedel, bensen eller alkohol. Torka inte heller av produkten med en trasa som har behandlats med kemikalier.
 - Lägg inte handkontrollen eller headsetet på konsolen.

Portar/uttag

Använd inte smutsiga portar/uttag på konsolen. De kanske inte leder elektricitet på rätt sätt. Om de är smutsiga torka du av dem med en torr trasa.

Tekniska data

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning. Beroende på vilken programvaruversion som används kan konsolen fungera annorlunda än vad som beskrivs i den här handboken.

PlayStation®5-konsol



Huvudprocessor	Specialtillverkad enchipsprocessor Processor: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 kärnor/16 trådar Grafikprocessor: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-baserad grafikmotor
Minne	GDDR6 16 GB
Förvaring	825 GB anpassad SSD*1
Ingångar/utgångar*2	USB Type-A-port (Hi-Speed USB) USB Type-A-port (SuperSpeed USB 10 Gbit/s) ×2 USB Type-C®-port (SuperSpeed USB 10 Gbit/s)
Nätverk	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1
AV-utgång	HDMI™ OUT-port *3
Elektriska värden	220-240 V ~ 1,60 A 50/60 Hz
Maximal nominell effekt	340 W
Yttermått (utan utskjutande delar)	Cirka 390 × 92 × 260 mm (bredd × höjd × djup)
Vikt	Cirka 3,9 kg
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C

*1 En del av SSD-kapaciteten är reserverad för användning i samband med konsoladministration, underhåll samt andra alternativ. Därför kan den tillgängliga SSD-kapaciteten variera.



*2 Funktionalitet för alla anslutna enheter kan inte garanteras.

*3 Använd den medföljande HDMI-kabeln.

Trådlös handkontroll

Strömförsörjning	5 V  1 500 mA
Batterityp	Inbyggt litiumjonbatteri
Inbyggt litiumjonbatteri	3,65 V 
Batterikapacitet	1 560 mAh
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C
Vikt	Cirka 280 g

Upphovsrätt och varumärken

“”, “PlayStation”, “”, “PS5”, “DUALSHOCK” och “PlayStation Shapes Logo” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” och “” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Samtliga övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

Snabbhandledning

Ta reda på hur du konfigurerar PS5-konsolen och hur du använder de grundläggande funktionerna i den medföljande snabbhandledningen.

Användarhandbok

Ta reda på allt om vad PS5-konsolen kan göra. Läs om hur du konfigurerar inställningar och hur du använder de olika funktionerna. Du behöver internetanslutning för att kunna öppna användarhandboken. På PS5-konsolens hemskärm går du till **Inställningar** ⚙️ > **Användarhandbok, hälso- och säkerhetsinformation samt annan information** > **Användarhandbok**.

Kundsupportwebbplats

Du hittar supportinformation som steg för felsökning och vanliga frågor på playstation.com/help.



Informationen i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Det är förbjudet att hyra ut eller använda produkten i kommersiellt syfte.

