

SONY®

DK



Sikkerhedsvejledning

VTE-1016

7025704

ADVARSEL!

Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer.



Udstyret er testet og overholder de begrænsninger, der er angivet i R&TTE-direktivet, ved brug af et tilslutningskabel, der er kortere end tre meter. Brug ikke kabler, der er længere end tre meter.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.

Importeret til Europa og distribueret af Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse af overensstemmelseserklæringer er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

R&TTE-direktivets "uformelle overensstemmelseserklæring"

Hermed erklærer Sony Computer Entertainment Inc., at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde yderligere oplysninger på følgende URL-adresse:
<http://www.compliance.sony.de/>

Oplysningerne er baseret på de EU-krav til miljøvenligt design, som er indeholdt i Forordning (EU) Nr. 801/2013

Besøg følgende URL:
eu.playstation.com/Energyefficiency

Anfald på grund af lysstimulering (fotosensitiv epilepsi)

Hvis du har en epileptisk sygdom eller har oplevet anfald, bør du søge læge, før du spiller. Nogle personer kan opleve ømhed i øjne, ændret syn, migræne, muskelsammentrækninger, krampe, blackout, bevidstløshed eller desorientering, når de udsættes for blinkende lys eller anden lyspåvirkning fra tv-skærme, eller når de spiller computerspil. Hvis du oplever nogen af ovennævnte symptomer, mens du spiller, skal du straks afbryde spillet og søge læge.

Stop straks med at spille, hvis du oplever nedenstående symptomer

Afbryd straks spillet, hvis du ud over ovennævnte symptomer oplever hovedpine, svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge, eller hvis du oplever ubehag eller får smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder, arme eller fødder. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter.

Radiobølger

Radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr eller medicinske apparater (fx pacemakere), og medføre funktionsfejl og risiko for personskeade.

- Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten af udstyret, før du bruger den trådløse netværksfunktion (Bluetooth® og trådløs LAN).
- Undlad at benytte den trådløse netværksfunktion på følgende steder:
 - Områder, hvor brug af trådløse netværk er forbudt, fx på hospitaler. Overhold reglerne på behandlingsinstitutionen, når du bruger systemet på institutionens områder.
 - Områder tæt på brandalarmer, automatiske døre og andre former for automatisk udstyr.

Systemsoftware

Når du bruger dette PS TV-system, accepterer du Sony Computer Entertainment Inc's systemsoftwarelicensbetingelser. Læs de komplette detaljer på: <http://www.scei.co.jp/psvita-eula/>.

Det er ulovligt at leje dette produkt ud i forretningsøjemed.

Indhold

ADVARSEL!	2
Forholdsregler	5
Specifikationer	10
Copyright og varemærker	11

Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel.

Forholdsregler

Inden du bruger dette produkt, skal du læse denne manual grundigt og gemme den til senere brug. Forældre og børns værger bør læse denne manual og sikre sig, at barnet følger alle sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhed

Dette produkt er udviklet med størst muligt hensyn til sikkerhed. Imidlertid indebærer alle elektriske enheder, hvis de bruges forkert, en potentiel risiko for at forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre brug uden uheld:

- Følg alle advarsler, forholdsregler og instrukser.
- Inspicer AC-adapteren, strømledningen og HDMI-kablet med jævne mellemrum.
- Hvis dit PS TV-system er beskadiget, må du ikke benytte det. Træk strømledningen ud af vægstikket, og sørg for omgående at frakoble alle andre kabler.
- Indstil brugen, tag strømledningen ud af vægstikket, og fjern alle andre kabler øjeblikkeligt, hvis enheden opfører sig unormalt, afgiver usædvanlige lyde eller lugter, eller hvis AC-adapteren bliver for varm til, at man kan røre ved den.
- Kontakt den relevante PlayStation®-kundeservice, som kan findes i garantioplysningerne til dette produkt.

Brug og håndtering

- Brug systemet i et godt oplyst område, og hold sikker afstand til tv-skærmen.
- Undgå længere tids brug af PS TV-systemet. Hold en pause på ca. 15 minutter for hver time, der spilles, for at undgå anstrengelse af øjnene.
- Lad være med at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn.
- Afbryd straks brugen af systemet, hvis du bliver træt eller oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme, mens du betjener den trådløse controller. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter.
- Afbryd straks brugen af systemet, hvis du oplever ét af nedenstående helbredsproblemer. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter.
 - Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge.
 - Ubekvæmhed eller smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder eller arme.
- Hold systemet og tilbehør uden for små børns rækkevidde. Små børn kan sluge mediekortene eller vikle kabler/stropper omkring sig selv, hvilket kan forårsage personskader, ulykker eller funktionsfejl. Mediekort udgør en kvælningssfare.
- Vær sikker på, at strømledningen er taget ud af strømforsyningen, inden du tilslutter HDMI-kablet.
- Undgå at bruge systemet eller tilbehøret i nærheden af vand.
- Brug kun tilslutninger/tilbehør, der er angivet af producenten.
- Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for støv, røg eller damp. Lad ikke væske eller små partikler komme ind i systemet eller tilbehøret.

- Undgå at kaste med, smide med eller træde på systemet eller tilbehør, og udsæt ikke nogen af enhederne for hårde fysiske stød.
- Undgå at berøre eller indsætte uvedkommende genstande i stikkene til systemet eller tilbehøret.
- Undgå at anbringe systemet eller det tilsluttede tilbehør på gulvet eller steder, hvor det kan medføre, at nogen snubler eller falder over det.
- Afhængig af driftsforholdene kan systemet eller AC-adapteren nå temperaturer på 40° C eller højere. Undgå at røre ved systemet eller AC-adapteren i længere tid under disse forhold. Længerevarende kontakt under disse forhold kan medføre lavtemperaturforbrændinger*.

* Lavtemperaturforbrændinger er forbrændinger, der opstår, når huden er i berøring med genstande ved relativt lave temperaturer (40 °C eller højere) i længere tid.
- Undgå, at der vises et stillbillede på tv-skærmen i længere tid ad gangen, når systemet tilsluttes til et plasma- eller projektions-tv*, da dette permanent kan efterlade et svagt billede på skærmen.

* Bortset fra LCD-skærme
- Forældre opfordres til at holde øje med børn, der spiller onlinespil, så brugen af internettet foregår sikkert og ansvarsbevidst.

Læs mere på <http://www.ps-playsafeonline.com>

Opbevaringsforhold

- Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
- Undlad at opvarme systemet med køkkenudstyr eller andet udstyr, der afgiver varme. Det kan medføre ild, skader eller funktionsfejl.
- Undgå at anbringe systemet eller tilbehøret på overflader, der står skævt, er ustabile eller udsættes for vibrationer.

Sikkerhedsbemærkninger vedrørende brug af controllerne

- Håndtér ikke beskadigede eller lækkende lithium-ionbatterier. Hvis der kommer væske fra det interne batteri, skal du holde op med at bruge produktet, og kontakte teknisk support for at få hjælp. Hvis du får væske på tøj, hud eller i øjnene, skal du øjeblikkeligt rense øjnene med rent vand og kontakte din læge. Batterivæsken kan medføre blindhed.
- Du må ikke benytte vibrationsfunktionen, hvis du har lidelser eller skader i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme. Hvis du har lidelser eller skader, må du ikke spille titler, der benytter den trådløse controller, medmindre du slår vibrationsfunktionen fra.
- Bemærk, at nogle softwaretitler aktiverer vibrationsfunktionen som standard. Hvis du vil deaktivere vibrationsfunktionen, skal du trykke på og holde (PS) (PS)-knappen inde på controlleren. Fjern markeringen ved [Aktiver vibration] på den viste skærm.
- Undlad at kigge på lysstriben på den trådløse DUALSHOCK®4-controller, når den blinker. Hvis du oplever ubehag eller smerte i eller på kroppen fra lysstimulering, skal du stoppe med det samme.

Brug af AC-adapter, strømledning og HDMI-kabel

- Undgå at røre ved strømledningens stik med våde hænder.
- Undlad at røre ved strømledningen, AC-adapteren, HDMI-kablet eller systemet, hvis den er sluttet til en strømkilde under en elektrisk storm.
- Undgå at bruge andre strømkilder end den medfølgende AC-adapter (eller en godkendt erstatning).

- Før du indsætter et kabel, skal du sikre dig, at indgangene (såsom HDMI-outputporten) og AC-adapteren eller HDMI-indgangsstikkene er rene. Hvis ikke, skal du rengøre stikkene med en blød, tør klud.
- Når systemet ikke skal bruges i længere tid ad gangen, eller når du rengør systemet, skal du frakoble strømledningen og andre kabler.
- Undgå at beskadige AC-adapteren eller strømledningen.
 - Undgå at modificere AC-adapteren eller strømledningen.
 - Undlad at vikle strømledningen eller HDMI-kablet rundt om PS TV-systemet eller rundt om AC-adapteren.
 - Undgå at placere AC-adapteren eller strømledningen i nærheden af en varmekilde eller lade dem blive varme.
 - Undgå at trække i strømledningen.
 - Tag fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten, når strømledningen fjernes. Undgå at trække i ledningen eller at trække stikket skævt ud.
 - Undgå at træde på strømledningen eller trykke den sammen, især ved stik og udgange på systemet.
 - Undgå at bruge PS TV-systemet eller AC-adapteren, når de er dækket af stof eller ligger i deres æsker. Der kan opbygges varme, som kan starte en brand eller beskadige systemet.
- Undlad at slutte strømledningen til en spændingsboks eller en veksleretter. Hvis du slutter strømledningen til en veksleretter, så du kan bruge systemet i en bil, kan AC-adapteren udvikle varme, og det kan føre til forbrændinger eller funktionsfejl.
- Brug et strømstik, der er let at komme til, så strømledningen kan frakobles hurtigt, hvis der bliver behov for det.
- Vægstikket skal sidde i nærheden af udstyret og være let tilgængeligt.

Systemet eller tilbehøret må aldrig skilles ad

Brug PS TV-systemet og tilbehøret i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual. Der gives ikke autorisation til analyse eller ændring af systemet eller analyse og brug af kredsløbskonfigurationerne. Hvis systemet skilles ad, bortfalder garantien. Der er desuden risiko for brand, elektrisk stød eller fejlfunktion.

Netværk

- Der kræves en bredbåndsinternetforbindelse ved netværkstilslutning.
- Du hæfter selv for betaling af internettjenester. For at få mere information kan du læse detaljerne i din servicekontrakt eller kontakte din internetudbyder.
- Brug kun et Ethernet-kabel, der er kompatibelt med 10BASE T- eller 100BASE TX-netværk. Undgå brug af almindelige telefonledninger eller kabler af andre typer end dem, der er nævnt her. Brug af en forkert type ledning eller kabel kan medføre en kraftigere elektrisk strøm end nødvendigt i LAN-stikket, hvilket kan forårsage varmeudvikling, brand eller funktionsfejl.

Brug af Wi-Fi-adgangspunkter

- Radiobølgebåndbredden på 2,4 GHz, der bruges af den trådløse netværksfunktion i dette produkt, er en båndbredde, som deles af flere enheder. Dette produkt er blevet designet til at minimere påvirkningen fra andre enheder, der bruger samme frekvens. Men i nogle tilfælde kan forstyrrelser fra andre enheder reducere forbindelseshastigheden, svække signalrækkevidden eller afbryde forbindelsen uventet.

- Når du tilslutter til internettet med Wi-Fi-funktionen, finder systemet automatisk adgangspunkter i nærheden. Listen over registrerede enheder kan også omfatte adgangspunkter, du ikke har tilladelse til at bruge. Du må kun tilslutte til personlige adgangspunkter, som du har tilladelse til at bruge, eller adgangspunkter, der er tilgængelige via en kommerciel Wi-Fi-tjeneste. Brugeren skal selv afholde alle udgifter forbundet med Wi-Fi-adgang.

Forældrekontrol

PS TV-systemet tilbyder forældre og værger mulighed for at begrænse det indhold, børn og teenagere får adgang til, og de funktioner, de kan bruge. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger om forældrekontrol.

Lagrede data

I følgende tilfælde kan data, der er gemt på et PlayStation®Vita-kort eller hukommelseskort, mistes eller beskadiges.

- Fjernelse af PS Vita-kortet eller slukke for PS TV-systemet, mens det gemmer eller indlæser data.
- Fjernelse af hukommelseskortet, mens der er tændt for PS TV-systemet.
- Brug på steder, der er udsat for statisk elektricitet eller elektriske forstyrrelser.

Hvis der sker tab eller ødelæggelse af software eller data, er det normalt ikke muligt at gendanne softwaren eller dataene. Det anbefales, at du jævnligt sikkerhedskopierer software og data. Sony Computer Entertainment Inc. og datterselskaber samt associerede selskaber påtager sig intet ansvar for eventuel skade eller personskade, der skyldes tab eller ødelæggelse af software eller data.

Når der opbygges kondens

Hvis PS TV-systemet bringes direkte fra et koldt sted til et varmt, kan der opstå kondens inde i systemet, som kan få det til ikke at fungere korrekt.

Såfremt dette sker, skal du slukke for systemet og trække stikket ud. Undlad at bruge PS TV-systemet, indtil fugten fordamper (dette kan tage adskillige timer). Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den relevante PlayStation®-kundeservice, som kan findes i garantioplysningerne til dette produkt.

Rengøring

Af sikkerhedshensyn skal du tage strømledningen ud af stikkontakten og fjerne eventuelle andre ledninger, før systemet rengøres.

Ydre overflader (systemets plastikhus og den trådløse controller)

Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at produktets overflader forringes eller misfarves.

- Aftør med en blød, tør klud.
- Undgå brug af insektmidler eller andre flygtige stoffer.
- Undgå at anbringe ting af gummi eller vinyl på produktets overflader i længere tid af gangen.
- Undgå brug af opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undgå at aftørre med en kemikaliebehandlet klud.

Stik

Undgå at bruge systemet, hvis stikkene til systemet eller strømledningen ikke er rengjort. Hvis stikkene bruges, når de er snavsede, kan den elektriske strøm blive afbrudt. Fjern snavs med en tør klud.

Når dit system ikke fungerer korrekt

Afbryd strømmen, og tryk dernæst på systemets ⏻ (Power)-knap, og hold den inde i mindst syv sekunder, før du tænder strømmen igen. Tilslut derefter en controller med et USB-kabel, og tryk på ⏻ (PS)-knappen på controlleren. Skærmen Fejlsikret tilstand vises. Fejlsikret tilstand er en opstartstilstand til dit system, hvor kun få systemfunktioner til løsning af problemer er tilgængelige. Hvis strømmen ikke vil slukke som normalt, skal du trykke på systemets ⏻ (Power)-knap og holde den nede i mindst 15 sekunder. Systemet genstarter, og skærmen Fejlsikret tilstand vises. Når systemet er gået i fejlsikret tilstand, skal du vælge de nødvendige elementer og følge vejledningen på skærmen for at udføre handlingen.



Hvor dette symbol optræder på vores elektriske produkter eller emballage, betyder det, at det relevante elektriske produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i Europa og Tyrkiet. For at sikre korrekt affaldshåndtering bedes du aflevere dem på et godkendt indsamlingssted og følge de gældende regler og love. Udtjente elektroniske produkter kan også afleveres uden ekstra omkostninger via forhandlere, når du køber nye produkter af samme type. Desuden accepterer større forhandlere i EU-lande at modtage små udtjente elektroniske produkter uden ekstra omkostninger. Spørg din lokale forhandler, om denne service gælder for de produkter, du ønsker at skille dig af med. Dermed hjælper du med at beskytte naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektronisk affald.

Specifikationer

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Afhængigt af den anvendte softwareversion skal systemet muligvis betjenes anderledes end beskrevet i denne instruktionsvejledning.

PlayStation®TV-system

AV-output	Opløsning 720p, 1080i, 480p
Lydoutput	LPCM 2ch
Hovedporte og stik	PlayStation®Vita-kortindgang Hukommelseskortindgang USB-port (USB 2.0 Type A) HDMI-outputport (HDMI-CEC) LAN-port (10BASE-T, 100BASE-TX)
Internt hukommelseskort	1 GB*
Strøm	AC-adapter: DC 5 V
Maksimal anført effekt	Cirka 2,8 W
Ydre dimensioner	Cirka 65,0 × 105,0 × 13,6 mm (længde × højde × tykkelse)
Vægt	Cirka 110 g
Driftstemperatur	5 °C – 35 °C
Kompatibel/kompatible controller(e)	Trådløs DUALSHOCK®3-controller Trådløs DUALSHOCK®4-controller
Produktionsland	Kina

* En del af hukommelsen på det interne hukommelseskort kan du bruge, mens en anden del bruges til systemfiler. Andelen af egentlig hukommelse, som er tilgængelig for dig, vil være lavere end den totale kapacitet på det interne hukommelseskort, som vises i dette dokument.

Netværksfunktioner

Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)
Bluetooth®	2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

AC-adapter

Input	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Output	DC 5 V, 2000 mA (2 A)
Ydre dimensioner	Cirka 76 × 46 × 22 mm (længde × højde × tykkelse)
Vægt	Cirka 93 g

Regionskode

PlayStation®Vita-formateret software har regionskoder for hver region, systemet sælges i. På dette system kan du bruge software til følgende regioner:



Copyright og varemærker

“PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” og “△○×□” er registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. “LIVEAREA” er et varemærke, der tilhører samme firma.



“SONY” og “SONY” er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. “Sony Entertainment Network” er et varemærke tilhørende samme firma.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Brugervejledning

Hvis du vil læse brugervejledningen, skal du vælge  (Brugervejledning) på  (Indstillinger) LiveArea™-skærmen. Du skal have forbindelse til internettet, hvis du vil læse brugervejledningen.

Du kan også læse brugervejledningen ved at gå til følgende website:

eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Opdateringsside

Denne side giver information om de seneste opdateringer til systemsoftware, og hvordan systemetsoftwaren opdateres. Ved at opdatere systemsoftwaren til PS TV-systemet kan du nyde godt af ekstra funktioner og forbedret sikkerhed. Opdater altid til den nyeste version.

eu.playstation.com/pstv/

Support

Gå til kundeservice-websiden for at få yderligere oplysninger om brug af dit PS TV-system og svar på tekniske spørgsmål.

eu.playstation.com/pstv/support/

