

SONY®

FI



PlayStation.TV®

Turvaopas

VTE-1016

7025704

VAROITUKSIA

Sähköiskujen välttämiseksi kotelo ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi.



Laitteisto on testattu, ja sen on todettu täyttävän R&TTE-direktiivissä asetetut vaatimukset, kun käytössä on alle 3 metrin pituinen johto. Älä käytä yli 3 metrin pituisia johtoja.

Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja säilyttämisestä vastaa Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Ilmoitus yhdenmukaisuudesta radio- ja telepäätelaitteita koskevan R&TTE-direktiivin kanssa

Sony Computer Entertainment Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin sitä koskevien muiden ehtojen mukainen. Lisätietoja saa osoitteesta: <http://www.compliance.sony.de/>

Tiedot perustuvat EU:n komission asetuksen N:o 801/2013 ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin

Tutustu seuraavaan sivustoon:
eu.playstation.com/Energyefficiency

Valoärsykkeiden aiheuttamat kouristukset (valoherkkä epilepsia)

Jos kärsit epilepsiasta tai olet kokenut kouristuksia, ota yhteyttä lääkäriin ennen pelaamisen aloittamista. Altistuminen tietyille välkkyville valoille tai valokuviolle voi aiheuttaa joillekin ihmisille silmäsärkyä, näköharhoja, päänsärkyä, lihasten nykimistä, pahoinvointia tai tajunnan menetyksen. Tällaiset henkilöt voivat saada kohtauksen katsellessaan kuvaruutua tai pelatessaan pelejä. Jos koet pelaamisen aikana ainuttakaan yllä mainituista oireista, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

Lopeta pelaaminen välittömästi, jos kärsit seuraavista oireista pelaamisen aikana

Jos sinulla ilmenee yllä mainittujen oireiden lisäksi tai sijasta pelaamisen aikana päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, heikotusta, matkapahoinvoinnin kaltaisia oireita tai kipua jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä, käsivarsissa tai jalkaterissä, lopeta pelaaminen välittömästi. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin.

Radioaallot

Radioaallot saattavat vaikuttaa elektroniisiin ja terveyden kannalta tärkeisiin laitteisiin (kuten sydämentahdistajaan).

- Jos sinulla on sydämentahdistaja tai muu terveyteen vaikuttava laite, pyydä lisätietoja lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, ennen kuin käytät langatonta verkkotoimintoa (Bluetooth® ja WLAN).
- Älä käytä langatonta verkkotoimintoa seuraavissa paikoissa:
 - Paikoissa, joissa langattoman verkon käyttö on kielletty (kuten sairaaloissa). Noudata sairaaloiden ja terveyskeskusten sääntöjä, kun käytät järjestelmää kyseisissä tiloissa.
 - Palohälytinten, automaattisten ovien ja muiden automatisoitujen laitteiden läheisyydessä.

Käyttöjärjestelmä

Käyttämällä tätä PS TV -järjestelmää hyväksyt Sony Computer Entertainment Inc:n käyttöjärjestelmän käyttöoikeussopimuksen. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.scei.co.jp/psvita-eula/>.

Tämän tuotteen kaupallinen käyttö tai vuokraaminen on kielletty.

Sisältö

VAROITUKSIA	2
Varotoimet	5
Tekniset tiedot	10
Tekijänoikeudet ja tavaramerkit.....	11

Tämän oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Varoimet

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä, ja säästä ne myöhempäa tarvetta varten. Lasten vanhempien ja huoltajien kannattaa lukea nämä käyttöohjeet ja varmistaa, että lapsi noudattaa kaikkia varoituimia.

Turvallisuus

Tämä tuote on suunniteltu mahdollisimman turvallisesti käyttäa. Kaikki sähkölaitteet voivat kuitenkin väärin käytettynä aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai vammoja. Voit minimoida onnettomuusriskit noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Noudata kaikkia varoituksia, varoituimia ja ohjeita.
- Tarkista säännöllisesti muuntajan, virtajohdon ja HDMI®-kaapelin kunto.
- Jos PS TV -järjestelmä on vaurioitunut, älä käytä sitä. Irrota virtajohto heti pistorasiasta ja irrota kaikki muut kaapelit liittimistään.
- Lopeta käyttö heti ja irrota virtajohto pistorasiasta ja muut kaapelit liittimistään, mikäli laite toimii epätavallisesti, tuottaa epätavallisia ääniä, haisee tai jos se tai muuntaja kuumenee liikaa.
- Ota yhteyttä PlayStation®-asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat tämän tuotteen takuuosiossa.

Käyttö ja käsittely


- Käytä järjestelmää hyvin valaistussa tilassa ja istu riittävän kaukana TV-ruudusta.
- Vältä pitkäkestoista PS TV -järjestelmän käyttöä. Jotta silmät eivät kipeytyisi, pidä jokaisen pelitunnin aikana noin 15 minuutin tauko.
- Vältä pelaamista, kun olet väsynyt tai unen tarpeessa.
- Lopeta järjestelmän käyttö välittömästi, jos tunnet olevasi väsynyt tai jos käsissäsi tuntuu kipua tai epämiellyttäviä tuntemuksia, kun käytät langatonta ohjainta. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin.
- Jos kärsit käytön aikana seuraavista oireista, lopeta järjestelmän käyttö välittömästi. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin.
 - huimausta, pahoinvointia tai uupumusta tai matkapahoinvointia muistuttavia oireita.
 - kipua jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä tai käsivarsissa.
- Pidä järjestelmä ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta, sillä pienet lapset saattavat nialaista muistikortin tai sotkeutua kaapeleihin ja hihnoihin, mikä voi aiheuttaa vammoja, onnettomuuksia tai järjestelmävikoja. Muistikortteihin voi tukehtua.
- Varmista, että virtajohto on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin liität HDMI-kaapelin.
- Älä käytä järjestelmää tai sen lisälaitteita veden lähellä.
- Käytä vain valmistajan nimeämiä lisälaitteita ja -varusteita.
- Älä altista järjestelmää tai sen lisävarusteita pölylle, savulle tai höyrylle. Älä päästä nesteitä tai pienihiukkasia järjestelmään tai sen lisävarusteisiin.

- Älä heitä tai pudota järjestelmää tai sen lisävarusteita, astu niiden päälle tai altista niitä kovalle iskuille.
- Älä koske järjestelmän tai sen lisävarusteiden liittimiin tai liitäntöihin äläkä työnnä niihin vieraita esineitä.
- Älä sijoita järjestelmää ja siihen liitettyjä lisälaitteita lattialle tai paikkaan, jossa niihin voi kompastua.
- Käyttöympäristön olosuhteista riippuen järjestelmän tai sen muuntajan lämpötila voi kohota yli 40 °C:een. Älä tartu tällä tavoin kuumentuneeseen järjestelmään tai muuntajaan, sillä pitkäkestoinen kosketus kuumentuneeseen esineeseen saattaa aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja*.
* Matalan lämpötilan palovammat ovat palovammoja, jotka aiheutuvat ihon ollessa pitkään kosketuksessa lämpimiin esineisiin (vähintään 40 °C).
- Jos järjestelmä on liitetty plasma- tai projektiotelevisioon*, älä jätä televisiota tilaan, jossa sama pysäytyskuva näkyy ruudulla pitkiä aikoja. Kuva saattaa palaa pysyvästi näyttöön.
* Ei koske LCD-televisioita.
- Vanhempien tulee valvoa lastensa online-toimintaa Internetin turvallisen ja vastuuntuntoisen käytön varmistamiseksi. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.ps-playsafeonline.com>.

Säilytysolosuhteet

- Älä sijoita järjestelmää tai lisälaitteita kuumaan tai kosteaan paikkaan tai alttiiksi suoralle auringonvalolle.
- Älä lämmitä järjestelmää esimerkiksi hiustenkuivaajalla tai muilla kodin laitteilla. Se voi aiheuttaa tulipalon, loukkaantumisen tai toimintahäiriön.
- Älä sijoita järjestelmää tai lisälaitteita epävakaalle, vinolle tai tärisevälle alustalle.

Ohjainten käyttöön liittyviä turvallisuustietoja

- Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia litiumioniakkuja. Jos akusta vuotaa nestettä, lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi ja ota yhteyttä tekniseen tukeen. Mikäli nestettä joutuu vaatteillesi, ihollesi tai silmiisi, huuhtele kyseinen kohta heti puhtaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Akkuneste voi aiheuttaa sokeutumisen.
- Älä käytä värinätoimintoa, jos käsiesi tai käsivarsiesi luustossa, nivelissä tai lihaksissa on jokin sairaus tai vamma. Jos sinulla on jokin sairaus tai vamma, älä pelaa langattomalla ohjaimella värinätoimintoa käytäviä ohjelmistonimikkeitä, jollet ensin poista toimintoa käytöstä.
- Jotkin ohjelmistot ottavat oletusarvoisesti värinätoiminnon käyttöön. Voit poistaa värinätoiminnon käytöstä painamalla pitkään ohjaimen  (PS) -näppäintä. Poista avautuvassa näytössä valintamerkki kohdasta [Ota värinätoiminto käyttöön].
- Älä katso pitkään langattoman DUALSHOCK®4-ohjaimen valopalkkia, kun se vilkkuu. Jos tunnet kipua tai muunlaisia epämiellyttäviä tuntemuksia kehossasi valon vaikutuksesta, lopeta käyttö välittömästi.

Muuntajan, virtajohdon ja HDMI-kaapelin käyttäminen

- Älä kosketa virtajohdon pistoketta märillä käsillä.
- Älä kosketa muuntajaa, virtajohtoa, HDMI-kaapelia tai järjestelmää, jos se on kytketty pistokkeeseen ukonilman aikana.
- Käytä virtalähteenä vain tuotteen mukana toimitettua (tai hyväksyttyä korvaavaa) muuntajaa.

- Tarkista ennen kaapelin kytkemistä, että järjestelmän liitännät (kuten HDMI-lähtöportti) ja muuntaja- tai HDMI-kaapeliliitännät ovat puhtaat. Jos liitännöissä on likaa, puhdista ne pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Kun järjestelmää ei käytetä pitkään aikaan tai kun se puhdistetaan, irrota virtajohto ja muut mahdolliset kaapelit.
- Älä vaurioita muuntajaa tai virtajohtoa:
 - Älä muokkaa muuntajaa tai virtajohtoa.
 - Älä kiedo virtajohtoa tai HDMI-kaapelia PS TV -järjestelmän tai muuntajan ympärille.
 - Älä aseta muuntajaa tai virtajohtoa lämmönlähteen lähelle äläkä anna niiden kuumentua.
 - Älä kohdista virtajohtoon vetoa.
 - Irrota virtajohto ottamalla kiinni pistokkeesta ja vetämällä se kohtisuoraan ulos pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta äläkä vedä pistoketta vinossa kulmassa.
 - Suojaa virtajohto päälleastumiselta ja vääntymiseltä. Erityisesti pistokkeet, pistorasiat ja järjestelmän liittimet ovat hauraita.
 - Älä käytä PS TV -järjestelmää tai muuntajaa, jos ne on peitetty kankaalla tai ne ovat suojakoteloissaan. Tästä voi aiheutua ylikuumentumista, joka voi aiheuttaa tulipalon tai vaurioittaa järjestelmää.
- Älä kytke virtajohtoa jännitemuuntajaan tai vaihtosuuntaajaan. Virtajohdon kytkeminen vaihtosuuntaajaan tuotteen autokäyttöä varten voi johtaa muuntajan kuumentumiseen ja vioittumiseen tai aiheuttaa palovammoja.
- Käytä pistorasiaa, johon pääsee helposti käsiksi, jotta virtajohdon voi irrottaa tarvittaessa nopeasti pistorasiasta.
- Pistorasian on oltava lähellä laitteita ja siihen on päästävä helposti käsiksi.

Älä koskaan pura järjestelmää tai lisävarusteita

Käytä PS TV -järjestelmää ja lisävarusteita tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Järjestelmän tutkiminen tai muuntaminen sekä sen piirilevykaavioiden analysoiminen ja käyttö on kielletty. Järjestelmän purkaminen johtaa takuun purkautumiseen ja voi aiheuttaa palovaaran tai sähköiskun tai järjestelmävahinkoja.

Verkko

- Verkkoystävyyden tarvitaan Internet-laajakaistayhteys.
- Käyttäjä on vastuussa Internet-palveluntarjoajan maksuista. Lisätietoja saat palvelusopimuksesta ja Internet-palveluntarjoajalta.
- Käytä vain 10BASE-T- tai 100BASE-TX--verkon kanssa yhteensopivaa Ethernet-kaapelia. Älä käytä muita kuin tässä käyttöoppaassa mainittuja kaapeleita, ja älä käytä vakio puhelinjohtoja. Vääränlaisen johdon tai kaapelin käyttäminen voi lisätä LAN-liitännässä kulkevan virran määrää ja aiheuttaa kuumentumista, tulipalon tai järjestelmän vioittumisen.

Wi-Fi-tukiasemien käyttäminen

- Monet laitteet käyttävät tämän tuotteen langattoman toiminnon radioaaltoaajuutta 2,4 Ghz. Tuote on suunniteltu niin, että muiden samaa taajuusalueita käyttävien laitteiden vaikutus siihen on vähäinen. Joissain tapauksissa muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat kuitenkin hidastaa yhteysnopeutta, lyhentää signaalin kantamaa tai katkaista yhteyden odottamatta.

- Kun muodostat Internet-yhteyden Wi-Fi-toiminnon avulla, järjestelmä havaitsee läheiset tukiasemat automaattisesti. Havaittujen laitteiden joukossa voi olla tukiasemia, joita ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön. Ota yhteys vain sellaisiin tukiasemiin, joiden käyttöön olet saanut luvan, tai jotka ovat saatavilla kaupallisen Wi-Fi-palvelun kautta. Käyttäjä on itse vastuussa kaikista Wi-Fi-käyttömaksuista.

Lapsilukko

PS TV -järjestelmän avulla vanhemmat ja holhoojat voivat rajoittaa sisältöä ja ominaisuuksia, joita lapset ja teinit voivat käyttää. Lisätietoja lapsilukosta on käyttöoppaassa.

Tallennetut tiedot

Seuraavissa tapauksissa PlayStation®Vita-kortille tai muistikortille tallennettu tiedot voivat kadota tai vioittua.

- Älä poista PS Vita -korttia tai sammuta PS TV -järjestelmää, kun se lataa tai tallentaa tietoa.
- Älä poista muistikorttia, kun PS TV -järjestelmä on päällä.
- Älä käytä järjestelmää paikoissa, joissa esiintyy staattista sähköä tai sähköhäiriöitä.

Jos ohjelmisto tai tiedot jostain syystä tuhoutuvat tai vahingoittuvat, niitä ei yleensä pystytä palauttamaan. Ohjelmistot ja tiedot kannattaa varmuuskopioida säännöllisesti. Sony Computer Entertainment Inc. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa mistään vahingoista tai vammoista, jotka liittyvät ohjelmistojen tai tietojen katoamiseen tai vioittumiseen.

Kun järjestelmään tiivistyy kosteutta

Jos PS TV -järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä lämpimään paikkaan, järjestelmän sisään saattaa tiivistyä kosteutta. Mikäli näin tapahtuu, sammuta järjestelmä ja irrota kaikki johdot ja kaapelit. Käytä PS TV -järjestelmää vasta, kun kosteus on haihtunut (tähän voi mennä useita tunteja). Jos järjestelmä ei edelleenkään toimi kunnolla, ota yhteyttä PlayStation®-asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat tämän tuotteen takuuosiossa.

Puhdistus

Turvallisuussyistä virtajohto pitää irrottaa pistorasiasta ja muut mahdolliset kaapelit järjestelmästä ennen sen puhdistusta.

Ulkopintojen puhdistus (järjestelmän ja langattoman ohjaimen muovipinnat)

Noudattamalla alla olevia ohjeita ehkäiset tuotteen ulkopintojen kulumisen ja väripintojen haalistumisen.

- Pyyhi pinnat pehmeällä, kuivalla kankaalla.
- Älä käytä puhdistuksessa hyönteismyrkkyjä tai muita syyttämisherkkiä aineita.
- Älä aseta kumi- tai vinyylipintaisia esineitä tuotteen päälle pitkiksi ajoiksi.
- Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pyyhi pintoja kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.

Liitännät

Älä käytä liitäntöjä, jos järjestelmän liitännät tai virtajohto ovat likaisia. Jos liitännät ovat likaisia, sähkövirran kulku saattaa estyä. Poista lika kuivalla kankaalla.

Kun järjestelmä ei toimi oikein, toimi seuraavasti:

Katkaise järjestelmän virta ja kytke se sitten takaisin painamalla järjestelmän (virta) -painiketta vähintään 7 sekuntia. Yhdistä sitten ohjain järjestelmään USB-kaapelilla ja paina ohjaimen (PS) -näppäintä. Näkyviin tulee vikasietotila-näyttö. Vikasietotila on järjestelmän käynnistystila, jossa vain osa järjestelmän toiminnoista on käytössä. Tilaa käytetään ongelmien ratkaisemiseen. Jos virta ei katkea normaalisti, pidä järjestelmän (virta) -painiketta painettuna vähintään 15 sekuntia. Järjestelmä käynnistyy uudelleen ja vikasietotila-näyttö tulee näkyviin. Kun järjestelmä on vikasietotilassa, valitse vaaditut kohteet ja suorita toiminnot näytön ohjeiden mukaan.



Jos sähkötuotteessa tai pakkauksessa on tämä merkki, se tarkoittaa sitä, että kyseistä sähkölaitetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana missään Euroopan maassa tai Turkissa. Varmista oikea käytöstäpoistotapa viemällä tuotteet hävitettäväksi viralliseen jätteenkeräyslaitokseen paikallisten lakien tai vaatimusten mukaisesti. Jätteeksi tarkoitetut sähkötuotteet voi myös hävittää maksutta jälleenmyyjien kautta, kun hankit uuden vastaavan tuotteen. Lisäksi suuret jälleenmyyjät voivat EU-maissa ottaa maksutta vastaan pieniä määriä hävitettäviä sähkötuotteita. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi, tarjoavatko he tällaista palvelua hävitettävälle tuotteellesi. Näin autat säästämään luonnon resursseja ja parantamaan sähkölaitteiden jätekäsittelyyn ja hävitykseen liittyvää luonnonsuojelun tasoa.

Tekniset tiedot

Rakennetta ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Käytössä olevan järjestelmän toiminnot saattavat erota tässä ohjekirjassa kuvatuista sen mukaan, mikä käyttöjärjestelmän versio on käytössä.

PlayStation®TV-järjestelmä

AV-lähtö	Resoluutio 720p, 1080i, 480p
Äänilähtö	LPCM, 2 kanavaa
Pääkorttipaikat ja liitännät	PlayStation®Vita -korttipaikka Muistikorttipaikka USB-portti (USB 2.0, A-tyyppi) HDMI-lähtöportti (HDMI-CEC) LAN-portti (10BASE-T, 100BASE-TX)
Sisäinen muistikortti	1 Gt*
Virta	Muuntaja: DC 5 V
Enimmäisnimellisteho	Noin 2,8 W
Ulkoiset mitat	Noin 65,0 × 105,0 × 13,6 mm (pituus × korkeus × syvyys)
Paino	Noin 110 g
Käyttölämpötila	5–35 °C
Yhteensopivat ohjaimet	Langaton DUALSHOCK®3-ohjain Langaton DUALSHOCK®4-ohjain
Valmistusmaa	Kiina

* Osa sisäisen muistikortin tilasta on käytettävissä, kun taas osa varataan järjestelmä tiedostoille. Todellisen käytettävissä olevan tilan määrä on pienempi kuin tässä dokumentissa mainittu sisäisen muistikortin kokonaiskapasiteetti.

Verkkotoiminnot

Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)
Bluetooth®	2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

Muuntaja

Sisääntulo	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Ulostulo	DC 5 V, 2000 mA (2 A)
Ulkoiset mitat	Noin 76 × 46 × 22 mm (pituus × korkeus × syvyys)
Paino	Noin 93 g


Aluekoodi

PlayStation®Vita -muotoisissa ohjelmistoissa on aluekoodi. Sellainen on määrätty jokaiselle alueelle, joissa järjestelmää myydään. Tässä järjestelmässä voi käyttää seuraavien alueiden ohjelmistoja:



Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

“PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” ja “△○×□” ovat Sony Computer Entertainment Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. “LIVEAREA” on saman yrityksen tavaramerkki.



“SONY” ja “” ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. “Sony Entertainment Network” on saman yhtiön tavaramerkki.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Käyttöopas

Voit lukea käyttöoppaan valitsemalla  (Käyttöopas) kohdassa  (Asetukset) LiveArea™-näytössä. Tarvitset Internet-yhteyden käyttöoppaan lukemiseen.

Käyttöopas on saatavana myös seuraavalla sivustolla:

eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Päivityssivusto

Tämä sivusto tarjoaa uusimmat tiedot käyttöjärjestelmän päivityksistä sekä ohjeet päivityksen tekemiseen. Kun päivität PS TV -järjestelmän käyttöjärjestelmän, saat käyttöösi uusia ominaisuuksia ja parannat järjestelmän tietoturvaa. Päivitä aina uusimpaan versioon.

eu.playstation.com/pstv/

Tukipalvelut

Tukipalvelun verkkosivuilta saat lisätietoja PS TV -järjestelmän käyttämisestä ja vastauksia teknisiin kysymyksiin.

eu.playstation.com/pstv/support/

