

SONY®

SV



Säkerhetsguide

VTE-1016

7025704

VARNING

Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen.



Utrustningen har testats och godkänts enligt de begränsningar som anges i R&TTE-direktivet med en sladd som är kortare än tre meter. Använd inte sladdar som är längre än tre meter.

Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importerad till, och distribuerad i, Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den auktoriserade representanten för utfärdande och innehav av försäkringar om överensstämmelse är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 703 27 Stuttgart, Tyskland.

Uttalande om uppfyllelse av R&TTE-direktivet (direktivet om radio- och teleterminalutrustning)

Härmed intygar Sony Computer Entertainment Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information, gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

Informationen är baserad på EU:s krav på ekodesign i kommissionens förordning (EU) nr 801/2013

Gå till följande adress:
eu.playstation.com/Energyefficiency

Epileptiska anfall framkallade av ljus

Om du lider av epileptiska besvär eller har drabbats av epileptiskt anfall ska du rådgöra med läkare innan du spelar. Vissa personer kan drabbas av irritation i ögonen, förändrad synförmåga, migrän, muskelryckningar, krampanfall, tillfällig medvetlöshet eller förvirring när de utsätts för blinkande eller flimrande ljus eller andra ljusintryck från en teveskärm eller när de spelar tevespel. Om du upplever något av symtomen ovan medan du spelar ska du omedelbart sluta spela och ta kontakt med en läkare.

Sluta omedelbart att spela om du upplever något av följande symtom

Om du drabbas av ovanstående symtom eller huvudvärk, yrsel, illamående, trötthet, åksjukeliknande symtom eller om du känner obehag eller smärta i någon del av kroppen som ögon, öron, händer, armar eller fötter ska du omedelbart sluta spela. Om tillståndet håller i sig ska du söka läkarvård.

Radiovågor

Radiovågor kan påverka elektronisk utrustning och medicinsk apparatur (exempelvis pacemakers), vilket kan leda till funktionsstörning och i värsta fall kroppsskador.

- Om du har pacemaker eller annan medicinsk apparatur ska du rådgöra med din läkare eller utrustningens tillverkare innan du använder funktioner för trådlöst nätverk (Bluetooth® och trådlöst LAN).
- Använd inte trådlösa nätverksfunktioner på följande platser:
 - Områden där användning av trådlösa nätverk är förbjuden, som sjukhus. Följ alltid vårdinrätningars bestämmelser när du befinner dig på deras område.
 - I närheten av brandlarm, dörrar med automatisk öppningsfunktion och annat slags automatiserad utrustning.

Systemprogramvara

När du använder det här PS TV-systemet innebär det att du godkänner Sony Computer Entertainment Inc:s licensavtal för systemprogramvara.

Gå till <http://www.scei.co.jp/psvita-eula/> för att få mer information.

Kommersiell användning eller uthyrning av den här produkten är förbjuden.

Innehåll

VARNING	2
Försiktighetsåtgärder	5
Tekniska data	10
Upphovsrätt och varumärken	11

Informationen i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Försiktighetsåtgärder

Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten, och behåll den för framtida bruk. Föräldrar och vårdnadshavare till barn bör läsa den här bruksanvisningen och se till att barnet följer alla säkerhetsåtgärder.

Säkerhet

Vid utformningen av denna produkt har ytterst stor vikt lagts vid säkerhetsaspekten. Trots detta kan alla elektriska apparater vid felaktig användning innebära brandfara, risk för elektriska stötar eller personsador. För att garantera ett riskfritt användande ber vi dig följa dessa riktlinjer:

- Ta hänsyn till alla varningar, säkerhetsföreskrifter och användarinstruktioner.
- Kontrollera AC-adaptorn, strömsladden och HDMI®-kabeln regelbundet.
- Använd inte PS TV-systemet om det är skadat. Dra ut strömsladden ur vägguttaget och koppla ur eventuella andra kablar omedelbart.
- Avbryt användningen, dra ut strömsladden ur vägguttaget och koppla ur eventuella andra kablar omedelbart om systemet betar sig onormalt, om det ger ifrån sig konstiga ljud eller lukter eller om AC-adaptorn blir så het att det inte går att vidröra den.
- Kontakta den lokala PlayStation®-kundtjänsten, vars uppgifter finns i produktens garantiinformation.

Användning och hantering


- Använd produkten i väl upplysta omgivningar och håll ett ordentligt avstånd till teveskärmen.
- Undvik att använda PS TV-systemet en längre tid i sträck. Undvik att överanstänga ögonen genom att ta en rast på 15 minuter varje timme du spelar.
- Undvik att spela när du är trött eller behöver sova.
- Sluta omedelbart att använda systemet om du börjar känna dig trött eller upplever obehag eller smärta i händer eller armar när du använder den trådlösa handkontrollen. Om symtomen kvarstår ska du kontakta en läkare.
- Om du upplever något av följande hälsomässiga problem ska du omedelbart sluta använda systemet. Om symtomen kvarstår bör du söka läkarvård.
 - Yrsel, illamående, trötthet eller åksjukeliknande symtom.
 - Obehag eller smärta i någon kroppsdel, som ögon, öron, händer eller armar.
- Se till att systemet och dess tillbehör är utom räckhåll för små barn eftersom små barn kan råka svälja mediakorten eller linda kablarna/remmarna runt sig själva, vilket kan leda till personskada eller skador på systemet. Mediakort kan utgöra en kvävningsrisk.
- Se till att strömsladden är bortkopplad från eluttaget innan du ansluter HDMI-kabeln.
- Använd inte systemet eller dess tillbehör i närheten av vatten.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- Utsätt inte systemet eller tillbehör för damm, rök eller ånga. Se till så att det inte tränger in vätska eller små partiklar i systemet eller dess tillbehör.

- Se till att inte kasta, tappa eller trampa på systemet eller dess tillbehör och utsätt dem inte för hårda fysiska stötar.
- Rör inte vid eller stoppa in främmande föremål i kontaktorna på systemet eller dess tillbehör.
- Placera inte systemet eller dess tillbehör på golvet eller på ett annat ställe där någon kan snubbla över dem.
- Beroende på användningen kan systemet eller AC-adaptorn nå temperaturer över 40° C. Rör inte vid systemet eller AC-adaptorn någon längre tid under sådana omständigheter. Långvarig kontakt under sådana förhållanden kan orsaka lågtemperaturbrännskador*.
- * Lågtemperaturbrännskador är brännskador som uppstår när huden kommer i kontakt med föremål med relativt låga temperaturer (40° C eller mer) under en längre tid.
- När systemet kopplas till en plasmaskärm eller en projektionsteve* bör du inte låta en stillbild visas på teven under en längre tid, eftersom detta kan lämna permanenta spår på skärmen.
- * Gäller inte LCD-skärmar.
- Föräldrar uppmanas hålla koll på och vägleda sina barn när de är ute på nätet för att se till att de använder Internet på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Mer information finns på <http://www.ps-playsafeonline.com>

Förvaringsmiljö

- Utsätt inte systemet eller dess tillbehör för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
- Värm inte upp systemet med köks- eller värmeutrustning, till exempel en hårtork. Det kan leda till att brand, skada eller fel uppstår.
- Placera inte systemet eller dess tillbehör på underlag som är instabilt, som lutar eller som utsätts för vibrationer.

Säkerhetsmeddelande vid användning av handkontrollerna

- Hantera inte skadade eller läckande litiumjonbatterier. Om den inre batterivätskan läcker ska du omedelbart sluta använda produkten och kontakta teknisk support för att få hjälp. Om du får vätska på kläderna, huden eller i ögonen sköljer du genast området med rent vatten och kontaktar läkare. Batterivätskan kan orsaka synskador.
- Använd inte vibrationsfunktionen om du har någon sjukdom eller skada på ben, leder eller muskler i händer eller armar. Om du har någon sjukdom eller skada ska du inte använda den trådlösa handkontrollen när du spelar spel som använder vibrationsfunktionen, om du inte först inaktiverar funktionen.
- Observera att viss programvara har vibrationsfunktionen aktiverad som standard. Avaktivera vibrationsfunktionen genom att hålla ned  (PS)-knappen på handkontrollen. Avmarkera [Aktivera vibration] på skärmen som visas.
- Titta inte direkt mot lampskenan på den trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen när den blinkar. Om du känner obehag eller smärta någonstans i kroppen till följd av ljusstimulansen ska du omedelbart sluta använda produkten.

Användning av AC-adaptorn, strömsladden och HDMI-kabeln

- Rör inte vid strömsladdens kontakt med våta händer.
- Rör inte vid strömsladden, AC-adaptorn, HDMI-kabeln eller systemet om det är anslutet till ett eluttag under en elektrisk storm.
- Använd ingen annan strömkälla än den medföljande (eller godkänd motsvarighet till) AC-adaptorn.

- Innan du kopplar in en kabel kontrollerar du att systemets kontakter (som HDMI utdataport) och AC-adaptorn eller HDMI-kabelkontaktarna är rena. Om de inte är de torkar du av kontaktarna med en torr, mjuk trasa.
- Dra ur strömsladden ur vägguttaget och koppla ur eventuella andra kablar före rengöring och om systemet inte ska användas på en längre tid.
- Skada inte AC-adaptorn eller strömsladden:
 - Modifiera inte AC-adaptorn eller strömsladden.
 - Vira inte strömsladden eller HDMI-kabeln runt PS TV-systemet eller AC-adaptorn.
 - Placera inte AC-adaptorn eller strömsladden nära en värmekälla och låt dem inte bli upphettade.
 - Utsätt inte strömsladden för påfrestningar.
 - När du drar ut strömsladden ska du hålla in själva kontakten och dra den rakt ut från vägguttaget. Dra aldrig i själva sladden och dra inte ut den snett.
 - Se till att ingen trampar på strömsladden eller att den kommer i kläm, särskilt vid kontakter, vägguttag och där sladdar kommer ut från systemet.
 - Använd inte PS TV-systemet eller AC-adaptorn om de är övertäckta med någon typ av tyg eller ligger i sina fodral. De kan bli heta, vilket kan orsaka en eldsvåda eller skada systemet.
- Anslut inte strömsladden till en spänningstransformator eller växelriktare. Om du ansluter strömsladden till en spänningstransformator vid resor utomlands eller till en växelriktare i bilen, kan AC-adaptorn bli varm och orsaka brännskador eller funktionsfel.
- Använd ett lättillgängligt vägguttag så att strömsladden kan dras ur snabbt vid behov.
- Vägguttaget ska vara placerat nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Plocka aldrig isär systemet eller tillbehören

Använd PS TV-systemet och tillbehören enligt anvisningarna i denna instruktionsbok. Du har ingen behörighet att analysera eller modifiera systemet, eller analysera och använda kretsconfigurationerna. Om systemet har plockats isär gäller inte garantin. Dessutom föreligger risk för eldsvåda, elektriska stötar eller bristande funktion.

Nätverk

- En bredbandsanslutning till Internet behövs för att kunna upprätta en nätverksanslutning.
- Du ansvarar för avgifter för Internettjänsten. Du kan få mer information i serviceavtalet eller om du kontaktar din Internetleverantör.
- Använd bara Ethernet-sladd kompatibel med nätverk av typen 10BASE-T eller 100BASE-TX. Använd inte en vanlig telefonsladd eller andra typer av sladdar än de ovan nämnda. Om fel slags sladd används kan detta leda till att mer elektrisk ström än nödvändigt flödar genom LAN-uttaget, vilket kan resultera i för hög värme, brandfara eller att systemet slutar fungera.

Använda åtkomstpunkter för Wi-Fi

- 2,4 GHz-bandbredden för radiovågor – som används av produktens trådlösa nätverksfunktion – delas av flera olika enheter. Den här produkten har utformats att minimera effekterna på andra enheter som använder samma frekvens. I vissa fall kan dock störningar från andra enheter minska anslutningshastigheten, förkorta signalfrekvensen eller plötsligt avsluta anslutningen.

- När du ansluter till Internet med hjälp av Wi-Fi-funktionen, upptäcker systemet automatiskt åtkomstpunkter i närheten. En åtkomstpunkt som du inte har tillstånd att använda kan finnas med bland de upptäckta enheterna. Anslut endast till en privat åtkomstpunkt som du har tillstånd att använda, eller en som är tillgänglig via en kommersiell Wi-Fi-tjänst. Användaren svarar för alla eventuella kostnader för Wi-Fi-åtkomst.

Föräldrakontroll

PS TV-systemet ger föräldrar och förmyndare möjligheten att begränsa innehållet som barn och tonåringar kan komma åt, och funktioner de kan använda. Mer information om föräldrakontroll finns i användarhandboken.

Inspelade data

I följande fall kan data som sparats på ett PlayStation®Vita-kort eller minneskort förloras eller skadas.

- Ta ut PS Vita-kortet eller stänga av PS TV-systemet medan det sparar eller läser in data.
- Ta ut minneskortet medan PS TV-systemet är påslaget.
- Att använda det på en plats som är utsatt för statisk elektricitet eller elektriska störningar.

Om ett program eller data går förlorade eller skadas av någon anledning, går det normalt inte att återställa programmet eller informationen. Du rekommenderas att regelbundet säkerhetskopiera program och data. Sony Computer Entertainment Inc. och dess dotterbolag och underleverantörer ansvarar inte för några skador, kostnader eller utgifter som kan uppstå på grund av att program eller data går förlorade eller skadas.

Om fukt kondenseras

Om PS TV-systemet förs direkt från en kall till en varm plats kan fukt kondenseras inuti systemet.

Om detta skulle inträffa kan det hända att systemet inte fungerar ordentligt. Stäng av och dra ut strömsladden till systemet. Använd inte PS TV-systemet förrän fukten har dunstat bort (detta kan ta flera timmar). Om systemet fortfarande inte fungerar ordentligt kontaktar du den lokala PlayStation®-kundtjänsten, vars uppgifter finns i produktens garantiinformation.

Rengöring

Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden från vägguttaget och koppla ur eventuella andra kablar innan rengöring.

Yttre ytor (plasthöljet på systemet och den trådlösa handkontrollen)

Följ instruktionerna nedan för att undvika att ytan slits eller blir missfärgad.

- Torka med en mjuk och torr tygtrasa.
- Använd inte insektsgifter eller andra flyktiga medel.
- Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under en längre tid.
- Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte heller med en trasa som har behandlats med kemikalier.

Kontakter

Använd inte systemet om kontakterna eller strömsladden är smutsiga. Då kan nämligen strömöverföringen störas. Ta bort smutsen med en torr tygtrasa.

Om ditt system inte fungerar som det ska

Stäng av strömmen och håll sedan in (⏻) (ström)-knappen på systemet i minst sju sekunder så att den slås på igen. Anslut sedan en handkontroll med en USB-kabel och tryck på handkontrollens (⏻) (PS)-knapp. Skärmen för felsäkert läge visas. Felsäkert läge är ett uppstartsläge för systemet, där endast ett fåtal systemfunktioner för att lösa problem är tillgängliga. Om strömmen inte stängs av normalt håller du in (⏻) (ström)-knappen på systemet i minst 15 sekunder. Systemet startas om och skärmen för felsäkert läge visas. När systemet har startats i felsäkert läge väljer du objekten som krävs och följer sedan instruktionerna för hur du utför åtgärderna.



Om du ser den här symbolen på någon av våra elektriska produkter eller förpackningar, anger det att den aktuella elektriska produkten inte får kasseras som allmänt hushållsavfall i Europa och Turkiet. Säkerställ att produkten och batteriet kasseras på korrekt sätt på en behörig insamlingsstation i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Förbrukade elektriska produkter kan även kasseras kostnadsfritt hos återförsäljaren när du köper en ny produkt av samma typ. I länder inom EU kan dessutom större återförsäljare ta emot mindre elektroniska produkter kostnadsfritt för kassering. Fråga hos din lokala återförsäljare om de erbjuder en sådan service för de produkter du vill kassera. På så sätt bidrar du även till att bevara naturresurser och förbättra standarderna för miljöskydd vad gäller behandling och kassering av elektriskt avfall.

Tekniska data

Utformning och tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Beroende på den version av programvara som används kan systemet fungera annorlunda än vad som beskrivs i den här manualen.

PlayStation®TV-system

AV-utgång	Upplösning 720p, 1080i, 480p
Ljudutdata	LPCM, tvåkanalig
Fack och kontakter	PlayStation®Vita-kortfack Minneskortfack USB-port (USB 2.0, typ A) HDMI utdataport (HDMI-CEC) LAN-port (10BASE-T, 100BASE-TX)
Internt minneskort	1 GB*
Ström	AC-adapter: 5 V likström
Maximal nominell effekt	Ca 2,8 W
Externa mått	Ca 65,0 x 105,0 x 13,6 mm (längd x höjd x tjocklek)
Vikt	Ca 110 g
Driftstemperatur	5 °C – 35 °C
Kompatibel handkontroll/kompatibla handkontroller	Trådlös DUALSHOCK®3-handkontroll Trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll
Tillverkningsland	Kina

* En del av utrymmet på det interna minneskortet finns tillgängligt för dig, medan en annan del används för systemfiler. Den faktiska mängden utrymme som finns tillgängligt för dig att använda är lägre än den totala kapaciteten för det interna minneskortet som anges i det här dokumentet.

Nätverksfunktioner

Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (n = 1x1)
Bluetooth®	2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

AC-adapter


Ingång	100–240 V växelström, 50/60 Hz
Utgång	5 V likström, 2 000 mA (2 A)
Externa mått	Ca 76 x 46 x 22 mm (längd x höjd x tjocklek)
Vikt	Ca 93 g

Regionskod


Programvaran till PlayStation®Vita formatet har regionskoder som tilldelas till varje region där systemet säljs. Till det här systemet kan du använda programvara för följande regioner:



Upphovsrätt och varumärken

"PS", "PlayStation", "DUALSHOCK" och "" är registrerade varumärken som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.

"LIVEAREA" är ett varumärke som tillhör samma företag.


"SONY" och "" är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" är ett varumärke som tillhör samma företag.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Användarhandbok

Om du vill läsa användarhandboken väljer du  (Användarhandbok) i  (Inställningar) på LiveArea™-skärmen. Du behöver en Internetanslutning för att kunna läsa användarhandboken.

Du kan även läsa användarhandboken genom att gå till följande webbplats:

eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Uppdateringswebbplats

På den här webbplatsen finns den senaste informationen om programvaruuppdateringar och information om hur du uppdaterar systemprogramvaran. Genom att uppdatera systemprogramvaran på PS TV-systemet kan du använda ytterligare funktioner och får bättre säkerhet. Uppdatera alltid till den senaste versionen.

eu.playstation.com/pstv/

Support

Besök supportwebbplatsen för mer information om hur du använder ditt PS TV-system och för att få svar på tekniska frågor.

eu.playstation.com/pstv/support/

SONY



COMPUTER
ENTERTAINMENT®