

SONY®

TR



Güvenlik Kılavuzu

VTE-1016

7025706

UYARILAR

Elektrik çarpmasından kaçınmak için kabini açmayın. Servis için yalnızca yetkili personele başvurun.



Bu ekipman, 3 metreden daha kısa bir bağlantı kablosu kullanılarak R&TTE Direktifi'nde belirtilmiş olan sınırlarla ilgili test edilmiş ve uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 3 metreden daha uzun kablo kullanmayın.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Computer Entertainment Inc. tarafından ya da adına üretilmiştir.

Avrupa'ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Computer Entertainment Europe Ltd tarafından dağıtılmıştır.

Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili Temsilci, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH şirkettir.

R&TTE Direktifi "Resmi Olmayan Belge" beyanı

Burada, Sony Computer Entertainment Inc., bu ürünün 1999/5/EC sayılı Direktifin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Daha detaylı bilgi için lütfen şu URL adresine gidin: <http://www.compliance.sony.de/>

Bilgiler, 801/2013 sayılı Tüzük'ün (AB) AB eko tasarım gereksinimlerine dayalıdır

Aşağıdaki URL'yi ziyaret edin:
eu.playstation.com/Energyefficiency

Işıkla uyarının neden olduğu nöbetler (Işığa Duyarlı Epilepsi)

Epileptik bir sorunuz varsa veya zaman zaman nöbetleriniz oluyorsa, oynamaya başlamadan önce doktorunuza danışın. Bazı kişiler, televizyonda birden parlayan veya titreyen ışıklara ya da diğer ışık uyarılarına maruz kaldıklarında veya video oyunları oynarken, göz ağrısı, görme bozukluğu, migren, kas seğirmesi, titreme, göz kararması, bilinç kaybı veya zaman ve yer duygusu kaybı yaşayabilir. Oyun oynarken yukarıdaki semptomlardan herhangi biriyle karşılaşıyorsanız, derhal cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza başvurun.

Aşağıdaki belirtileri yaşadığınızda, oynamayı derhal bırakınız

Oynarken, yukarıdaki belirtilere ek olarak baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, araba tutmasına benzer belirtiler olursa veya göz, kulak, el, kol ve ayak gibi vücudun herhangi bir uzvunda rahatsızlık ya da acı hissederseniz, kullanmayı derhal kesin. Durum devam ederse, tıbbi yardım bulmaya çalışın.

Radio dalgaları

Radio dalgaları, elektronik donanımları veya tıbbi aygıtları (örneğin, kalp pilleri) etkileyerek arızalara ve yaralanmalara neden olabilir.

- Kalp pili veya başka bir tıbbi aygıt kullanıyorsanız, kablosuz ağ özelliğini kullanmadan önce doktorunuza veya tıbbi aygıtınızın üreticisine danışın (Bluetooth® ve WLAN).
- Aşağıdaki yerlerde kablosuz ağ özelliğini kullanmayın:
 - Hastaneler gibi kablosuz ağ kullanımının yasaklandığı yerler. Sistemi tıbbi kurum binalarında kullanırken tıbbi kurumun kurallarına uyun.
 - Yangın alarmları, otomatik kapılar ve diğer otomatikleştirilmiş donanımların yakınındaki alanlarda.

Sistem yazılımı

PS TV sisteminin kullanılması, Sony Computer Entertainment Inc.in sistem yazılımı lisans anlaşmasının kabul edildiği anlamına gelir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <http://www.scei.co.jp/psvita-eula/> adresini ziyaret edin.

Bu ürünün ticari amaçlı kullanılması veya kiralanması yasaktır.

İçindekiler

UYARILAR.....	2
Dikkat edilmesi gereken noktalar	5
Özellikler.....	10
Telif hakkı ve ticari markalar	11

Bu kılavuzda yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Çocukların ebeveynleri veya vasileri bu kılavuzu okumalı ve çocuklarının tüm güvenlik önlemlerine uymalarını sağlamalıdır.

Güvenlik

Bu ürün en yüksek güvenlik standartları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ancak, doğru şekilde kullanılmayan her elektrikli aygıt, yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara neden olabilir. Aygıtın kazasız bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

- Tüm uyarılara, önlemlere ve yönergelere uyun.
- AC adaptörünü, AC güç kablosunu ve HDMI® kablosunu düzenli aralıklarla kontrol edin.
- Eğer PS TV sisteminiz zarar görmüşse, kullanmayın. AC güç kablosunu elektrik prizinden çekin ve diğer tüm kabloları derhal sökün.
- Eğer cihaz anormal bir şekilde çalışıyor, olağandışı sesler çıkarıyor, koku yayıyor ya da cihaz veya AC adaptörü dokunulmayacak kadar çok ısınıyorsa, cihazı kullanmayı bırakın, AC güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve diğer tüm kabloları derhal sökün.
- Bu ürünün garanti bilgilerinde bulunan ilgili PlayStation® müşteri hizmetleri yardım hattıyla iletişime geçin.

Kullanım

- İyi ışıklandırılmış bir ortamda kullanın ve TV'den güvenli bir mesafede tutun.
- PS TV sistemini uzun süre kullanmaktan kaçının. Göz yorgunluğunu önlemek için oyun süresince her saatte bir 15 dakikalık ara verin.
- Yorulduğunuzda veya uykunuz geldiğinde oyunu bırakın.
- Kablosuz kontrol cihazını kullanırken yorgunluk ya da ellerinizde veya kollarınızda rahatsızlık veya ağrı hissederseniz, sistemi kullanmayı derhal bırakın. Durum devam ederse, doktorunuza başvurun.
- Aşağıdaki sağlık sorunlarının herhangi biriyle karşılaşırsanız, sistemi kullanmayı derhal bırakın. Belirtiler devam ederse, doktorunuza başvurun.
 - Baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk ya da araba tutmasına benzer belirtiler.
 - Göz, kulak, el veya kol gibi vücut uzuvlarında rahatsızlık ya da ağrı.
- Sistemi ve aksesuarları çocukların erişeceği yerlerden uzak tutun. Küçük çocuklar medya kartlarını yutabilir ya da kabloları/kordonlara dolanabilirler; bu da yaralanmalara veya bir kaza yahut bozulmaya yol açabilir. Medya kartları boğulma riski de taşırlar.
- HDMI kablosunu bağlamadan önce AC güç kablosunun elektrik prizine takılı olmadığından emin olun.
- Sistemi veya aksesuarları suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen eklentileri/aksesuarları kullanın.
- Sistemi veya aksesuarları toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın. Sistemin veya aksesuarların içine sıvı veya küçük parça kaçmasına izin vermeyin.

- Sistemi ya da aksesuarları fırlatmayın, yere düşürmeyin ya da üstüne basmayın ve cihazları güçlü fiziksel darbeye maruz bırakmayın.
- Sistemin veya aksesuarların konektörlerine dokunmayın veya yabancı cisimler sokmayın.
- Sistemi ve bağlı aksesuarları, birinin takılıp düşebileceği veya ayağına takılabileceği bir yere yerleştirmeyin.
- Kullanım koşullarına bağlı olarak, sistem veya AC adaptör 40°C veya daha yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Bu koşullarda sisteme veya AC adaptörüne uzun süre dokunmayın. Bu koşullar altında uzun süreli temas düşük sıcaklık yanıklarına* neden olabilir.
* Düşük sıcaklık yanıkları, cildin oldukça düşük sıcaklıktaki (40°C veya daha yüksek) nesnelere uzun süre temas etmesi durumunda ortaya çıkan yanıklardır.
- Ekran kalıcı olarak belirsiz bir resim bırakabileceğinden, sistem, plazma veya projeksiyon* TV'ye bağlıyken TV ekranında uzun süre hareketsiz resim bırakmayın.
* LCD ekran türleri hariç
- Ebeveynlerin, güvenli ve sorumlu İnternet kullanımı sağlamak için çocukları çevrimiçi etkinlikler sırasında izlemelerini öneririz. Daha fazla bilgi için <http://www.ps-playsafeonline.com> adresine bakın.

Depolama koşulları

- Sistemi veya aksesuarları yüksek sıcaklığa, yüksek neme ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Sistemin mutfak gereçleri veya kurutma makinesi gibi ısıtıcı cihazlarla ısınmasını önleyin. Bu durum yangına, yaralanmalara veya cihazın bozulmasına yol açabilir.
- Sistemi veya aksesuarları dengesiz, eğik ya da titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin.

Kontrol cihazlarını kullanırken güvenlikle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

- Hasarlı veya akan lityum iyon pilleri kullanmayın. Pilin içindeki sıvı akıyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın ve yardım almak için teknik destekle iletişime geçin. Sıvı giysilerinize, cildinize veya gözlerinize bulaşırsa etkilenen alanı derhal temiz suyla yıkayın ve doktorunuza danışın. Pil sıvısı körlüğe neden olabilir.
- Elinizde veya kolunuzda kemik, eklem ya da kas rahatsızlığı veya yaralanması varsa titreşim işlevini kullanmayın. Rahatsızlığınız veya yaralanmanız varsa titreşim işlevini devre dışı bırakmadan bu işlevi içeren yazılımı oynamak için kablolu kontrol cihazını kullanmayın.
- Bazı yazılımların varsayılan olarak titreşim işlevini etkinleştirdiğini unutmayın. Titreşim işlevini devre dışı bırakmak için kontrol cihazı üzerindeki (PS) düğmesine basın ve basılı tutun. Görüntülenen ekranda, [Titreşimi Etkinleştir] öğesinin onay işaretini kaldırın.
- DUALSHOCK®4 kablolu kontrol cihazı üzerindeki ışıklı çubuk yanıp sönerken çubuğa uzun süre bakmayın. Vücudunuzda ışık uyarımından kaynaklanan herhangi bir rahatsızlık veya ağrı olursa ürünü kullanmayı derhal bırakın.

AC adaptörünü, AC güç kablosunu ve HDMI kablosunu kullanma

- AC güç kablosunun prizine ıslak ellerle dokunmayın.
- Gök gürültülü yağış sırasında AC güç kablosu, AC adaptörü, HDMI kablosu veya sistem elektrik prizine bağlıysa bunlara dokunmayın.
- Birlikte verilen (veya onaylanmış yedek) AC adaptörü dışarıda başka bir güç kaynağı kullanmayın.

- Kabloları bağlamadan önce sistem bağlantı noktalarının (HDMI çıkış bağlantı noktası gibi) ve AC adaptörünün veya HDMI kablosu bağlantı noktalarının temiz olduğundan emin olun. Temiz değilse bağlantı noktalarını yumuşak, kuru bir bezle silin.
- Sistem uzun bir süre kullanılmayacaksa ya da sistemi temizlerken, güç kablosunu ve diğer tüm kabloları sökün.
- AC adaptörüne ya da AC güç kablosuna zarar vermeyin.
 - AC adaptörünü ya da AC güç kablosunu modifiye etmeyin.
 - AC güç kablosunu veya HDMI kablosunu PS TV sisteminin veya AC adaptörünün etrafına dolamayın.
 - AC adaptörünü ya da AC güç kablosunu bir ısı kaynağının yakınına koymayın ya da bunların ısınmalarına izin vermeyin.
 - AC güç kablosunu gerilime maruz bırakmayın.
 - AC güç kablosunu çıkarırken, fişinden sıkıca tutarak düz bir şekilde elektrik prizinden çekin. Hiçbir zaman kablodan tutarak veya yana doğru çekmeyin.
 - AC güç kablosunun üzerine basılmasına veya özellikle fişlerin olduğu yerde, uzatma yuvalarında ve sistemden çıktığı noktada sıkışmasına izin vermeyin.
 - PS TV sisteminin ya da AC adaptörünü üstlerinde bir bez varken ya da kutularında iken kullanmayın. Cihaz ısınıp, bir yangına sebep olabilir ya da sisteme zarar verebilir.
- AC güç kablosunu gerilim dönüştürücüye veya enversöre bağlamayın. AC güç kablosunu otomobilde kullanmak için enversöre bağlamak AC adaptöründe ısı birikmesine yol açarak yanıklara veya arızaya neden olabilir.
- Kolayca erişilebilir olan bir priz kullanın ki, AC güç kablosu ihtiyaç doğduğunda fişten hızla çekilebilsin.
- Soket prizi cihazın yakınına yerleştirilecek ve kolayca erişilebilir olacaktır.

Sistemi veya aksesuarları kesinlikle parçalarına ayırmayın

PS TV sisteminin ve aksesuarları bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanın. Sistemin analizine veya üzerinde değişiklik yapılmasına ya da devre yapılandırılmalarının analizine ve kullanılmasına izin verilmez. Sistemin sökülmesi garantinizi geçersiz kılar. Bunun yanı sıra yangın, elektrik çarpması veya arıza riski bulunmaktadır.

Ağ

- Ağa bağlanmak için geniş bant Internet bağlantısı gereklidir.
- Internet hizmeti ücretlerinden siz sorumlusunuz. Ayrıntılar için hizmet sözleşmenizde sağlanan bilgilere başvurun ya da Internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
- Yalnızca 10BASE-T veya 100BASE-TX ağlarıyla uyumlu bir Ethernet kablosu kullanın. Standart konut telefonu hattı kablosu ya da burada bahsedilenlerden başka tür kablolar kullanmayın. Yanlış kablo türü kullanılması, ısı oluşumu, yangın veya arızaya yol açabilecek şekilde LAN konektörlerinden gereğinden fazla elektrik akımı geçmesine neden olabilir.

Kablosuz erişim noktalarının kullanılması

- Bu ürünün kablosuz ağ özelliği tarafından kullanılan 2,4 GHz bant genişliğindeki radyo dalgaları birçok cihaz tarafından kullanılan ortak bant genişliğidir. Bu ürün aynı aralığı kullanan diğer cihazların etkisini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Ancak diğer cihazların oluşturduğu parazit, bazı durumlarda bağlantı hızını düşürebilir, sinyal aralığını kısaltabilir veya bağlantının beklenmedik şekilde sonlandırılmasına neden olabilir.

- İnternet'e kablosuz bağlanma özelliğini kullanarak bağlanırken, sistem yakındaki erişim noktalarını otomatik olarak tespit eder. Kullanma yetkinizin bulunmadığı bir erişim noktası da tespit edilen cihazlar arasında bulunabilir. Yalnızca kullanma yetkinizin bulunduğu ya da ticari bir Kablosuz ağ servisi aracılığıyla erişilebilir olan bir kişisel erişim noktasına bağlanın. Kablosuz ağ erişimiyle ilgili tüm ücretler kullanıcının yükümlülüğündedir.

Ebeveyn Kontrolü

PS TV sistemi, ebeveynlere ve koruyuculara, çocukların ve gençlerin erişebileceği içeriği ve kullanabilecekleri özellikleri sınırlandırmak için kontrol olanakları sunar. Ebeveyn denetimleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Kaydedilmiş veriler

Aşağıdaki durumlarda PlayStation®Vita kartına veya hafıza kartına kayıtlı veriler kaybolabilir ya da bozulabilir.

- Bilgileri kaydederken ya da yüklerken, PS Vita kartının çıkarılması ya da PS TV sisteminin kapatılması.
- PS TV sistemi açıkken hafıza kartının çıkarılması.
- Statik elektriğe veya elektrik kesintisine maruz kalabileceği bir konumda kullanmak.

Herhangi bir nedenle yazılım bozulursa veya veri kaybı oluşursa, yazılım ya da veriler büyük olasılıkla kurtarılamaz. Yazılımı ve verileri düzenli olarak yedeklemeniz önerilir. Yazılımın bozulmasından veya veri kaybından Sony Computer Entertainment Inc. ve yan kuruluşları ile bağlı kuruluşları sorumlu tutulamaz.

Nem yoğunlaşması olursa

PS TV sistemi doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere getirilirse sistem içinde nem yoğunlaşması olabilir. Bu durumda, sistem düzgün çalışmayabilir. Eğer bu olursa, sistemi kapatıp bağlantısını kesin ve nem buharlaşana kadar (bu birkaç saat sürebilir) PS TV sistemini kullanmayın. Sistem hala doğru şekilde çalışmazsa bu ürünün garanti bilgilerinde bulunan ilgili PlayStation® müşteri hizmetleri yardım hattıyla iletişime geçin.

Temizleme

Güvenlik nedeniyle, temizlemeden önce AC güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve diğer tüm kabloları sökün.

Dış yüzeyler (sistemin veya Kablosuz kontrol cihazının plastik kapağı)

Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını önlemeye yardımcı olmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- Yumuşak ve kuru bir bezle silin.
- Böcek ilacı veya başka uçucu maddeler uygulamayın.
- Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil malzeme bırakmayın.
- Çözücüler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal olarak işlenmiş temizleme beziyle silmeyin.

Konektörler

Sistem konektörleri veya AC güç kablosu temiz değilse kullanmayın. Kirli şekilde kullanılırsa, elektrik akımının geçişi engellenebilir. Kiri kuru bir bezle temizleyin.

Sisteminiz düzgün çalışmadığında

Gücü kapatın. Gücü tekrar açmak için sistem üzerindeki Ⓢ (Güç) düğmesine basın ve en az 7 saniye basılı tutun. Kontrol cihazını USB kablosuyla bağlayın ve kontrol cihazı üzerindeki Ⓟ (PS) düğmesine basın. Güvenli mod ekranı görüntülenir. Güvenli mod, sisteminiz için bir başlatma modudur. Bu modda yalnızca sorun gidermeye yönelik birkaç sistem işlevi kullanılabilir. Güç normal şekilde kapanmazsa sistem üzerindeki Ⓢ (Güç) düğmesine basın ve en az 15 saniye basılı tutun. Sistem yeniden başlatılır ve güvenli mod ekranı görüntülenir. Sistem güvenli moda girdikten sonra gerekli öğeleri seçin ve işlemleri uygulamak için ekrandaki talimatları izleyin.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Bu simgeyi elektrikli ürünlerimizden veya ambalajlarından herhangi birinde görmeniz, ilgili elektrikli ürünün Avrupa'da ve Türkiye'de genel evsel atık olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Doğru imha yöntemi için lütfen yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve gerekliliklerine uygun şekilde atın. Elektrikli ürün atıkları, aynı türde yeni bir ürün almanız koşuluyla mağazalar aracılığıyla ücretsiz imha edilebilir. Ayrıca AB ülkelerindeki büyük mağazalar küçük elektronik ürün atıklarını ücretsiz toplayabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki mağazanın imha etmek istediğiniz ürün için böyle bir hizmet verip vermediğini sorun. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz.

Özellikler

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler. Kullanımdaki yazılımın sürümüne bağlı olarak, sistem bu kılavuzda tarif edildiğinden farklı çalışabilir.

PlayStation®TV sistemi

AV çıkışı	Çözünürlük 720p, 1080i, 480p
Ses çıkışı	2 kanallı LPCM
Ana yuvalar ve konektörler	PlayStation®Vita kartı yuvası Hafıza kartı yuvası USB bağlantı noktası (USB 2.0 Tip A) HDMI çıkış bağlantı noktası (HDMI-CEC) LAN bağlantı noktası (10BASE-T, 100BASE-TX)
Dahili hafıza kartı	1 GB*
Güç	AC adaptörü: DC 5 V
Maksimum anma gücü	Yaklaşık 2,8 W
Dışsal boyutlar	Yaklaşık 65,0 x 105,0 x 13,6 mm (uzunluk x yükseklik x kalınlık)
Ağırlık	Yaklaşık 110 g
Çalışma sıcaklığı	5 °C – 35 °C
Uyumlu Kontrol Cihazı/ Cihazları	DUALSHOCK®3 kablosuz kontrol cihazı DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazı
Üretildiği ülke	Çin

* Dahili hafıza kartı üzerinde sizin kullanımınız için bir bölüm ayrılmıştır. Diğer bölüm ise sistem dosyaları için kullanılır. Kullanabileceğiniz gerçek alan, bu belgede belirtilen toplam dahili hafıza kartı kapasitesinden düşük olacaktır.

Ağ işlevleri

Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (n = 1x1)
Bluetooth®	2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

AC adaptörü

Giriş	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Çıkış	DC 5 V, 2000 mA (2 A)
Dışsal boyutlar	Yaklaşık 76 x 46 x 22 mm (uzunluk x yükseklik x kalınlık)
Ağırlık	Yaklaşık 93 g

Bölge Kodu

PlayStation®Vita formatlama yazılımının sistemin satıldığı her bir bölgeye özgü bölge kodları vardır. Bu sistemde, yazılımı aşağıdaki bölgeler için kullanabilirsiniz:



Telif hakkı ve ticari markalar

“PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” ve “△○×□” Sony Computer Entertainment Inc. in tescilli ticari markalarıdır. “LIVEAREA” aynı şirketin ticari markasıdır.



“SONY” ve “SONY” Sony Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır. “Sony Entertainment Network” aynı şirketin ticari markasıdır.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Kullanıcı Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu'nu okumak için  (Ayarlar) LiveArea™ ekranında  (Kullanım Kılavuzu) öğesini seçin. Kullanım Kılavuzu'nu okumak için İnternet bağlantısı gerekir. Kullanım Kılavuzu'nu aşağıdaki web sitesini ziyaret ederek de okuyabilirsiniz:

eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Güncelleme sitesi

Bu site sistem yazılımı güncellemeleri ile ilgili en yeni bilgileri sağlamak ve sistem yazılımının nasıl güncelleneceğini açıklamaktadır. PS TV sisteminin sistem yazılımını güncelleyerek ek özelliklerden ve gelişmiş güvenlikten yararlanabilirsiniz. Her zaman en yeni sürüme güncelleyin.

eu.playstation.com/pstv/

Destek

PS TV sisteminizin kullanımıyla ilgili ilave bilgileri ve teknik sorularınızla ilgili cevaplar için Destek web sitesini ziyaret edin.

eu.playstation.com/pstv/support/

