

SONY®

AR



PCH-2016

7027113

دليل الأمان

لا تفتح الوحدة لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
ينصح بالتوجه إلى المتخصصين المؤهلين للقيام
بأعمال الصيانة.

TRA
REGISTERED No:
ER34851/14
DEALER No:
DA0096946/12

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة
Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
.108-0075 Japan

النوبات الناتجة عن الاستئارة الضوئية (صرع الحساسية الضوئية)

عليك استشارة الطبيب قبل اللعب، إذا كنت مصابًا بحالة من الصرع أو كنت تعاني من نوبات من هذا المرض. قد يصاب بعض الأشخاص بألم في العين أو عدم وضوح الرؤية أو الصداع النصفي أو ارتجاج العضلات أو التشنج أو فقدان الذاكرة المؤقت أو فقدان الوعي أو فقدان الإحساس بالمكان أو الزمان عند تعرضهم للأضواء الواضحة أو البراقة أو أي مثير ضوئي آخر ينبعث من شاشة التلفزيون أو أثناء ألعاب الفيديو. في حالة إصابتك بأي من الأعراض الوارد ذكرها أعلاه أثناء اللعب، عليك التوقف فورًا عن استخدام الجهاز واستشارة الطبيب.

توقف عن اللعب فورًا إذا شعرت بالأعراض التالية

إضافة إلى الأعراض السابقة، إذا شعرت أثناء اللعب بالصداع أو الدوار أو الغثيان، أو الإرهاق، أو ما شابه من الإعياء الحركي، أو إذا شعرت بألم أو إزعاج في أي جزء من الجسم كالعينين أو الأذنين أو اليدين أو الذراعين، أو القدمين فتوقف فورًا. وإذا استمرت الحالة، فاستشر الطبيب.

سماعات الرأس

يجب ضبط مستوى صوت سماعة الرأس بحيث يمكن سماع الأصوات المحيطة. في حال التعرض لطنين أو أي مشكلة في الأذن، توقف عن استخدام سماعات الرأس.

موجات اللاسلكي

قد تؤثر موجات اللاسلكي في الأجهزة الإلكترونية أو الأجهزة الطبية (أجهزة ضبط نبضات القلب مثلًا) مما قد يسبب حدوث أعطال وإصابات محتملة.

- في حالة استخدامك لجهاز ضبط نبضات القلب أو غيره من الأجهزة الأخرى، عليك باستشارة الطبيب أو الجهة المصنعة للجهاز الطبي قبل استخدام وظيفة الشبكة اللاسلكية (Bluetooth®) والشبكة اللاسلكية (LAN).
- يجب الاحتفاظ بجهاز PS Vita على بعد 20 سم على الأقل من جهاز ضبط ضربات القلب أو الأجهزة الطبية الأخرى عند استخدام ميزات الشبكة.
- تجنب حمل جهاز PS Vita في الجيب الموجود على الصدر في حال استخدام جهاز ضبط نبضات القلب.
- قم بإيقاف تشغيل جهاز PS Vita على الفور في حال وجود مسوغ للاشتباه في حدوث تداخل مع جهاز ضبط نبضات القلب.
- تفادًا استخدام ميزات الشبكة في المواقع التالية:
 - المناطق التي يحظر فيها استخدام ميزات الشبكة على غرار الطائرات والمستشفيات.
 - يجب الالتزام بقواعد المؤسسات الطبية عند استخدام الجهاز في المناطق الخاصة بها.
 - المناطق القريبة من أجهزة الإنذار ضد الحريق والأبواب الأتوماتيكية والأنواع الأخرى من الأجهزة الأتوماتيكية.
 - توخ الحذر عند استخدام ميزات الشبكة في أي مركبة لأن موجات اللاسلكي قد تؤثر في الأجهزة الإلكترونية الموجودة في بعض المركبات.

برامج الجهاز

يعني استخدام جهاز PS Vita هذا قبول اتفاقية ترخيص برامج جهاز Sony Computer Entertainment Inc .
راجع الصفحة <http://www.scei.co.jp/psvita-eula> للحصول على المزيد من التفاصيل.

يحظر الاستخدام التجاري لهذا المنتج أو تأجيره.

2	التحذيرات
5	الاحتياطات
10	المواصفات
12	حقوق النشر والعلامات التجارية

قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. ويجب على آباء الأطفال الصغار أو أوصيائهم قراءة هذا الدليل والتأكد من اتباع الطفل جميع احتياطات الأمان.

الأمان

لقد تم الاهتمام بعنصر الأمان بأقصى قدر عند تصميم هذا المنتج. ومع ذلك، قد يتسبب أي جهاز كهربائي، في حال استخدامه بصورة غير سليمة، في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو وقوع إصابة شخصية. للمساعدة في ضمان تشغيل الجهاز من دون حصول حوادث، اتبع هذه الإرشادات:

- استخدم الجهاز في مكان تكون فيه التهوية جيدة وحافظ على مسافة آمنة بين الشاشة ووجهك.
- امسك الجهاز بيدك بطريقة آمنة لدى استخدامه.
- تجنب استخدام جهاز PS Vita لفترة طويلة. ينصح بأخذ قسط من الراحة لمدة نحو 15 دقيقة خلال كل ساعة من اللعب للمساعدة على الوقاية من إجهاد العين.
- تجنب اللعب عندما تكون متعباً أو بحاجة إلى النوم.
- توقف عن استخدام الجهاز فوراً إذا بدأت تشعر بالتعب أو أحسست بانزعاج أو ألم في يديك أو ذراعيك أثناء تشغيل الجهاز. استشر الطبيب في حال استمرار الحالة.
- إذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية، فعليك التوقف فوراً عن استخدام هذا الجهاز. إذا استمرت الأعراض في الظهور، فاستشر الطبيب.
 - الدوار أو الغثيان أو الإعياء أو أي أعراض مشابهة للإعياء الحركي
 - الشعور بتعب أو ألم في أي عضو من أعضاء الجسم مثل العينين أو الأذنين أو اليدين أو الذراعين.
- توخ الحذر عند ضبط مستوى الصوت. في حال ضبط الصوت على مستوى مرتفع للغاية، قد تضر حاسة السمع لديك أو تتلف السماعات.
- احتفظ بالجهاز والملحقات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. قد يبتلع الأطفال الصغار بطاقات الوسائط أو يلفون الكبلات/الأحزمة حولهم مما قد يسبب لهم إصابات أو حادثة أو عطل في الجهاز. قد تمثل بطاقات الوسائط خطر الاختناق.
- لا تستخدم الجهاز أثناء القيادة أو ركوب الدراجة. قد يؤدي النظر إلى الشاشة أو تشغيل الجهاز أثناء قيادة السيارة أو ركوب دراجة نارية إلى حادث مروري.
- يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام الجهاز أثناء السير في الطريق.



- مراعاة جميع التحذيرات والاحتياطات والتعليمات.
- فحص محوّل التيار المتردد وسلك التيار الكهربائي وكبل USB بانتظام.
- لا تستخدم جهاز PS Vita في حال تعرضه للتلف. أفضل سلك التيار الكهربائي من مأخذ التيار الكهربائي وأفضل أي كبلات أخرى على الفور.
- توقف عن استخدام الجهاز وأفضل سلك التيار الكهربائي من مأخذ التيار الكهربائي وأي كبلات أخرى على الفور إذا كان الجهاز يعمل بطريقة غير طبيعية أو يصدر عنه أصوات غير مألوفة أو تنبعث منه رائحة غير عادية أو أصبح هو أو محوّل التيار المتردد ساخناً للغاية بحيث يتعدى لمسه.
- لا تستخدم بطاريات الليثيوم أيون التالفة أو التي يكون سائلها متسرباً. في حال تسرب سائل البطارية الداخلية، توقف عن استخدام المنتج في الحال واتصل بالدعم الفني للمساعدة. في حال دخول السائل في العين، اغسل المنطقة المصابة على الفور بمياه نظيفة واستشر الطبيب. قد يسبب سائل البطارية فقدان البصر.
- اتصل بخط المساعدة المناسب لخدمة عملاء® PlayStation الذي يمكن العثور عليه في قسم المعلومات المتعلقة بكفالة هذا المنتج.

حالات التخزين

- لا تعرض الجهاز أو البطارية أو الملحقات إلى درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية أو ضوء الشمس المباشر.
- لا تترك الجهاز أو الملحقات في سيارة نوافذها مغلقة (خاصة في فصل الصيف).
- لا تعرض الجهاز أو الملحقات للغبار أو الدخان أو البخار. لا تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى الجهاز أو الملحقات.
- لا تضع الجهاز أو ملحقاته على سطح مائل أو غير ثابت أو عرضة للاهتزاز.
- لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

استخدام محوّل التيار المتردد وسلك التيار الكهربائي وكبل USB

- حرصاً على سلامتك، لا تستخدم سوى محوّل تيار متردد أصلي أو مرخص من Sony لشحن جهاز PS Vita. قد تؤدي الأنواع الأخرى إلى نشوب حريق أو صدمات كهربائية أو عطل في الجهاز.
- لا تلمس قابس سلك التيار الكهربائي ويديك مبلتين.
- لا تلمس سلك التيار الكهربائي أو محوّل التيار المتردد أو كبل USB أو الجهاز أثناء العواصف الرقبية في حال توصيله بماخذ تيار كهربائي.
- لا تستخدم مصدر طاقة غير محوّل التيار المتردد المرفق مع الجهاز (أو بديله المعتمد)
- قبل توصيل أي كبل، تأكد من نظافة منافذ توصيل الجهاز (مثل موصل USB) ومحوّل التيار المتردد أو منافذ توصيل كبل USB. إن لم تكن نظيفة، فامسح منافذ توصيل بقطعة قماش ناعمة وجافة.

- لا تستخدم الجهاز أو الملحقات بالقرب من الماء.
- لا تستخدم الجهاز في الأماكن التي يحظر فيها استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي على غرار متن الطائرات أو في المستشفيات. قد تؤثر موجات اللاسلكي التي تخرج من الجهاز في الأجهزة الإلكترونية وتتسبب في حدوث عطل لها مما يؤدي إلى وقوع حوادث. عند استخدام الجهاز في منشأة طبية، تأكد من اتباع جميع قواعد المنشأة. عند استخدام الجهاز على متن الطائرة، انتقل إلى  (Settings) (الإعدادات)  [Start] [بدء] واضغط على مربع الاختيار الخاص بالتحيار [Flight Mode] [وضع الطيران] لتحديده بعلمة تحديد قبل استخدامه. في حال استخدام الجهاز على متن الطائرات التي يحظر فيها استعمال مثل هذه الأجهزة، ستعرض نفسك للعقوبة القانونية.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الكابلات التي تحددها الشركة المصنعة.
- لا ترم الجهاز أو الملحقات أو تسقطها أو تخطو عليها ولا تعرض الأجهزة إلى ارتطام فعلي قوي. يؤدي الجلوس أثناء وجود جهاز PS Vita في الجيب أو وضع الجهاز في قاع حقيبة الظهر مع أشياء ثقيلة إلى تلف الجهاز.
- لا تقدم على نثي جهاز PS Vita عنوةً أو تعرضه إلى صدمة قوية أثناء ممارسة الألعاب.
- لا تلمس منافذ توصيل الجهاز أو الملحقات أو تدخل فيها أجساماً غريبة.
- يحتوي الجهاز على أجزاء داخلية تستخدم المغناطيس قد تؤثر في أجهزة التسجيل المغناطيسية.
- لا تضع الجهاز بالقرب من أشياء تتضمن شريطاً مغناطيسياً مثل بطاقات الائتمان.
- تبعاً لظروف الاستخدام، قد يصل الجهاز أو محوّل التيار المتردد إلى درجات حرارة تبلغ 40 درجة مئوية أو أكثر. لا تلمس الجهاز أو محوّل التيار المتردد لفترة زمنية طويلة في هذه الظروف. قد يؤدي التلامس المطول في هذه الظروف إلى حدوث حروق ناجمة عن درجة حرارة منخفضة*.
- * إنَّ الحروق الناجمة عن درجة الحرارة المنخفضة عبارة عن حروق تحدث عندما يلامس الجلد أجسام ذات درجة حرارة منخفضة نسبياً (40 درجة مئوية أو أكثر) لفترة زمنية طويلة.
- ينبغي على الآباء مراقبة الأطفال أثناء تعاملهم مع الإنترنت لضمان استخدام الإنترنت بطريقة آمنة ومسؤولة للحصول على مزيد من التفاصيل راجع الموقع eu.playstation.com/parents.

الشاشة

- إن الشاشة (شاشة تعمل بالمس) مصنوعة من الزجاج وقد تتحطم أو تنكسر في حال تعرضها لقوة زائدة. إذا تحطمت الشاشة أو انكسرت، لا تلمس الشاشة أو العناصر الداخلية المكشوفة.
- عند استخدام الجهاز، احرص على سطوع الضوء في الغرفة وإبعاد الشاشة عنه بأكبر قدر ممكن.
- لا تضغط بإصبعك على الشاشة بقوة مفرطة. علاوة على ذلك، لا تخدش الشاشة بأي شيء صلب مثل شيء معدني أو أي شيء له طرف حاد (مثل قلم الرصاص أو أطافرك). قد تؤدي تلك الأمور إلى تلف الشاشة أو كسرها.
- يؤدي تعرض الشاشة للمياه أو الغبار لفترة طويلة إلى تلفها وتقصير عمرها الافتراضي.
- قد تظهر وحدات بكسل سوداء (داكنة) ووحدات بكسل مضاءة باستمرار في مواقع معينة على الشاشة. إن ظهور هذه النقاط على الشاشات أمر طبيعي ولا يعد علامة على عطل الجهاز. يتم استخدام تقنية عالية الدقة في صنع الشاشات. لكن قد يتواجد عدد صغير للغاية من وحدات البكسل الداكنة أو وحدات البكسل المضاءة باستمرار وقد تشاهد حالات من عدم الانتظام في اللون أو السطوع على كل شاشة. علاوة على ذلك، قد تبقى صورة مشوهة على الشاشة لعدة ثوانٍ بعد إيقاف تشغيل الجهاز.
- يؤدي التعرض المباشر لأشعة الشمس إلى تلف شاشة الجهاز. توخ الحذر عند استخدام الجهاز في المناطق المفتوحة أو بالقرب من النافذة.
- عند استخدام الجهاز في بيئة ذات طقس بارد، قد تلاحظ ظلال على الرسومات أو تظهر الشاشة بلون أكن من العادي. لا يعد هذا عطلاً في الجهاز وستعود الشاشة إلى حالتها الطبيعية عندما ترتفع درجة الحرارة.
- لا تترك الصور الثابتة معروضة على الشاشة لفترة طويلة. فقد يؤدي ذلك إلى ترك صورة باهتة على الشاشة بصورة دائمة.

- عندما تنوي عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة أو عند تنظيف الجهاز، قم بفصل سلك التيار والكبلات الأخرى.
- لا تعرض محوّل التيار المتردد أو سلك التيار الكهربائي للتلف:
 - لا تقم بتعديل محوّل التيار المتردد أو سلك التيار الكهربائي.
 - لا تقم بلف سلك التيار الكهربائي أو كبل USB حول جهاز PS Vita أو حول محوّل التيار المتردد.
 - لا تضع محوّل التيار المتردد أو سلك التيار الكهربائي بالقرب من مصدر حراري أو لا تسمح لها أن تسخن.
 - لا تعرض سلك التيار الكهربائي للشد.
- عند فصل سلك التيار الكهربائي، امسك به من المقابس وشد المقابس من مقبس الكهرباء. لا تقدم أبداً على الشد من السلك ولا تشده من زاوية ما.
- يجب العمل على حماية سلك التيار الكهربائي من السير عليه أو التعرض للضغط خاصة عند القوابس ومقبس الكهرباء ومكان خروجه من الجهاز.
- لا تستخدم جهاز PS Vita أو محوّل التيار المتردد أثناء تغطيتهما بالقماش أو وجودهما في العلبة. فقد تنول حرارة وسخونة مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو تلف الجهاز.
- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمحول أو عاكس جهد. يؤدي توصيل سلك التيار الكهربائي بمحول جهد من أجل السفر للخارج أو بعاكس لاستخدامه في السيارة إلى تراكم الحرارة في محوّل التيار المتردد مما قد يسبب حروق أو عطل في الجهاز.
- استخدم مأخذ تيار كهربائي يسهل الوصول إليه حتى يتسنى فصل سلك التيار الكهربائي بسرعة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
- يجب تركيب مأخذ تيار- مقبس بالقرب من الجهاز ويجب أن يكون الوصول إليه أمراً سهلاً.

الذراع الأيسر / الذراع الأيمن

- لا يمكنك إزالة الأذرع. إذا حاولت إزالتها، فقد تضر نفسك أو تتلف الجهاز.
- لا يمكن تشغيل الأذرع من خلال الضغط عليها. يمكن تعريضها للتلف إذا قمت بالضغط عليها بشدة.

استخدام نقاط وصول Wi-Fi

عند الاتصال بالإنترنت باستخدام ميزة Wi-Fi، يقوم الجهاز باكتشاف نقاط الوصول القريبة تلقائياً. قد يتم تضمين نقطة وصول غير مصرح لك باستخدامها في الأجهزة المكتشفة. اتصل بنقطة الوصول الشخصية المصرح لك باستخدامها أو نقطة وصول متوفرة من خلال خدمة Wi-Fi التجارية. يتحمل المستخدم جميع الرسوم الخاصة بالوصول باستخدام Wi-Fi.

المراقبة الأبوية

يوفر جهاز PS Vita آباء الأطفال أو أوصيائهم أدوات مراقبة لتقييد المحتوى الذي يمكن للأطفال والمراهقين الوصول إليه والميزات التي يمكن استخدامها. راجع دليل المستخدم لمعرفة التفاصيل حول المراقبة الأبوية.

البيانات المسجلة

- في الحالات التالية، قد يتم فقدان أو تلف البيانات المحفوظة على بطاقة PlayStation®Vita أو بطاقة الذاكرة.
- إزالة بطاقة PS Vita أو إيقاف تشغيل جهاز PS Vita أثناء قيامه بحفظ البيانات أو تحميلها.
 - إزالة بطاقة الذاكرة أثناء تشغيل جهاز PS Vita.
 - استخدامه في مكان معرض للكهرباء الاستاتيكية أو التداخل الكهربائي.

في حال فقدان أو تلف البيانات أو البرنامج لأي سبب من الأسباب، فستعذر استعادة البيانات أو البرنامج. يوصى بنسخ البرامج والبيانات احتياطياً بانتظام. لا تتحمل Sony Computer Entertainment Inc. وشركائها التابعة وفروعها مسؤولية أي أضرار أو إصابة في حال فقدان البرنامج أو البيانات أو تلفها.

العلب والأغطية

عند تخزين الجهاز في العلبة الخاصة به أو تغطيته، يجب إيقاف تشغيل الجهاز أو وضعه في وضع الانتظار. في حال استخدامه أثناء وجوده في العلبة الخاصة به أو عندما يكون مغطى، قد تولد حرارة وسخونة وتسبب تلفاً في الجهاز.

تفادَ فكّ الجهاز أو الملحقات

استخدم جهاز PS Vita والملحقات حسب التعليمات الواردة في هذا الدليل. من غير المصرح لك بتحليل أو تعديل الجهاز أو تحليل تكوينات الدائرة الكهربائية واستخدامها. يؤدي فكّ الجهاز إلى إبطال ضمان الجهاز. علاوة على ذلك، ثمة مخاطر لنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل في الجهاز.

الاستخدام في بلدان أخرى

تبعاً للدولة أو المنطقة، توجد قيود على استخدام أنواع معينة من الموجات اللاسلكية. في بعض الحالات، قد يؤدي استخدام ميزات الشبكة في الجهاز إلى التعرض لغرامة أو عقوبة أخرى.

عند حدوث تكاثف الرطوبة

في حال إحضار جهاز PS Vita مباشرةً من مكان بارد إلى مكان دافئ، قد تتكاثف الرطوبة داخل الجهاز وتؤدي إلى تشغيله بصورة غير سليمة.

في حال حدوث ذلك، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن الكهرباء. لا تستخدم جهاز PS Vita حتى تتبخر الرطوبة (يستغرق هذا الأمر عدة ساعات). إذا لم يعمل الجهاز مع ذلك بصورة جيدة، اتصل بخط المساعدة المناسب لخدمة عملاء PlayStation® الذي يمكن العثور عليه في قسم المعلومات المتعلقة بكفالة هذا المنتج.

العناية بالأسطح الخارجية وتنظيفها

حرصاً على سلامتك، افصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ التيار الكهربائي وأي كبلات أخرى قبل التنظيف.

تنظيف السطح الخارجي والشاشة ومنطقة الكاميرا

- امسح هذه الأجزاء برفق بقطعة قماش ناعمة.
- لا تستخدم مزيلات أو مواد كيميائية أخرى في تنظيف السطح الخارجي والشاشة ومنطقة الكاميرا.
- لا تستخدم قماش تنظيف معالج بطريقة كيميائية لمسح الجهاز.

تنظيف منافذ التوصيل

لا تسمح بتراكم الغبار والأوساخ حول منافذ توصيل جهاز PS Vita أو محوّل التيار المتردد أو منافذ توصيل كبل USB أو منافذ توصيل الملحقات. قد تمنع منافذ التوصيل المتسخة إرسال الإشارات أو استقبالها بصورة سليمة وقد تسبب حريقاً أو صدمة كهربائية. إذا كان موصل سماعة الرأس متسخاً، فقد يتقطع الصوت. قم بتنظيف جميع منافذ التوصيل من خلال مسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة.

التلامس مع الأجسام الأخرى

التزم بالاحتياطات التالية حتى لا يتغير لون سطح جهاز PS Vita أو يتلف:
لا تسمح للجهاز بأن يظل ملامساً لمنتجات من المطاط أو الفينيل لفترة زمنية طويلة.



عمر البطارية

البطارية المدمجة لها عمر افتراضي محدد. وتقل مدة البطارية مع الاستخدام المتكرر وتقدم السنين.

تلميح

يتفاوت العمر الافتراضي للبطارية تبعاً لأسلوب تخزين البطارية وظروف الاستخدام بما في ذلك العوامل البيئية الطويلة المدى مثل درجة الحرارة.

في حال عدم عمل جهاز PS Vita بصورة صحيحة

اضغط باستمرار على زر  (power) (الطاقة) لحين ظهور قائمة الوضع الآمن. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعادة تشغيل جهاز PS Vita. عندما لا يتم تشغيل جهاز PS Vita في الوضع الآمن حتى بعد الضغط باستمرار على زر  (power) (الطاقة) لأكثر من 30 ثانية، قد يكون شحن البطارية ضعيفاً بدرجة يتعذر معها تشغيل الجهاز. في هذه الحالة، قم بشحن جهاز PS Vita باستخدام محوّل التيار المتردد المرفق مع الجهاز. الوضع الآمن عبارة عن وضع تشغيل لجهاز PS Vita ويتوفر فيه بضع ميزات فقط لحل المشاكل. في الوضع الآمن، استخدم أزرار جهاز PS Vita لتشغيل القائمة.

المواصفات

إن المواصفات والتصميم عرضة للتغيير بدون أي إخطار.
تبعاً لإصدار البرنامج قيد الاستخدام، قد يعمل الجهاز بصورة مختلفة عما هو مشروح في هذا الدليل.

جهاز PlayStation®Vita

الشاشة	شاشة لمس سعوية متعددة اللمس و LCD بحجم 5 بوصات / 12.7 سم (16:9)، 960 × 544، تعرض نحو 16,770,000 لون
لوحة لمس خلفية	لوحة سعوية متعددة اللمس
الكاميرات	كاميرا أمامية، كاميرا خلفية أقصى دقة: 640 × 480 (VGA)
الصوت	سماعات استريو مدمجة ميكروفون مدمج
أدوات الاستشعار	نظام استشعار الحركة سداسي المحاور (جيروسكوب ثلاثي المحاور مقياس السرعة ثلاثي المحاور)، بوصلة إلكترونية ثلاثية المحاور
الموقع	ي دعم خدمة تحديد مواقع Wi-Fi
الفتحات ومنافذ التوصيل الرئيسية	مدخل بطاقة PS Vita فتحة بطاقة الذاكرة منفذ USB مقبس سماعة الرأس

بطاقة ذاكرة داخلية	حوالي 1 جيجابايت*
مصدر الطاقة	بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن: تيار مباشر 3.7 فولت، 2210 ملي أمبير/الساعة محول التيار المتردد: تيار مباشر 5.0 فولت
أقصى استهلاك للطاقة	حوالي 6 وات (عند الشحن)
الأبعاد الخارجية	حوالي 183.6 × 15.0 × 85.1 مم (العرض × الارتفاع × العمق) (غير شامل البروز الكبير)
الوزن	حوالي 219 جم
درجة حرارة بيئة التشغيل	5 درجات - 35 درجة مئوية
البلد المصنّع	الصين

* تتوفر في بطاقة الذاكرة الداخلية مساحة للمستخدمين فضلاً عن مساحة محفوظة للجهاز، وبالتالي إنَّ المساحة الفعلية المتاحة للمستخدمين أصغر من المساحة الإجمالية المنصوص عليها في هذا المستند.

ميزات الشبكة

Wi-Fi	دعم IEEE 802.11b/g/n*
Bluetooth®	متوافق مع Bluetooth® 2.1+EDR

* 802.11n مدعوم فقط لتكوين 1 × 1.

محوّل التيار المتردد

الإدخال	تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز
الإخراج	تيار مباشر 5 فولت، 1500 مللي أمبير (1.5 أمبير)
الأبعاد الخارجية	حوالي 45 × 22 × 68 مم (العرض × الارتفاع × العمق) (غير شامل الإسقاط الكبير)
الوزن	حوالي 51 جم

رمز المنطقة

يحتوي برنامج تنسيق PlayStation®Vita على رموز مناطق يتم تخصيصها لكل منطقة يباع فيها الجهاز. على هذا الجهاز يمكن استخدام البرنامج للمناطق التالية:



الوقت المقدر لشحن البطارية*

الشحن باستخدام محوّل التيار المتردد	حوالي ساعتين و40 دقيقة
-------------------------------------	------------------------

* عند شحن البطارية مع عدم وجود شحن متبقّي.

المدة التقديرية لاستخدام البطارية

لعبة 2 ^{1*}	حوالي 6 - 4 ساعات
تشغيل فيديو ^{1*}	حوالي 7 ساعات
تشغيل موسيقى ^{3*}	حوالي 12 ساعات

1* عند ضبط سطوع الشاشة على الإعداد الافتراضي، وعدم استخدام ميزة Bluetooth® واستخدام السماعات.

2* عند عدم استخدام ميزة الشبكة.

3* عند وضع الجهاز في وضع الاستعداد بينما يتم تشغيل الموسيقى.

تلميح

تتفاوت مدة استخدام البطارية تبعاً لإعداد سطوع الشاشة وكيفية استخدام ميزات الشبكة (Wi-Fi/Bluetooth®)، ونوع المحتوى قيد التشغيل.

حقوق النشر والعلامات التجارية

تعد "PSVITA" و "PlayStation" و "LIVEAREA" علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Computer Entertainment Inc.

تعد "SONY" و "Sony Entertainment Network" علامتين تجاريتين مسجلتين لـ Sony Corporation. تعد "Sony Entertainment Network" علامة تجارية للشركة عينها.

تعد علامة كلمة وشعارات Bluetooth® ملكاً لشركة Bluetooth SIG, Inc. ويتم استخدام هذه العلامات بواسطة Sony Computer Entertainment Inc. بموجب ترخيص من الشركة المالكة. أي علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى هي علامات وأسماء لأصحابها المعنيين.

كافة العلامات التجارية الأخرى ملكية خاصة للمالكها.

دليل المستخدم

لقراءة دليل المستخدم، اضغط على  (Users Guide) (دليل المستخدم) على شاشة

(Settings) (الإعدادات) .LiveArea™.

يجب توفر اتصال إنترنت لقراءة دليل المستخدم.

يمكن أيضًا قراءة "دليل المستخدم" عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الآتي على ويب:

eu.playstation.com/psvita/support/manuals

موقع التحديث

يوفر هذا الموقع آخر المعلومات حول تحديثات برنامج النظام، بما في ذلك كيفية تحديثه. عبر تحديث برمجيات نظام جهاز PS Vita، يمكنك التمتع بمزايا إضافية وقابلية استخدام محسنة وأمن معزز. اعمد دائمًا إلى التحديث إلى الإصدار الأخير.

eu.playstation.com/psvita/support/system-software/

للدعم يُرجى زيارة

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني الدعم للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام جهاز PS Vita ولمعرفة الإجابات حول الاستفسارات الفنية.

eu.playstation.com/psvita/support/

