



Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato la telecamera PlayStation®Eye. Prima di utilizzare la telecamera, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per futura consultazione. Questa telecamera è specificamente progettata per l'utilizzo con il sistema digitale di intrattenimento PlayStation®3.

Avvertenza

Per evitare rischi di incendio o scossa, non esporre la telecamera a pioggia, acqua o umidità.

Precauzioni

Sicurezza

Questo prodotto è stato progettato prestando la massima attenzione alla sicurezza. Tuttavia, l'utilizzo improprio di qualsiasi dispositivo elettrico comporta rischi di incendio, scosse o infortuni. Per garantire un funzionamento esente da incidenti, attenersi strettamente alle indicazioni riportate di seguito:

- Osservare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni.
- Non utilizzare la telecamera in caso di funzionamento anomalo.
- Se la telecamera non funziona correttamente, contattare il servizio clienti PlayStation® al numero indicato:
 - in tutti i manuali di software per sistemi PlayStation®, PlayStation®2 e PlayStation®3
 - sul nostro sito Web PlayStation.com

Impiego della telecamera PlayStation®Eye

- Non esporre la telecamera ad alte temperature, umidità o luce solare diretta (utilizzare in un ambiente con temperature comprese fra 5°C e 35°C).
- Non far penetrare liquidi o pulviscolo all'interno della telecamera.
- Non collocare oggetti pesanti sulla telecamera.
- Non disassemblare o modificare la telecamera.
- Non torcere o tirare con forza il cavo.
- Non linciare o far cadere la telecamera, e non danneggiarne le parti.
- Non toccare le parti metalliche né inserire corpi estranei nel connettore USB della telecamera PlayStation®Eye.
- Non collocare o utilizzare la telecamera su superfici instabili.
- Assicurarsi di disporre di spazio sufficiente per il gioco.

Pulizia della telecamera PlayStation®Eye

- Se si utilizza la telecamera per un tempo prolungato, sull'unità potrebbe accumularsi della polvere.
- Per ragioni di sicurezza, disconnettere la telecamera dal sistema PlayStation®3 prima di pulirla.
- Pulire la superficie della telecamera con un panno morbido e asciutto.
- Usare aria compressa per rimuovere eventuali depositi di polvere sull'obiettivo.

Note

- Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che, se rimosse, possono comportare un rischio di soffocamento per i bambini.
- Qualsiasi intervento di pulizia della telecamera deve essere eseguito da un adulto oppure sotto l'attenta supervisione di un adulto.
- Non utilizzare un panno umido per la pulizia della telecamera. L'acqua potrebbe penetrare all'interno, causando il malfunzionamento dell'apparecchio.
- Non utilizzare benzene, solventi o altri prodotti chimici, perché potrebbero danneggiare la telecamera.
- Se si effettua la pulizia con un panno reperibile in commercio, attenersi alle istruzioni allegato al panno.

Collegamento della telecamera PlayStation®Eye

Inserire saldamente il connettore USB della telecamera in uno dei connettori USB presenti sul lato anteriore del sistema PlayStation®3. La spia di accensione LED blu sul lato anteriore della telecamera si illuminerà a indicare che la telecamera è pronta per l'uso.



Scollegamento della telecamera PlayStation®Eye

Per scollegare la telecamera, estrarre delicatamente il connettore USB della telecamera dal sistema PlayStation®3. Non scollegare la telecamera tirando il cavo, perché questo potrebbe danneggiarsi. Se si scollega la telecamera durante il gioco, la trasmissione del segnale si interrompe.

Utilizzo della telecamera PlayStation®Eye

Si raccomanda di posizionarsi a una distanza compresa fra 1,5 e 2 metri dalla telecamera.



Assicurarsi che il selettore angolo di campo sia ruotato sulla impostazione adatta. Per la "visuale grandangolare", ruotare il selettore angolo di campo verso destra, in modo da allineare l'indicatore angolo di campo con l'indicatore angolo di campo blu. In alternativa, ruotare il selettore angolo di campo verso sinistra, in modo da allineare l'indicatore angolo di campo con l'indicatore angolo di campo rosso per la "visuale standard".

Se la telecamera è posizionata sul pavimento, inclinarla per una maggiore elevazione o ruotare la base della telecamera per riposizionarla. Giocatori di diversa altezza dovrebbero inclinare la telecamera fino a trovare l'angolazione desiderata. NON muovere l'intera telecamera, ma inclinarla delicatamente.

Assicurarsi che lo sfondo alle proprie spalle sia il più possibile statico, perché i movimenti dello sfondo potrebbero compromettere l'esperienza di gioco. Assicurarsi di disporre di spazio sufficiente per il gioco e prestare attenzione a ripiani, porte, animali domestici e, in particolare, molto alle altre persone.

Per ulteriori informazioni sulla funzione di chat voce/video della telecamera PlayStation®Eye, consultare la guida per l'utente del software del sistema PlayStation®3 sul sito Web PlayStation.com

Risoluzione dei problemi

La telecamera PlayStation®Eye non riconosce i movimenti dell'utente.

- L'illuminazione della stanza potrebbe essere inadeguata.
- Assicurarsi che non vi siano luci intermittenti e di essere illuminati frontalmente e in modo uniforme.
- Se possibile, evitare l'uso di lampadine a risparmio energetico e tubi fluorescenti. Accendere ogni luce aggiuntiva disponibile.

I pulsanti su schermo si attivano senza l'intervento dell'utente.

- Potrebbero esservi dei movimenti sullo sfondo alle proprie spalle.
- Per quanto possibile, assicurarsi che lo sfondo sia statico.
- Se sullo sfondo alle proprie spalle c'è una finestra, si consiglia di chiudere le tende e utilizzare illuminazione artificiale.

L'immagine su schermo dell'utente appare troppo chiara o troppo scura.

- L'illuminazione della stanza è inadeguata.
- Se l'immagine su schermo dell'utente è troppo scura, accendere ogni punto luce disponibile nell'ambiente e orientarlo verso l'utente.
- Se l'immagine su schermo dell'utente appare troppo chiara, chiudere le tende e utilizzare illuminazione artificiale.

L'immagine dell'utente non è visualizzata sullo schermo.

- La telecamera non è collegata.
- La telecamera non è posizionata correttamente.

Interfaccia	Connettore	Potenza assorbita	Dimensioni (approssimative)
USB 2.0	USB	DC5V, Max. 500mA	84 x 67 x 57mm
Peso (approssimativo)		Lunghezza del cavo (approssimativa)	
173g		2 metri	
Temperatura di funzionamento		Cattura video	
5°C - 35°C		640 x 480 pixel	
Testa ottica		Formato video	
2.1 F-stop, distorsione <1%, obiettivo fisso (da 25 cm a ∞ con FOV 75°)		Non compresso o JPEG	

Lenti zoom con FOV 56° - 120

Campo visivo
Lenti zoom con FOV 56° - 75°

Frequenza dei fotogrammi
640 x 480 - 60 fotogrammi al secondo
320 x 240 - 120 fotogrammi al secondo

Design e specifiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

©2010 Sony Computer Entertainment Europe.

PS3 e PlayStation® are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.