

SONY®

NL



Veiligheidsgids

VTE-1016

7025702

Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen. Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd vak personeel.



Dit materiaal is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn gesteld in de R&TTE-richtlijn voor het gebruik van een verbindingkabel korter dan 3 meter. Gebruik geen langere kabels dan 3 meter.

Dit product is geproduceerd door of namens Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan.

Geïmporteerd naar Europa en gedistribueerd door Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

De erkende vertegenwoordiger voor de uitgifte en het beheer van conformiteitsverklaringen is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.

R&TTE-richtlijn "Informal DoC"-verklaring

Hierbij verklaart Sony Computer Entertainment Inc. dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>

Informatie op basis van EU-vereisten inzake ecologisch ontwerp, vastgelegd in Verordening (EU) No 801/2013

Ga naar de volgende URL:
eu.playstation.com/Energyefficiency

Aanvallen door lichtprikkels (Lichtgevoelige epilepsie)

Als u aan epilepsie lijdt of reeds aanvallen hebt gehad, raadpleeg dan uw arts voordat u begint te spelen. Sommige personen kunnen last hebben van pijnlijke ogen, gezichtsstoornissen, migraine, spiertrekkingen, stuipen, tijdelijke bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of verwarring wanneer ze worden blootgesteld aan flitsende of flikkerende lichten of andere lichtprikkels op een televisiescherm of bij het spelen van videospellen. Als u tijdens het spelen last hebt van bovenstaande symptomen, stop het gebruik dan onmiddellijk en raadpleeg uw arts.

Stop onmiddellijk met spelen als u last krijgt van de volgende symptomen

Als u tijdens het spelen, naast de symptomen hierboven, ook last krijgt van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, een gevoel van wagenziekte of als u een onaangenaam gevoel of pijn krijgt in een of ander lichaamsdeel, zoals ogen, oren, handen, armen of voeten, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Zoek medische hulp als dat gevoel niet verdwijnt.

Radiogolven

Radiogolven kunnen elektronische toestellen of medische apparaten (bv. pacemakers) aantasten, waardoor zich defecten en mogelijke verwondingen kunnen voordoen.

- Als u een pacemaker of een ander medisch apparaat gebruikt, raadpleeg dan uw arts of de fabrikant van uw medisch apparaat voordat u de functie draadloos netwerk (Bluetooth® en draadloos LAN) gebruikt.
- Gebruik de functie draadloos netwerk niet op de volgende plaatsen:
 - Plaatsen waar het gebruik van een draadloos netwerk verboden is, zoals in ziekenhuizen. Houdt u aan de reglementen van de medische instelling als u het systeem daar gebruikt.
 - In de buurt van brandalarmen, automatische deuren en andere automatische toestellen.

Systeemsoftware

Door dit PS TV-systeem te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruikersovereenkomst voor de systeemsoftware van Sony Computer Entertainment Inc. Ga voor meer informatie naar <http://www.scei.co.jp/psvita-eula/>.

Commercieel gebruik of verhuur van dit product is verboden.

Inhoudsopgave

WAARSCHUWINGEN.....	2
Vorzorgsmaatregelen	5
Technische gegevens	10
Copyright en handelsmerken	11

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voorzorgsmaatregelen

Lees, voordat u dit product gaat gebruiken, deze handleiding zorgvuldig door en bewaar de handleiding zodat u deze achteraf op ieder gewenst moment kunt raadplegen. Ouders en voogden van kinderen zouden deze handleiding moeten lezen en ervoor zorgen dat het kind zich aan alle veiligheidsmaatregelen houdt.

Veiligheid

Dit product werd ontworpen met een maximale veiligheid voor ogen. Elk elektrisch toestel dat op onoordeelkundige wijze wordt gebruikt, kan echter brand, elektrocutie of verwondingen veroorzaken. Volg deze instructies om een veilige werking te garanderen:

- Houd rekening met alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies.
- Controleer regelmatig de AC-adapter, het netsnoer en de HDMI®-kabel.
- Gebruik uw PS TV-systeem niet als het beschadigd is. Trek onmiddellijk het netsnoer uit het stopcontact en koppel eventuele andere kabels los.
- Schakel het apparaat uit, trek het netsnoer uit het stopcontact en koppel eventuele andere kabels onmiddellijk los als het apparaat niet normaal functioneert, vreemde geluiden of geuren verspreidt of als de AC-adapter zo heet wordt dat u deze niet meer kunt aanraken.
- Neem contact op met de desbetreffende hulplijn van de PlayStation®-klantenservice. Het nummer vindt u in de garantiegegevens van dit product.

Gebruik en behandeling

- Gebruik het systeem in een goed verlichte ruimte en op veilige afstand van het tv-scherm.
- Vermijd langdurig gebruik van het PS TV systeem. Neem om het uur spelen 15 minuten pauze om uw ogen te ontlasten.
- Speel niet als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Gebruik het systeem niet meer zodra u moe wordt of een onaangenaam gevoel of pijn krijgt in uw handen of armen tijdens het bedienen van de draadloze controller. Raadpleeg een arts indien dat gevoel niet verdwijnt.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het systeem als u last krijgt van de volgende gezondheidsproblemen. Raadpleeg uw arts als de symptomen blijven duren.
 - Duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid of een gevoel van wagenziekte.
 - Een onaangenaam gevoel of pijn in een deel van het lichaam, zoals ogen, oren, handen of armen.
- Houd het systeem en de accessoires buiten het bereik van kleine kinderen. Kleine kinderen kunnen de mediakaarten inslikken of verstrikt raken in de kabels/riemen, met letsels, ongevallen of storingen tot gevolg. Het inslikken van een mediakaart kan leiden tot verstikking.
- Zorg er vóór het aansluiten van de HDMI-kabel voor dat het netsnoer niet is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik het systeem of toebehoren niet in de buurt van water.
- Maak alleen gebruik van de door de fabrikant aangegeven bevestigingen/accessoires.
- Stel het systeem of de accessoires niet bloot aan stof, rook of stoom. Laat geen vloeistof of kleine voorwerpen in het systeem of de accessoires vallen.
- Gooi niet met het systeem of de accessoires, laat ze niet vallen, stap er niet op en stel ze niet bloot aan zware schokken.

- Raak de aansluitingen van het systeem of de accessoires niet aan en steek er evenmin vreemde voorwerpen in.
 - Plaats het systeem of aangesloten toebehoren niet op de vloer of op een plek waar voorbijgangers erover kunnen struikelen of vallen.
 - Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, kan het systeem of de AC-adapter een temperatuur van 40 °C of meer bereiken. Raak het systeem of de AC-adapter onder deze omstandigheden niet langdurig aan. Langdurige aanraking kan dan tot een eerste- of tweedegraadsverbranding leiden*.
- * Zelfs bij voorwerpen met een relatief lage temperatuur (40 °C of hoger) kunnen er brandwonden ontstaan als de huid met deze voorwerpen langdurig in contact blijft.
- Laat nooit een stilstaand beeld lang op het tv-scherm staan indien u het systeem op een plasma- of projectie-tv* aansluit, om permanente nabeeldvorming te voorkomen.
- * Behalve LCD-schermtypes
- Ouders worden aangeraden kinderen in de gaten te houden bij online activiteiten, om veilig en verantwoord internetgebruik te garanderen.
Raadpleeg <http://www.ps-playsafeonline.com> voor meer informatie.

Bewaaromstandigheden

- Stel het systeem of toebehoren niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
- Verwarm het systeem niet met keuken- of verwarmingsapparatuur zoals een föhn. Dit kan brand, letsel of mankementen veroorzaken.
- Plaats het systeem of toebehoren nooit op een onstabiele, schuine of trillende ondergrond.

Opmerkingen over veiligheid bij het gebruik van de controllers

- Raak geen beschadigde of lekkende lithium-ionaccu aan. Als de interne accuvloeistof lekt, moet u het gebruik van het product onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de dienst voor technische ondersteuning. Als de vloeistof op uw kleding, huid of in uw ogen terecht komt, spoel dan het getroffen gebied onmiddellijk met zuiver water en raadpleeg uw arts. De accuvloeistof kan blindheid veroorzaken.
- Gebruik de trilfunctie niet als u pijn hebt in de beenderen of gewrichten of spieren van uw handen of armen. Als u aan een ziekte lijdt of letsel hebt opgelopen, maak dan geen gebruik van de draadloze controller voor het spelen van softwaretitels waarbij de trilfunctie wordt gebruikt, tenzij u deze functie eerst hebt uitgeschakeld.
- Houd er rekening mee dat de trilfunctie bij sommige softwaretitels standaard is ingeschakeld. Houd de  (PS)-toets op de controller ingedrukt om de trilfunctie uit te schakelen. Verwijder het vinkje bij [Trillen inschakelen] op het scherm dat wordt weergegeven.
- Kijk niet naar de lichtbalk op de DUALSHOCK®4 draadloze controller wanneer deze knippert. Als u ergens op uw lichaam een onaangenaam gevoel of pijn krijgt na lichte bewegingen of prikkelingen, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van de controller.

De AC-adapter, het netsnoer en de HDMI-kabel gebruiken

- Raak de stekker van het netsnoer niet aan met natte handen.
- Kom niet aan het netsnoer, de AC-adapter, de HDMI-kabel of het systeem indien deze zijn aangesloten op een elektriciteitsnet wanneer er een elektrische storing plaatsvindt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde AC-adapter (of een goedgekeurd vervangingsmodel).
- Controleer of de systeemaansluitingen (zoals de HDMI-uitgangsaansluiting) en de AC-adapter- of HDMI-kabelaansluitingen schoon zijn voordat u een kabel aansluit. Maak de aansluitingen schoon met een zacht, droog reinigingsdoekje als dat niet het geval is.
- Als u het systeem gedurende een lange periode niet zult gebruiken of wanneer u het reinigt, koppelt u het netsnoer en eventuele andere kabels los.
- Beschadig de AC-adapter en het netsnoer niet:
 - Breng geen aanpassingen aan de AC-adapter en het netsnoer aan.
 - Wikkel het netsnoer of de HDMI-kabel niet om het PS TV-systeem of om de AC-adapter.
 - Plaats de AC-adapter of het netsnoer niet in de buurt van een warmtebron en laat deze nooit heet worden.
 - Trek nooit hard aan het netsnoer.
 - Neem bij het loskoppelen van het netsnoer altijd de stekker vast en trek deze recht uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer en trek niet scheef aan de stekker.

- Zorg ervoor dat met name bij stekkers, stopcontacten en op de plaats waar het snoer uit het apparaat komt er niet op het netsnoer kan worden getrapt en het netsnoer niet bekneld kan raken.
- Gebruik het PS TV-systeem of de AC-adapter niet wanneer deze afgedekt zijn met een doek of in hun etui zitten. De warmte kan zich ophopen en er kan brand optreden of schade aan het systeem ontstaan.
- Sluit het netsnoer niet aan op een spanningstransformator of gelijkstroom-wisselstroomomzetter. Als u het netsnoer aansluit op een gelijkstroom-wisselstroomomzetter voor gebruik in een auto, kan de AC-adapter te heet worden en brandwonden of defecten veroorzaken.
- Gebruik een goed toegankelijk stopcontact zodat u indien nodig het netsnoer snel kunt loskoppelen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en eenvoudig toegankelijk zijn.

Demonteer het systeem of de accessoires nooit

Gebruik het PS TV-systeem en de accessoires zoals in deze handleiding beschreven staat. Het is niet toegestaan het systeem te onderzoeken of aan te passen of de configuraties van het circuit te analyseren of te gebruiken. Door demontage vervalt de garantie op het systeem. Daarnaast bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of storingen.

Netwerk

- Een breedband internetverbinding is vereist om verbinding te maken met een netwerk.
- U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van servicetarieven voor internettoegang. Raadpleeg de informatie in uw dienstencontract of neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie.

- Gebruik enkel een Ethernet-kabel die compatibel is met 10BASE-T of 100BASE-TX netwerken. Gebruik geen gewone telefoonkabel of andere kabeltypes die niet worden vermeld. Door het gebruik van het verkeerde snoer of kabel kan de LAN-aansluiting meer stroom krijgen dan nodig, waardoor er kans is op warmteontwikkeling, brand of een defect.

Wi-Fi-toegangspunten gebruiken

- De 2,4GHz-bandbreedte van radiogolven die wordt gebruikt voor de draadloze-netwerfunctie van dit product is een bandbreedte die wordt gedeeld door verschillende apparaten. Dit product is speciaal ontworpen om de invloed van andere apparaten met dezelfde bandbreedte te minimaliseren. In sommige gevallen kan de interferentie van andere apparaten echter de verbindingssnelheid verminderen, het signaalbereik verkorten of de verbinding onverwachts beëindigen.
- Wanneer u verbinding maakt met het internet met behulp van de Wi-Fi-functie, detecteert het systeem automatisch toegangspunten in de buurt. Tussen de gedetecteerde apparaten kunnen er toegangspunten aanwezig zijn die u niet mag gebruiken. Maak alleen verbinding met een persoonlijk toegangspunt dat u mag gebruiken, of een toegangspunt dat beschikbaar is via een commerciële Wi-Fi-service. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle kosten die gepaard gaan met Wi-Fi-toegang.

Kinderbeveiliging

Met het PS TV-systeem kunnen ouders en voogden de inhoud die kinderen en tieners kunnen spelen en de functies die ze kunnen gebruiken waar nodig beperken. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie over kinderbeveiliging.

Opgeslagen gegevens

In de volgende gevallen kunnen gegevens die opgeslagen zijn op een PlayStation®Vita-kaart of geheugenkaart verloren of beschadigd raken.

- De PS Vita-kaart verwijderen of het PS TV-systeem uitschakelen terwijl er gegevens worden opgeslagen of geladen.
- De geheugenkaart verwijderen terwijl het PS TV-systeem is ingeschakeld.
- Gebruik de kaart nooit op een locatie die blootgesteld wordt aan statische elektriciteit of elektrische storing.

Als software of gegevens om welke reden dan ook verloren gaan, is het meestal niet meer mogelijk de software of de gegevens te herstellen. Wij raden u aan regelmatig een back-up te maken van software en gegevens. Sony Computer Entertainment Inc., haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsels in geval van verlies of beschadiging van software of gegevens.

Bij condensvorming

Als het PS TV-systeem rechtstreeks van een koude naar een warme locatie wordt overgebracht, kan er vocht condenseren in het systeem met storingen tot gevolg.

Als dit zich voordoet, schakelt u het systeem uit en koppelt u alle kabels los. Gebruik het PS TV-systeem pas opnieuw als al het vocht verdampt is (dit kan enkele uren duren). Als het systeem nog steeds niet naar behoren werkt, neemt u contact op met de desbetreffende hulplijn van de PlayStation®-klantenservice. Het nummer vindt u in de garantiegegevens van dit product.

Reiniging

Trek voor veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact en koppel eventuele andere kabels los voor u begint het apparaat te reinigen.

Externe oppervlakken (plastic behuizing van het systeem en draadloze controller)

Volg de onderstaande instructies om te voorkomen dat de buitenkant van het product wordt aangetast of verkleurt.

- Veeg met een zachte, droge doek.
- Spuit geen insecticiden of andere vluchtige stoffen op het systeem.
- Plaats geen rubber noch vinyl gedurende lange tijd op de behuizing van het systeem.
- Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën. Veeg het systeem niet af met een chemisch behandeld reinigingsdoekje.

Aansluitingen

Gebruik het systeem niet als het systeem of het netsnoer vuil is. Als het systeem of het netsnoer vuil worden gebruikt, kan de elektrische stroom worden belemmerd. Verwijder het vuil met een droge doek.

Als uw systeem niet juist werkt

Schakel het systeem uit en houd vervolgens de ⏻ (activerings)-toets op het systeem ten minste 7 seconden ingedrukt en om het systeem weer in te schakelen. Sluit vervolgens een controller aan met een USB-kabel en druk op de ⏻ (PS)-toets op de controller. Het scherm van de veilige modus wordt weergegeven. De veilige modus is een opstartmodus voor uw systeem waarin slechts een beperkt aantal systeemfuncties beschikbaar zijn voor het oplossen van problemen. Houd de ⏻ (activerings)-toets op het systeem ten minste 15 seconden ingedrukt als het systeem niet normaal uitgaat. Het systeem wordt opnieuw opgestart en het scherm van de veilige modus wordt weergegeven. Zodra de veilige modus van het systeem is ingeschakeld, selecteert u de benodigde items en volgt u de instructies op het scherm om bewerkingen uit te voeren.



Wanneer u dit symbool op een van uw elektrische producten of op de verpakking daarvan ziet, geeft dit aan dat het betreffende elektrische product in Europa en Turkije niet als gewoon huisvuil verwijderd kan worden. Om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden verwerkt, dient u deze in te leveren bij een geautoriseerd inleverpunt, in overeenstemming met de relevante wetten of eisen. Elektrische producten kunnen mogelijk ook zonder extra kosten bij winkels worden ingeleverd bij aankoop van een nieuw vergelijkbaar product. Grote winkelketens binnen de EU accepteren vaak ook kleine elektrische producten zonder extra kosten. Vraag bij een winkel in de buurt of dit mogelijk is voor de producten die u wilt inleveren. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren wat betreft het verwerken en verwijderen van elektrisch afval.

Technische gegevens

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Afhankelijk van de gebruikte softwareversie, is het mogelijk dat het systeem anders functioneert dan beschreven in deze handleiding.

PlayStation®TV-systeem

AV-uitgang	Resolutie: 720p, 1080i, 480p
Geluidsuitvoer	LPCM 2 kanalen
Belangrijkste sleuven en aansluitingen	PlayStation®Vita-kaartaansluiting Geheugenkaart-aansluiting USB-aansluiting (USB 2.0 type A) HDMI-uitgangsaansluiting (HDMI-CEC) LAN-poort (10BASE-T, 100BASE-TX)
Interne geheugenkaart	1 GB*
Stroom	AC-adapter: DC 5 V
Maximaal nominaal vermogen	Ca. 2,8 W
Buitenafmetingen	Ca. 65,0 × 105,0 × 13,6 mm (lengte × hoogte × dikte)
Gewicht	Ca. 110 g
Werkings temperatuur	5 °C – 35 °C
Compatibele controller(s)	DUALSHOCK®3 draadloze controller DUALSHOCK®4 draadloze controller
Land van productie	China

* U kunt een gedeelte van de ruimte op de interne geheugenkaart gebruiken. Een ander deel wordt gebruikt voor systeembestanden. De werkelijke hoeveelheid ruimte die voor u beschikbaar is, zal lager zijn dan de totale capaciteit van de interne geheugenkaart vermeld in dit document.

Netwerkfuncties

Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (n = 1x1)
Bluetooth®	2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

AC-adapter

Invoer	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Opbrengst	DC 5 V, 2.000 mA (2 A)
Buitenafmetingen	Ca. 76 × 46 × 22 mm (lengte × hoogte × dikte)
Gewicht	Ca. 93 g

Regiocode

Voor de software in PlayStation®Vita-formaat zijn er regiocodes toegewezen aan elke regio waar het systeem wordt verkocht. Op dit systeem kunt u software voor de volgende regio's gebruiken:



Copyright en handelsmerken

“PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” en “△○×□” zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer Entertainment Inc. “LIVEAREA” is een handelsmerk van hetzelfde bedrijf.



“SONY” en “SONY” zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. “Sony Entertainment Network” is een handelsmerk van hetzelfde bedrijf.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Gebruikershandleiding

Selecteer  (Gebruikershandleiding) in  (Instellingen) op het LiveArea™-scherm om de Gebruikershandleiding te lezen.

U hebt een internetverbinding nodig om de Gebruikershandleiding te lezen.

U kunt de Gebruikershandleiding ook bekijken op de volgende website:

eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Updatesite

Deze site biedt de allernieuwste informatie over systeemsoftwareupdates, met inbegrip van een beschrijving van het bijwerken van de systeemsoftware. U kunt genieten van extra features en verbeterde beveiliging door de systeemsoftware van het PS TV-systeem bij te werken. Werk altijd bij naar de nieuwste versie.

eu.playstation.com/pstv/

Ondersteuning

Breng een bezoek aan de ondersteuningswebsite voor meer informatie over het gebruik van uw PS TV-systeem en antwoorden op technische vragen.

eu.playstation.com/pstv/support/

