

SONY®



PS VITA™

PlayStation®Vita

**Minnekort** Bruksanvisning

PCH-Z321/PCH-Z161/PCH-Z081/PCH-Z041

## Kompatibel maskinvare: PlayStation®Vita

### Advarsel

 Må oppbevares utenfor rekkevidde for små barn for å hindre at de svelger produktet ved et uhell.

### Forholdsregler

- Du må ikke berøre kontaktområdet med hendene eller metallgjenstander.
- Produktet må ikke bøyes eller slippes i bakken eller på annen måte utsettes for harde fysiske støt.
- Du må aldri demontere eller endre produktet.
- Ikke la produktet komme i kontakt med væske.
- Produktet må aldri utsettes for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.

### Bruk og håndtering

- På dette kortet lagres programmer som blir lastet ned fra PlayStation®Store, data fra spill, og annet innhold som bilder og musikk.
- En del av lagringsplassen til minnekortet er forbeholdt systemfiler. Dermed er plassen som er tilgjengelig for faktisk bruk, mindre enn kapasiteten som er oppgitt på emballasjen.
- For du setter inn eller tar ut et minnekort, må du forsikre deg om at strømmen er av. Dette bidrar til å hindre at data går tapt eller blir skadet.

Hvis, av en hvilken som helst årsak, programvare eller data skulle gå tapt eller bli skadet, vil det vanligvis ikke være mulig å gjenopprette programvaren eller dataene. Det anbefales å ta sikkerhetskopier av programvare og data med jevne mellomrom. Sony Computer Entertainment Inc. og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper har ikke erstatningsansvar for og kan ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå dersom programvare eller data skulle gå tapt eller bli skadet.

### Spesifikasjoner

Brukstemperatur	5° C – 35° C (ikke-kondensert)
Utvendige mål	Ca. 12,5 × 15 × 1,6 mm (høyde × bredde × tykkelse)
Masse	Ca 0,6 g

Design and spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

### GARANTI

Dette produktet dekkes av produsentgarantien i 12 måneder fra innkjøpsdato. For fullstendige opplysninger henvises det til garantien som følger med i PS Vita-pakken.

Produsenten av dette produktet er Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo 108-0075 Japan.  
Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet i Europa er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.  
Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.


Det kan hende at produktet faller inn under lover om nasjonale eksportbegrensninger. Du må følge alle slike lover og alle andre lover som kan ha relevans for produktet.



Når du ser et av disse symbolene på de elektriske produktene våre, på batteriene eller på emballasjen, indikerer det at det elektriske produktet eller batteriet ikke skal kastes som vanlig søppel i Europa. Produktet eller batteriet skal kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter og batterier. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne naturressurser og forbedre standardene innen miljøvern. Dette symbolet kan brukes på batterier kombinert med andre kjemiske symboler. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) vises dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller mer enn 0,004 % bly.

Dette produktet inneholder et batteri som er permanent innebygd som et sikkerhetstiltak, av ytelseshensyn eller integritetshensyn. Batteriet skal ikke måtte erstattes i løpet av produktets levetid, og skal bare erstattes av sertifisert servicepersonell. For å være sikker på at du håndterer batteriet korrekt som avfall, bør du kvitte deg med produktet som et elektrisk produkt.

“PS” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “PS VITA” is a trademark of the same company.

“SONY” and  are registered trademarks of Sony Corporation.



[eu.playstation.com/psvita](http://eu.playstation.com/psvita)

