

**SONY®**



PlayStation®5 Digital Edition

**Sikkerheshåndbok**

## ADVARSEL

### Elektrisk støt

**For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne lokket. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.**

### Bevegelige vifteblader

Hold kroppsdeler unna viftebladene.



### Anfall utløst av lett stimulering (fotosensitiv epilepsi)

Hvis du har epilepsi eller har hatt epilepsianfall, **må du rådføre deg med lege før du bruker denne konsollen.**

Noen personer er følsomme for blinkende eller flimrende lys eller geometriske former og mønstre, kan ha epilepsi uten å vite det og kan få epileptiske anfall når de spiller videospill eller ser på videoinnhold.

**SLUTT Å BRUKE PRODUKTET UMIDDELBART** og oppsøk lege hvis du opplever noen av følgende helseproblemer eller symptomer når du utsettes for blinkende eller flimrende lys eller annen lysstimulering mens du spiller videospill eller ser på videoinnhold: såre øyne, synsringinger, migrene, muskelrykninger, krampetrekninger eller andre ufrivillige bevegelser, bevissthetstap eller forvirring eller desorientering.

**I tillegg til det ovenstående MÅ DU SLUTTE Å BRUKE PRODUKTET UMIDDELBART hvis du opplever noen av følgende symptomer:** hodepine, svimmelhet, kvalme, utmattelse, symptomer som ligner på reisesyke eller ubehag eller smerter i noen del av kroppen (for eksempel øyne, ører, hender, armer eller føtter) mens du spiller. **Oppsøk legehjelp** hvis tilstanden vedvarer.

### Radiobølger

Radiobølger kan påvirke elektronisk utstyr og medisinsk utstyr (for eksempel pacemakere), noe som kan forårsake feilfunksjoner og mulige skader.

- Hvis du bruker pacemaker, eller en annen medisinsk enhet, må du rådføre deg med legen din eller den medisinske enhetens produsent før du bruker funksjonen for trådløst nettverk (Bluetooth® og trådløst LAN).
- Ikke bruk funksjonen for trådløst nettverk på følgende steder:
  - Områder der bruk av trådløst nettverk er forbudt, for eksempel på sykehus.
  - Følg sykehusets retningslinjer når du bruker konsollen på området deres.
  - Områder med brannalarmer, automatiske dører og andre typer automatisert utstyr i nærheten.

### Magneter

Disse produktene har magneter som kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og programmerbare shunt-ventiler eller annet medisinsk utstyr. Ikke plasser disse produktene i nærheten av slikt medisinsk utstyr eller personer som bruker slikt medisinsk utstyr. Snakk med legen din før du bruker disse produktene hvis du bruker slikt medisinsk utstyr.

### Bruk av hodesett eller hodetelefoner

Permanent hørselstap kan oppstå hvis hodesettet eller hodetelefonene (følger ikke med) brukes med høyt volum. Still inn volumet på et sikkert nivå. Over tid kan stadig høyere lyd begynne å høres normalt ut, men det kan være skadelig for hørselen din. Hvis du hører pipelyder, får annet ubehag i ørene eller hører utydelig tale, må du slutte å lytte og få hørselen kontrollert. Jo høyere volumet er, desto raskere kan hørselen din bli påvirket.

### Håndtering av litium-ion-batterier

Ikke håndter skadde eller lekkende litium-ion-batterier. Hvis det interne batteriet lekker væske, må du umiddelbart slutte å bruke produktet og kontakte teknisk støtte for assistanse. Hvis du får væsken på klærne, på huden eller i øynene, må du umiddelbart skylle det berørte området med rent vann og kontakte lege. Batterivæsken kan gjøre deg blind.

## Samsvar



Utstyret er testet og resultatene viser at det overholder kravene i RE-direktivet. Bruk kun kabler som enten a) følger med utstyret, b) er offisielt PlayStation-tilbehør eller c) er under tre meter lange.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importert i Europa og distribuert av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Den autoriserte representanten for å utstede og administrere samsvarserklæringen er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

### “Uformell samsvarserklæring” i henhold til RE-direktivet

Sony Interactive Entertainment Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. For flere detaljer, vennligst se: <http://www.compliance.sony.de/>

Dette radioutstyret er beregnet for bruk med godkjente versjoner av programvaren som angitt i EUsamsvarserklæringen. Programvaren som benyttes på dette radioutstyret, er bekreftet å være i samsvar med de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU. Programvareversjonen finner du via: Velg **Innstillinger** > **System** > **Systemprogramvare** > **Konsollinformasjon**.

Trådløst frekvensbånd og maksimal utgangseffekt:

- Bluetooth® 2,4 GHz: mindre enn 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: mindre enn 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: mindre enn 100 mW, W58: mindre enn 25 mW

Dette radioutstyret ble vurdert som mottakerkategori 1 slik definert i EN 300 440 V2.11.

## Ecodesign av produkter

For ressurs- og energieffektivitetsinformasjon vedrørende EU Ecodesign-kravene i regulering (EU) no. 801/2013, og Den Europeiske Unionens selvreguleringsinitiativ for videre forbedring av energieffektiviteten til spillkonsoller (som oppført i COM(2015) 178-sluttrapporten til den europeiske kommisjonen), besøk følgende nettside: [playstation.com/Ecodesign](http://playstation.com/Ecodesign)

## Kassering av produkt



Der du ser et av symbolene på noen av de elektriske produktene våre, på batteriene eller på emballasjen, er det en indikasjon på at produktet eller batteriet ikke skal kastes som restavfall i EU, Tyrkia eller andre land med tilgjengelige kildesorteringssystemer. For å sikre at produktet blir avhendet på riktig måte må de kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter og batterier. Brukte elektroniske produkter og batterier kan også kasseres kostnadsfritt via forhandlere når du kjøper nye produkter av samme type. I tillegg kan større forhandlere i EU-land ta i mot mindre brukte elektroniske produkter kostnadsfritt. Spør den lokale forhandleren om denne tjenesten er tilgjengelig for de produktene som du ønsker å kaste. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne naturressuser og forbedre standardene innen miljøbeskyttelse.

Dette symbolet kan brukes på batterier kombinert med andre kjemiske symboler. Det kjemiske symbolet for bly (Pb) vises dersom batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly.

Dette produktet inneholder et batteri som er permanent innebygd som et sikkerhetstiltak, av ytelsehensyn eller integritetshensyn. Batteriet skal normalt ikke måtte erstattes i løpet av produktets levetid, og skal bare erstattes av sertifisert servicepersonell. For å være sikker på at du håndterer batteriet korrekt som avfall, bør du kvitte deg med produktet som et elektrisk produkt.

## Systemprogramvare

Hvis du skal bruke denne PlayStation®5-konsollen, må du godta lisensavtalen for systemprogramvare til Sony Interactive Entertainment Inc. Se [doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/](http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/) for mer informasjon.

Hvis du ikke kan oppdatere over Internett, kan du i stedet bruke en USB-stasjon. Besøke oppdateringsrådets nettside for mer informasjon.

Ved å oppdatere systemprogramvaren på PS5™-konsollen kan du glede deg over nye funksjoner, forbedret bruk og forbedret sikkerhet. Oppdater alltid til den nyeste versjonen.



## Indhold

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ADVARSEL.....                  | 2  |
| Samsvar.....                   | 3  |
| Systemprogramvare.....         | 3  |
| Forholdsregler .....           | 6  |
| Spesifikasjoner .....          | 9  |
| Opphavsrett og varemerker..... | 10 |

## Forholdsregler

Før du bruker dette produktet, må du lese denne håndboken nøye og ta vare på den for fremtidig referanse. Foreldre og foresatte bør lese denne håndboken og forsikre seg om at barnet følger alle sikkerhetsforholdsregler.

### Sikkerhet

Dette produktet har blitt utformet med tanke på sikkerhet. Men alle elektriske enheter kan forårsake brann, elektriske støt eller personskader hvis de brukes på feil måte. Følg disse retningslinjene for å oppnå sikker bruk. Følg alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner. Hvis du er usikker på noe av informasjonen i denne håndboken, må du kontakte PlayStation®-kundestøtten som du finner i garantiheftet.

### Bruk av strømledningen

- Kontroller strømledningen regelmessig for skader og støv rundt støpset eller strømforsyningen.
- Hvis enheten fungerer unormalt, avgir uvanlige lyder eller lukter eller blir for varm til å berøre, må du umiddelbart slutte å bruke den, koble strømledningen fra strømforsyningen og koble fra alle andre kabler.
- Koble til og bruk konsollen et sted med enkel tilgang til stikkkontakten i tilfelle du av en eller annen grunn må koble fra konsollen.

### Bruk av vibrasjonfunksjonen i den trådløse kontrollere

- Hvis den trådløse kontrollere er plassert på en flat overflate, kan vibreringen i den trådløse kontrollere føre til at den faller mens du spiller, noe som kan føre til skader eller feil.
- Ikke bruk vibrasjonfunksjonen eller funksjonen for avtrekkereffekt hvis du har plager eller skader i ben, ledd eller muskler i hendene eller armene. Hvis du har plager eller skader, må du ikke bruke kontrollere til å spille spill med disse funksjonene med mindre du har slått av disse funksjonene. Velg **Innstillinger** ⚙️ > **Tilbehør** fra hjem-skjermen for å aktivere eller deaktivere funksjonene.

### Bruk av dekselet

- Ikke bruk konsollen uten dekselet. Hvis du gjør det, kan det føre til brann, elektriske støt eller feil.

### Skader på små barn

- Hold dette produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler eller tynne kablene rundt seg, noe som kan føre til personskader, ulykker eller utstyrssvikt.

### Volumnivå

- Slik beskytter du hørselen din: Begrens hvor lenge du bruker hodesettet eller hodetelefonene med høyt volum.
- Unngå å skru opp volumet for å blokkere ute støy i omgivelsene.
- Skru ned volumet hvis du ikke kan høre folk i nærheten av deg snakke.

## Bruk og håndtering av konsollen

### Plassering av konsollen

- Konsollen bør monteres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm fra kroppen.
- Ikke bruk konsollen i et lukket skap eller på andre steder der varme kan bygge seg opp. Hvis du gjør det, kan konsollen overopphetes og forårsake brann, skader eller feil.
- Det vises en varselmelding på skjermen hvis konsollen blir for varm. I så fall må du slå av konsollen og vente til den er avkjølt. Fortsett bruk kan føre til skader eller feil. Når konsollen er avkjølt, må du flytte den til et godt ventilert sted uten høye temperaturer før du fortsetter å bruke den.
- Ikke utsett konsollen, tilbehøret eller batteriet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys under bruk, transport og oppbevaring.

### Godt opplyst område

- Bruk den på et godt opplyst sted, og plasser den i god avstand fra TV-skjermen.

### Pauser

- Unngå langvarig bruk av konsollen. Ta en 15 minutters pause for hver time med spilling.
- Unngå å spille når du er sliten eller trenger søvn.
- Slutt å bruke konsollen umiddelbart hvis du begynner å føle deg trett, eller hvis du opplever ubehag eller smerte i armene eller hendene når du bruker den trådløse kontrollere. Kontakt en lege hvis tilstanden vedvarer.
- Hvis du opplever noen av følgende helseproblemer, må du slutte å bruke konsollen umiddelbart. Kontakt en lege hvis symptomene vedvarer.
  - Svimmelhet, kvalme, tretthet eller tilsvarende symptomer som bevegelsesyke
  - Ubehag eller smerte i en del av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender eller armer

### Væske, støv, røyk og damp

- Ikke rør produktet hvis det lyner og tordner.
- Ikke bruk produktet i nærheten av vann.
- Ikke la væske, små partikler eller andre fremmedelementer komme inn i produktet.
- Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp. Ikke plasser konsollen i et område som er utsatt for mye støv eller sigarettøyk. Oppsamling av støv eller aske fra sigaretter på de innvendige komponentene kan føre til at konsollen ikke fungerer som den skal.

### Bruk av basen

- Bruk den medfølgende basen til å sette opp konsollen som anvist. Hvis du ikke bruker basen, men i stedet setter opp konsollen på andre måter enn det som er angitt, kan det forårsake personskader, skader eller feil. Se hurtigstartveiledningen for instruksjoner om hvordan du fester basen.

### Plassering og håndtering

- Vær forsiktig når du bærer konsollen. Hvis du ikke har et godt grep, kan du miste konsollen og forårsake potensielle skader eller personskader. Ikke bær konsollen bare i dekselet. Når du fester basen til konsollen, må du holde godt fast i konsollen og ikke bare holde den i dekselet.

- Ikke flytt konsollen eller juster posisjonen mens strømindikatoren lyser eller blinker. Data kan gå tapt eller bli ødelagt, eller konsollen kan bli skadet.
- Ikke stå på eller legg objekter på konsollen, og ikke stable konsollen opp på andre enheter.
- Ikke plasser konsollen og tilkoblet tilbehør på gulvet eller på et sted der noen kan snuble i dem.
- Ikke rør kontaktene på konsollen eller tilbehøret.

### Slå av

- Ikke slå av konsollen mens data blir lagret på eller lastet inn fra SSD- eller USD-stasjoner.
- Ikke koble strømledningen fra strømforsyningen før strømindikatoren er slukket. Hvis du kobler fra strømledningen mens strømindikatoren lyser eller blinker, kan data gå tapt eller bli skadet, eller konsollen kan bli skadet.

### Brannskader ved lave temperaturer

- Ikke tillat kroppskontakt med konsollen eller luften fra ventilasjonsåpningene på konsollen i lange perioder om gangen mens den er i bruk. Langvarig kontakt under disse omstendighetene kan forårsake brannskader ved lave temperaturer..

### Statisk støt

- Når du bruker hodesettene eller hodetelefonene i spesielt tørre omgivelser, kan du noen ganger oppleve et lite og raskt (statisk) støt på ørene. Dette er et resultat av statisk elektrisitet i kroppen og ikke en feil i hodesettet eller hodetelefonene.

### Sikker bruk for barn

- Foreldre oppfordres til å holde øye med barns Internett-aktivitet for å sikre at de bruker Internett på en trygg og ansvarlig måte. Se [playstation.com/parents](https://www.playstation.com/parents) for mer informasjon.

### Ventilasjonsåpninger

Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. For å opprettholde god ventilasjon må du følge retningslinjene nedenfor:

- Plasser konsollen minst 10 cm unna en vegg.
- Ikke sett konsollen på et teppe med lange fibre.
- Ikke sett konsollen på en smal eller liten plass.
- Ikke dekk til konsollen med et stykke tøy.
- Ikke la støv bygge seg opp i ventilasjonsåpningene.

### Lagringsveiledning

Plassering av konsollen, strømledningen, batteriet eller tilbehøret under bruk, transport og oppbevaring på følgende steder kan forårsake brann, elektrisk støt, skade på gjenstander eller personer eller feil.

- Et område som er utsatt for røyk, damp eller mye støv.
- Et område som settes direkte sollys eller andre områder med høye temperaturer, for eksempel i nærheten av varmelegger eller et område der det kan bygge seg opp varme.
- En overflate som er ustabil, skråstilt eller utsatt for vibrering.

### Bruk av den trådløse kontrolleren

#### Innebygd batteri

- **Forsiktig** – bruke det innbygde batteriet
  - Den trådløse kontrolleren inneholder et oppladbart litium-ion-batteri.
  - Før du bruker den trådløse kontrolleren, må du lese alle instruksjoner om hvordan du håndterer og lader batteriet, og følge dem nøye.
  - Vær ekstra forsiktig når du håndterer batteriet. Misbruk kan føre til brann og brannskader.
  - Forsøk aldri å åpne, knuse, varme opp eller sette fyr på batteriet.
  - Ikke la batteriet lades i en lengre tidsperiode når den trådløse kontrolleren ikke er i bruk.
  - Kast alltid brukte batterier i henhold til lokale lover eller forskrifter.

#### Bevegelsessensor

- Vær forsiktig med følgende punkter når du bruker den trådløse kontrollers bevegelsessensorfunksjon. Hvis kontrolleren treffer en person eller en gjenstand, kan det forårsake skade på gjenstander eller personer.
  - Før du bruker bevegelsessensorfunksjonen, må du sørge for at du har nok plass å bevege deg på.
  - Hold godt i den trådløse kontrolleren for å forhindre at du mister den og forårsaker skade på gjenstander eller personer.
  - Hvis du bruker en trådløs kontrollert som er koblet til PS5-konsollen med en USB-kabel, må du sørge for at det er nok plass til kabelen, slik at kabelen ikke treffer en person eller et objekt.

#### Kompatibilitet

- Kontrollere som er ment for bruk med PlayStation<sup>®</sup>-, PlayStation<sup>®</sup>2- og PlayStation<sup>®</sup>3-konsoller, for eksempel de analoge kontrollene (DUALSHOCK<sup>®</sup> og DUALSHOCK<sup>®</sup>2) og den trådløse DUALSHOCK<sup>®</sup>3-kontrolleren, er ikke kompatible med PS5-konsollen. Den trådløse DUALSHOCK<sup>®</sup>4-kontrolleren er kompatibel med programvare i PlayStation<sup>®</sup>4-format på PS5-konsollen, men ikke med programvare i PS5-format på PS5-konsollen.

#### Lyslist

- Ikke se rett på lyslisten på kontrolleren når den blinker. Hvis du opplever ubehag i eller på kroppen på grunn av lysstimulering, må du slutte å bruke utstyret umiddelbart.

#### Lade

- Lading skal gjøres på et sted hvor temperaturen er mellom 10 og 30 °C. Ladingen vil kanskje ikke være like effektiv under andre forhold.
- Når den trådløse kontrolleren ikke brukes i en lengre periode, anbefales det at du fullader den minst én gang per år for å opprettholde batteriets funksjonalitet.

## Begrenset levetid

- Batteriet har begrenset levetid. Batteritiden reduseres gradvis gjennom gjentatt bruk og aldring. Batteriets levetid avhenger også av hvordan det oppbevares og brukes, omgivelsene og andre faktorer.

## Bruk av strømledningen

- Kontroller strømledningen regelmessig for å bidra til sikker bruk. Hvis du oppdager en skade, må du umiddelbart slutte å bruke utstyret og kontakte den relevante kundestøttelinjen for PlayStation®, som du finner i garantiheftet.
- Ikke bruk en annen strømledning enn den som følger med. Strømledningen er spesielt utformet for bruk med denne konsollen og skal ikke brukes med andre elektriske enheter.
- Ikke ta på støpselet på strømledningen med våte hender.
- Sørg for at strømledningen ikke blir tråkket på eller står i klem, spesielt ved støpsler, kontakter og der ledningen kommer ut fra konsollen.
- Ikke plasser tunge gjenstander på ledningen.
- Ikke plasser strømledningen nær varmelegger, og ikke utsett ledningen for varme.
- Ikke koble strømledningen til en spenningstransformator eller omformer. Hvis du kobler strømledningen til en strømtransformator for bruk i andre land, eller til en omformer for bruk i bil, kan det føre til at varme bygger seg opp i konsollen. Dette kan føre til brannskader eller funksjonsfeil.
- Ikke la det samle seg støv eller fremmedlegemer rundt AC IN-kontakten. Før du kobler til eller plugges inn strømledningen, må du kontrollere at det ikke er støv eller fremmedlegemer i eller på støpselet eller den andre enden av ledningen, strømforsyningen eller AC IN-kontakten på baksiden av konsollen. Hvis du ser skitt på støpslet eller kontakten, må du tørke av med en tørr klut før du kobler til.
- Koble strømledningen fra strømforsyningen før du rengjør eller flytter konsollen, og når du ikke har tenkt å bruke konsollen over en lengre periode. Når du skal koble fra, griper du strømledningen i støpselet og drar den rett ut av strømforsyningen. Trekk aldri i ledningen, og ikke trekk skjevt.

## Aldri demonter eller modifier konsollen eller tilbehøret.

Bruk konsollen og tilbehøret i henhold til instruksjonene i produktdokumentasjonen. Det er ikke gitt noen godkjenning for analyse eller modifikasjon av konsollen eller tilbehøret, eller analyse og bruk av kretsconfigurasjoner. Uautorisert modifikasjon av konsollen eller tilbehøret vil gjøre garantien ugyldig. Det finnes ingen utskiftbare komponenter i konsollen.

## Nettverk

- Du må ha en internettforbindelse for å koble til et nettverk.
- Du er selv ansvarlig for Internett-utgifter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se informasjonen i tjenestekontrakten eller kontakte Internett-leverandøren din.
- Du må bare bruke en Ethernet-kabel som er kompatibel med 10BASE-T, 100BASE-TX eller 1000BASE-T-nettverk. Ikke bruk en ledning til vanlige telefonledninger eller kabler av andre typer enn de som er nevnt her. Hvis du bruker feil type ledning eller kabel, kan det føre til mer elektrisk strøm enn det som er nødvendig for å gå gjennom LAN-porten. Dette kan føre til at det bygger seg opp varme eller føre til brann eller feil.

## Funksjon for trådløst nettverk

- Konsollens trådløse nettverksfunksjon bruker frekvensene 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®) / 5 GHz (WLAN). 2-4 GHz-radiobølger brukes av ulike enheter. Konsollen er utformet for å minimere effekten av andre enheter som bruker samme frekvens. Men i enkelte tilfeller kan forstyrrelser fra andre enheter redusere tilkoblingshastigheten, begrense signalkrekkvidden eller føre til at tilkoblingen avbrytes uventet.
- Bruk i frekvensbåndet 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.
- Når du bruker konsollens skannefunksjon til å velge et tilgangspunkt for trådløst LAN, kan det hende at det vises tilgangspunkter som ikke er ment for offentlig bruk. Du må bare koble til et tilgangspunkt du har lov til å bruke, eller et som er tilgjengelig via en offentlig tilgjengelig tjeneste for trådløst LAN-nettverk eller Wi-Fi®-sone.

## Kondens

Hvis konsollen flyttes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan fuktighet kondensere inni konsollen. Hvis dette skjer, kan det hende at konsollen ikke fungerer som den skal. I så fall kan du slå av og koble fra konsollen til fuktigheten fordamper (dette kan ta flere timer). Hvis konsollen fremdeles ikke fungerer som den skal, må du kontakte PlayStation®-kundestøtten som du finner i garantiheftet.

## Rengjøring

Av sikkerhetshensyn må du koble strømledningen fra strømforsyningen før du rengjør konsollen eller tilkoblet tilbehør.

## Ytre overflater (plastdeksel på konsoll og trådløskontroller)

- Tørk av med en myk, tørr klut.
- Følg retningslinjene nedenfor for å hindre at overflaten på konsollen eller eksterne enheter endrer farge og kvalitet.
  - Ikke spray med eller påfør insektmidler eller flyktige stoffer, inkludert tynnere, benzen eller alkohol. Ikke tørk med kjemisk behandlede kluter.
  - Ikke hvil eller oppbevar kontrollere eller hodesettet oppå konsollen.

## Porter/kontakter

Ikke bruk porter/kontakter på konsollen hvis de er skitne. Hvis du gjør det, kan det hende de ikke vil lede elektrisitet ordentlig. Når de er skitne, kan du tørke av dem med en tørr klut.



## Spesifikasjoner

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Avhengig av programvareversjonen kan konsollen fungere annerledes enn det som er beskrevet i denne håndboken.

### PlayStation®5-konsoll

|   |  |
|---|--|
| Hovedprosessor                          | Spesialtilpasset prosessor på én brikke<br>Proseszor: X86-64-AMD Ryzen™ «Zen2», 8 kjerner / 16 tråder<br>Grafikkprosessor: 10 TFLOPS TFLOPS, AMD Radeon™<br>RDNA-basert grafikkmotor |
| Minne                                   | GDDR6 16 GB  |
| Oppbevaring                             | 825 GB spesialtilpasset SSD <sup>*1</sup>  |
| Inngang/utgang <sup>*2</sup>            | USB Type A-port (Hi-Speed USB)<br>USB Type A-port (SuperSpeed USB 10 Gbps) × 2<br>USB Type-C®-port (SuperSpeed USB 10 Gbps)  |
| Nettverk                                | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)<br>IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax<br>Bluetooth® 5.1   |
| AV-utgang                               | HDMI™ OUT-port x <sup>*3</sup>   |
| El-informasjon                          | 220-240 V ~ 1,60 A<br>50/60 Hz   |
| Nominell maksimal effekt                | 340 W  |
| Ytre mål<br>(unntatt utstikkende deler) | Ca. 390 × 92 × 260 mm<br>(bredde × høyde × dybde)  |
| Vekt                                    | Ca. 3,9 kg   |
| Driftstemperatur                        | 5 til 35 °C  |

<sup>\*1</sup> En del av SSD-kapasiteten er reservert for bruk i forbindelse med konsolladministrasjon, vedlikehold og tilleggsalternativer. På grunn av dette kan tilgjengelig SSD-kapasitet variere.

<sup>\*2</sup> Det garanteres ikke at alle tilkoblede enheter kan brukes.

<sup>\*3</sup> Bruk den medfølgende HDMI-kabelen.

### Trådløs kontroll

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nominell inngangseffekt | 5 V ⇄ 1 500 mA              |
| Batteritype             | Innebygd litium-ion-batteri |
| Batterispenning         | 3,65 V ⇄                    |
| Batterikapasitet        | 1 560 mAh                   |
| Driftstemperatur        | 5 til 35 °C                 |
| Vekt                    | Ca. 280 g                   |

## Opphavsrett og varemerker

“PS”, “PlayStation”, “PS”, “PS5”, “DUALSHOCK” og “PlayStation Shapes Logo” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” og “” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

## Hurtigstartveiledning

Finn ut hvordan du konfigurerer PS5-konsollen og hvordan du bruker grunnleggende funksjoner i den medfølgende hurtigstartveiledningen.

## Brukerhåndboken

Bli kjent med alt som PS5-konsollen kan gjøre. Finn ut hvordan du konfigurerer innstillinger og bruker hver funksjon. Du trenger en Internett-forbindelse for å se brukerhåndboken. Fra hjemskjermbildet på PS5-konsollen går du til **Innstillinger** > **Brukerhåndbok, helse- og sikkerhetsvarsler og annen informasjon** > **Brukerhåndbok**.

## Nettsted for kundestøtte

Finn støtteinformasjon på Internett, for eksempel trinnvis feilsøking og vanlige spørsmål, ved å gå til [playstation.com/help](https://playstation.com/help).



Informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel.

Kommersiell bruk eller utleie av dette produktet er forbudt.

