



# PlayStation®Eye

**FR**

SCEH-00448 7010571

## Mode d'emploi

Nous vous félicitons pour l'achat de cette caméra PlayStation®Eye. Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le au cas où vous auriez besoin de vous y reporter ultérieurement. Cette caméra est conçue pour être utilisée avec le système de loisir interactif PlayStation3.

## Avertissement

Afin d'éviter tout incendie ou risque d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'eau ou à l'humidité.

## Précautions

### Sécurité

Ce produit a été conçu dans un souci de sécurité maximum. Cependant, comme tous les appareils électriques, il peut présenter un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, s'il n'est pas utilisé correctement. Pour garantir un fonctionnement adéquat, assurez-vous de suivre les présentes directives.

- Respectez tous les avertissements, ainsi que toutes les précautions et instructions relatives à la caméra.
- N'utilisez pas la caméra si elle fonctionne de manière anormale.
- Si la caméra présente des dysfonctionnements, appelez votre service clientèle PlayStation, dont vous trouverez le numéro :
  - dans tous les manuels de logiciels PlayStation, PlayStation2 et PlayStation3 ; et
  - sur notre site Web, PlayStation.com

## Utilisation et manipulation de la caméra PlayStation®Eye

• N'exposez pas la caméra à des températures ou à une humidité élevées, ni à la lumière directe du soleil. La température de fonctionnement de la caméra se situe entre 5 et 35 °C.

- Veillez à ce qu'aucun liquide ou corps étranger n'entre dans la caméra.
- Ne posez pas d'objets lourds sur la caméra.
- N'essayez en aucun cas de démonter ou modifier la caméra.
- Ne tordez pas le câble et ne tirez pas dessus en forçant.
- Ne lancez pas la caméra, ne la laissez pas tomber et ne la soumettez pas à des dommages physiques.
- Ne touchez pas aux parties métalliques et n'insérez pas de corps étranger dans le connecteur USB de la caméra PlayStation®Eye.
- Ne posez pas et n'utilisez pas la caméra sur une surface instable.
- Assurez-vous que vous avez suffisamment de place pour jouer.

## Nettoyage de la caméra PlayStation®Eye

Il est possible que de la poussière s'accumule sur la caméra après un certain temps.

- Avant de nettoyer la caméra, assurez-vous que vous l'avez débranchée du système PlayStation3, afin de procéder en toute sécurité.
- Essayez la caméra à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Dépoussiérez l'objectif à l'aide d'air comprimé.

## Remarques

- Ce produit contient de petits éléments qui, s'ils se détachent, présentent un danger pour les jeunes enfants.
- Le nettoyage de la caméra doit être effectué par un adulte, ou sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne nettoyez pas la caméra à l'aide d'un chiffon humide. Si de l'eau s'infiltre à l'intérieur, la caméra risque de mal fonctionner.
- N'utilisez pas de benzène, de diluants ou autres produits chimiques risquant d'endommager la caméra.
- Si vous utilisez un chiffon de nettoyage vendu dans le commerce, suivez les instructions fournies avec le chiffon.

## Connexion de la caméra PlayStation®Eye

Insérez le connecteur USB de la caméra dans l'un des connecteurs USB présents à l'avant du système PlayStation3. Le voyant bleu de mise sous tension à l'avant de la caméra devrait s'allumer pour indiquer qu'elle est prête à être utilisée.



## Déconnexion de la caméra PlayStation®Eye

Pour déconnecter la caméra, retirez doucement le connecteur USB du système PlayStation3. Ne tirez pas sur le câble car vous risqueriez de l'endommager. Si vous retirez la caméra en cours de jeu, la transmission des informations sera interrompue.

## Utilisation de la caméra PlayStation®Eye

Il est recommandé de se tenir à une distance comprise entre 1,5 et 2 mètres de la caméra.



Veillez à ce que le sélecteur d'ouverture soit orienté de la manière adéquate. Tournez le sélecteur d'ouverture vers la droite de façon à ce que l'indicateur d'ouverture soit aligné sur l'indicateur d'ouverture bleu pour la « vue grand angle ». À l'inverse, tournez le sélecteur d'ouverture vers la gauche de façon à ce que l'indicateur d'ouverture soit aligné sur l'indicateur d'ouverture rouge pour la « vue standard ».

Si votre caméra se trouve par terre, il vous suffit de l'incliner pour la relever davantage ou d'en faire pivoter le support afin de la repositionner. Les joueurs de tailles différentes devraient régler l'angle de la caméra par souci de commodité. NE DÉPLACEZ PAS la caméra elle-même, il vous suffit de l'incliner doucement.

Assurez-vous qu'il y a le moins de mouvement possible dans la pièce où vous jouez, les mouvements de votre environnement pouvant gêner le jeu. Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'espace pour jouer : prenez garde aux étagères, portes, murs, animaux domestiques et, surtout, aux autres personnes.

Pour plus d'informations sur la fonction de chat vidéo/vocal de la caméra PlayStationEye, veuillez consulter le mode d'emploi logiciel du système PlayStation3 sur PlayStation.com

## Dépannage

### La caméra PlayStation®Eye ne reconnaît pas vos mouvements.

- Il y a peut-être un problème d'éclairage dans la pièce où vous jouez.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de source d'éclairage vacillante et que vous êtes éclairé de face de manière égale.
- Évitez si possible l'utilisation de lampes à économie d'énergie et les tubes au néon et allumez toutes les autres lampes disponibles.

### Les boutons à l'écran s'activent sans votre intervention.

- Certains objets peuvent être en mouvement derrière vous.
- Assurez-vous que, derrière vous, votre environnement est aussi immobile que possible.
- S'il y a une fenêtre derrière vous, tirez les rideaux et utilisez une source lumineuse artificielle.

### Votre image est trop foncée ou trop claire.

- L'éclairage de la pièce ne convient pas.
- Si votre image est trop foncée, allumez autant de lampes que possible et dirigez la lumière vers vous.
- Si votre image est trop claire, tirez les rideaux et utilisez des sources lumineuses artificielles.

### Vous ne vous voyez pas à l'écran.

- La caméra n'est pas branchée.
- La caméra n'est pas bien positionnée.

Interface	Connecteur	Consommation électrique	Dimension (approx.)
USB 2.0	USB	DC5V, Max. 500mA	84 x 67 x 57mm
Poids (approx.)	Longueur du câble (approx.)	Température de fonctionnement	
173g	2 mètres	5°C à 35°C	
Capture vidéo	Format vidéo	Tête d'objectif	
640 x 480 pixel	non compressé ou JPEG	2.1 F-stop, <1 % distortion, focale fixe (25 cm à ± 75° FOV)	
Champ de vue	Taux de rafraîchissement		
lentilles zoom FOV 56° à 75°	640 x 480 à 60 images/seconde 320 x 240 à 120 images/seconde		

Les données techniques et la conception de la caméra peuvent changer sans préavis.

©2010 Sony Computer Entertainment Europe.

PS3 and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.