

**SONY®**



**PS VITA™**

PlayStation Vita

## **Contrôle parental**

### **NOTE AUX PARENTS**

**Régler le contrôle parental sur le système PlayStation® Vita avant d'autoriser votre enfant à jouer.**

Le système PlayStation®Vita propose plusieurs fonctionnalités pour aider parents et tuteurs à encadrer l'enfant lors de l'utilisation du système. Ceci comprend notamment des fonctionnalités pour contrôler l'expérience en ligne de l'enfant lorsque le système PlayStation®Vita est connecté à PlayStation®Network. Veuillez lire attentivement cette rubrique lors de la configuration du système PlayStation®Vita ou d'un compte PlayStation®Network pour votre enfant.

## Contrôle parental du système PlayStation®Vita

Vous pouvez configurer le système PlayStation®Vita pour interdire l'accès aux jeux et aux vidéos qui ne sont pas appropriés à l'âge de l'enfant utilisant le système PlayStation®Vita.





Le contrôle parental est protégé par un code à 4 chiffres. Ce code vous sera demandé pour configurer les paramètres du contrôle parental, les désactiver ou les modifier. Vous devrez créer ce code lors de la première configuration du contrôle parental. **Vous ne devez en aucun cas donner ce code à votre enfant.** Suivez les instructions du tableau ci-dessous pour réinitialiser le code.

Le contrôle parental affectant le fonctionnement du système PlayStation®Vita, vous devrez parfois le désactiver pour permettre à un adulte d'accéder au contenu.


## Paramètres PlayStation®Network

La création d'un compte PlayStation®Network est indispensable pour l'utilisation de nombreuses fonctions en ligne du système PlayStation®Vita. Il existe deux types de comptes PlayStation®Network : les comptes principaux, destinés aux utilisateurs de plus de 18 ans, et les comptes secondaires, destinés aux utilisateurs de moins de 18 ans. Seule une personne possédant un compte principal peut créer un compte secondaire. Cette personne est responsable du titulaire du compte secondaire et doit le superviser (pour plus d'informations, consultez les conditions d'utilisation à l'adresse [eu.playstation.com/legal](http://eu.playstation.com/legal)). En tant que titulaire d'un compte principal, vous pouvez régler le contrôle parental pour limiter l'utilisation et l'accès de votre enfant à PlayStation®Network.

# CONTRÔLE PARENTAL DU SYSTÈME PLAYSTATION®VITA





Ce que les parents peuvent faire	Explication	Comment régler les paramètres																																																																																																																																																	
<p><b>Interdire l'accès à du contenu en fonction de sa classification par âge.<sup>1</sup></b></p>	<p>Vous pouvez désactiver le contrôle parental du système PlayStation®Vita ou choisir l'un des 11 niveaux afin d'interdire l'accès à du contenu qui ne serait pas approprié à l'âge de votre enfant. Par défaut, le contrôle parental est réglé au niveau 9. L'accès au contenu dépend à la fois du niveau de contrôle parental et de la classification du contenu.</p> <table border="1" data-bbox="569 1071 1297 1596"> <tr> <td rowspan="11">Classification par âge</td> <td>Plus de 18</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>18*</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Tout âge</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10*</td><td>11</td> </tr> </table> <p>Niveaux de contrôle parental sur le système PS Vita</p> <p>*S'applique à certains contenus vidéo.</p> <p>Par exemple, si votre enfant a 11 ans, vous devez lui interdire l'accès au contenu classé 12 ans et plus. Dans ce cas, réglez le contrôle parental du système PlayStation®Vita au niveau 4. Plus le niveau est bas, plus le contrôle parental est restrictif. Vous pouvez modifier les paramètres du contrôle parental quand vous le jugez nécessaire.</p>	Classification par âge	Plus de 18												18*												18												17												16												15												12												10												7												3												Tout âge													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10*	11	<p> (Paramètres) ●▶            [Démarrer] ●▶            [Sécurité] ●▶            [Contrôle parental]</p> <p>Pour vérifier les paramètres de contrôle parental d'un jeu ou d'une application :</p> <p>Touchez longuement l'écran d'accueil. L'écran d'accueil passe en mode de modification.</p> <p>[Icône de l'application] ●▶            [Informations] ●▶            [Contrôle parental]</p> <p>Pour vérifier les paramètres de contrôle parental d'une vidéo :</p> <p>Dans l'application  (Vidéos), sélectionnez le contenu qui vous intéresse dans la liste puis :</p> <p> (Options) ●▶            [Supprimer]</p> <p>L'écran passe en mode de modification de la liste.</p> <p> (Informations) ●▶            [Contrôle parental]</p> <p>Fermez toutes les applications en cours d'utilisation pour modifier les paramètres.</p>
Classification par âge	Plus de 18																																																																																																																																																		
	18*																																																																																																																																																		
	18																																																																																																																																																		
	17																																																																																																																																																		
	16																																																																																																																																																		
	15																																																																																																																																																		
	12																																																																																																																																																		
	10																																																																																																																																																		
	7																																																																																																																																																		
	3																																																																																																																																																		
	Tout âge																																																																																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10*	11																																																																																																																																								

<sup>1</sup> Il peut arriver que le contenu ne dispose d'aucune classification. Même lorsque le contrôle parental est activé, pensez à surveiller régulièrement votre enfant quand il utilise le système PlayStation®Vita.

<p><b>Interdire l'accès au navigateur Internet.</b></p>	<p>Vous pouvez suspendre l'utilisation du navigateur Internet du système PlayStation®Vita. Notez toutefois que ce paramètre n'empêche pas le lancement d'applications du système PlayStation®Vita qui se connectent automatiquement à Internet.</p>	
<p><b>Empêcher l'utilisation et la récupération de données géographiques.</b></p>	<p>Certains jeux et services fonctionnant sur le système PlayStation®Vita récupèrent et utilisent la position géographique de l'utilisateur du système. Vous pouvez empêcher la récupération des données géographiques de votre enfant. Il est possible que le paramètre qui bloque la récupération et l'utilisation des données géographiques par l'utilisateur du système PlayStation®Vita soit activé par défaut. Dans ce cas, vous pouvez modifier le paramètre afin d'autoriser la récupération et l'utilisation de ces données.<sup>2</sup> Notez que si vous gardez ce paramètre activé, il empêchera l'utilisation de certains jeux et services nécessitant ces données pour fonctionner.</p>	
<p><b>Créer ou modifier le code du système PlayStation®Vita.</b></p>	<p>Un code vous sera demandé pour configurer les paramètres de contrôle parental ci-dessus, les désactiver ou les modifier. En cas d'oubli de ce code, vous devrez réinitialiser le système PlayStation®Vita.</p>	<p>Vous devrez créer un code à 4 chiffres lors de la première configuration du contrôle parental. Saisissez le nombre. [OK]</p> <p>Pour modifier le code, saisissez le code actuel puis le nouveau. Vous devrez saisir le nouveau code deux fois pour le confirmer.</p> <p>En cas d'oubli de ce code, vous devrez rétablir les paramètres d'origine du système PlayStation®Vita.</p> <p> (Paramètres) ●▶ [Formater] ●▶ [Réinitialiser le système PS Vita]</p>

<sup>2</sup> Dans certaines régions, ce paramètre s'applique automatiquement à certains jeux et services pour les enfants de moins de 13 ans et ne peut être supprimé par les parents.

# CONTRÔLE PARENTAL D'INTERNET ET DE PLAYSTATION® NETWORK

Ce que les parents peuvent faire	Explication	Comment régler les paramètres
<p><b>Sécuriser l'accès à Internet.</b></p>	<p>Vous pouvez activer un logiciel de filtrage Internet préinstallé sur le système PlayStation®Vita. Ce programme restreint l'accès aux sites dangereux ou nuisibles.<sup>3</sup></p>	<p> (Navigateur) ●▶            [Démarrer] ●▶   (Options)            [Paramètres] ●▶            [Sécurité] ●▶ [Trend Micro Web Security]</p>
<p><b>Interdire l'accès au chat en ligne et au contenu généré par les utilisateurs.</b></p>	<p>Vous pouvez empêcher votre enfant de discuter en ligne avec d'autres utilisateurs de systèmes PlayStation®Vita ou de partager du contenu généré par les utilisateurs. Remarques :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceci n'empêche pas forcément votre enfant d'accéder à certaines applications du système PlayStation®Vita.</li> <li>2. Ce paramètre n'empêche pas l'accès à la fonction de Messagerie de groupe PlayStation®Network permettant d'envoyer et de recevoir des requêtes d'amis et des messages.</li> </ol>	<p>Ces paramètres s'appliquent au compte secondaire uniquement. Vous devez créer un compte principal puis un compte secondaire pour votre enfant. Notez qu'il sera peut-être nécessaire de dissocier votre compte principal de PlayStation®Vita pour créer un compte secondaire pour un enfant utilisant le même système. Pour cela, vous devrez rétablir les paramètres d'origine du système PlayStation®Vita.</p> <p>Pour dissocier votre compte principal du système :</p> <p> (Paramètres) ●▶            [Formater] ●▶            [Réinitialiser le système PS Vita]</p>
<p><b>Interdire l'accès à du contenu disponible sur PlayStation®Store en fonction de l'âge.</b></p>	<p>Les parents peuvent empêcher leur enfant de visionner ou de télécharger du contenu depuis PlayStation®Store qui ne serait pas approprié à son âge. Une vérification est effectuée entre la classification et l'âge de l'enfant saisi lors de l'inscription à PlayStation®Network.<sup>4</sup></p>	<p>Pour créer un compte secondaire :</p> <p> (Paramètres) ●▶            [Démarrer] ●▶            [PlayStation®Network] ●▶            [S'inscrire]</p> <p>Saisissez le mot de passe du compte principal PlayStation®Network lorsqu'il vous est demandé.</p>

<sup>3</sup> Peut entraîner des coûts supplémentaires.

<sup>4</sup> Dans certaines régions, ce paramètre est automatique et ne peut être supprimé par les parents.

<b>Fixer le montant de la somme maximale pouvant être dépensée sur PlayStation®Store.</b>	Avec son compte secondaire, votre enfant peut dépenser des fonds provenant du porte-monnaie de votre compte principal PlayStation®Network (pour plus d'informations, consultez les conditions d'utilisation à l'adresse eu.playstation.com/legal). Fixez la somme maximale pouvant être dépensée par mois par votre enfant sur PlayStation®Store. <sup>5</sup>	
---	--	--

<sup>5</sup> PlayStation®Store n'est disponible que dans certains pays et certaines régions et uniquement dans certaines langues. Les types de services et le contenu proposés par PlayStation®Store varient selon le pays et la région. Pour plus d'informations, contactez le service consommateur de votre pays ou de votre région.



[eu.playstation.com](http://eu.playstation.com)