

PlayStation.

SONY[®]

PlayStation Link™

Adaptador USB

Guía de seguridad / Guia de segurança



playstation.com/adapter-help/

CFI-ZWA2

1000040733(1)

ES

Salud y seguridad

Antes de usar el producto o los accesorios, lee detenidamente este manual y cualquier otro manual del hardware compatible. Conserva estas instrucciones en caso de que necesites usarlas en el futuro. Los padres, madres o tutores de los niños deben leer este manual para darle un uso seguro al producto. Ten en cuenta todas las advertencias, precauciones e instrucciones.

⚠️ ADVERTENCIA

ONDAS RADIOFÓNICAS

Respeta todo aviso e instrucción en el que se exija que un dispositivo eléctrico o producto de radio se desactive en áreas designadas, como gasolineras o estaciones de reabastecimiento de combustible, hospitales, zonas de detonaciones, atmósferas potencialmente explosivas o aviones.

LESIONES EN NIÑOS PEQUEÑOS

PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas. Mantén el producto y los accesorios fuera del alcance de niños pequeños.

NUNCA DESARMES NI MODIFIQUES EL PRODUCTO NI LOS ACCESORIOS

Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.

⚠️ Precauciones

Utilización y manejo

- Asegúrate siempre de que el producto, los accesorios y sus conectores estén libres de líquido, exceso de polvo y partículas pequeñas.
- No expongas el producto, los accesorios ni la batería a temperaturas extremadamente altas o bajas durante el uso, el transporte o el almacenamiento.
- No dejes el producto o los accesorios a la luz solar directa durante períodos prolongados (como en un automóvil durante el verano).

- No toques los puertos ni insertes nada en el producto.
- No utilices los cables ni los conectores si están dañados o alterados.

- No pongas objetos pesados sobre el producto, los accesorios o los cables, no arrojes o dejes caer el producto, ni lo expongas a un fuerte impacto físico.
- No esponga el producto a fuentes de flama viva, tales como velas encendidas.

- No utilice el producto cerca del agua.

Utilización y manejo

Cuidado y limpieza

Limpia con un paño suave y seco. No uses diluyente, bencina ni alcohol. Evita utilizar toallitas, paños con productos químicos y otros productos que contengan dichas sustancias. Verifique que todas las conexiones estén realizadas de manera correcta, asegurando el montaje e interconexión con otros equipos.

Reciclaje del producto al final de su vida útil

Este producto está fabricado con diversos materiales reciclables. Cuando deseches el producto, sigue las regulaciones locales.

Información de cumplimiento de normas

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Para consultar la información relacionada al número del certificado refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Glosario

Adaptador USB: Adaptador Inalámbrico (USB)

USB: Puerto serial universal

Especificaciones

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Requisitos de alimentación	5 V ⎓ 0,1 A
Dimensiones exteriores	Aprox. 48 × 16 × 8 mm (ancho × alto × profundidad)
Peso	Aprox. 4 g
Sistema de comunicación	PlayStation Link (2,4 GHz)
Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C

Información de cumplimiento de normas

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

Información de cumplimiento de normas

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

Se garantiza este producto por un período de un (1) año contra defectos de fabricación y funcionamiento en todas sus partes y componentes a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

Para hacer efectiva esta garantía, el consumidor podrá llevar el producto y la presente póliza debidamente sellada, o en su defecto la factura o boleta de compra, al lugar donde fue adquirido o a un centro nacional de servicio autorizado para realizar servicios por la garantía, cuyo listado se puede obtener contactando la línea de servicio al cliente de su respectivo país indicado en esta póliza.

Para mayor información por favor visite nuestra página en soporte.latam.playstation.com.

El garante se compromete a reparar y/o reemplazar el producto según el caso y de acuerdo a las regulaciones locales del país donde éste fue adquirido sin ningún cargo para el consumidor.

El tiempo de reposición o reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto donde pueda hacerse efectiva esta póliza.

El garante se hará cargo de los gastos de transportación y mano de obra que se deriven del cumplimiento de esta póliza.

El "Garante" es Sony Interactive Entertainment America Trading LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, California, 94404 para los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En Argentina, el "Garante" es Sony Argentina S.A, con domicilio en Av. Corrientes 345, (C1043AAD) CABA, Argentina.

Exclusión de la garantía

Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo del mismo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Aclaración para México

Para hacer válida esta garantía deberá llamar al número de servicio al cliente indicado al final de esta póliza, en donde recibirá instrucciones para el envío de su producto o para validar su garantía para obtener los servicios; igualmente podrá solicitar la validación de la garantía en el lugar en donde adquirió el producto.

Datos del importador y lugar donde puede adquirir periféricos, accesorios, partes, consumibles y componentes:

S2G MÉXICO LLC

Antonio Dovali Jaime 70, Torre C, Piso 2, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, México, Cd. de México, C.P. 01210

Teléfono: 55.5350.1100

Aclaración para Perú

Los gastos de transportación hasta los centros nacionales de servicio autorizados para obtener servicios por la garantía no serán cubiertos. Las partes de este producto no están disponibles en Perú actualmente.

Números de teléfono de servicio al cliente

Argentina: 011-5984-4090

Bolivia: 800-10-4614

Chile: 800-004-315; (56) (2) 29884930

Colombia: Bogotá: (57) (1) 786-8937
Nacional: 01-800-518-9860

Costa Rica: 800-012-2170

Ecuador: 1-800-70-3777

El Salvador: 2136-8250

Guatemala: 2233-7370

Honduras: 800-2791-6019

México: Interior de la República Mexicana: 01800-286-4458

Desde la Cd. De México: 55-1036-1395

Nicaragua: 001-800-2202549

Panama: 800-203-0457
836-5591

Peru: Lima: (51) (1) 707-1620

Datos del consumidor:	Datos del producto
	Producto: Adaptador USB
	Marca: SONY
Fecha de entrega:	Modelo: CFI-ZWA2

Saúde e segurança

Antes de usar o produto e/ou acessórios, leia com atenção este manual e quaisquer manuais do hardware compatível. Guarde as instruções para consulta futura. Pais ou responsáveis por crianças devem ler este manual sobre o uso seguro. Observe todos os avisos, as precauções e as instruções.

⚠ AVISO

ONDAS DE RÁDIO

Observe todas as sinalizações e instruções que exijam que dispositivos eletrônicos ou rádios sejam desligados em áreas específicas, como postos de gasolina, hospitais, áreas com riscos de choques ou explosões, com atmosfera potencialmente explosiva ou aeronaves.

LESÕES EM CRIANÇAS PEQUENAS

PERIGO DE ASFIXIA – Peças pequenas. Mantenha o produto e os acessórios longe do alcance de crianças pequenas.

JAMAIS DESMONTE OU MODIFIQUE O PRODUTO OU OS ACESSÓRIOS

Há risco de incêndio, choque elétrico ou lesão.

⚠ Precauções

Utilização e manuseio

- Sempre garanta que o produto, os acessórios e seus conectores estejam isentos de líquidos, excesso de poeira e pequenas partículas.
- Não exponha o produto, os acessórios ou a bateria a temperaturas extremamente altas ou baixas durante a operação, o transporte ou o armazenamento.
- Não deixe o produto ou os acessórios expostos diretamente à luz solar durante longos períodos (como dentro de um carro durante o verão).
- Não toque nos conectores nem insira qualquer objeto no produto.
- Não use os cabos nem os conectores se eles estiverem danificados ou forem modificados.
- Não coloque itens pesados sobre o produto, os acessórios ou os cabos. Não jogue ou derrube o produto ou exponha-o a qualquer impacto físico forte.

Utilização e manuseio

Cuidado e limpeza

Limpe com um pano macio e seco. Não use solvente, benzina ou álcool. Evite usar lenços, panos de limpeza com produtos químicos e outros produtos que contenham tais substâncias.

Ao descartar o produto

O produto é fabricado com diversos materiais que podem ser reciclados. Siga as regulamentações locais ao descartar o produto.

Informações de conformidade

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br

Especificações

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Requisitos de alimentação	5 V ⎓ 0,1 A
Dimensões externas	Aprox. 48 × 16 × 8 mm (largura × altura × profundidade)
Peso	Aprox. 4 g
Sistema de comunicação	PlayStation Link (2,4 GHz)
Temperatura de operação	5 °C a 35 °C

Garantia limitada

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento de todas as peças e componentes por um período de um (1) ano a partir da data de entrega final ao consumidor. Para que esta garantia tenha efeito, o consumidor deve apresentar o produto com a devida política de garantia carimbada ou a nota fiscal de compra, no local onde ele foi adquirido ou em qualquer autorizada da Sony Interactive Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. ("SIEB") para obter atendimento a esse produto. Uma lista destes centros pode ser obtida entrando em contato com a Central de relacionamento da SIEB indicada nesta garantia. Para obter mais informações, visite nosso website suporte.br.playstation.com. A SIEB compromete-se a consertar ou trocar o produto conforme necessário e conforme a legislação local aplicável de onde o produto foi adquirido sem nenhum encargo para o cliente. O período de troca ou conserto não deverá ultrapassar 30 dias, contados a partir da data de recebimento do produto em local onde esta política de garantia possa ser efetuada.

Os custos de transporte e mão de obra decorrentes da implementação desta política de garantia ficam a encargo da SIEB.

Exceções à garantia

Esta garantia não terá validade nos seguintes casos:

- Produto foi utilizado em condições anormais.
- Produto não foi utilizado segundo as instruções.
- Produto foi modificado ou consertado por pessoal não autorizado da SIEB.

Central de Relacionamento Sony

São Paulo capital e região metropolitana: 011-3351-7090
Demais localidades: 0800 724 8310

“**Ⓟ**”, “PlayStation”, “PS5” y “PlayStation Link” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” y “Ⓜ” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Group Corporation.

Information about open source software is available at doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

“**Ⓟ**”, “PlayStation”, “PS5” e “PlayStation Link” são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” e “Ⓜ” são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Group Corporation.

Information about open source software is available at doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

