



SONY®

PS VITA™

PlayStation® Vita

محول AC

دليل الإرشادات

PCH-ZAC1 E

تحذير

خضع هذا المحول للاختبار باستخدام سلك توصيل يقل طوله عن ثلاثة أمتار، وقد تم التأكد من أنه يتوافق مع الشروط التي ينص عليها دليل معايير التوافق الكهرومغناطيسي (EMC).

الإحتياطات

لضمان استخدام آمن لهذا المنتج، اقرأ الدليل الإرشادي الذي بين يديك والآخر المرفق به جهاز PlayStation®Vita قبل الاستخدام واحتفظ بهما للرجوع إليهما عند الحاجة. كما يجب على الآباء أو أولياء الأمور قراءة هذه الدلائل الإرشادية لأطفالهم قبل استخدامهم هذه المنتجات، وذلك لضمان استخدام آمن للمنتج.

السلامة

- احرص على أن يكون هذا المنتج بعيداً عن متناول الصغار؛ فقد يتطلع الطفل للأجزاء الصغيرة أو يلف الأسلاك حول نفسه مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة أو حادث أو خلل في وظائف الجهاز.
- أفضل سلك التيار المتردد للمحول من مقبس التيار الكهربائي قبل التنظيف أو إن كنت لا تعزم على استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
- تجنب لمس المنتج بأيدي مبللة.
- تجنب توصيل سلك التيار الكهربائي المتردد بأي محول جهد كهربائي أو محول عكسي بغرض استخدام الجهاز أثناء سفرك للخارج أو داخل السيارة، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث سخونة يحتمسها الجهاز مما قد يؤدي إلى احتراقه أو حدوث خلل به.
- تجنب تفكيك المنتج أو تعديله.
- احرص على ألا يصل الماء أو الأشياء الدقيقة إلى داخل المنتج.
- احرص على ألا يتعرض المنتج إلى الأتربة أو الدخان أو البخار.
- احرص على ألا يتعرض المنتج إلى درجات الحرارة أو الرطوبة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.
- تجنب استخدام المنتج أثناء تغطيته بقطعة من القماش، لأن ذلك قد يتسبب في احتباس الحرارة مما قد يؤدي إلى احتراقه أو حدوث خلل به.
- تجنب عدم لمس المنتج إن كان موصلاً بالمقابس الكهربائي أثناء المواقف الكهربائية.
- تجنب لمس المنتج لفترة طويلة أثناء عمله.
- تجنب استخدام سلك تيار كهربائي آخر غير السلك الأصلي المُلحق بالمنتج، كما تجنب القيام بأية تعديلات على سلك التيار الكهربائي الأصلي هذا.

استخدام الجهاز والتعامل معه

- احرص على عدم ملامسة الموصلات لأي شيء معدني.
- يجب عدم وضع أي شيء على المنتج، وتجنب الوقوف عليه.
- تجنب رمي أو إسقاط المنتج، فذلك قد يلحق به ضرراً جسيماً.
- تجنب وضع المنتج على سطح غير متزن أو مائل أو متذبذب.
- احرص على ألا يلامس المنتج أية مواد سائلة.
- اتبع التعليمات التالية كي تحافظ على الجسم الخارجي للمنتج من أي تلف أو تغيير في اللون.
 - استخدم قطعة قماش جافة ناعمة لتنظيف المنتج.
 - تجنب وضع أي مادة مطاوية أو بلاستيكية لفترة طويلة على الجسم الخارجي للمنتج.
 - لا تستخدم أي مادة مذيبة أو كيميائية أو قماش معالج كيميائياً لتنظيف المنتج.
- احرص على أن يكون مخرج القابس الكهربائي قريباً من الجهاز وفي المتناول.

المواصفات

المدخلات

تيار متردد 100 – 240 فولت، 50/60 هرتز
تيار مباشر 5 فولت، 1500 مللي أمبير (1.5 أمبير)

المخرجات

من 5 °C إلى 35 °C

درجة حرارة التشغيل

45 × 22 × 68 مللي متر تقريباً

الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)

الوزن

51 جرام تقريباً

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

الضمان

تغطي الشركة المصنعة هذا المنتج بضمان يستمر لمدة 12 شهراً من تاريخ الشراء. الرجاء مراجعة الضمان المرفق مع صندوق PS Vita للاطلاع على جميع التفاصيل.

هذا الجهاز من إنتاج شركة

Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo 108-0075 Japan

الممثل المعتمد لشركة EMC والمسؤول عن سلامة المنتج في أوروبا هو شركة

Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

التوزيع داخل أوروبا بواسطة

Sony Computer Entertainment Europe Ltd

, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
"PS VITA" is a trademark of the same company.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.

