




PlayStation®Portable

دليل تعليمات سماعة رأس داخل الأذن

دليل تعليمات سماعة رأس داخل الأذن



- ### المحتويات
- سماعة رأس داخل الأذن
 - جهاز التحكم عن بعد
 - وسادتا الأذن (زوجين)

ملاحظة: لا يتوافق جهاز التحكم عن بعد مع سلسلة PSP-1000.

الاحتياطات

- يجب قراءة هذا الدليل، قبل استخدام المنتج، والاحتفاظ به كمرجع في المستقبل. يجب أيضاً الرجوع إلى التعليمات الخاصة بنظام PSP™ (PlayStation®Portable).
- يستخدم هذا المنتج مع نظام PSP™ فقط. لذا، لا تحاول استخدامه مع أي جهاز آخر.
- يجب أن يتم توصيل سماعة الرأس بنظام PSP™ من خلال جهاز التحكم عن بعد.

الأمان

- الرجاء عدم استخدام الجهاز أثناء القيادة، أو ركوب الدراجة، أو القيام بأي أنشطة أخرى تتطلب الانتباه بالعين والأذن. فقد يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث أو إصابات.
- تم تصميم سماعة الرأس للاستخدام في تطبيقات الاتصال الصوتي فقط.

الاستخدام

- امتنع عن استخدام هذا المنتج إذا تسبب في حدوث إزعاج أو ألم.
- لا يجب أن يكون الجهاز عرضة لدرجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية أو ضوء الشمس المباشر.
- يجب عدم تعريض الجهاز للسوائل.
- يحفظ هذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تضع أشياء ثقيلة فوق الجهاز.
- يجب عدم إلقاء هذا المنتج أو إسقاطه على الأرض أو إتلافه بأي شكل من الأشكال.
- لا تحاول لمس موصلات هذا المنتج أو إدخال أشياء خارجية بها.
- لا تحاول فك هذا المنتج أو تعديله.

- عند استخدام هذا المنتج، من المستحسن أن تقوم بخفض مستوى الصوت لتجنب حدوث أذى للأذن، بالإضافة إلى تجنب الخطر الناتج عن عدم القدرة على سماع ما يدور حولك.
- لا تقم بوضع أي مواد مطاطية أو مصنوعة من الفينيل على السطح الخارجي للمنتج لفترة طويلة.
- تتعرض وسادات الأذن للتلوث نتيجة التخزين أو الاستخدام طويل المدى.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج. لا تستخدم المذيبات أو أي نوع من المواد الكيميائية الأخرى. لا تستخدم قطعة قماش تمت معالجتها كيميائياً لمسح المنتج. لتنظيف وسادتي الأذن، قم أولاً بإزالة التلوث من سماعة الرأس ثم اغسلهما بمحلول بارد من مادة منظفة.
- عند تثبيت وسادتي الأذن، اضعطهما جيداً فوق سماعتي الأذن لضمان تثبيتهما بشكل آمن. قد يتسبب انفصال إحدى الوسادتين مصادفةً - مع بقاءها داخل الأذن - في وقوع إصابة.

تعليمات الاستخدام

- 1 قم بإحاط سماعة الرأس بجهاز التحكم عن بعد ثم قم بتوصيل جهاز التحكم عن بعد بنظام PSP™.
- 2 قم بتثبيت المشبك بالملابس حتى يكون الميكروفون قريباً من الفم.
- 3 حدد سماعة الأذن اليسرى واليمنى - أي أن سماعة الأذن التي تم تحديدها بالحرف L ستكون للأذن اليسرى أما التي تم تمييزها بالحرف R فستكون للأذن اليمنى.
- 4 تتميز سماعة الأذن المحددة بحرف R بسلك أطول؛ لذا قم بلف السلك خلف رأسك ثم قم بإدخال سماعة الأذن في الأذن اليمنى.
- 5 قم بإدخال سماعة الأذن الأخرى في الأذن اليسرى.

ملاحظة

عند توصيل سماعة الرأس داخل الأذن وجهاز التحكم عن بعد بنظام PSP-3000، فإن الميكروفون الخاص بسماعة الرأس يبطل ميكروفون نظام PSP™ تلقائياً. وهكذا، لن يعمل ميكروفون نظام PSP™ حتى يتم فصل سماعة الرأس. وفي حالة توصيل سماعة الرأس، استخدم الميكروفون الخاص بها للمحادثات الصوتية بدلا من الميكروفون المضمن مع نظام سلسلة PSP-3000.

المواصفات

السلك:	1 متر
المقيس:	مقيس صغير (مطلي باللون الذهبي)
الوزن:	17 جراماً تقريباً (بدون السلك)
درجة حرارة بيئة التشغيل:	5 - 35 درجة مئوية
التصميم والمواصفات قابلان للتغيير بدون إخطار.	

الضمان المحدود

نظراً لوجود ضمان لمدة عام مع نظام PSP™، فإن هذا الضمان يسري أيضاً على هذا المنتج. للاطلاع على التفاصيل، الرجاء مراجعة دليل PSP™ أو الاتصال بالرقم الخاص بخدمة العملاء، الموجود داخل أي دليل خاص ببرامج تنسيق PSP™.

الرجاء الرجوع إلى دليل PSP™ لمزيد من المعلومات.

©2008 Sony Computer Entertainment

تعد  و PlayStation و  علامات تجارية مسجلة لشركة Sony Computer Entertainment Europe.