

SONY®



PS3®

PlayStation 3

**Βραχίονα στερέωσης της μονάδας  
σκληρού δίσκου**  
Εγχειρίδιο χρήσης

# Συμβατό υλικό

## Σύστημα PlayStation®3 (Σειρά CECH-400x)

### Προφυλάξεις

Για την ασφαλή χρήση του προϊόντος αυτού και προτού αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, τις οδηγίες χρήσης του PlayStation®3 και του σκληρού δίσκου και φυλάξτε τα εγχειρίδια αυτά ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτά όποτε χρειάζεται στο μέλλον. Οι γονείς ή κηδεμόνες μικρών παιδιών θα πρέπει να διαβάζουν οι ίδιοι τις οδηγίες χρήσης προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν με ασφάλεια το προϊόν.

### Ασφάλεια

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και απευθείας σε ηλιακό φως.
- Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε σκόνη, καπνό ή ατμούς.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης μικρών εξαρτημάτων, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό.

### Χρήση και χειρισμός

- Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το σύστημα PS3™ από την πρίζα προτού επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να αντικαταστήσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου.
- Το εσωτερικό του συστήματος PS3™ είναι αρκετά ζεστό αμέσως μετά τη χρήση. Αφήστε να περάσει λίγος χρόνος μέχρι να κρύνει το σύστημα και έπειτα εγκαταστήστε ή αντικαταστήστε το σκληρό δίσκο.
- Προσέχετε να μην τραυματίσετε τα δάχτυλα ή τα χέρια σας ανάμεσα στα εξαρτήματα ή στις γωνίες αυτών.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ξανά το κάλυμμα εισόδου σκληρού δίσκου προτού ενεργοποιήσετε το σύστημα PS3™. Αν το κάλυμμα δεν βρίσκεται στη θέση του, ενδέχεται να συσσωρευτεί θερμότητα στο εσωτερικό του συστήματος.
- Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε βίδες, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο σταυροκατσάβιδο. Αν δεν ταιριάζει το μέγεθος, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο αυλάκι στην κεφαλή της βίδας.
- Όπου αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο, ως μέτρο προφύλαξης για πιθανή καταστροφή ή απώλεια. Εάν για οποιονδήποτε λόγο προκύψει απώλεια ή καταστροφή λογισμικού/δεδομένων ή πρέπει να πραγματοποιήσετε διαμόρφωση του σκληρού δίσκου στο πλαίσιο εργασίων συντήρησης από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, η επαναφορά ή επιδιόρθωση του λογισμικού ή των δεδομένων δεν είναι δυνατή. Επισημαίνεται ότι η Sony Computer Entertainment Inc., καθώς και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, αρχείων ή λογισμικού.
- Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και το χειρισμό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του σκληρού δίσκου.

## Σύνδεση του βραχίονα στερέωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου

Οι παρακάτω τύποι σκληρού δίσκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το σύστημα PS3™:


<b>Μέγεθος</b>	63,5 χιλ. / 2,5 ίντσες (εσωτερικός) *1
<b>Μορφή διασύνδεσης</b>	Σειριακή ATA *2

\*1 Η σωστή λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλα τα μοντέλα.

\*2 Δεν υποστηρίζεται παράλληλη ATA.


### 1 Τοποθετήστε τη μονάδα σκληρού δίσκου στο βραχίονα στερέωσης.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σκληρού δίσκου είναι στραμμένη έτσι ώστε οι υποδοχές σύνδεσής της να είναι προσβάσιμες από την εξωτερική πλευρά του βραχίονα στερέωσης.




### 2 Κρατήστε μαλακά τη μονάδα σκληρού δίσκου και αναποδογυρίστε τη μαζί με το βραχίονα στερέωσης.

Τοποθετήστε την πάνω σε ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην πιέζετε με δύναμη τη μονάδα σκληρού δίσκου.



### 3 Συνδέστε τη μονάδα σκληρού δίσκου στο βραχίονα στήριξης με τις ασημί βίδες.

Καθώς εισάγετε τις βίδες στο βραχίονα στερέωσης συγκρατήστε τα ελαστικά παρεμβλήματα στο εσωτερικό των οπών βιδών του βραχίονα στερέωσης.



## Εγκατάσταση της μονάδας σκληρού δίσκου στο σύστημα PS3™


### 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το σύστημα PS3™.

Η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει σταθερά με κόκκινο χρώμα και το σύστημα θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

### 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος, και στη συνέχεια αφαιρέστε τα υπόλοιπα καλώδια από το σύστημα.

Για λόγους ασφάλειας, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τα υπόλοιπα καλώδια.


### 3 Σύρετε το κάλυμμα εισόδου του σκληρού δίσκου προς την κατεύθυνση του βέλους για να το αφαιρέσετε.




Κάλυμμα εισόδου σκληρού δίσκου

### 4 Εισαγάγετε τη μονάδα σκληρού δίσκου στο σύστημα PS3™.

Φροντίστε να εισαγάγετε πλήρως τη μονάδα σκληρού δίσκου στο σύστημα PS3™.



- 5** Εγκαταστήστε τη μονάδα σκληρού δίσκου στο σύστημα PS3™ με μια μπλε βίδα.



- 6** Τοποθετήστε το κάλυμμα εισόδου σκληρού δίσκου.


## Για να αφαιρέσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου από το σύστημα PS3™

- 1** Αφαιρέστε το κάλυμμα εισόδου σκληρού δίσκου.

Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 της ενότητας “Εγκατάσταση της μονάδας σκληρού δίσκου στο σύστημα PS3™”.

- 2** Αφαιρέστε τη μονάδα σκληρού δίσκου από το σύστημα PS3™.

- 1 Αφαιρέστε την μπλε βίδα.
- 2 Τραβήξτε τη δεξιά πλευρά της λαβής προς το μέρος σας και κατόπιν τραβήξτε τη μονάδα σκληρού δίσκου για να την αφαιρέσετε.



## Αντιγραφή δεδομένων στο σκληρό δίσκο

Ενεργοποιήστε το σύστημα PS3™ και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στο σύστημα PS3™ πριν από την εγκατάσταση του σκληρού δίσκου θα αντιγραφούν στον εγκατεστημένο σκληρό δίσκο.

### Σημείωση

Τα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στον εγκατεστημένο σκληρό δίσκο, πριν από την εγκατάσταση, θα διαγραφούν.

## Συμβουλές

Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο σύστημα PS3™ πριν από την εγκατάσταση ενός σκληρού δίσκου:

- Εάν, στο μέλλον, αντικαταστήσετε το σκληρό δίσκο προσαρτώντας έναν άλλο σκληρό δίσκο στο βραχίονα στερέωσης.
- Εάν εγκαταστήσετε μια μονάδα σκληρού δίσκου και το βραχίονα στερέωσης στη σειρά μοντέλων CECH-400xC.

Έτσι, τα δεδομένα θα μπορούν να ανακτηθούν στο σκληρό δίσκο μετά την εγκατάσταση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του συστήματος ([manuals.playstation.net/document/](http://manuals.playstation.net/document/)).

## Προδιαγραφές

Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος × ύψος × βάθος)	Περίπου 75 × 27 × 103 χιλ.
Βάρος	Περίπου 49 γρ.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας	5 °C - 35 °C

Το σχέδιο και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν καλύπτεται για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς σύμφωνα με την εγγύηση του κατασκευαστή όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο του συστήματος PS3™. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του συστήματος PS3™ για πλήρεις λεπτομέρειες.

---

Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ασφάλεια προϊόντος στην Ευρώπη είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Γερμανία).

Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμ. Βασίλειο).

---

Κατασκευάζεται στην Κίνα

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.



[eu.playstation.com/ps3](http://eu.playstation.com/ps3)