



SONY[®]

Βάση φόρτισης DualSense™

Εγχειρίδιο χρήσης

CFI-ZDS1

7033880

Πριν από τη χρήση

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και τα υπόλοιπα εγχειρίδια που αφορούν το συμβατό υλικό. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Προφυλάξεις

Ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος που συνοδεύουν αυτό το προϊόν. Άλλοι τύποι ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή δυσλειτουργίας.
- Μην συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης. Η σύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετασχηματιστή τάσης για ταξίδια στο εξωτερικό ή για χρήση σε όχημα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος και να προκαλέσει εγκαύματα ή δυσλειτουργία.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα πριν καθαρίσετε ή αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά εξαρτήματα ή να τυλίξουν τα καλώδια γύρω τους, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να προκαλέσει ατύχημα ή δυσλειτουργία.

Χρήση και χειρισμός

- Μην περιστρέφετε τη βάση φόρτισης, το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος κρατώντας τα από τα καλώδιά τους.
- Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρών ή μικροαντικειμένων στο προϊόν. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, διακόψτε τη χρήση και αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα.
- Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και μην το εκθέτετε σε ισχυρή φυσική δόνηση.
- Μην στηρίζετε ή τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
- Μην αγγίζετε τις θύρες και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στο προϊόν.
- Μην αφήνετε άλλα μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με τα βύσματα.
- Αν υπάρχει σκόνη ή ξένα αντικείμενα στα βύσματα, αφαιρέστε τα με ένα στεγνό πανί πριν τη σύνδεση.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή επιφάνεια και μην το αφήνετε στο πάτωμα.

Εκκαθάριση

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν φθορές και αποχρωματισμό των εξωτερικών επιφανειών του προϊόντος.

- Σκουπίζετε με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μην εφαρμόζετε εντομοκτόνα ή άλλες πτητικές ουσίες.

- Μην τοποθετείτε υλικά από καουτσούκ ή βινύλιο στο εξωτερικό του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο πανί καθαρισμού.

Συνθήκες αποθήκευσης

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά ποσοστά υγρασίας και άμεσο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, της μεταφοράς και της αποθήκευσης.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα, ιδιαίτερα αν έχει πολλή ζέστη.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε σκόνη, καπνό ή ατμούς.

Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντος

Για πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις Οικολογικού Σχεδιασμού της ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 2019/1782 επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
playstation.com/ecodesign


ΕΓΓΥΗΣΗ

Το παρόν προϊόν καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του. Για όλες τις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην εγγύηση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του PlayStation®5.

Φόρτιση


- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στο παρεχόμενο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Έπειτα, συνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή DC IN στη βάση φόρτισης.

Πραγματοποιήστε όλες τις συνδέσεις προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μία παροχή ρεύματος.



2 Τοποθετήστε ένα ή δύο ασύρματα χειριστήρια στη βάση φόρτισης.

Ευθυγραμμίστε τις επαφές φόρτισης στο χειριστήριο με το βύσμα φόρτισης στη βάση φόρτισης. Πιέστε το χειριστήριο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και να ακουστεί το χαρακτηριστικό "κλικ". Η φωτιζόμενη μπάρα στο χειριστήριο αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα όσο το χειριστήριο φορτίζει. Όταν το χειριστήριο ολοκληρώσει τη φόρτιση, η φωτιζόμενη μπάρα σβήνει.



Για να αφαιρέσετε το χειριστήριο

Σηκώστε και απομακρύνετε το χειριστήριο από τη βάση φόρτισης για να το αφαιρέσετε.

Χρόνος φόρτισης

Χρειάζεστε περίπου 3 ώρες για να φορτίσετε ένα ή δύο χειριστήρια, όταν η μπαταρία έχει εξαντληθεί εντελώς.

Προδιαγραφές

Ονομαστικές τιμές

- Βάση φόρτισης Είσοδος 5,1 V =
- Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος Είσοδος 100-240 V ~ 0,4 A
50/60 Hz
Έξοδος 5,1 V = 2,8 A

Εξωτερικές διαστάσεις (π × υ × μ) Περίπου 52 × 62 × 159 χιλ.

Βάρος Περίπου 180 γρ.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας 5°C έως 35°C

Χώρα παραγωγής Κίνα

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους της Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).

Την εισαγωγή και τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την έκδοση και τη διατήρηση των Δηλώσεων συμμόρφωσης είναι η Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Βέλγιο.



Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά μας προϊόντα ή συσκευασίες, σημαίνει ότι το εν λόγω ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί ως γενικά οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ, στην Τουρκία ή άλλες χώρες όπου διατίθενται χωριστά συστήματα συλλογής απορριμάτων. Για να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση απορριμάτων, απορρίψτε τα μέσω μιας εξουσιοδοτημένης εγκατάστασης συλλογής, σύμφωνα με οποιοδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή απαιτήσεις. Τα απορρίμματα ηλεκτρικών προϊόντων μπορούν να απορριφθούν μέσω πωλητών λιανικής όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν του ίδιου είδους. Επιπλέον, εντός χωρών της ΕΕ, μεγάλοι πωλητές ενδέχεται να δεχτούν δωρεάν απορρίμματα ηλεκτρικών προϊόντων μικρού μεγέθους. Απευθυνθείτε στον τοπικό πωλητή σας, για να μάθετε αν αυτή η υπηρεσία διατίθεται για τα προϊόντα που θέλετε να απορρίψετε. Κατά αυτόν τον τρόπο, βοηθάτε στη συντήρηση των φυσικών πόρων και βελτιώνετε τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος όσον αφορά τη διαχείριση και την απόρριψη ηλεκτρικών απορριμάτων.

“PS”, “PlayStation”, “PlayStation Shapes Logo” and “DualSense” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ Sony Interactive Entertainment” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

