

**SONY®**



PlayStation®5

**Οδηγός ασφάλειας**

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

### Ηλεκτροπληξία

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα. Για σέρβις, απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

### Λείζερ



Αυτή η συσκευή ανήκει στην κατηγορία προϊόντων CLASS 1 LASER υπό την οδηγία IEC60825-1:2014.

### Προσοχή

Η χρήση χειριστηρίων ή ρυθμίσεων, καθώς και η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που ορίζονται στο παρόν, ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη έκθεση σε ραδιενέργεια.

Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτό το προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης βλαβών στην όραση.

### Κινούμενα περυσία ανεμιστήρων

Αποφύγετε την επαφή οποιοδήποτε μέρους του σώματος με τα περυσία των ανεμιστήρων.



### Κρίσεις που προκαλούνται από ερεθίσματα φωτός (φωτοευαίσθητη επιληψία)

Σε περίπτωση που πάσχετε από επιληψία ή είχατε κρίσεις στο παρελθόν, **συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτή την κονσόλα.**

Ορισμένα άτομα είναι ευαίσθητα στα φώτα που αναβοσβήνουν ή τρεμοπαίζουν ή σε συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα ή μοτίβα και ενδέχεται να πάσχουν από μη διαγνωσμένη επιληψία. Αυτά τα άτομα ενδέχεται να παρουσιάσουν κρίσεις επιληψίας ενώ παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή παρακολουθούν περιεχόμενο βίντεο.

**ΔΙΑΚΩΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ** και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, αν παρουσιάσετε τα εξής συμπτώματα ή θέματα υγείας κατά την έκθεση σε φώτα που αναβοσβήνουν ή τρεμοπαίζουν ή άλλα ερεθίσματα φωτός, ενώ παίζετε βιντεοπαιχνίδια ή παρακολουθείτε περιεχόμενο βίντεο: πόνο στα μάτια, διαταραχές στην όραση, ημικρανία, μυϊκές συσπάσεις, σπασμούς ή άλλες ακούσιες κινήσεις, απώλεια αισθήσεων, απώλεια συναίσθησης, σύγχυση ή απώλεια προσανατολισμού.

**Πέρα από τα παραπάνω συμπτώματα, ΔΙΑΚΩΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, αν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα εξής συμπτώματα:** πονοκέφαλο, ζαλάδα, ναυτία, κόπωση, συμπτώματα παρόμοια με τη ναυτία κίνησης ή εάν νιώθετε δυσφορία ή πόνο σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, όπως τα μάτια, τα αφτιά, τα χέρια ή τα πόδια, ενώ παίζετε. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, **ζητήστε ιατρική φροντίδα.**

### Ραδιοκύματα

Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ιατρικές συσκευές (για παράδειγμα, βηματοδότες), γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και πιθανό τραυματισμό.

- Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης δικτύωσης (Bluetooth® και ασύρματο LAN).
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματης δικτύωσης στις εξής τοποθεσίες:
  - Περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματου δικτύου, όπως νοσοκομεία. Να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς των ιατρικών ιδρυμάτων όταν χρησιμοποιείτε την κονσόλα εντός των εγκαταστάσών τους.
  - Περιοχές κοντά σε συναγερμούς φωτιάς, αυτόματες πόρτες και άλλους τύπους αυτόματου εξοπλισμού.

### Μαγνήτες

Αυτά τα προϊόντα διαθέτουν μαγνήτες που ενδέχεται να παρεμβληθούν στη λειτουργία βηματοδότη, απινιδωτή και προγραμματιζόμενης βαλβίδας βοηθητικής διάδου ή άλλων ιατρικών συσκευών. Μην τοποθετείτε αυτά τα προϊόντα κοντά σε τέτοιες ιατρικές συσκευές ή πρόσωπα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, αν χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές.

### Χρήση ακουστικών ή ακουστικών με μικρόφωνο

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ακουστικά με μικρόφωνο (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία) με υψηλή ένταση ήχου, διατρέχετε κίνδυνο μόνιμης απώλειας ακοής. Να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε ασφαλή επίπεδο. Με την πάροδο του χρόνου, η ακοή προσαρμόζεται στην υψηλότερη ένταση του ήχου και, ενώ σας φαίνεται ότι η ένταση είναι κανονική, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι επιβλαβής για την ακοή σας. Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση κατά την ακοή ή κουδούνισμα ή υπόκωφο ήχο, σταματήστε την ακρόαση και προβείτε σε εξέταση της ακοής σας. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου τόσο συντομότερα μπορεί να επηρεαστεί η ακοή σας.

### Διαχείριση μπαταριών ιόντων λιθίου

Μη χειρίζεστε μπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν φορές ή παρουσιάζουν διαρροή υγρού. Αν σημειωθεί διαρροή του υγρού που βρίσκεται στο εσωτερικό της μπαταρίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για βοήθεια. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα ρούχα, το δέρμα ή τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Το υγρό μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τύφλωση.

## Συμμόρφωση



Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται στην Οδηγία σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τεμαχικό εξοπλισμό (RE). Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια που είτε α) παρέχονται μαζί με τον εξοπλισμό, β) αποτελούν επίσημα αξεσουάρ του PlayStation ή γ) έχουν μήκος μικρότερο από 3 μέτρα.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους της Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (ιαπωνία).

Την εισαγωγή και τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την έκδοση και τη διατήρηση των Δηλώσεων συμμόρφωσης είναι η Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Βέλγιο.

## Ανεπίσημη δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό

Με την παρούσα, η Sony Interactive Entertainment Inc. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.compliance.sony.de/>

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός προορίζεται για χρήση με τις εγκεκριμένες εκδόσεις λογισμικού που υποδεικνύονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ. Το λογισμικό φόρτωσης σε αυτόν το ραδιοεξοπλισμό είναι επαληθευμένο ώστε να συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Για να βρείτε την έκδοση λογισμικού: Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λογισμικό συστήματος > Στοιχεία κονσόλας.

Ζώνη ασύρματης συχνότητας και μέγιστη ισχύς εξόδου:

- Bluetooth® 2,4 GHz: κάτω από 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: κάτω από 100 mW

- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: κάτω από 100 mW, W58: κάτω από 25 mW

Αυτός ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτιμήθηκε ως δέκτης κατηγορίας 1, όπως ορίζεται στο EN 300 440 V2.1.1.

## Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντος

Για πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση πόρων και ενέργειας σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις Οικολογικού Σχεδιασμού της ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 801/2013 και την Πρωτοβουλία Αυτορρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για τις Κονσόλες Παιχνιδιών (όπως αναγνωρίζεται από την τελική έκθεση 178 COM(2015) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: [playstation.com/ECodesign](http://playstation.com/ECodesign)

## Απόρριψη προϊόντος



Όταν βλέπετε οποιοδήποτε από τα δύο σύμβολα σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά μας προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες, σημαίνει ότι το εν λόγω ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί ως γενικά οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ, στην Τουρκία ή άλλες χώρες όπου διατίθενται χωριστά συστήματα συλλογής απορριμάτων. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων, παρακαλούμε να τα διαθέσετε μέσω εξουσιοδοτημένων εγκαταστάσεων συλλογής, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή προϋποθέσεις. Τα απόβλητα μπαταριών και ηλεκτρικού εξοπλισμού μπορούν να διατεθούν δωρεάν μέσω των καταστημάτων λιανικής πώλησης κατά την αγορά ενός νέου παρόμοιου προϊόντος. Επίσης, στις χώρες της Ε.Ε. μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης ίσως δέχονται μικρά απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών δωρεάν. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης για να μάθετε αν αυτή η υπηρεσία προσφέρεται για τα προϊόντα που θέλετε να διαθέσετε. Με αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων.

Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά σύμβολα. Το χημικό σύμβολο για τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστεί εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.

Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα ενσωματωμένη για λόγους ασφάλειας απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και θα πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία αποβλήτων της μπαταρίας, απορρίψτε αυτό το προϊόν όπως τα ηλεκτρικά απόβλητα.

## Λογισμικό συστήματος

Η χρήση της παρούσας κονσόλας PlayStation®5 συνιστά αποδοχή της συμφωνίας άδειας χρήσης λογισμικού συστήματος της Sony Interactive Entertainment Inc. Ανατρέξτε στη σελίδα [doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/](http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/) για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση μέσω internet, χρησιμοποιήστε έναν δίσκο παιχνιδιού ή μια συσκευή αποθήκευσης USB. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε το URL του ιστοτόπου ενημερώσεων.

Με την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος της κονσόλας PS5™, μπορείτε να απολαύσετε πρόσθετες δυνατότητες, βελτιωμένη λειτουργικότητα και ενισχυμένη ασφάλεια. Να ενημερώνετε πάντα το σύστημά σας με την τελευταία έκδοση.



## Περιεχόμενα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ .....	2
Συμμόρφωση .....	3
Λογισμικό συστήματος .....	3
Προφυλάξεις .....	6
Προδιαγραφές.....	10
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα .....	11

## Προφυλάξεις

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών πρέπει να διαβάσουν αυτό το εγχειρίδιο και να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τηρούν όλα τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας.


## Ασφάλεια

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με πρώτο μέλημα την ασφάλεια. Ωστόσο, κάθε ηλεκτρική συσκευή, αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, ενέχει κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. Για να συμβάλετε στη διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες. Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες. Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με την κατάλληλη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών του PlayStation®. Μπορείτε να βρείτε τον σχετικό αριθμό στο φυλλάδιο εγγύησης.

### Χρήση καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος

- Να επιθεωρείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος για ίχνη ζημιάς και συσσώρευση σκόνης γύρω από το βύσμα τροφοδοσίας ή την παροχή ρεύματος.
- Διακόψτε τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την παροχή ρεύματος, καθώς και τυχόν άλλα καλώδια αμέσως αν η συσκευή λειτουργήσει με αφύσικο τρόπο, δημιουργήσει ασυνήθιστους ήχους ή οσμές ή είναι πολύ ζεστή στο άγγιγμα.
- Συνδέστε και χρησιμοποιήστε την κονσόλα σε πρίζα με εύκολη πρόσβαση, σε περίπτωση που χρειαστεί να αποσυνδέσετε την κονσόλα από την παροχή ρεύματος, για οποιονδήποτε λόγο.

### Χρήση της δόνησης του ασύρματου χειριστηρίου

- Αν το ασύρματο χειριστήριο είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια, η δόνηση του ασύρματου χειριστηρίου κατά τη διεξαγωγή ενός παιχνιδιού μπορεί να το κάνει να πέσει από τη θέση του, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία δόνησης ή τη λειτουργία εφέ σκανδάλης, αν έχετε κάποια πάθηση ή τραυματισμό στα οστά, τις αρθρώσεις ή τους μύες των χεριών ή των βραχιόνων σας. Αν υποφέρετε από πάθηση ή τραυματισμό, μην παίζετε παιχνίδια που υποστηρίζουν αυτές τις λειτουργίες με το ασύρματο χειριστήριο, εκτός εάν απενεργοποιήσετε πρώτα αυτές τις λειτουργίες. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Παρελκόμενα από την οθόνη αρχικής σελίδας.

### Χρήση του καλύμματος

- Μην χρησιμοποιείτε την κονσόλα χωρίς το κάλυμμα. Αν το κάνετε υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή δυσλειτουργίας.

### Τραυματισμοί μικρών παιδιών

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά εξαρτήματα ή να τυλιχτούν τα καλώδια γύρω τους, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να προκαλέσει ατύχημα ή δυσλειτουργία.

## Απόλεια ακοής

- Για να προστατέψετε την ακοή σας: Περιορίστε το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ή ακουστικά με μικρόφωνο σε υψηλή ένταση.
- Μην αυξάνετε την ένταση, ώστε να αποκλείσετε τον περιβάλλοντα θόρυβο.
- Χαμηλώστε την ένταση, εάν δεν μπορείτε να ακούσετε την ομιλία ατόμων σε κοντινή απόσταση.

## Χρήση και χειρισμός κονσόλας

### Τοποθέτηση κονσόλας

- Η εγκατάσταση και η λειτουργία της κονσόλας θα πρέπει να γίνονται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από το σώμα σας.
- Μην χρησιμοποιείτε την κονσόλα σε κλειστό ντουλάπι ή άλλα σημεία όπου μπορεί να συσσωρευτεί θερμότητα. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης της κονσόλας, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή δυσλειτουργία.
- Αν η θερμοκρασία της κονσόλας αυξηθεί υπερβολικά, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης στην οθόνη σας. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την κονσόλα και περιμένετε μέχρι να πέσει αρκετά η εσωτερική θερμοκρασία της. Αν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή δυσλειτουργίας. Όταν κρυσώσει η κονσόλα, μεταφέρετέ την σε θέση με καλό εξαερισμό, όπου δεν σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες, προτού συνεχίσετε τη χρήση.
- Μην εκθέτετε την κονσόλα, τα παρελκόμενα ή την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, της μεταφοράς και της αποθήκευσης.

### Καλά φωτισμένο χώρο

- Χρησιμοποιήστε την κονσόλα σε καλά φωτισμένο χώρο και διατηρείτε ασφαλή απόσταση από την οθόνη της τηλεόρασης.

### Παρατεταμένη χρήση

- Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση της κονσόλας. Κάντε 15 λεπτά διάλειμμα για κάθε ώρα παιχνιδιού.
- Αποφύγετε να παίζετε όταν είστε κουρασμένοι ή χρειάζεστε ύπνο.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση της κονσόλας αν αρχίσετε να αισθάνεστε κόπωση, δυσφορία ή πόνο στα χέρια ή στους βραχιόνους ενώ χρησιμοποιείτε το ασύρματο χειριστήριο. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Αν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα υγείας, διακόψτε αμέσως τη χρήση της κονσόλας. Αν συνεχιστούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
  - Ζάλη, ναυτία, κόπωση ή συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της κινητικής ναυτίας
  - Δυσφορία ή πόνο σε κάποιο σημείο του σώματος, όπως τα μάτια, τα αφτιά, τα χέρια ή τους βραχιόνους

### Υγρά, σκόνη, καπνός και ατμός

- Μην αγγίζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.
- Αποτρέψτε την είσοδο υγρών, μικρών σωματιδίων ή άλλων ξένων αντικειμένων στο προϊόν.

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε σκόνη, καπνό ή ατμούς. Επίσης, μην τοποθετείτε την κονσόλα σε χώρους με υπερβολική ποσότητα σκόνης ή καπνού τσιγάρων. Η συσσώρευση σκόνης ή καταλοίπων από καπνό τσιγάρου στα εσωτερικά συστατικά μέρη (όπως ο φακός) ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της κονσόλας.

### Χρήση της βάσης

- Χρησιμοποιήστε τη βάση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να εγκαταστήσετε την κονσόλα σύμφωνα με τις οδηγίες.  
Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη βάση και εγκαταστήσετε την κονσόλα με τρόπους διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, βλάβης ή δυσλειτουργίας. Για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση της βάσης, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης έναρξης.

### Τοποθέτηση και χειρισμός

- Να είστε προσεκτικοί κατά τη μεταφορά της κονσόλας. Αν δεν κρατάτε σταθερά την κονσόλα, μπορεί να σας πέσει και ενδεχομένως να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός. Μην κρατάτε την κονσόλα μόνο από το κάλυμμα, όταν τη μεταφέρετε. Όταν συνδέετε τη βάση στην κονσόλα, κρατήστε σταθερά την κονσόλα και όχι μόνο από το κάλυμμα.
- Μην μετακινείτε και μην αλλάζετε τη θέση της κονσόλας όταν υπάρχει τοποθετημένος δίσκος. Οι δονήσεις ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα να γρατσουνιστεί ο δίσκος ή η κονσόλα.
- Μην μετακινείτε την κονσόλα και μην προσαρμόζετε τη θέση της όταν η ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής δεδομένων, ενώ μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κονσόλα.
- Μην στέκεστε ή μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη κονσόλα, και μην στοιβάζετε την κονσόλα μαζί με άλλες συσκευές.
- Μην τοποθετείτε την κονσόλα και τα συνδεδεμένα παρελκόμενα στο δάπεδο ή σε μέρος όπου κάποιος μπορεί να παραπατήσει ή να σκοντάψει πάνω τους.
- Μην αγγίζετε τις υποδοχές της κονσόλας ή των παρελκόμενων.

### Απενεργοποίηση

- Μην απενεργοποιείτε την κονσόλα κατά την αποθήκευση δεδομένων ή κατά τη φόρτωση δεδομένων από τις μονάδες δίσκων SSD ή USB.
- Μην αφαιρέσετε το καλώδιο εναλλασόμενου ρεύματος από την παροχή ρεύματος έως ότου σβήσει η ένδειξη λειτουργίας. Αν απουσνδέσετε το καλώδιο εναλλασόμενου ρεύματος ενώ η ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, ενδέχεται να σημειωθεί απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, ή να προκληθεί βλάβη στην κονσόλα.

### Εγκαύματα από χαμηλές θερμοκρασίες

- Όταν η κονσόλα βρίσκεται σε λειτουργία, αποφύγετε τη σωματική επαφή με την κονσόλα ή με τον αέρα που εξέρχεται από τους αεραγωγούς της κονσόλας για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Η παρατεταμένη επαφή υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας.

### Εκκένωσεις στατικού ηλεκτρισμού

- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ή ακουστικά με μικρόφωνο σε ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες αέρα, ενδέχεται να νιώσετε έναν μικρό και γρήγορο (στατικό) κραδασμό στα αυτιά σας. Αυτό προκύπτει από τον στατικό ηλεκτρισμό που συγκεντρώνεται στο σώμα και δεν οφείλεται σε κακή λειτουργία των ακουστικών ή των ακουστικών με μικρόφωνο.

### Ασφαλής χρήση για παιδιά

- Συνιστάται στους γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά κατά τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο, για να διασφαλίσουν την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του internet. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [playstation.com/parents](http://playstation.com/parents).

### Αεραγωγοί

Μην φράζετε κανέναν αεραγωγό. Για να διατηρήσετε καλό εξαερισμό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Τοποθετήστε την κονσόλα σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. από την επιφάνεια του τοίχου.
- Μην την τοποθετείτε πάνω σε χαλί ή μοκέτα με μακρύ πέλος.
- Μην την τοποθετείτε σε στενούς ή στριμωγμένους χώρους.
- Μην την καλύπτετε με πανί.
- Αποτρέψτε τη συσσώρευση σκόνης στους αεραγωγούς.

### Συνθήκες αποθήκευσης

Αν τοποθετήσετε την κονσόλα, το καλώδιο εναλλασόμενου ρεύματος, την μπαταρία ή τα παρελκόμενα στα εξής σημεία κατά τη λειτουργία, μεταφορά και αποθήκευσή τους, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού, βλάβης ή δυσλειτουργίας.

- Περιοχή εκτεθειμένη σε καπνό, ατμό ή υπερβολική σκόνη.
- Περιοχή με υψηλή υγρασία ή εκτεθειμένη στο άμεσο φως του ήλιου ή οποιαδήποτε περιοχή όπου μπορεί να παρατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες, όπως κοντά σε εξοπλισμό θέρμανσης ή σε σημεία όπου συσσωρεύεται θερμότητα.
- Επιφάνειες ασαφείς, με κλίση, ή εκτεθειμένες σε δονήσεις.

### Χρήση ασύρματου χειριστήριου

#### Ενσωματωμένη μπαταρία

- **Προσοχή** – κατά τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας:
  - Το ασύρματο χειριστήριο περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
  - Προτού χρησιμοποιήσετε το ασύρματο χειριστήριο, διαβάστε όλες τις οδηγίες για τον χειρισμό και τη φόρτιση της μπαταρίας και ακολουθήστε τις προσεκτικά.
  - Δώστε μεγάλη προσοχή κατά το χειρισμό της μπαταρίας. Η κακή χρήση της μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και εγκαύματα.
  - Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να χτυπήσετε, να θερμάνετε ή να βάλετε φωτιά στην μπαταρία.
  - Μην αφήνετε την μπαταρία να φορτίζει παρατεταμένα όταν δεν χρησιμοποιείτε το ασύρματο χειριστήριο.
  - Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία ή τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας.

## Αισθητήρας κίνησης

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αισθητήρα κίνησης του ασύρματου χειριστήριου, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία. Αν το χειριστήριο χτυπήσει κάποιον άνθρωπο ή αντικείμενο, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά.
  - Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αισθητήρα κίνησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για να κινηθείτε.
  - Πιάστε καλά το ασύρματο χειριστήριο για να μη γλιστρήσει από τα χέρια σας και προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.
  - Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο χειριστήριο που είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα PS5 με καλώδιο USB, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για το καλώδιο, ώστε να μην χτυπήσει κάποιο άτομο ή αντικείμενο.

## Συμβατότητα

- Τα χειριστήρια που προορίζονται για χρήση με τις κονσόλες PlayStation®2, PlayStation®3 και PlayStation®4, όπως τα αναλογικά χειριστήρια (DUALSHOCK® και DUALSHOCK®2) και το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®3, δεν είναι συμβατά με την κονσόλα PS5. Το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4 είναι συμβατό με λογισμικό μορφής PlayStation®4 στην κονσόλα PS5, αλλά όχι με λογισμικό μορφής PS5 στην κονσόλα PS5.

## Φωτιζόμενη μπάρα

- Μην κοιτάζετε για πολλή ώρα τη φωτιζόμενη μπάρα στο χειριστήριο όταν αναβοσβήνει. Διακόψτε αμέσως τη χρήση αν αρχίσετε να αισθάνεστε ενόχληση ή πόνο εσωτερικά ή εξωτερικά στο σώμα σας λόγω ερεθισμάτων φωτός.

## Φόρτιση

- Να φορτίζετε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου το εύρος θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 10 °C και 30 °C. Η απόδοση της φόρτισης ενδέχεται να είναι χαμηλότερη όταν πραγματοποιείται σε διαφορετικό περιβάλλον.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ασύρματο χειριστήριο για παρατεταμένη χρονική περίοδο, συνιστάται να το φορτίζετε πλήρως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργικότητα της μπαταρίας.

## Περιορισμένη διάρκεια ζωής

- Η μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια της μπαταρίας θα μειώνεται σταδιακά με την επαναλαμβανόμενη χρήση και την πάροδο του χρόνου. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται επίσης από τη μέθοδο αποθήκευσης, την κατάσταση χρήσης, το περιβάλλον και άλλους παράγοντες.

## Χρήση καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος

- Για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία, να επιθεωρείτε τακτικά το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος. Εάν έχει υποστεί ζημιά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την κατάλληλη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών του PlayStation®. Μπορείτε να βρείτε τον σχετικό αριθμό στο φυλλάδιο εγγύησης.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο ρεύματος εκτός από το παρεχόμενο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος. Το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι σχεδιασμένο ειδικά για χρήση μόνο με αυτή την κονσόλα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Μην αγγίζετε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος με υγρά χέρια.
- Τοποθετήστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος με τρόπο που δεν μπορεί να πατηθεί και να μαγκωθεί, ιδίως στην περιοχή του βύσματος, τις επεκτάσεις και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από την κονσόλα.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά σε εξοπλισμό θέρμανσης και μην εκθέτετε το καλώδιο σε υψηλή θερμοκρασία.
- Μην συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης. Η σύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετασχηματιστή τάσης για ταξίδια στο εξωτερικό ή για χρήση σε όχημα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της κονσόλας και να προκαλέσει εγκαύματα ή δυσλειτουργία.
- Μην αφήνετε σκόνη ή ξένα σωματίδια να συσσωρευτούν γύρω από την υποδοχή AC IN. Πριν συνδέσετε ή τοποθετήσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος, ελέγξτε ότι δεν υπάρχει σκόνη ή ξένα σωματίδια στο εσωτερικό ή γύρω από το βύσμα τροφοδοσίας ή το άκρο σύνδεσης του καλωδίου, την παροχή ρεύματος ή την υποδοχή AC IN στην πίσω πλευρά της κονσόλας. Αν το βύσμα ή η υποδοχή είναι λερωμένα, σκουπίστε με στεγνό πανί πριν τα συνδέσετε.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε ή μετακινήσετε την κονσόλα ή όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Κατά την αποσύνδεση, πιάστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από το βύσμα και τραβήξτε το από την παροχή ρεύματος σε ευθεία γραμμή. Ποτέ μην τραβάτε κρατώντας από το καλώδιο και μην το τραβάτε υπό γωνία.

## Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την κονσόλα ή τα παρελκόμενα

Χρησιμοποιείτε την κονσόλα και τα παρελκόμενα σύμφωνα με τις οδηγίες στο υλικό τεκμηρίωσης του προϊόντος. Δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για την ανάλυση ή την τροποποίηση της κονσόλας ή των παρελκόμενων, ή για την ανάλυση και τη χρήση των διαμορφώσεων των κυκλωμάτων του. Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της κονσόλας ή των παρελκόμενων συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης. Η κονσόλα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ και ηλεκτροπληξίας.



## Δίκτυο

- Για να συνδεθείτε σε δίκτυο, απαιτείται σύνδεση στο internet.
- Οι χρεώσεις χρήσης του internet επιβαρύνουν εσάς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών internet.
- Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο Ethernet συμβατό με δίκτυα 10BASE-T, 100BASE-TX ή 1000BASE-T. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο για τυπική οικιακή τηλεφωνική γραμμή ή άλλους τύπους καλωδίων που δεν αναφέρονται εδώ. Αν χρησιμοποιήσετε ακατάλληλο τύπο καλωδίου, η ροή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της θύρας LAN ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από όσο απαιτείται, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, φωτιάς ή δυσλειτουργίας.

## Λειτουργία ασύρματης δικτύωσης

- Η λειτουργία ασύρματης δικτύωσης της κονσόλας χρησιμοποιεί συχνότητες εμβέλειας 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Η συχνότητα ραδιοκυμάτων 2,4 GHz χρησιμοποιείται από πολλές διαφορετικές συσκευές. Η κονσόλα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που ελαχιστοποιεί την επίδραση άλλων συσκευών που χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνότητων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρεμβολές από άλλες συσκευές ενδέχεται να μειώσουν την ταχύτητα σύνδεσης, να περιορίσουν το εύρος σήματος ή να προκαλέσουν τον αναπάντεχο τερματισμό της σύνδεσης.
- Η λειτουργία στη ζώνη συχνοτήτων 5150-5350 MHz προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας σάρωσης της κονσόλας για την επιλογή ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN, ενδέχεται να εμφανιστούν σημεία πρόσβασης που δεν προορίζονται για δημόσια χρήση. Να συνδέστε μόνο σε σημεία πρόσβασης για τα οποία έχετε την απαραίτητη εξουσιοδότηση ή σε σημεία πρόσβασης που διατίθενται μέσω δημόσιου ασύρματου δικτύου LAN ή υπηρεσίας hotspot.

## Συμπύκνωση υγρασίας

Εάν η κονσόλα ή ένας δίσκος μεταφερθεί απευθείας από ψυχρό σε θερμό χώρο, ενδέχεται να συσσωρευτεί συμπυκνωμένη υγρασία στον φακό στο εσωτερικό της κονσόλας ή επάνω στον δίσκο. Αν συμβεί αυτό, η κονσόλα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε τον δίσκο, απενεργοποιήστε την κονσόλα και βγάλτε την από την πρίζα. Μην τοποθετήσετε ξανά τον δίσκο μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία (ίσως χρειαστεί να περάσουν αρκετές ώρες). Αν η κονσόλα εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την κατάλληλη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών του PlayStation®. Μπορείτε να βρείτε τον σχετικό αριθμό στο φυλλάδιο εγγύησης.

## Καθαρισμός

Για λόγους ασφάλειας, πριν καθαρίσετε την κονσόλα ή τα συνδεδεμένα παρελκόμενα, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την παροχή ρεύματος.

### Εξωτερικές επιφάνειες (πλαστικό κάλυμμα κονσόλας και ασύρματο χειριστήριο)

- Σκουπίστε με ένα απαλό, στεγνό πανί.
- Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφευχθεί η φθορά ή ο αποχρωματισμός του εξωτερικού της κονσόλας ή των περιφερειακών σας.
  - Μην ψεκάζετε ή εφαρμόζετε εντομοκτόνες ή πτητικές ουσίες, όπως αραιωτικά χρωμάτων, βενζίνη ή οινόπνευμα. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένα πανιά καθαρισμού.
  - Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το χειριστήριο ή τα ακουστικά/τα ακουστικά με μικρόφωνο επάνω στην κονσόλα.

### Θύρες/υποδοχές

Μην χρησιμοποιείτε τις θύρες ή τις υποδοχές της κονσόλας, αν είναι βρώμικες. Ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν είναι βρώμικες, σκουπίστε τις με ένα στεγνό πανί.

## Δίσκοι

### Σημείωση σχετικά με τη συμβατότητα

Ορισμένα μέσα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς χρήσης σε συγκεκριμένες περιοχές ή περιφέρειες και να μην λειτουργούν με την κονσόλα σας. Δείτε τη συσκευασία των μέσων για περισσότερες πληροφορίες.

### Χειρισμός

Τυχόν δαχτυλιές, σκόνη, βρωμιά ή γρατσουνιές στην επιφάνεια του δίσκου μπορούν να παραμορφώσουν την εικόνα ή να μειώσουν την ποιότητα του ήχου. Έχετε υπόψη σας τα εξής.

- Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου όταν τον χειρίζεστε.
- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία και μην γράφτε επάνω στους δίσκους.

### Αποθήκευση

- Μην εκθέτετε τους δίσκους υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή άμεσο ηλιακό φως.
- Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τους δίσκους για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τους στις θήκες τους. Η αποθήκευση των δίσκων σε στοίβες ή υπό γωνία, χωρίς τη θήκη τους, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωσή τους.

### Μέθοδος καθαρισμού

- Καθαρίστε τους δίσκους με ένα μαλακό πανί, σκουπίζοντας ελαφρά από το κέντρο προς τα έξω.
- Μην χρησιμοποιείτε αραιωτικά, υγρά καθαρισμού δίσκων βινυλίου, αντιστατικά σπρέι ή άλλες χημικές ουσίες, καθώς μπορούν να καταστρέψουν τους δίσκους.

## Προδιαγραφές

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείται, η κονσόλα ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά από τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

### Κονσόλα PlayStation®5

Κύριος επεξεργαστής	Προσαρμοσμένος επεξεργαστής μονού τσιπ CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 πυρήνες/16 νήματα GPU: 10 TFLOPS, σύστημα γραφικών AMD Radeon™ βασισμένη σε τεχνολογία RDNA
Μνήμη	GDDR6 16 GB
Αποθήκευση	Προσαρμοσμένη μονάδα δίσκου SSD 825 GB <sup>*1</sup>
Οπτική μονάδα δίσκου (μόνο για ανάγνωση)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10xCAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8xCAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8xCAV DVD ~3,2xCLV
Laser	Τύπος: Ημιαγωγός, συνεχούς ροής Μήκος κύματος BD: 395-415 nm Ισχύς: μεγ. 1 mW Μήκος κύματος DVD: 640-675 nm Ισχύς: μεγ. 1 mW
Εισόδος/έξοδος <sup>*2</sup>	Θύρα USB Type-A (Hi-Speed USB) Θύρα USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gbps) x2 Θύρα USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gbps)
Δικτύωση	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1
Θύρα AV	Θύρα HDMI™ OUT <sup>*3</sup>
Προβλεπόμενη τάση ρεύματος	220-240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz
Μέγιστη ονομαστική ισχύς	350 W
Εξωτερικές διαστάσεις (εξαιρούνται τα προεξέχοντα τμήματα)	Περίπου 390 x 104 x 260 χιλ. (πλάτος x ύψος x βάθος)
Βάρος	Περίπου 4,5 κιλά
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C

\*1 Μέρος της χωρητικότητας της μονάδας δίσκου SSD δεσμεύεται για χρήση που σχετίζεται με τη διαχείριση και τη συντήρηση της κονσόλας, καθώς και με πρόσθετες επιλογές. Κατά συνέπεια, η διαθέσιμη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου ενδέχεται να διαφέρει.

\*2 Η δυνατότητα χρήσης όλων των συνδεδεμένων συσκευών δεν είναι εγγυημένη.

\*3 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI που παρέχεται.

### Ασύρματο χειριστήριο

Ονομαστική ισχύς εισόδου	5 V $\Rightarrow$ 1 500 mA
Τύπος μπαταρίας	Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση μπαταρίας	3,65 V $\Rightarrow$
Χωρητικότητα μπαταρίας	1 560 mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Βάρος	Περίπου 280 γρ.

### Συμβατοί δίσκοι

- Ultra HD Blu-ray™ μορφής PlayStation®5 <sup>\*1</sup>
- Υποστηρίζεται μορφή Blu-ray™ PlayStation®4 <sup>\*2</sup>
- Ultra HD Blu-ray™
- BD-ROM
- BD-R
- BD-RE <sup>\*3</sup>
- DVD-ROM
- DVD+R/RW
- DVD-R/RW
- AVCHD

\*1 Δεν είναι δυνατή η χρήση λογισμικού μορφής PlayStation®, PlayStation®2 και PlayStation®3 από δίσκο.

\*2 Ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο PS4™ ενδέχεται να απουσιάζουν όταν παίζετε σε PS5. Ίσως χρειαστεί η αναβάθμιση του PS5 στην πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού συστήματος. Απαιτείται σύνδεση στο internet.

\*3 Δεν υποστηρίζεται η αναπαραγωγή δίσκων BD-RE ver. 1.0.

## Κωδικοί περιοχής

Ανάλογα με το δίσκο, μπορεί να εκχωρηθεί ένας κωδικός περιοχής με βάση τη γεωγραφική περιοχή όπου διανέμεται ο δίσκος. Η κονσόλα μπορεί να αναπαράγει δίσκους με τους ακόλουθους κωδικούς περιοχής.

Δίσκος	Κωδικός περιοχής
Δίσκος Blu-ray™ (BD)	
DVD	 
Blu-ray™ μορφής PlayStation®4	 

## Σημειώσεις

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD στους οποίους δεν έχει γίνει ολοκλήρωση εγγραφής.
- Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους δίσκους. Αν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην κονσόλα.
  - Δίσκους με διάμετρο 8 εκ.
  - Δίσκους μη κυκλικού σχήματος, όπως δίσκους σε σχήμα κάρτας, άστρου ή καρδιάς
  - Δίσκους με ρωγμές ή παραμόρφωση ή δίσκους που έχουν επισκευαστεί
  - Δίσκους με κολλημένα χαρτιά ή αυτοκόλλητα
- Στους δίσκους DualDisc, η μία πλευρά συμμορφώνεται με το πρότυπο DVD και η άλλη πλευρά είναι μόνο για ήχο. Η κονσόλα δεν αναπαράγει την πλευρά ήχου.
- Κατά την αναπαραγωγή δίσκων με περιεχόμενο που έχει αντιγραφεί παράνομα, ίσως ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή το περιεχόμενο ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά.
- Για συνεχόμενη αναπαραγωγή BD με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, το κλειδί κρυπτογράφησης για το AAC (Advanced Access Content System) ενδέχεται να χρειάζεται ανανέωση. Το κλειδί κρυπτογράφησης ανανεώνεται αυτόματα, αν η κονσόλα είναι συνδεδεμένη στο internet.
- Η αναπαραγωγή κάποιων δίσκων ενδέχεται να μην είναι δυνατή εξαιτίας γρατσουνιών, σκόνης, της ποιότητας εγγραφής ή των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι δίσκοι BD και DVD ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά στην κονσόλα. Αυτό μπορεί να οφείλεται πρωτίστως, σε διαφορετική διαδικασία κατασκευής ή κωδικοποίηση του λογισμικού.

## Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα “PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DUALSHOCK” και “PlayStation Shapes Logo” είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” και “” είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

## Οδηγός γρήγορης έναρξης

Μάθετε πώς να ρυθμίσετε την κονσόλα PS5 και πώς να χρησιμοποιήσετε τις βασικές λειτουργίες στον παρεχόμενο Οδηγό γρήγορης έναρξης.

## Οδηγός χρήσης

Ανακαλύψτε όλα όσα μπορεί να κάνει η κονσόλα PS5. Μάθετε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις και να χρησιμοποιήσετε κάθε λειτουργία. Για να δείτε τον Οδηγό χρήσης, θα χρειαστείτε σύνδεση στο internet. Από την οθόνη αρχικής σελίδας της κονσόλας PS5, μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** ⚙️ > **Οδηγός χρήσης, υγεία και ασφάλεια** και άλλες πληροφορίες > **Οδηγός χρήσης**.

## Διαδικτυακή τοποθεσία Υποστήριξης πελατών

Επισκεφτείτε την τοποθεσία [playstation.com/help](https://playstation.com/help) για να βρείτε διαδικτυακή υποστήριξη, όπως αναλυτική αντιμετώπιση προβλημάτων και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.



Απαγορεύεται η εμπορική χρήση ή η ενοκίαση αυτού του προϊόντος.

