



SONY®

Cameră HD

Manual de instrucțiuni

Înainte de utilizare

- Citiți cu atenție prezentul manual și orice manuale pentru produse hardware compatibile. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
- Actualizează întotdeauna software-ul sistemului PlayStation®5 la versiunea cea mai recentă.

Precauții

Siguranță

Rănirea copiilor mici

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Copiii mici pot deteriora produsul, provocând funcționarea necorespunzătoare a acestuia, pot înghiți piesele de dimensiuni mici, se pot înfășura în cabluri, sau se pot răni accidental ori pot răni alte persoane.

Utilizarea și manipularea

- Nu permite pătrunderea lichidelor sau a particulelor mici în produs.
- Nu atingeți produsul cu mâinile ude.
- Nu atingeți produsul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Nu aruncați și nu scăpați produsul, și nu îl supuneți unor șocuri fizice puternice.
- Nu sta pe produs sau nu pune obiecte pe acesta.

- Nu atingeți partea interioară a conectorului și nu introduceți niciun obiect străin.
- Nu permiteți niciunui articol metalic să intre în contact cu conectorii.
- Dacă există praf sau obiecte străine pe conectori, ștergeți-i cu o lavetă uscată înainte de a-i conecta.
- Nu dezamblați și nu modificați produsul.
- Evitați utilizarea prelungită a acestui produs. Faceți o pauză de 15 minute în timpul fiecărei ore de joacă.

Curățarea

Urmează instrucțiunile de mai jos pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea suprafeței exterioare a produsului.

- Șterge cu o cârpă moale și uscată.
- Nu aplica insecticide sau alte substanțe volatile.
- Nu ține mult timp obiecte din cauciuc sau vinil pe suprafața produsului.
- Nu utiliza solvenți sau alte substanțe chimice. Nu șterge cu o lavetă tratată chimic.

Condiții de păstrare



- Nu expune produsul la temperaturi ridicate, la umiditate mare sau la lumina directă a soarelui în timpul funcționării, transportării și depozitării.
- Nu lăsa produsul într-o mașină cu geamurile închise, mai ales în condiții de căldură excesivă.
- Nu expuneți produsul la praf, fum sau abur.

Conectarea și instalarea


Conectați camera la portul USB Type-A din partea din spate a consolei PS5™, iar apoi centrați camera în partea de sus sau în partea din față a televizorului.

Amplasarea camerei pe partea superioară a unui televizor

Ajustați suportul pentru a preveni căderea camerei.




Amplasarea camerei în partea frontală a unui televizor



Sugestii

- În cazul în care camera nu este recunoscută de consola PS5, deconectați cablul camerei, apoi reconectați-l. În cazul în care camera nu este recunoscută nici acum, opriți consola PS5, apoi reporniți-o.
- Dacă obiectivele camerei se murdăresc, ștergeți-le cu o lavetă moale.
- Reglați unghiul prin rotirea camerei.



Specificații

Putere nominală la intrare	5 V = 300 mA
Dimensiuni externe	Aprox. 100 × 41 × 75 mm (lățime × înălțime × adâncime)
Greutate	Aprox. 192 g
Pixeli video	1920 × 1080 pixeli
Raza de acțiune a camerei	40 cm - ∞/83,2 °
Lungimea cablului	Aprox. 2 m
Temperatură de funcționare	Între 5 °C și 35 °C
Țară de producție	China

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare.

GARANȚIE

Produsul este acoperit timp de 12 luni de la data achiziției de garanția producătorului. Pentru detalii complete, consultă garanția furnizată în pachetul PS5.

Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Importat în Europa și distribuit de Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie.


Reprezentantul autorizat pentru emiterea și susținerea Declarațiilor de conformitate este Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Pentru clienții din Europa și Turcia.



Când vedeți acest simbol pe oricare dintre produsele noastre electrice sau pe ambalaj, se indică faptul că produsul electric la care se face referire nu trebuie casat ca deșeu menajer obișnuit în Uniunea Europeană, Turcia și în celelalte țări în care sunt disponibile sisteme de colectare separată. Pentru a asigura tratarea corectă ca deșeu a acestora, vă rugăm să le eliminați apelând la un centru de colectare autorizat, în conformitate cu toate legile sau reglementările în vigoare. Deșeurile de produse electrice pot fi eliminate și gratuit la comercianți la cumpărarea unui produs nou de același tip. Mai mult, în țările din Uniunea Europeană, comercianții mai mari pot să accepte gratuit produse electronice mici pe care doriți să le scoateți din uz. Întrebați comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil pentru produsele pe care doriți să le scoateți din uz. În acest mod, veți contribui la conservarea resurselor naturale și la îmbunătățirea standardelor de protecție a mediului pentru tratarea și eliminarea deșeurilor electrice.

"PS", "PlayStation" and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and " Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment



[playstation.com](https://www.playstation.com)

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.
All rights reserved.