

HD kamera

Priročnik za uporabo

Pred uporabo

- Natančno preberite ta priročnik in priročnike za združljivo strojno opremo. Navodila shranite za prihodnjo uporabo.
- Sistemska programska oprema PlayStation®5 naj bo vedno posodobljena na najnovejšo različico.

Varnostni ukrepi

Varnost

Poškodbe majhnih otrok

Izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Majhni otroci lahko poškodujejo izdelek in povzročijo njegovo nedelovanje, pogoltnejo majhne dele, ovijejo kable okoli sebe ali po nesreči poškodujejo sebe ali druge.

Uporaba in ravnanje

- Pazite, da v izdelek ne pride tekočina ali drobci.
- Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Med nevihto z bliskanjem in grmenjem se ne dotikajte izdelka.
- Izdelka ne mečite ali spuščajte iz rok ali drugače izpostavljajte močnim udarcem.
- Ne stojte na izdelku in nanj ne polagajte predmetov.
- Ne dotikajte se notranjosti priključka in vanj ne vstavljajte tujkov.

- Ne dovolite, da priključki pridejo v stik z drugimi kovinskimi predmeti.
- Če so na priključkih delčki prahu ali tujki, jih pred priključitvijo obrišite s suho krpo.
- Izdelka ne smete razstavljati ali spreminjati.
- Izogibajte se daljši uporabi izdelka. Po vsaki uri igranja vzemite 15-minutni odmor.

Čiščenje

Upoštevajte spodnja navodila in tako preprečite, da se zunanost izdelka spremeni ali razbarva.

- Obrišite z mehko in suho krpo.
- Ne nanašajte insekticidov ali drugih hitro hlapljivih snovi.
- Na zunanost izdelka za dlje časa ne postavljajte gumijastih ali vinilnih materialov.
- Ne uporabljajte topil ali drugih kemičnih sredstev. Ne čistite s krpo, ki je obdelana s kemikalijami.

Pogoji za shranjevanje



- Med delovanjem, prevozom ali shranjevanjem izdelka ne izpostavljajte izjemno visokim temperaturam, visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.
- Izdelka ne puščajte v avtomobilu z zaprtimi okni, predvsem poleti.
- Izdelka ne izpostavljajte prahu, dimu ali sopari.

Priključitev in namestitvev


Kamero priključite na vrata USB Type-A na hrbtni strani konzole PS5™ in kamero postavite na sredo na vrh televizorja ali pred njim.

Postavitev kamere na vrh televizorja

Prilagodite stojalo tako, da se kamera ne bo prevrnila.




Postavitev kamere pred televizor



Namigi

- Če konzola PS5 ne prepozna kamere, odklopite kabel kamere in ga ponovno priključite. Če konzola kamere še vedno ne prepozna, izklopite konzolo PS5 in jo nato ponovno vklopite.
- Če se objektivna kamere umažeta, ju obrišite z mehko krpo.
- Kot nastavite tako, da obrnete kamero.



Tehnični podatki

Vhodna moč	5 V = 300 mA
Zunanje dimenzije	Pribl. 100 × 41 × 75 mm (širina × višina × globina)
Teža	Pribl. 192 g
Slikovne pike	1920 × 1080 slikovnih pik
Doseg kamere	40 cm - ∞/83,2 °
Dolžina kabla	Pribl. 2 m
Temperatura delovanja	5 do 35 °C
Država izdelave	Kitajska

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

JAMSTVO

Na tento produkt výrobca poskytuje 12-mesačnú záruku, ktorá začína plynúť odo dňa zakúpenia produktu. Bližšie podrobnosti nájdete v záruke, ktorú nájdete v balení konzoly PS5.

Ta izdelek je bil izdelan v obratih ali v imenu družbe Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.

Uvoznik in distributer za Evropo je družba Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Združeno kraljestvo.


Pooblaščen zastopnik za izdajo in hrambo izjav o skladnost je družba Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Za stranke v Evropi in Turčiji.



Če je ta simbol prikazan na katerem koli od naših električnih izdelkov ali njihovi embalaži, označuje, da ustreznega električnega izdelka ne smete zavržiti med gospodinjske odpadke v EU, Turčiji ali drugih državah, kjer je na voljo ločeno zbiranje odpadkov. Ustrezno obdelavo odpadkov zagotovite tako, da jih oddate v pooblaščen obrat za zbiranje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo ali predpisi. Odpadne električne izdelke lahko prav tako brezplačno oddate pri prodajalcih, ko kupujete nov izdelek istega tipa. Poleg tega nekateri večji prodajalci znotraj EU brezplačno sprejemajo manjše elektronske izdelke. Pri lokalnem prodajalcu lahko vprašate, ali je ta storitev na voljo za izdelke, ki jih želite odvreči. S tem boste pomagali ohraniti naravne vire in izboljšati standarde okoljske zaščite pri obdelavi in odlaganju električnih odpadkov.

"PS", "PlayStation" and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and " Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment



[playstation.com](https://www.playstation.com)

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.
All rights reserved.