



PlayStation®VR

PlayStation®VR Hedef Kontrol Cihazı


Yönerge El Kitabı

Kullanımdan önce

- Bu el kitabını ve uyumlu donanımın el kitaplarını dikkatli bir şekilde okuyun. Yönergeleri ileride başvurmak üzere saklayın.
- Sisteminizi her zaman sistem yazılımının en son sürümü ile güncelleyin.

Önlemler

Güvenlik

- Bu ürünü uzun süre boyunca kullanmaktan kaçının. Bir saat oyun oynadıktan sonra 15 dakika ara verin.
- Kullanım sırasında yorgunluk ya da ellerinizde veya kollarınızda rahatsızlık veya ağrı hissederseniz bu ürünü kullanmayı derhal bırakın. Durum devam ederse doktora başvurun.
- Aşağıdaki sağlık sorunlarının herhangi biriyle karşılaşırsanız, sistemi kullanmayı derhal bırakın. Belirtiler devam ederse, doktorunuza başvurun.
 - Baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk ya da araba tutmasına benzer belirtiler.
 - Göz, kulak, el veya kol gibi vücut uzuvlarında rahatsızlık ya da ağrı.
- Ürün yalnızca ellerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kontrol cihazını tutmak için iki elinizi de kullanın.
- Bu ürünün titreşim işlevi, sakatlıkları kötüleştirebilir. Elinizde veya kolunuzda kemik, eklem ya da kas rahatsızlığı veya sakatlığı varsa titreşim işlevini kullanmayın. İşlev ekranında  (Ayarlar) bölümünden titreşim işlevini açıp kapatabilirsiniz.
- Ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar ürünün arızalanmasından neden olacak zararlar verebilir, küçük parçaları yutabilir, kabloları kendi etraflarına dolayabilir veya yanlışlıkla kendilerini ya da başkalarını yaralayabilirler.

Kullanım

- Kontrol cihazını kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin.
 - Ürünü kullanmadan önce etrafınızda yeterli alan olduğundan emin olun.
 - Kontrol cihazının elinizden kayarak düşmesini ve hasar görmesini ya da yaralanmaya yol açmasını önlemek için cihazı sıkıca tutun.
 - Kontrol cihazınızı USB kablosuyla kullanırken, kablonun herhangi bir kişiye ya da nesneye çarpmayacağından emin olun ve oyun sırasında kabloyu PS4™ sisteminden çekip çıkarmayın.
- Küreyi sıkmayın, sıkıca tutmayın ya da üzerine nesne koymayın, aksi takdirde şekli bozulabilir.
- Ürünün içine sıvı veya küçük cisimlerin girmesine izin vermeyin.
- Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.
- Ürünü atmayın, düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbelerle maruz bırakmayın.
- Ürünün üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Konektörün içine dokunmayın veya yabancı madde atmayın.
- Ürünü asla sökmeyin veya üründe değişiklik yapmayın.

Dış yüzey koruması

Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını önlemeye yardımcı olmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın.


- Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil malzeme bırakmayın.
- Ürünü temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Çözücü maddeler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal işleme tabi tutulmuş bir temizlik beziyle silmeyin.

Depolama koşulları

- Bu kontrol cihazını yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Ürünü toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın.

Parça adları

Yandan görünüm




Eylem düğmeleri ○ △ × □

* Yalnızca tıklama özelliği çalışır, diğer dokunmatik yüzey işlevleri kullanılamaz.

** PS VR Hedef Kontrol Cihazı, R2 düğmesi tetiğinin yukarısında her iki yanda birer adet olmak üzere iki R1 düğmesine sahiptir. Bu özellik, PS VR Hedef Kontrol Cihazınızı tercihinize göre sağ elle veya sol elle tutmanızı sağlar.

Arkadan görünüm



Kontrol cihazınızı eşleştirme

Kontrol cihazınızı ilk kez kullanacağınızda ve başka bir PS4™ sistemiyle kullanacağınızda kontrol cihazını eşleştirmeniz gerekir.


PS4™ sisteminiz açık veya dinlenme modundayken, kontrol cihazınızı USB kablosuyla bağlayın ve daha sonra **PS** (PS) düğmesine basın. Kontrol cihazınız sistemle eşleşir ve açılır. Kontrol cihazınızı eşleştirdikten sonra USB kablosunu çıkarıp kontrol cihazınızı kablosuz olarak kullanabilirsiniz.

Kontrol cihazınızı şarj etme

Oyuna başlamadan önce kontrol cihazınızın şarj edilmiş olduğundan ve oyuna hazır olduğundan emin olun.

PS4™ sisteminiz açıkken veya dinlenme modundayken USB kablosunu kullanarak kontrol cihazınızı sisteminize bağlayın.

Kontrol cihazınızı sisteminiz dinlenme modundayken şarj etmek için **Ayarlar** > [Güç Tasarrufu Ayarları] > [Dinlenme Modunda Kullanılabilen Özellikleri Ayarla] > [Gücü USB Bağlantı Noktalarına Sağla] bölümünden [Kapalı] dışında bir seçenek belirleyin.



Şarj esnasında küre yavaşça yanıp söner ve şarj işlemi tamamlandığında yanıp sönmeyi keser.

İpucu

Kullandığınız USB kablosu USB standardıyla uyumlu olmalıdır. Bazı cihazlarda kontrol cihazını şarj edemeyebilirsiniz.

Pil

Dikkat! Dahili pilin kullanımı:

- Bu ürün Lityum-İyon şarj edilebilir pil içerir.
- Bu ürünü kullanmadan önce pili kullanma ve şarj etmeye dair tüm talimatları okuyun ve talimatlara titizlikle uyun.
- Pili kullanırken ekstra özen gösterin. Hatalı kullanım, yangına ve yanmaya sebep olabilir.
- Asla pili açma, ezme, ısıtma ya da ateşe atma girişiminde bulunmayın.
- Ürün kullanımında olmadığı sırada pili uzun süre şarjda bırakmayın.
- Pilleri her zaman yerel yasalar veya gereksinimlere uygun şekilde bertaraf edin


- Zarar görmüş veya akan pile dokunmayın.
- Pilin içindeki sıvı akıyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın ve yardım almak için teknik destekle iletişime geçin. Sıvı giysilerinize, cildinize veya gözlerinize bulaşırsa etkilenen alanı derhal temiz suyla yıkayın ve doktorunuza danışın. Pil sıvısı körlüğe neden olabilir.

Pil ömrü ve süresi

- Pilin sınırlı bir ömrü vardır. Pilin şarjı, pil kullanıldıkça ve eskidikçe yavaş yavaş azalır. Ayrıca pil ömrü; depolama yöntemi, kullanım durumu, çevre ve diğer faktörlere göre değişir.
- Sıcaklık aralığının 10°C - 30°C olduğu bir ortamda şarj edin. Şarj işlemi diğer ortamlarda daha az etkili olabilir.
- Pil süresi, kullanım koşullarına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.
- Kontrol cihazının pil seviyesi düşükse ekranda bir bildirim görünür.

Temel kullanım

Güç

Kontrol cihazınızı açmak için  (PS) düğmesine basın. Kontrol cihazınız kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.


Kontroller

PS VR Hedef Kontrol Cihazı DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazının sunduğu neredeyse tüm kontrollere ve işlemlere sahiptir. Bunlar PS VR oyunları ile kullanılmak üzere uyarlanmıştır. Temel düğme işlemleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için PlayStation®4 Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Tavsiye edilen tutuř

Not

Kontrol cihazını tutmak için iki elinizi de kullanın. Burada sađ elle tipik bir tutuř gsterilmektedir. Sol elinizi kullanıyorsanız kontrol cihazını diđer řekilde tutun.



Oyun Alanı

Kontrol cihazı ve PS VR kullanımınızı Oyun Alanı ile kısıtlayın. Oyun Alanının yksekliđi, PlayStation®Camera'nın yakaladıđı alana bađlıdır. Oyun Alanı ile ilgili daha fazla bilgi almak için PS VR belgelerine bakın.

Takip

PlayStation®Camera, PS VR oyunları için kontrol cihazınızdaki kreyi takip eder. Oyun sırasında krenin kameranın grebileceđi konumda olduđundan emin olun.

zellikler

Giriř gc deđeri	DC 5 V, 800 mA
Pil tr	Dahili řarj edilebilir lityum-iyon pil
Voltaj	DC 3,65 V
Pil kapasitesi	1000 mAh
alıřma sıcaklıđı	5°C – 35°C
Ađırlık	Yaklařık 490 g
retildiđi lke	in

Tasarımda ve teknik zelliklerde haber verilmeden deđiřiklik yapılabilir.

GARANTİ

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle üretici garantisi kapsamındadır. Tüm ayrıntılar için lütfen PS4™ paketi ile verilen garantiye bakın.

Bu ürün 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited şirketi için üretilmiştir. +44 20 7859 5000 Avrupa'ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited tarafından dağıtılmıştır. Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili Temsilci, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited şirkettir.

İthalatçı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park Plaza No:10 Ümraniye 34768 İstanbul, Türkiye +90 216 633 9800

Avrupa ve Türkiye'deki müşteriler için.

RE Direktifi "Resmi Olmayan Belge" beyanı

Burada, Sony Interactive Entertainment Inc., bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Daha detaylı bilgi için lütfen şu URL adresine gidin: eu.playstation.com/support

Bu ürünün kablosuz ağ özelliği tarafından kullanılan frekansları 2,4 GHz (Bluetooth®) aralığındadır.

Kablosuz frekans bandı ve maksimum çıkış gücü:

- Bluetooth® 2,4 GHz: 2,5 mW'tan az



AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Elektrikli ürünlerimiz, pillerimiz veya paketlerimiz üzerinde bu iki simgeden birinin bulunması, Avrupa'da ve Türkiye'de söz konusu elektrikli ürünün veya pilin genel ev atığı sistemine atılmaması gerektiği anlamına gelir. Doğru imha yöntemi için lütfen yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarna ve gerekliliklerine uygun şekilde atın. Elektrikli ürün ve pil atıkları, aynı türde yeni bir ürün almanız koşuluyla mağazalar aracılığıyla ücretsiz imha edilebilir. Ayrıca AB ülkelerindeki büyük mağazalar küçük elektronik ürün atıklarını ücretsiz toplayabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki mağazanın imha etmek istediğiniz ürün için böyle bir hizmet verip vermediğini sorun. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz.

Bu simge, ek kimyasal simgelerle birlikte piller üzerinde kullanılabilir. Pil %0,0005 oranından fazla cıva veya %0,004 oranından fazla kurşun içeriyorsa cıvanın (Hg) veya kurşunun (Pb) kimyasal simgeleri görünür.

Güvenlik, performans ve veri güvenilirliği nedenleriyle bu üründe kullanılan pil tamamen yerleşik durumdadır. Ürünün ömrü sona erinceye dek pilin değiştirilmesi gerekmez ve çıkarılması gerekirse bunu yalnızca deneyimli bir servis personelinin yapması gereklidir. Pilin doğru atık grubuna dahil edildiğinden emin olmak için, lütfen bu ürünün atılması sırasında elektrikli atıklarda kullanılan yöntemi uygulayın.

"PS", "PlayStation", "DUALSHOCK" ve "△○×□" Sony Interactive Entertainment Inc.'in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

" Sony Corporation şirketinin tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

