



SONY[®]

DualSense[™] şarj istasyonu

Yönerge El Kitabı

CFI-ZDS1

7033880

Kullanımdan önce

Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını ve uyumlu donanımın el kitaplarını dikkatli bir şekilde okuyun. İleride başvurmak üzere yönergeleri saklayın.

Önlemler

Güvenlik

- Yalnızca ürünle birlikte verilen AC adaptörünü ve AC güç kablosunu kullanın. Diğer türler yangına, elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- AC güç kablosunu gerilim dönüştürücüye veya enversöre bağlamayın. AC güç kablosunu yurtdışı seyahatlerde gerilim dönüştürücüye veya otomobilde kullanmak için enversöre bağlamak, AC adaptöründe ısı birikmesine yol açarak yanıklara veya arızaya neden olabilir.
- Ürünü temizleyeceğiniz ya da uzun bir süre kullanmayacağınız zaman AC güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- Bu ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar küçük parçaları yutabilir veya kabloları kendi etraflarına dolayabilir, bu da yaralanmalara, kazalara veya arızalara neden olabilir.

Kullanım ve işletim

- Şarj istasyonunu, AC adaptörünü veya AC güç kablosunu kablodan tutup sallamayın.
- Ürünün içine sıvı veya küçük cisimlerin girmesine izin vermeyin. Bu durumda kullanmayı bırakın ve hemen elektrik prizinden çıkarın.

- Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.
- Ürünü atmayın, düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.
- Ürünün üstünde durmayın veya üzerine nesne koymayın.
- Bağlantı noktalarına dokunmayın veya ürünün içine yabancı nesnelere sokmayın.
- Konektörlere diğer metal öğelerin temas etmesini önleyin.
- Konektörlerin üzerinde toz veya yabancı nesnelere varsa konektörleri bağlamadan önce bunları kuru bir bezle silin.
- Ürünü asla sökmeyin veya üründe değişiklik yapmayın.
- Bu ürünü sabit olmayan bir yüzeye ya da yere koymayın.

Temizlik

Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını önlemeye yardımcı olmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

- Yumuşak ve kuru bir bezle silin.
- Böcek ilacı veya başka uçucu maddeler uygulamayın.
- Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil malzeme bırakmayın.
- Çözücü maddeler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal işleme tabi tutulmuş bir temizlik beziyle silmeyin.

Depolama koşulları

- Ürünü kullanım, taşıma veya depolama sırasında yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

- Ürünü, özellikle sıcak havada pencereleri kapalı olan bir arabanın içinde bırakmayın.
- Ürünü toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın.

Çevreci Tasarımlı Ürün

2019/1782 sayılı Yönetmeliğin (AB) Çevreci Tasarım gerekliliklerine dair bilgi almak için belirtilen URL'yi ziyaret edin: playstation.com/ecodesign

GARANTİ


Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle üretici garantisi kapsamındadır. Tüm ayrıntılar için lütfen PlayStation®5 paketiyle verilen garanti belgesine bakın.

Şarj etme

TR


- 1 Birlikte verilen AC güç kablosunu birlikte verilen AC adaptörüne bağlayın. Ardından, AC adaptörünü şarj istasyonundaki DC IN konektörüne bağlayın.

AC güç kablosunu elektrik prizine takmadan önce tüm bağlantıları yapın.



2 Bir veya iki kablosuz kontrol cihazını şarj istasyonuna takın.

Kontrol cihazındaki şarj terminallerini şarj istasyonundaki şarj konektörü ile hizalayın. Kontrol cihazını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın. Kontrol cihazının üzerinde bulunan ışıklı çubuk, kontrol cihazı şarj olurken turuncu renkte yavaşça yanıp söner. Kontrol cihazı şarj olduğunda ışıklı çubuk söner.



Kontrol cihazını çıkarmak için

Kontrol cihazını şarj istasyonundan çekip çıkarın.

Şarj süresi

Pil tamamen boşaldığında bir veya her iki kontrol cihazının şarj olması yaklaşık 3 saat sürer.

Özellikler

Derecelendirmeler

• Şarj istasyonu	Giriş 5,1 V =
• AC adaptörü	Giriş 100–240 V ~ 0,4 A 50/60 Hz Çıkış 5,1 V = 2,8 A
Harici boyutlar (g × y × d)	Yaklaşık 52 × 62 × 159 mm
Ağırlık	Yaklaşık 180 g
Çalıştırma ortamı sıcaklığı	5°C ile 35°C
Üretildiği ülke	Çin

Tasarım ve teknik veriler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Inc., tarafından ya da adına üretilmiştir +81-3-6748-2111.

Avrupa'ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited tarafından dağıtılmıştır.

Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili Temsilci, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belçika'ya gönderilmelidir.

İthalatçı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş., Onur Ofis Park Plaza Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:10 34768 Ümraniye İstanbul Türkiye +90 216 633 9800.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Elektrikli ürünlerimizin veya paketlerimizin üzerinde görülen bu sembol, ilgili elektrikli ürünün ayrı atık toplama sistemlerine sahip AB'de, Türkiye'de veya diğer ülkelerde genel evsel atık olarak atılmaması gerektiğini belirtir. Doğru atık arıtımını sağlamak için, lütfen yürürlükteki yasalara veya gereksinimlere uygun olarak yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla imha edin. Aynı tipteki yeni bir ürünü satın alırken atılmış elektrikli ürünler de perakendeciler tarafından ücretsiz olarak imha edilebilir. Ayrıca AB ülkeleri içinde büyük perakendeciler, atılan küçük elektronik ürünleri ücretsiz olarak kabul edebilirler. Eğer elden çıkarmak istediğiniz ürünler için bu hizmet kullanımdaysa varsa lütfen yerel satıcınıza danışın. Bunu yaparak doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli atıkların artırılması ve imha edilmesinde çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız.

“PS”, “PlayStation”, “PlayStation Shapes Logo” and “DualSense” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ Sony Interactive Entertainment” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.