

Control inalámbrico DualSense™

Manual de instrucciones

CFI-ZCT1W

N.º de pieza: 3501420

Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual y consérvelo en caso de que deba consultarlo en el futuro. Los padres y los tutores de niños deben leer este manual y asegurarse de que los niños sigan todas las precauciones de seguridad.

ADVERTENCIA

Ondas de radio

Las ondas de radio pueden afectar a los equipos electrónicos o los aparatos médicos (por ejemplo, marcapasos), y ocasionar mal funcionamiento o lesiones.

- Si usa un marcapasos u otro aparato médico, consulte con su médico o el fabricante del aparato médico antes de utilizar la función de red inalámbrica (Bluetooth® y LAN inalámbrica).
- No utilice la función de red inalámbrica en las siguientes ubicaciones:
 - Áreas donde el uso de la red inalámbrica esté prohibido, como hospitales. Acate las normas de la institución médica cuando utilice la consola en sus instalaciones.
 - Cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros tipos de equipos automáticos.

Imanes y aparatos médicos

Este producto contiene imanes que pueden interferir en marcapasos, desfibriladores y válvulas de derivación programables, o con otros aparatos médicos. No ponga este producto cerca de dichos aparatos médicos ni de personas que los utilicen. Consulte a su médico antes de usar este producto si utiliza cualquiera de estos aparatos médicos.

Precauciones

Seguridad

Este producto se ha diseñado con la mayor preocupación por la seguridad. Sin embargo, cualquier dispositivo eléctrico, si se usa de manera incorrecta, puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. Para garantizar un funcionamiento libre de accidentes, siga estas directrices:

- Tenga en cuenta todas las advertencias, precauciones e instrucciones.
- Si el dispositivo funciona de manera anormal, se calienta demasiado o produce sonidos u olores inusuales, deje de usarlo y desconecte cualquier otro cable de inmediato.
- No manipule las baterías de iones de litio dañadas o con fugas.
- Si entra en contacto con el material de una batería con fugas, adopte las siguientes medidas:
 - Si el material entra en los ojos, no los frote. Láveselos inmediatamente con agua limpia y busque atención médica.
 - Si el material entra en contacto con la piel o la ropa, enjuague inmediatamente el área afectada con agua limpia. En caso de haber inflamación o dolor, consulte con su médico.
- No permita que la batería entre en contacto con el fuego ni la someta a temperaturas extremas, como a la luz solar directa, en un vehículo expuesto al sol o cerca de una fuente de calor.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños. Los niños pueden ingerir piezas pequeñas o enredarse en los cables, lo que puede provocarles lesiones, o bien ocasionar un accidente o fallas de funcionamiento.

- Evite jugar cuando esté cansado o tenga que dormir.
- Si experimenta alguno de los siguientes problemas de salud, deje de usar el producto inmediatamente. Si los síntomas persisten, consulte con su médico.
 - Mareos, náuseas, fatiga o síntomas similares a los mareos.
 - Molestias o dolor en una parte del cuerpo, como los ojos, los oídos, las manos o los brazos.
- No toque el producto durante una tormenta eléctrica.
- No utilice el producto cerca del agua.
- No permita que entren líquidos, partículas pequeñas u otros objetos extraños en el producto.
- No exponga el producto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa durante el uso, el transporte y el almacenamiento.
- No deje el producto en un automóvil con las ventanas cerradas, especialmente en climas cálidos.
- No coloque el producto en el suelo ni en un lugar donde pueda provocar tropiezos.
- Se puede generar una pérdida auditiva permanente si los auriculares se utilizan con un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, un audio cada vez mayor puede parecer normal, pero en realidad puede ser perjudicial para la audición. Si siente zumbidos o molestias en los oídos o escucha apagada la voz, deje de usar los auriculares y acuda a un especialista en problemas auditivos. Cuanto más alto sea el volumen, más pronto se verá afectada su audición. Para proteger la audición:
 - Limite el tiempo que utiliza los auriculares o los audífonos a volumen alto.
 - Evite subir el volumen para anular los entornos ruidosos.
 - Baje el volumen si no puede escuchar a las personas que hablan cerca de usted.
- Cuando use auriculares o audífonos en condiciones de aire seco en particular, es posible que en ocasiones experimente una pequeña y rápida descarga (estática) en los oídos. Esto es resultado de la electricidad estática acumulada en el cuerpo y no supone un mal funcionamiento de los auriculares o audífonos.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si comienza a sentirse cansado o si experimenta molestias o dolor en las manos o los brazos durante el uso. Si la condición persiste, consulte con un médico.
- No utilice las funciones de vibración o efecto de gatillo si presenta dolencia o lesiones en los huesos, las articulaciones o los músculos de las manos o los brazos. Si tiene una dolencia o una lesión, no juegue videojuegos con estas funciones usando el control, a menos que haya configurado estas funciones en la opción "Desactivado". Para activar o desactivar las funciones, seleccione Configuración ⚙️ > Accesorios en la pantalla de inicio de la consola PlayStation®5.
- Evite el uso prolongado de este producto. Tome un descanso en intervalos de aproximadamente 30 minutos.
- Si el control inalámbrico está apoyado sobre una superficie plana, la vibración del control durante el juego podría hacerlo caer, ocasionando daños o mal funcionamiento.
- No coloque el producto sobre superficies inestables, inclinadas o sujetas a vibración.
- Evite mirar la barra luminosa del control cuando esté parpadeando. Deje de utilizar el control inmediatamente si siente molestias o dolor en alguna de las partes del cuerpo.
- No se pare ni coloque objetos sobre el producto.
- No arroje ni deje caer el producto ni lo someta a fuertes impactos físicos.
- Nunca desarme ni modifique el producto.
- No toque el producto con las manos mojadas.
- No toque los puertos ni inserte objetos extraños en el producto.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Si ve polvo u objetos extraños en los conectores, límpielos con un paño seco antes de conectar.
- Cuando utilice la función de sensor de movimiento, tenga cuidado con los siguientes puntos. Si el control golpea a una persona o un objeto, podría causar un accidente, lesiones o daños.
 - Antes de utilizar la función de sensor de movimiento, asegúrese de tener el espacio suficiente para moverse.
 - Sujete firmemente el control inalámbrico para evitar que se escape de su mano y que cause daños o lesiones.
 - Si utiliza un control que esté conectado a la consola PS5™ con un cable USB, asegúrese de que el cable no golpee a personas ni objetos. También tenga cuidado de no tirar del cable desde la consola PS5.

Limpieza

Siga las instrucciones que se indican a continuación para evitar que el exterior del producto se deteriore o descolore.

- Limpie con un paño suave y seco.
- No aplique insecticidas u otras sustancias volátiles.
- No coloque materiales de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período prolongado.
- No utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No limpie con un paño de limpieza tratado con productos químicos.

Duración de la batería

- La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso reiterado y la antigüedad. La duración de la batería también varía según el método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales.
- Cárguela en un entorno donde el rango de temperatura esté entre 10 °C y 30 °C. Es posible que la carga no sea tan eficaz si se realiza en otros entornos.

Cuando no esté en uso

Cuando no se utiliza el control inalámbrico durante un período prolongado, se recomienda cargarlo por completo al menos una vez al año para mantener la funcionalidad de la batería.

Reciclaje de productos al final de su vida útil

Este producto está fabricado con diversos materiales reciclables. El control inalámbrico contiene una batería de iones de litio. Cuando el producto llegue al fin de su vida útil, deshágase del mismo de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales vigentes.


Aviso importante para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.


Nombres de las piezas del hardware

Frente



- A) Botones de dirección
- B) Botón (crear)
- C) Barra luminosa
- D) Touch pad/botón del touch pad
- E) Indicador de jugador
- F) Botón (opciones)
- G) Botones de acción: Botón / botón / botón / botón
- H) Joystick derecho/botón R3
- I) Altavoz
- J) Botón (PS)
- K) Conector para auriculares
- L) Micrófono
- M) Botón (silenciador)
- N) Joystick izquierdo/botón L3


Parte superior



- A) Botón R1
- B) Botón R2
- C) Puerto USB
- D) Botón L1
- E) Botón L2

Emparejar el control

La primera vez que utilice el control, deberá emparejarlo con la consola PS5.

- 1 Encienda la consola.
- 2 Conecte el control a la consola mediante el cable USB que se incluye con la consola.
- 3 Presione el botón  (PS).
El control se enciende. Después de que la barra luminosa parpadea, el indicador de jugador se enciende.

Cargar el control

Utilice el cable USB que se incluye con la consola para conectar el control a la consola PS5 cuando esta esté encendida o en modo de reposo. Mientras está en modo de reposo, la barra luminosa del control parpadea lentamente en color naranja. Cuando la carga se completa, la barra luminosa se apaga.

Sugerencias

- Para cargar el control mientras tu consola está en modo de reposo, primero debes activar esta función. Para obtener más información, consulte la guía del usuario en tu consola PS5.
- También puede cargar el control si conecta el cable USB a una computadora u otro dispositivo USB. Utilice un cable USB que cumpla con el estándar USB. Es posible que no pueda cargar el control en algunos dispositivos.

Especificaciones

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Según la versión del software que utilice, es posible que la consola funcione de forma diferente a la descrita en este manual.

Requisitos de alimentación	5 V = 1 500 mA
Tipo de batería	Batería de iones de litio integrada
Voltaje	3,65 V =
Capacidad de la batería	1 560 mAh
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C
Peso	280 g

PÓLIZA DE GARANTÍA

Se garantiza este producto por un período de un (1) año contra defectos de fabricación y funcionamiento en todas sus partes y componentes a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

Para hacer efectiva esta garantía, el consumidor podrá llevar el producto y la presente póliza debidamente sellada, o en su defecto la factura o boleta de compra, al lugar donde fue adquirido o a un centro nacional de servicio autorizado para realizar servicios por la garantía, cuyo listado se puede obtener contactando la línea de servicio al cliente de su respectivo país indicado en esta póliza.

Para mayor información por favor visite nuestra página en soporte.latam.playstation.com.

El garante se compromete a reparar y/o reemplazar el producto según el caso y de acuerdo a las regulaciones locales del país donde éste fue adquirido sin ningún cargo para el consumidor.

El tiempo de reposición o reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto donde pueda hacerse efectiva esta póliza.

El garante se hará cargo de los gastos de transportación y mano de obra que se deriven del cumplimiento de esta póliza.

El "Garante" es Sony Interactive Entertainment America Trading LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, California, 94404 para los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En Argentina, el "Garante" es Sony Argentina S.A, con domicilio en Av. Corrientes 345, (C1043AAD) CABA, Argentina.

Exclusión de la garantía

Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo del mismo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Aclaración para México

Para hacer válida esta garantía deberá llamar al número de servicio al cliente indicado al final de esta póliza, en donde recibirá instrucciones para el envío de su producto o para validar su garantía para obtener los servicios; igualmente podrá solicitar la validación de la garantía en el lugar en donde adquirió el producto.

Datos del importador y lugar donde puede adquirir periféricos, accesorios, partes, consumibles y componentes:

SOLUTIONS 2 GO MEXICO, S.A. DE C.V.

Antonio Dovali Jaime 70, Torre C, Piso 2, Colonia Santa Fe,

Álvaro Obregón, México, Cd. de México, C.P. 01210

Teléfono: 55.5350.1100

Aclaración para Perú

Los gastos de transportación hasta los centros nacionales de servicio autorizados para obtener servicios por la garantía no serán cubiertos. Las partes de este producto no están disponibles en Perú actualmente.

Números de teléfono de servicio al cliente

Argentina: 011-5984-4090

Bolivia: 800-10-4614

Chile: 800-004-315; (56)(2) 29884930

Colombia: (57)(1)786-8937

Nacional: 01-800-518-9860

Costa Rica: 800-012-2170

Ecuador: 1-800-70-3777

El Salvador: 2136-8250

Guatemala: 2233-7370

Honduras: 800-2791-6019

México: Interior de la República Mexicana: 01800-286-4458

Desde la Cd. de México: 55-1036-1395

Nicaragua: 001-800-2202549

Panamá: 00-800-203-0457

836-5591

Perú: Lima: (51)(1) 707-1620

Para obtener más información o ayuda con este producto, visite playstation.com/help.

Datos del consumidor:	Datos del producto
	Producto: Control inalámbrico
	Marca: SONY
Fecha de entrega:	Modelo: CFI-ZCT1W

Glosario

Joystick: Palanca de mando

LAN: Red de área local

Touch pad: Superficie táctil

USB: Puerto serial universal

"PS", "PlayStation", "PS5" y "DualSense" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" y "SONY" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

Los logos y el nombre de la marca Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por Sony Interactive Entertainment Inc. está permitido bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

