



SONY®

Câmara HD

Manual de Instruções

Antes de utilizar

- Leia atentamente este manual e os manuais do hardware compatível. Guarde as instruções para futura referência.
- Atualize sempre o software do sistema da sua PlayStation®5 para a versão mais recente.

Precauções

Segurança

Lesões em crianças

Mantenha este produto fora do alcance das crianças. As crianças poderão danificar o produto, causando avarias, engolir peças pequenas, enrolar-se nos cabos ou provocar ferimentos acidentais a si próprias ou a outros.

Utilização e manuseamento

- Não permita a entrada de líquido ou partículas pequenas no produto.
- Não toque no produto com as mãos húmidas.
- Não toque no produto durante uma trovoada.
- Não atire nem deixe cair o produto, nem o exponha a qualquer tipo de vibrações ou impactos físicos fortes.
- Não se ponha em cima do produto nem coloque objetos em cima do mesmo.

- Não toque no interior do conector nem insira objetos estranhos.
- Não permita que nenhum outro objeto metálico entre em contacto com os conectores.
- Se houver pó ou objetos estranhos nos conectores, remova-os com um pano seco antes de ligar os conectores.
- Nunca desmonte nem modifique o produto.
- Evite o uso prolongado deste produto. Faça uma pausa de 15 minutos por cada hora de jogo.

Limpeza

Siga as instruções abaixo para prevenir que o exterior do produto fique descolorado ou deteriorado.

- Limpe com um pano seco e macio.
- Não aplique inseticidas ou outras substâncias voláteis.
- Não coloque materiais como borracha ou vinil em contacto com o exterior do produto durante um longo período de tempo.
- Não utilize solventes ou outros químicos. Não limpe com um pano de limpeza com tratamento químico.

Condições de armazenamento



- Não exponha o produto a temperaturas altas, a uma humidade elevada ou à luz direta do sol durante o funcionamento, o transporte e o armazenamento.
- Não deixe o produto dentro de um automóvel com as janelas fechadas, especialmente se estiver calor.
- Não exponha o produto a poeira, fumo ou vapor.

Ligação e instalação


Ligue a câmara à porta USB Type-A na parte de trás da consola PS5™ e, em seguida, centre a câmara na parte superior ou em frente ao seu televisor.

Colocar a câmara em cima do televisor

Ajuste o suporte para evitar que a câmara caia.




Colocar a câmara em frente ao televisor



Sugestões

- Se a câmara não for reconhecida pela consola PS5, desligue e volte a ligar o cabo da câmara. Se, mesmo assim, a câmara não for reconhecida, desligue e volte a ligar a consola PS5.
- Se as lentes da câmara ficarem sujas, limpe-as com um pano macio.
- Rode a câmara para ajustar o ângulo.



Especificações

Potência nominal de entrada	5 V = 300 mA
Dimensões externas	Aprox. 100 × 41 × 75 mm (largura × altura × profundidade)
Peso	Aprox. 192 g
Píxeis de vídeo	1920 × 1080 píxeis
Alcance da câmara	40 cm - ∞/83,2 °
Comprimento do cabo	Aprox. 2 m
Temperatura de operação	5 °C a 35 °C
País de produção	China

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses, a contar da data de compra. Consulte a garantia fornecida com a embalagem da PS5 para informações detalhadas.

Este produto foi fabricado pela ou em nome da Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importado e distribuído na Europa pela Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.


O representante autorizado para emitir e deter declarações de conformidade é a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

Para clientes na Europa e na Turquia.



Quando encontra este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou na respetiva embalagem, isso indica que o produto elétrico não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal na UE, na Turquia ou outros países com sistemas de recolha de resíduos separados. Para assegurar o tratamento correto dos resíduos, elimine-os através de um serviço de recolha autorizado, em conformidade com as leis ou requisitos locais. Os produtos elétricos usados também podem ser eliminados sem quaisquer custos quando compra produtos novos do mesmo tipo. Além disso, nos países da UE, os revendedores de maiores dimensões poderão aceitar pequenos produtos eletrónicos usados sem quaisquer custos. Pergunte no seu revendedor local se este serviço está disponível para os produtos que pretende eliminar. Assim, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar os níveis de proteção ambiental relativos ao tratamento e à eliminação de resíduos elétricos.

"PS", "PlayStation" and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and " Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment



[playstation.com](https://www.playstation.com)

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.
All rights reserved.