

HD-kamera

Bruksanvisning

Före användning

- Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas i framtiden.
- Uppdatera alltid PlayStation®5-systemprogramvaran till den senaste versionen.

Försiktighetsåtgärder

Säkerhet

Skador på små barn

Se till att produkten är utom räckhåll för små barn.

Små barn kan skada produkten och göra så att den inte fungerar, svälja små delar, vira in sig i kablarna eller skada sig själva och andra av misstag.

Användande och hantering

- Låt inte vätska eller små partiklar komma in i produkten.
- Rör inte vid produkten med våta händer.
- Vidrör inte produkten under åskoväder.
- Kasta inte produkten och undvik att utsätta den för fysiska stötar.
- Stå inte på och placera inte föremål på produkten.
- Vidrör inte insidan av kontakten och sätt inte in några främmande föremål.

- Låt inte något metallföremål komma i kontakt med kontakten.
- Om det finns damm eller främmande föremål på kontakterna tar du bort det med en torr trasa innan du ansluter dem.
- Plocka aldrig isär eller bygg om produkten.
- Använd inte produkten för långa stunder. Ta 15 minuters paus varje timme.

Rengöring

Följ instruktionerna nedan för att undvika att produktens ytor slits eller blir missfärgade.

- Torka med en mjuk och torr tygtrasa.
- Använd inte insektsdödande medel eller andra flyktiga ämnen.
- Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under längre tidsperioder.
- Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte heller av produkten med en trasa som har behandlats med kemikalier.

Förvaringsmiljö



- Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus under användning, transport och förvaring.
- Lämna inte produkten i en bil med stängda fönster, särskilt inte om det är varmt ute.
- Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.

Ansluta och installera


Anslut kameran till USB Type-A-porten på baksidan av PS5™-konsolen och centrera sedan kameran på eller framför tv:n.

Placera kameran på tv:n

Justera stället för att förhindra att kameran ramlar omkull.




Placera kameran framför tv:n



Tips

- Om kameran inte känns igen av PS5-konsolen drar du ut kamerakabeln och sätter i den igen. Om kameran fortfarande inte känns igen stänger du av PS5-konsolen och sätter på den igen.
- Om objektiven på kameran blir smutsiga kan du torka av dem med en mjuk trasa.
- Justera vinkeln genom att rotera kameran.



Tekniska data

Strömförsörjning	5 V \approx 300 mA
Yttermått	Cirka 100 × 41 × 75 mm (bredd × höjd × djup)
Vikt	Cirka 192 g
Bildpunkter för video	1920 × 1080 bildpunkter
Kameraräckvidd	40 cm - ∞ /83,2 °
Kabellängd	Cirka 2 m
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C
Tillverkningsland	Kina

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

GARANTI

Produkten omfattas av tillverkarens garanti i 12 månader efter köpet. Fullständig information finns i garantisedeln som medföljer i förpackningen till PS5.

Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importerat till och distribuerat i Europa av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.


Den auktoriserade representanten för utfärdande och innehav av försäkringar om överrensstämmelse är Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

För kunder i Europa och Turkiet.



När du ser den här symbolen på elektronisk utrustning eller paketering från oss vet du att det här är en elektronisk produkt som inte ska slängas i hushållssopor inom EU, Turkiet eller andra länder där separat sophantering finns tillgänglig. För att se till att avfallet hanteras på rätt sätt ska du lämna in det på en behörig återvinningscentral i enlighet med alla tillämpbara lagar eller krav. Elektroniskt avfall kan även lämnas in kostnadsfritt hos återförsäljare när du köper en ny produkt av samma typ. Inom EU kan större kedjor dessutom ta emot mindre elektroniska produkter kostnadsfritt. Fråga din återförsäljare om den tjänsten finns tillgänglig för de produkter du vill slänga. När du gör det hjälper du till att spara på naturliga resurser och förbättrar standarden för miljöskydd när det gäller behandling och avfallshantering av elektroniska produkter.

"PS", "PlayStation" and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and " Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment



[playstation.com](https://www.playstation.com)

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.
All rights reserved.