


# Welcome to the World of PlayStation




Pika-aloitusopas



Suomi  
PCH-2016  
7025574

# PlayStation®Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa




## 1 Kytke virta PS Vita -järjestelmään.

Kun kytket järjestelmään virran ensimmäistä kertaa, pidä ⏻ (virta) -painiketta painettuna viiden sekunnin ajan. Kun virta käynnistyy, ⏻ (virta) -painikkeen vieressä oleva virtamerkkivalo muuttuu  vihreäksi.

Kun virtamerkkivalo vilkkuu hitaasti  vihreänä tai vilkkuu  oranssina, lataa järjestelmä tämän oppaan Lataaminen-osiossa kuvatulla tavalla.

## 2 Aloita PS Vita -järjestelmän asetusten määrittäminen.

Aloita alkuasetusten määrittäminen vetämällä kosketusnäyttöä sormellasi oikeasta yläkulmasta vasempaan alakulmaan kuvassa osoitetulla tavalla.



### Kosketusnäytön eleet




**Vedä**  
Kosketa ja liu'uta



**Napauta**  
Kosketa kevyesti ja nosta sormeasi



**Pyyhkäise**  
Pyyhkäise kevyesti




### 3 Valitse kieli, aikavyöhyke sekä päivämäärä ja kellonaika.

Vieritä luetteloita vetämällä ja etsi sopiva vaihtoehto.

Valitse vaihtoehto napauttamalla sitä ja napauta sitten [Seuraava].

Selaa nopeasti pyyhkäisemällä luettelo.



### 4 Yhdistä Sony Entertainment Network -tilisi PS Vita -järjestelmääsi.


#### Jos sinulla on jo tili

Tarvitset Internet-yhteyden Sony Entertainment Network -tilin liittämiseen PS Vita -järjestelmääsi ja PSN<sup>SM</sup>-palvelujen käyttämiseen. Jos et voi muodostaa yhteyttä Internetiin, sinun on tehtävä järjestelmän määrytykset Jos sinulla ei ole tiliä tai haluat luoda tilin myöhemmin -osiossa kuvatulla tavalla.

- 1 Napauta [Kyllä], [Käytä] ja sitten [Seuraava].
- 2 Muodosta Internet-yhteys valitsemalla tukiasema Wi-Fi-asetukset-näytössä.
- 3 Anna Sony Entertainment Network -tilisi tiedot.

Napauta tekstin syöttökenttää, ja anna tiedot näytölle aukeavalla näppäimistöllä.

Jos käyttöjärjestelmä on päivitettävä vaiheen ② jälkeen, valitse [Määritä myöhemmin] ja napauta [Seuraava]-painiketta. Viimeistele määrittäminen seuraamalla näytön ohjeita.



Tukiasemia löytyi

#### Internet-yhteyden muodostaminen

Kun Internet-yhteyttä tarvitaan, järjestelmäsi etsii automaattisesti Wi-Fi-tukiasemat ja näyttää Wi-Fi-asetukset-ruudun. Muodosta yhteys Internetiin sellaisessa paikassa, jossa käytössäsi on Wi-Fi-tukiasema. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta Wi-Fi-tukiasemaan saat tukiaseman käyttöohjeista tai ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan tai tukiaseman asentaneeseen henkilöön.

## Aloituspäätö



## Jos sinulla ei ole tiliä tai haluat luoda tilin myöhemmin

Määritä PS Vita -järjestelmä PSN<sup>SM</sup>-palvelujen kokeilukäyttöä varten. PSN<sup>SM</sup>-palvelun kaikkien ominaisuuksien hyödyntämiseen tarvitset Sony Entertainment Network -tilin.


① Napauta [Ei] ja sen jälkeen [Seuraava] ja seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

## 5 Suorita alkumääritys loppuun.


Viimeistele PS Vita -järjestelmän alkuasennus napauttamalla [OK]-painiketta. Näyttöön tulee johdantovideo.

PS Vita -järjestelmän sovelluksia käytetään aloitusnäytön kautta.

## Lapsilukon asettaminen



Tietty PS Vita -sisältö ei välttämättä sovi lapsellesi. Suurimmalla osalla PS Vita -sisällöstä on riippumattoman luokituselimen luokitus. Voit varmistaa, että lapsesi saa ulottuvilleen vain hänelle sopivaksi luokiteltua sisältöä, kun määrität järjestelmän lapsilukkoasetuksen oikealle tasolle, ennen kuin annat lapsesi pelata. Lapsilukkoasetuksella voi myös asettaa aikarajoja lapsen pelaamiselle. Voit määrittää lapsilukkoasetukset PS Vitän  (Lapsilukko) -osiossa.

## Sony Entertainment Network -tilin luominen

Kun alkuasetukset on tehty, voit luoda tilin kohdassa  (Asetukset) > [Käynnistä] > [PSN<sup>SM</sup>] > [Luo tili].

- Voit liittää PS Vita -järjestelmään vain yhden tilin.
- Voit luoda tilin myös PlayStation®3-järjestelmällä tai tietokoneella. Luodun tilin voi liittää PS Vita -järjestelmään.
- Jos haluat luoda tilin (alatiili) tiettyä ikää nuoremmille käyttäjille, sinun on ensin luotava vanhemman tai huoltajan tili (päätili) PS3™-järjestelmällä tai tietokoneella. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

# Lataaminen



## Lataaminen

Lataa PS Vita -järjestelmän virta liittämällä se virtalähteeseen vasemmalla olevan kaavion osoittamalla tavalla. Kun järjestelmä latautuu, virtamerkkivalo palaa oranssina. Lisätietoja virran lataamisesta ja arvioituista latausajoista on käyttöoppaassa.

## PS Vita -järjestelmän tilan näet siitä, miten sen virtamerkkivalo palaa tai vilkkuu


■ palaa vihreänä	Järjestelmän virta on päällä.
⋮ vilkkuu vihreänä	Järjestelmä on siirtymässä valmiustilaan tai pois päältä.
⋮ vilkkuu hitaasti vihreänä	Akun lataus on vähissä.
■ palaa oranssina	Järjestelmän virta latautuu.

Jos painat (virta) -painiketta viiden sekunnin ajan ja virtamerkkivalo vilkkuu oranssina, akussa on liian vähän virtaa PS Vita -järjestelmän käynnistämiseksi. Lataa järjestelmää noin 30 minuutin ajan, ennen kuin käynnistät järjestelmän.

# Näytön käyttäminen


Kun napautat aloitusnäytössä sovelluksen kuvaketta, näkyviin tulee LiveArea™-näyttö.  
Käynnistä sovellus LiveArea™-näytössä napauttamalla porttia. Käynnissä voi olla useita sovelluksia yhtä aikaa.  
Aloituspäytöllä voi olla enintään kymmenen sivua.

## Aloituspäyttö



## Tietopalkki

Voit tarkistaa PS Vita -järjestelmän tilan aloitusnäytön yläreunasta.



PS Vita -järjestelmän yhteystila

Käynnissä olevat sovellukset

Järjestelmään asetettu PS Vita -kortti

Audioulostulon tila

Akun varaus

### Ilmoitusilmaisin

Näet uudet tiedot napauttamalla ilmoitusilmaisinta.

Kun vastaanotat ilmoituksen tai uusia tietoja, kuten viestin, järjestelmän yläosassa olevan virtamerkkivalon vieressä oleva ilmoituksen merkkivalo vilkkuu hitaasti :|: sinisenä.




# Pelien pelaaminen

PlayStation®Vita -korttipaikka



## 1 Aseta PlayStation®Vita-kortti.


PS Vita -kortti sisältää PS Vita -muotoisen ohjelmiston. Kun PS Vita -kortti asetetaan järjestelmään, pelin kuvake tulee näkyviin aloitusnäyttöön.



## 2 Käynnistä peli

Napauta aloitusnäytössä pelin kuvaketta. Esiin tulee pelin LiveArea™-näyttö. Jos Internet-yhteytesi on auki, LiveArea™-näyttöön tulee erilaisia lisätietoja, kuten viimeisimmät peliä koskevat tiedot.





### 3 Aloita pelin pelaaminen.

Napauta porttia [Käynnistä] LiveArea™ -näytössä.


#### Pelitietojen tallentaminen

Tallentamistapa riippuu pelistä. Lisätietoja on pelin ohjeissa.


Jos käytät muistikortille tai PS Vita -kortille tallennettuja tietoja toisessa PS Vita -järjestelmässä, et voi välttämättä aina ansaita trophyjä tai tallentaa pelitietoja. Lisätietoja pelitietojen tallentamisesta ja trophyistä on Käyttöoppaassa.



### 4 Lopeta peli.


Palaa LiveArea™-näyttöön painamalla  (PS)-näppäintä ja pyyhkäise sitten näyttöä.

## PS Vita -kortin asettaminen tai poistaminen



Avaa PS Vita -korttipaikan kansi ja aseta kortti järjestelmään.  
Poista PS Vita -kortti painamalla sitä, jolloin se vapautuu korttipaikasta.  
Älä poista PS Vita -korttia, kun PS Vita -kortin käytön merkkivalo vilkkuu.

## Pelien ja sisällön lataaminen (ostaminen) PlayStation®Storesta



PlayStation®Store tarjoaa runsaasti monipuolista sisältöä, jota et voi ostaa muualta. Saatavana on pelejä, viimeisimpien julkaisujen ilmaisia kokeiluversioita ja lisäosia, jotka tekevät peleistäsi entistä hausempia. Tarjolla on myös ostettavia tai vuokrattavia videoita.


PlayStation®Store-kaupan käyttäminen edellyttää Sony Entertainment Network -tiliä ja Internet-yhteyttä. Sisällön lataamiseen tarvitaan yleensä muistikortti.

## Muistikortin käyttäminen

Takanäkymä



PS Vita -järjestelmässä on sisäänrakennettu muistikortti. Voit aloittaa muistikorttia edellyttävien pelien ja sovellusten käyttämisen heti järjestelmän ostettuasi. Voit ostaa erillisen muistikortin, kun sisäinen muistikortti täyttyy tai jos pelit, sisältö tai pelien korjaustiedostot tarvitsevat lisää tilaa.  
Kun olet ostanut uuden muistikortin, alla olevia ohjeita noudattamalla voit siirtää tiedot sisäisestä muistista uuteen muistikorttiin.



- ① Aseta muistikortti PS Vita -järjestelmään vain silloin, kun järjestelmä on pois päältä. **Jos asetat muistikortin järjestelmään, kun sen virta on päällä, tiedot saattavat kadota tai vioittua.**
- ② Käynnistä PS Vita -järjestelmä ja siirrä tiedot seuraamalla näytön ohjeita. Kun tiedot on siirretty, järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen.

- Kun muistikortti on asetettu järjestelmään oikein, tiedot tallennetaan siihen sisäisen muistikortin sijaan. Tietojen tallennussijaintia ei voi muuttaa, ennen kuin muistikortti poistetaan järjestelmästä.
- Kun muistikortti on asetettuna järjestelmään, sisäistä muistia ei voi käyttää.

## Virran sammuttaminen

### Näytön sammuttaminen, kun sovellus on yhä aktiivinen (valmiustila)

Paina ☺ (virta) -painiketta. Virtamerkkivalo vilkkuu 🟢 vihreänä ja järjestelmä siirtyy valmiustilaan. Poistu valmiustilasta painamalla ☺ (virta) -painiketta uudelleen tai painamalla Ⓟ (PS) -näppäintä.



### Virran sammuttaminen kokonaan

Pidä ☺ (virta) -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan ja napauta sitten [Katkaise virta]. Kun seuraavan kerran käynnistät järjestelmän, pidä ☺ (virta) -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan.





## Turvaopas

PS Vita -järjestelmän turvallista käyttöä koskevat varotoimet, järjestelmän tiedot ja palveluiden tiedot. Lue turvaopas tarkasti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä ne vastaisuuden varalle.

## Käyttöopas

Päiset lukemaan käyttöopasta napauttamalla  (Käyttöopas)-vaihtoehtoa kohdan  (Asetukset) LiveArea™-näytössä. Tarvitset Internet-yhteyden käyttöoppaan lukemiseen. Käyttöopas on saatavana myös seuraavalla sivustolla: [eu.playstation.com/psvita/support/manuals/](http://eu.playstation.com/psvita/support/manuals/)

PSN<sup>SM</sup>-palveluun ja PlayStation®Store-kauppaan sovelletaan käyttöehtoja, eivätkä ne ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla kielillä. Lisätietoja on osoitteessa [eu.playstation.com/legal](http://eu.playstation.com/legal). Langaton Internet-yhteys vaaditaan. Internet-laajakaistayhteyden maksut ovat käyttäjän vastuulla. Käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiaat käyttäjät tarvitsevat vanhemman suostumuksen. Osa sisällöstä ja/tai palveluista on maksullista. Jos määrität PS Vita -järjestelmän lapsen käyttöön, käytä alatiiliä ja lapsilukko-ominaisuuksia.

“”, “PlayStation” ja “” ovat Sony Computer Entertainment Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä. “PS3”, “”, “LIVEAREA” ja “PSN” ovat saman yhtiön tavaramerkkejä. “SONY” ja “” ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. “Sony Entertainment Network” on saman yhtiön tavaramerkki.

Järjestelmän rakennetta ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Tässä dokumentissa julkaistut tiedot järjestelmän toiminnoista saattavat erota oman PS Vita -järjestelmäsi tiedoista sen mukaan, mikä käyttöjärjestelmäversio on käytössä.

Myös tämän ohjeen kuvitus ja näyttökuvat voivat poiketa lopullisesta tuotteesta.