

SONY®



PlayStation® VR

Használati útmutató

Egészségre és biztonságra vonatkozó fontos információkat tartalmaz

CUH-ZVR1

7028874

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata előtt figyelmesen olvasd el a PlayStation®VR használati útmutatóját, valamint a kompatibilis hardverek kézikönyvét, és kövesd a beállításra vonatkozó figyelmeztetéseket és utasításokat. Őrizd meg, hogy később is belelapozhass.

- A virtuális valóság headsetet 12 éven aluli gyermekek nem használhatják.
- Ne használd a PS VR készüléket, ha fáradt vagy, szédülsz, émelyegsz, beteg vagy, alkohol vagy kábítószer hatása alatt állsz, illetve ha mozgáskoordinációs vagy egyensúlyproblémád van. A PS VR használata előtt kérd ki orvosod véleményét, ha súlyos betegségben szenvedsz.
- A virtuális valóság headset viselése miatt korlátozottan látod a körülötted lévő területet. A virtuális valóság headset nem észleli az akadályokat. Ellenőrizd a környezetet, és használat előtt távolítsd el az akadályokat a játéktér körül is. A játéktér felállításával kapcsolatos további információért olvasd el az „A PS VR használata” című részt (▶▶ 8. oldal). Győződj meg arról, hogy nincs a közeledben fal, lépcső, bútor vagy más olyan akadály, amelynek nekiütközhetsz vagy áteshetsz rajta.
- Tedd meg a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a háziállatok, személyek és egyéb akadályok használat közben ne kerülhessenek a játéktérbe.
- Maradj a játéktér közepén, és ne hagyd el a játéktérrel a virtuális valóság headset viselése közben. Maradj ülve, amennyiben lehetséges, és ne mozgasd a fejed, végtagjaid vagy tested túlzott mértékben a virtuális valóság headset viselése közben. Ha egy alkalmazás használatakor állnod kell a virtuális valóság headset viselése közben, pontosan kövesd az alkalmazás utasításait.

- A játék megkezdése előtt ellenőrizd, hogy a virtuális valóság headset kábele nem tekeredett-e tested vagy végtagjaid köré, és ezt játék közben is rendszeresen ellenőrizd.
- **AZONNAL HAGYD ABBA A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT** és fordulj orvoshoz, mielőtt folytatnád a játékot, ha a következő egészségügyi problémák vagy tünetek bármelyikét észleled: Szédülés, látászavar, szem- vagy izomrángás, eszméletvesztés, tájékozódászavar, roham, bármilyen önkéntelen mozgás vagy görcsroham. **CSAK AZ ORVOS JÓVÁHAGYÁSA UTÁN FOLYTASD A JÁTÉKOT.**
- Néhányan tengeri betegséget, hányingert, tájékozódászavart, homályos látást vagy egyéb kellemetlen tünetet tapasztalhatnak. Ilyen esetben azonnal hagyd abba a virtuális valóság headset használatát, és vedd le. Ha bármilyen kellemetlenséget érzel a használat után, pihenj le, és amíg a tünetek teljesen el nem múlnak, ne végezz olyan tevékenységet, amelyhez ép látás, egyensúly vagy koordináció szükséges.
- Ne használd a PS VR készüléket, ha fáradt vagy álmos vagy.
- Ne használd a PS VR készüléket olyan helyen, amely rázkódhat vagy nem stabil.
- Előfordulhat, hogy kis időre lesz szükséged ahhoz, hogy hozzásoj a virtuális valóság élményekhez. Javasoljuk, hogy eleinte csak rövidebb időtartamokra használd a PS VR készüléket.
- Általánosságban azt ajánljuk, hogy egy órányi játék után mindig tarts 15 perces szünetet. Azonban a virtuális valóság tartalmának megtekintésekor a szükséges szünetek hossza és gyakorisága személyenként eltérő lehet – olyan hosszú szüneteket tarts, amely alatt teljesen elmúlik a kellemetlen érzés.



A termék gyártója a Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán vagy annak megbízottja.

Európába importálja és forgalmazza: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.

A Megfeleléségi nyilatkozat kiadásának és birtoklásának meghatalmazott képviselője a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Energiahatékonyság

Az EU Bizottság 801/2013/EU rendeletének környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményein alapuló információkért látogass el a következő weboldalra: eu.playstation.com/Energyefficiency.

Fényingerek által kiváltott rohamok (fényérzékenységi epilepszia)

Ha epilepsziások vagyunk vagy rohamunk volt, játék előtt kérjük ki háziorvosunk véleményét. Néhányan érzékenyek lehetünk villanásokra és vibrálásokra vagy más, televízió-képernyőn vagy videojáték közben megjelenő fényingerekre, amik szemfájdalmat, látászavart, migrént, izomrángást, rángatózást, pillanatnyi vagy teljes eszméletvesztést, illetve zavartságot okozhatnak. Ha játék közben a fenti tünetek bármelyikét tapasztaljuk, azonnal hagyjuk abba a játékot, és forduljunk orvoshoz.

Azonnal hagyjuk abba a játékot, ha a következő tünetek valamelyikét tapasztaljuk

Továbbá amennyiben az előbbieken említett tünetek mellett játék közben fejfájást, szédülést, hányingert, kimerültséget, mozgásszervi rendellenességhez hasonló tüneteket vagy fájdalmat, kényelmetlenséget érzünk testünk bármely pontján, például szemünkben, fülünkben, kezünkben, karunkban vagy lábunkban, azonnal hagyjuk abba a játékot. Amennyiben a tünetek tartósan bizonyulnak, forduljunk orvoshoz.

Készülékszoftver

A PS VR készülőszoftverének licencére egy külön végfelhasználói licencszerződés feltételei vonatkoznak. További részletekért látogass el a <http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/> weboldalra.

A termék kereskedelmi célú felhasználása és bérbeadása tilos.

Tartalom

FIGYELMEZTETÉS.....	2
Fontos információk	5
A PS VR használata.....	8
Alkatrészek megnevezései	10
A fülbetétek cseréje	13
Ápolás és tisztítás	14
Termékjellemzők.....	15
Szerzői jog és védjegyek	17

A jelen útmutatóban található információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Biztonság

- Ne sértsd meg az AC-tápkábelt és az AC-adaptert.
- Forduljunk a helyi PlayStation® telefonos ügyfélszolgálatához, amelynek elérhetőségét a garanciafüzetben találjuk.

Használat és kezelés

- Csatlakoztatás előtt gondoskodj róla, hogy a csatlakozók por- és szennyeződésmentesek legyenek.
- Ne lengesd a virtuális valóság headsetet vagy az AC-adaptert a kábelénél fogva.
- Ne távolítsd el a virtuális valóság headsetet és ne húzd ki a virtuális valóság headset csatlakozókábelét, amíg a headseten lévő követő fények ki nem kapcsolnak. Hibás működést okozhat, ha akkor távolítod el vagy húzod ki, amikor a fények még világítanak.
- Ne helyezz tárgyakat a termékre, ne dobáld és ne ejtsd le a terméket, és ügyelj arra, hogy ne érje más erős fizikai behatás sem.
- A terméket tartsd távol kisgyermekektől. A gyermekek lenyelhetik a kisebb részeket, kihúzhatják a kábeleket, lerántva ezzel a feldolgozóegységet vagy a virtuális valóság headsetet, esetleg magukra tekerhetik a kábeleket, amely sérülést, balesetet vagy meghibásodást okozhat.
- Elektromos vihar közben ne érintsd meg az AC-tápkábelt, az AC-adaptert vagy a feldolgozóegységet.
- Folyadék és apró szilárd tárgyak ne kerüljenek a termék belsejébe (aljatok, szellőzők stb.). Ha mégis ilyen történik,

azonnal hagyd abba a használatot, és szüntesd meg a tápellátást.

- Ne tedd ki a terméket pornak, füstnek vagy gőznek. A por vagy egyéb anyag tüzet vagy áramütést okozhat.
- Kerüld a hosszabb fizikai érintkezést a feldolgozóegységgel, az AC-adapterrel vagy a szellőzőből kivüvött levegővel, ha a termék be van kapcsolva. A hosszabb érintkezés alacsony hőmérsékletű égést okozhat*.

* Alacsony hőmérsékletű égésnek azt nevezzük, amely akkor történik, amikor a bőr viszonylag alacsonyabb hőmérsékletű (40 °C vagy hidegebb) tárgyakkal érintkezik hosszabb ideig.

- Ne használd a virtuális valóság headsetet, sztereó-fejhallgatót vagy sztereó-headsetet (külön megvásárolható), ha kellemetlen érzés bőrödnek. Ha a virtuális valóság headset, a sztereó-fejhallgató vagy a sztereó-headset viselése kellemetlen érzést okoz a bőrödön, azonnal fejezd be a használatát. Ha a tünetek a használat felfüggesztését követően sem szűnnek, fordulj haladéktalanul orvoshoz.
- A termék és alkatrészei fémből és műanyagból készültek. A termék leselejtezésekor kövesd az adott anyagok leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
- Az alábbi óvintézkedések követésével elkerülheted a termék külső burkolatának károsodását és elszíneződését.
 - A termék tisztításához ne használj oldószert vagy más vegyszert.
 - Ne érintkezz hosszabb ideig gumi vagy vinil anyag a termékkel.
- Ha nagy hangerővel használjuk a headsetet vagy a fejhallgatót, maradandó halláskárosodást szenvedhetünk. Állítsuk a hangerőt biztonságos szintre. Idővel az egyre hangosabb hang normálisnak tűnhet, de valójában kárt tehet a hallásunkban. Ha cseng a fülünk, kellemetlen érzést érzünk a fülünkben vagy tompa a beszédünk, hagyjuk abba a headset vagy a fejhallgató használatát, és


vizsgáltsuk meg a hallásunkat. Minél nagyobb a hangerő, annál hamarabb befolyásolhatja a hallásunkat. A halláskárosodás megelőzése érdekében:

- Csak rövid ideig hallgassuk nagy hangerővel a headsetet vagy a fejhallgatót.
- Ne növeljük a hangerőt a környezeti zaj kizárására.
- Csökkentsük a hangerőt, ha nem halljuk a közelben tartózkodók beszédét.
- A headset vagy a fejhallgató különösen száraz levegőjű környezetben való használatakor néha kicsi és gyors (elektrosztatikus) lökést tapasztalhatunk a fülünkben. Ez a testben felhalmozódott statikus elektromosság eredménye, nem pedig a headset vagy fejhallgató hibás működése okozza.

Gyermek felhasználók

A virtuális valóság headsetet 12 éven aluli gyermekek nem használhatják.

A virtuális valóság headset viselése

- Fontos, hogy használat közben megfelelően helyezd a virtuális valóság headsetet a fejedre.
 - A headset megfelelő viselésével kapcsolatos utasításokért nyisd meg a PS4™ rendszer funkcióképernyőjét, majd válaszd ki a  (Settings) (Beállítások) > [Devices] (Készülékek) > [PlayStation VR] elemet.
 - Ne húzd túl a beállító gyűrűt.
 - A látómező helyzetének beállításával a PS VR használata közben is viselhetsz szemüveget. Ne nyomd be vagy húzd ki a látómezőt túlzott mértékben.
- Rendszeresen ellenőrizd a termék illeszkedését a megfelelő viselés biztosításához.

Virtuális valóság headset képernyő

- Fekete (sötét) pixelek és folyamatosan világító pixelek jelenhetnek meg a képernyő bizonyos részein. Az ilyen foltok megjelenése a képernyők esetében normális jelenségnek minősül, és nem rendszer-meghibásodásra utal. A képernyőket rendkívül precíz technológiával gyártják. Azonban előfordulhat, hogy csekély számú sötét pixel vagy folyamatosan világító pixel jelenik meg, valamint rendellenes szín- és fényerősség tapasztalható a képernyőn.
- Távolítsd el az akadályokat a virtuális valóság headset viselésérzékelőjétől (▶▶ 11. oldal). Ha a viselésérzékelő előtt akadály van, a képernyő abban az esetben sem fog automatikusan kikapcsolni, ha leveszed a headsetet. Ha egy kép hosszabb ideig látható a képernyőn, képernyőbeégés keletkezhet, aminek következtében a halvány kép véglegesen megmarad a képernyőn.

Ne szedd szét, és ne alakítsd át a terméket vagy a tartozékokat


A jelen kézikönyv utasításai szerint használd a terméket és a tartozékokat. A termék vizsgálata és módosítása, illetve az áramkörü konfiguráció vizsgálata és használata nem engedélyezett. A szétszerelés érvényteleníti a termék garanciáját. Ezenkívül fennáll a tűz, áramütés és meghibásodás veszélye is.

Nedvességlecsapódás

Ha a PS VR készüléket hideg helyről közvetlenül meleg helyre viszik, nedvesség csapódhat le a termék belsejében. Ha ez történik, előfordulhat, hogy a termék nem működik megfelelően. Ebben az esetben kapcsold ki a terméket, és húzd

ki az AC-tápkábelt a tápforrásból. Ne használd a terméket, amíg a nedvesség el nem párolog (ez több óráig is eltarthat). Ha a termék továbbra sem működik megfelelően, kérj segítséget a helyi PlayStation® telefonos ügyfélszolgálatól, amelynek elérhetősége a garanciafüzetben található.

Szokatlan viselkedés vagy a termék nem reagál

Kényszerített leállításhoz legalább 7 másodpercig tartsd lenyomva a  (tápellátás) gombot (►► 11. oldal) a virtuális valóság headset távvezérlőjén, majd kapcsold be újra a headsetet. Ha a probléma továbbra is fennáll, indítsd újra a PS4™ rendszert.

Magas hőmérsékletre vonatkozó üzenet

- Ha a feldolgozóegység belső hőmérséklete megnő, egy üzenet jelenik meg. Ebben az esetben kapcsold ki a PS4™ rendszert, és ne használd egy ideig. A feldolgozóegység lehűlése után helyezd át az eszközt egy jól szellőző helyre, és folytathatod a használatát.
- Ne tömítsd el a feldolgozóegység szellőzőit, és ne használd a terméket zárt szekrényben vagy olyan helyen, ahol hő képződhet.

Az AC-adapter és az AC-tápkábel használata

- Könnyen elérhető tápforrást válassz, hogy szükség esetén az AC-tápkábelt gyorsan ki tudd húzni. Haladéktalanul hagyd abba a termék használatát, húzd ki az AC-tápkábelt a tápforrásból, és válaszd le az összes kábelt, ha a termék rendellenesen működik, szokatlan hangot vagy szagot bocsát ki, illetve érintése túl forró.
- Ha a feldolgozóegységen lévő állapotjelző pirosan világít, húzd ki az AC-tápkábelt a tápforrásból. Hibás működést

okozhat, ha a kábelt akkor húzod ki, amikor a jelző fehéren világít vagy pirosan villog.

- Csak a termékhez mellékelt AC-adaptert és AC-tápkábelt használd. A mellékelt AC-adaptert és AC-tápkábelt kizárólag ehhez a termékhez tervezték. Nem használhatók más termékekkel. Emellett más AC-adapterek vagy AC-tápkábelek sem használhatók ezzel a termékkel. Az óvintézkedések be nem tartása a termék túlmelegedését, tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Csak a HDMI™-kábelek csatlakoztatása után csatlakoztasd az AC-tápkábelt a tápforráshoz.
 - Ne érintsd meg az AC-tápkábel csatlakozóját nedves kézzel.
 - Ne használd az AC-adaptert, ha az ruhával le van takarva. A megrekedt hő tüzet vagy meghibásodást okozhat.
 - Tisztítás előtt, illetve ha huzamosabb ideig nem akarod használni a terméket, húzd ki az AC-tápkábelt a tápforrásból.
 - Ne csatlakoztasd az AC-tápkábelt feszültség-átalakítóhoz.

Tárolási feltételek


- Ne tedd ki a terméket vagy a tartozékokat magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.
- Ne hevítsd a terméket konyhaeszközökkel vagy olyan hevítőeszközökkel, mint pl. a (haj)szárító. Ez tüzet, sérülést vagy hibás működést okozhat.
- Ne helyezd a terméket vagy a tartozékokat instabil, ferde, vagy rázkódásnak kitett felületre.

A PS VR használata

A PS4™ rendszerrel és PlayStation®Camera készülékkel együtt használva a PS VR elhozza Neked a virtuális valóság lenyűgöző világát. A játékokkal még közvetlenebb kapcsolatba kerülhetsz, mivel a kamera érzékeli a virtuális valóság headset helyzetét, szögét és mozgását. Mindig a PS4™ szoftver legfrissebb verzióját használd.

Játéktér

Csak a játéktéren használd a PS VR készüléket. A játéktér magassága a kamera által rögzített tartománytól függ. A játéktér szélessége és mélysége a következő.



■ : A kamera által rögzített tartomány

Ellenőrizd a környezetet, és használat előtt távolítsd el az akadályokat a játéktér körül is.

A kamera helyzetének és szögének beállításához kövesd a PS VR beállítási képernyőjén megjelenő utasításokat, hogy a VR üzemmód használatakor a legjobb helyen legyél (a játéktér közepén). Ha a VR üzemmód használata közben a játéktéren kívülre mész, egy figyelmeztetés jelenik meg a virtuális valóság headset képernyőjén.

Tipp

Ha a virtuális valóság headsetet nem megfelelően érzékeli a rendszer, tartsd lenyomva a vezérlő (PS) gombját, majd a megjelenő gyorsmenüből válaszd ki az [Adjust PlayStation VR] (PlayStation VR beállítása) > [Confirm Your Position] (Helyzet megerősítése) lehetőséget. Állítsd be a kamera helyzetét és szögét.

A helyzeted a virtuális valóság headset használata közben



Maradj ülve, amennyiben lehetséges. Azon alkalmazásoknál, amelyeknél állni kell, figyelmesen kövesd az alkalmazás utasításait.

A PS VR beállításai


A PS VR beállításainak konfigurálásához nyisd meg a PS4™ rendszer funkcióképernyőjét, majd válaszd ki a (Settings) (Beállítások) > [Devices] (Készülékek) > [PlayStation VR] elemet.

Típek

- Ezek a beállítások csak akkor érhetőek el, ha a PS VR a PS4™ rendszerhez csatlakozik.
- Bizonyos beállításokat a vezérlő (PS) gombjának lenyomása után megjelenő gyorsmenüben is konfigurálhatsz.

- A PS VR beállításával kapcsolatos további információkért olvasd el a PS4™ rendszer felhasználói útmutatóját. Válaszd ki a  (Settings) (Beállítások) >  (User's Guide) (Felhasználói útmutató) elemet a funkcióképernyőn.

Szülői felügyelet

A PS4™ rendszerben a szülőknek vagy felügyelő személynek lehetősége van korlátozni a termék gyermekek általi használatát. A használat korlátozásához nyisd meg a PS4™ rendszer funkcióképernyőjét, majd válaszd ki a  (Settings) (Beállítások) > [Parental Controls] (Szülői felügyelet) > [Restrict Use of PS4 Features] (PS4 funkciók korlátozása) > [PlayStation VR] > [Do Not Allow] (Nem engedélyezett) elemet.


Tippek

- A beállítások konfigurálásához a szülői jelszóra van szükség.
- A beállított korlátozások a PS4™ rendszer összes felhasználójára vonatkoznak.

Alkatrészek megnevezései

Virtuális valóság headset


Elülső rész





- A) Követő fények (elülső)
Hátsó fények Kék: Bekapcsolva
Minden fény Kék: VR üzemmód
Kikapcsolva: Kikapcsolva
- B) Elülső fejtámasz
- C) Hátsó fejtámasz
- D) AUX csatlakozó

- E) HDMI csatlakozó
- F) Látómező
- G) Kábelrögzítő
- H) Mikrofon
- I) Fénypajzs
- J) Látómezőbeállító gomb
- K) Követő fények (elülső)

Hátsó rész




- A) Fejpánt
- B) Viselésérzékelő
- C) Lencsék
- D) Beállító gyűrű
- E) Fejpántkioldó gomb
- F) Követő fények (hátsó)

- G) Vezetékbe épített távvezérlő
- H) Sztereó-fejhallgató csatlakozó
- I)  (tápellátás) gomb
- J)  (mikrofonelnémítő) gomb
- K) Hangerő fel gomb
- L) Hangerő le gomb


Feldolgozóegység

Elülső rész




- A) Állapotjelző
Fehér: Bekapcsolva
Piros: Pihenő üzemmód
- B) AUX-aljzat
- C) HDMI-kimeneti aljzat

Hátsó rész



- A) HDMI TV-aljzat
- B) HDMI PS4-aljzat
- C) ψ (USB) aljzat
- D) DC IN 12V csatlakozó
- E) Szellőző


Sztereó-fejhallgató



A) Fülbetét

A fülbetétek cseréje

A sztereó-fejhallgatóra M-es méretű fülbetéteket szereltünk fel. A jobb illeszkedés érdekében cseréld ki a fülbetéteket S-es vagy L-es méretű fülbetétekre. Az eltávolításához csavard meg, majd húzd le a fülbetétet a fejhallgatóról.



Tipp

Megfelelően szereld fel a fülbetéteket, nehogy véletlenül leváljanak használat közben.

Ápolás és tisztítás

Kövesd a termék tisztítására és karbantartására vonatkozó alábbi utasításokat.

- Biztonsági okokból a tisztítás előtt húzd ki az AC-tápkábelt a tápforrásból, és válassz le minden kábelt.
- A külső felület tisztításához ne használj oldószert vagy más vegyszert.
- A termék letörléséhez ne használj vegyszerrel kezelt törölkendőt.

Feldolgozóegység külseje, virtuális valóság headset külseje, fejtámaszok, csatlakozók

Amennyiben szennyezettek, puha, száraz ruhával töröld le őket.

Tipp

Ha a feldolgozóegység, az AC-tápkábel vagy egyéb alkatrészek, csatlakozói szennyezettek, előfordulhat, hogy a jel nem megfelelően továbbítódik. Zajt vagy akadozó hangot tapasztalhatsz, ha a fejhallgató vagy a headset csatlakozói szennyezettek.

Lencsék

Csak puha, száraz, kifejezetten lencsék tisztítására szánt ruhával töröld le. Ne használj papírtermékeket, mint például nem kifejezetten a lencsék tisztítására szánt papírtörölt vagy zsebkendőt.


Tipp

A vízzel vagy porral való tartósabb érintkezés károsíthatja a lencséket, és rövidítheti élettartamukat.

Fénypajzs

Távolítsd el a fénypajzsot a virtuális valóság headsetről, és mosd le vízzel. A headsetre való visszaszerelés előtt egy puha ruhával töröld teljesen szárazra.

A pajzsban lévő bűtyköket a virtuális valóság headseten lévő 13 furathoz illesztve szereld vissza a fénypajzsot.



Szellőzők

Egy porszívóval vagy hasonló termékkel távolítsd el a szellőzőkre lerakódott port.

Fülbetétek

Távolítsd el a fülbetéteket a sztereó-fejhallgatóról, majd mosd le őket kézzel, gyenge tisztítószerrel. A fejhallgatóra való visszaszerelés előtt egy puha ruhával töröld őket teljesen szárazra. A fülbetétek eltávolításával kapcsolatos részletekért olvasd el az „A fülbetétek cseréje” című részt (▶▶ 13. oldal).



Ha ezt a jelet látod bármely elektromos termékünkön vagy annak csomagolásán, az azt jelenti, hogy az adott elektromos eszközt nem szabad háztartási hulladékként kezelni Európában és Törökországban. A megfelelő hulladékkezelés érdekében hivatalos gyűjtőhelyen keresztül, az alkalmazandó jogszabályoknak vagy követelményeknek megfelelően szabadulj meg tőlük. Azonos típusú termékek vásárlása esetén a hulladék elektromos eszközöktől ingyenesen szabadulhatsz meg a viszonteladókon keresztül. Az EU országaiban a nagyobb viszonteladók ráadásul a kisebb hulladék elektromos eszközöket is ingyenesen beveszik. Azzal kapcsolatban, hogy a szolgáltatás elérhető-e az általad eldobni kívánt termék esetében, érdeklődj a helyi viszonteladónál. Ha így teszel, elősegíted a természeti kincsek megóvását és az elektronikus eszközökre vonatkozó környezetvédelmi tevékenységek színvonalának javulását.

Termékjellemzők

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak. Előfordulhat, hogy a jelen dokumentumban lévő funkcionális leírások és rajzok – a használt verziótól függően – eltérnek a PS4™ rendszerszoftveredtől és/vagy PS VR készülékszoftveredtől.

Virtuális valóság headset

Képernyő	1920 × RGB × 1080 (960 × RGB × 1080 szemenként)
Érzékelő	6 tengelyes mozgásérzékelő rendszer (3 tengelyes giroszkóp, 3 tengelyes gyorsulásmérő)
Aljzat	Sztereó-fejhallgató csatlakozó
Külső méret	Kb. 187 × 185 × 277 mm (szélesség × magasság × mélység/ kiálló részek nélkül/a fejpánt legrövidebb hosszánál)
Tömeg	Kb. 610 g (kábelek nélkül)
Üzemi hőmérséklet	5 °C és 35 °C között

Feldolgozóegység

Be-/kimenet	HDMI TV-aljzat HDMI PS4-aljzat ψ (USB) aljzat HDMI-kimeneti aljzat AUX-aljzat
Maximális névleges teljesítmény	Kb. 20 W
Tápellátás	DC 12 V
Külső méret	Kb. 143 × 36 × 143 mm (szélesség × magasság × mélység) (kiálló részek nélkül)
Tömeg	Kb. 365 g
Üzemi hőmérséklet	5 °C és 35 °C között

AC-adapter


Bemenet	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Kimenet	DC 12 V, 3 A
Külső méret	Kb. 108 × 46 × 30 mm (szélesség × magasság × mélység) (kiálló részek nélkül)
Tömeg	Kb. 146 g


Támogatott videobemeneti jelek

A támogatott videobemeneti jelekre vonatkozó további információkat a <http://rd.playstation.com/psvr/> címen találod. Az információkhoz a QR-kód segítségével is hozzáférhetsz.



Szerzői jog és védjegyek

„” és „PlayStation” a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.

A „SONY”, „” és a(z) „Sony Entertainment Network” a Sony Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries.

Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosa védjegye.

Részletes beállítást bemutató videó

A beállítás lépéseit bemutató videóért látogass el a <http://www.sie.com/psvr/> weboldalra. A videóhoz a QR-kód segítségével is hozzáférhetsz.



Támogatás

A PlayStation® hivatalos terméktámogatási oldalán megtalálhatók a termékkel kapcsolatos legfrissebb kérdések és válaszok.
eu.playstation.com/help/ps4/



**Sony
Interactive
Entertainment**