

**SONY®**



**PlayStation®VR**

**Yönerge El Kitabı**

Önemli Sağlık ve Güvenlik Bilgileri içerir

**CUH-ZVR1**

7028874

## UYARI

Ürünü kullanmadan önce bu PlayStation®VR yönerge el kitabını ve uyumlu donanımların el kitaplarını dikkatlice okuyun, uyarılara ve kurulum talimatlarına uyun. İleride başvurmak üzere saklayın.

- VR gözlüğü, 12 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun değildir.
- Yorgunsanız, başınız dönüyorsa, dengenizi kaybediyorsanız, mideniz bulanıyorsa, hastaysanız, alkol veya ilaç aldıysanız ya da hareket veya denge algınızda bozukluk varsa PS VR'yi kullanmayın. Ciddi bir sağlık durumunuz varsa PS VR'yi kullanmadan önce bir doktora danışın.
- VR gözlüğünü taktığımızda çevrenizi kısıtlı görürsünüz. VR gözlüğü engelleri algılamaz. Ürünü kullanmadan önce çevrenizi gözden geçirin ve Oyun Alanından daha geniş bir alanda engelleri kaldırın. Oyun Alanının kurulması hakkında daha fazla bilgi için lütfen "PS VR'yi kullanma" bölümüne (→ sayfa 8) bakın. Yakınızdaki herhangi bir duvar, merdiven, mobilya ya da çarpabileceğiniz veya takılıp düşebileceğiniz başka bir engel olmadığından emin olun.
- Ürünü kullanırken Oyun Alanından daha geniş bir alana evcil hayvanların, kişilerin veya diğer engellerin girmesini önleyin.
- VR gözlüğünü takarken Oyun Alanının merkezinde kalın ve etrafı dolaşmayın. VR gözlüğünü takarken mümkünse oturun ve başınızı, kollarınızı, bacaklarınızı veya vücudunuzu aşırı hareket ettirmekten kaçının. Bir uygulama VR gözlüğünü takarken ayakta durmanızı gerektiriyorsa uygulama talimatlarına dikkatli bir şekilde uydüğunuzdan emin olun.

- Oyun oynamaya başlamadan önce VR gözlüğü kablosunun vücudunuza, kollarınıza veya bacaklarınıza dolanmadığından emin olun ve oyun oynarken sık sık bunu kontrol edin.
- Siz veya çocuğunuz aşağıdaki sağlık sorunlarından veya belirtilerden herhangi birini yaşarsa DERHAL ÜRÜNÜ KULLANMAYI BIRAKIN ve oyun oynamaya devam etmeden önce doktorunuza danışın: Baş dönmesi, görüشته bozulma, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, yönelim bozukluğu, nöbet ya da her türlü istemsiz hareket veya kasılma. OYUN OYNAMAYA DEVAM ETMEDEN ÖNCE MUTLAKA DOKTORUNUZUN ONAYINI ALIN.
- Bazı kişiler kinetozis, mide bulantısı, yönelim bozukluğu, görmede bulanıklık veya başka rahatsızlıklar yaşayabilir. Böyle bir durumda derhal VR gözlüğünü kullanmayı bırakın ve çıkarın. Ürünü kullandıktan sonra herhangi bir rahatsızlık yaşarsanız dinlenin ve belirtiler tamamen geçene kadar görüşünüzü, dengenizi veya koordinasyonunuzu kısıtlayacak aktivitelere girişmeyin.
- PS VR'yi yorgunken veya uykuya ihtiyacınız varken kullanmayın.
- PS VR'yi sarsıntıya veya diğer değişken koşullara maruz kalabilecek bir konumda kullanmayın.
- Sanal gerçeklik deneyimlerine alışmanız biraz zaman alabilir. PS VR'yi ilk başlarda kısa süreli kullanmanız önerilir.
- Genel olarak bir saat oyun oynadıktan sonra 15 dakika ara vermenizi öneririz. Ancak sanal gerçeklik içeriğini görüntülerken verilmesi gereken araların uzunluğu ve sıklığı kişiden kişiye değişebilir. Lütfen her türlü rahatsızlık hissinin geçeceği kadar uzun aralar verin.



Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Inc., tarafından ya da adına üretilmiştir +81-3-6748-2111.

Avrupa'ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited tarafından dağıtılmıştır.

Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili Temsilci, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

İthalatçı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park Plaza No:10 Umraniye 34768 İstanbul, Türkiye +90 216 633 9800.

## Enerji verimliliği

801/2013 sayılı Tüzük'ün (AB) AB eko tasarım gereksinimlerine dayalı bilgiler için aşağıdaki URL'yi ziyaret edin: eu.playstation.com/Energyefficiency

## Işıkla uyarının neden olduğu nöbetler (Işığa Duyarlı Epilepsi)

Epileptik bir sorunuz varsa veya zaman zaman nöbetleriniz oluyorsa, oynamaya başlamadan önce doktorunuza danışın. Bazı kişiler, televizyonda birden parlayan veya titreyen ışıklara ya da diğer ışık uyarılarına maruz kaldıklarında veya video oyunları oynarken, göz ağrısı, görme bozukluğu, migren, kas seğirmesi, titreme, göz kararması, bilinç kaybı veya zaman ve yer duygusu kaybı yaşayabilir. Oyun oynarken yukarıdaki semptomlardan herhangi biriyle karşılaşıyorsanız, derhal cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza başvurun.

## Aşağıdaki belirtileri yaşadığınızda, oynamayı derhal bırakın

Oynarken, yukarıdaki belirtilere ek olarak baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, araba tutmasına benzer belirtiler olursa veya göz, kulak, el, kol ve ayak gibi vücudun herhangi bir uzvunda rahatsızlık ya da acı hissederseniz, kullanmayı derhal kesin. Durum devam ederse, tıbbi yardım bulmaya çalışın.

## Cihaz yazılımı

PS VR'nin cihaz yazılımı, ayrı bir son kullanıcı lisans sözleşmesi hükümleri altında size lisanslanmıştır. Ayrıntılı bilgi için <http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/> adresini ziyaret edin.

Bu ürünün ticari amaçlı kullanılması veya kiralınması yasaktır.

## İçindekiler

UYARI.....	2
Dikkat edilmesi gereken noktalar .....	5
PS VR'yi kullanma .....	8
Parça adları.....	10
Kulaklık uçlarını değiştirme .....	13
Bakım ve temizlik.....	14
Özellikler .....	15
Telif hakkı ve ticari markalar .....	17

Bu kılavuzda yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## Dikkat edilmesi gereken noktalar

### Güvenlik

- AC güç kablosuna ve AC adaptörüne zarar vermeyin.
- Garanti kitapçığında bulabileceğiniz ilgili PlayStation® müşteri hizmetleri yardım hattıyla iletişime geçin.

### Kullanım

- Konektörleri bağlamadan önce konektörlerin üzerinde toz ve küçük parçalar olup olmadığını kontrol edin.
- VR gözlüğünü veya AC adaptörünü kablolarından tutup sallamayın.
- Gözlükteki takip ışıkları kapanmadan VR gözlüğünü veya VR gözlüğü bağlantı kablosunu çıkarmayın. Işıklar açıkken ürünün veya kablosunun çıkarılması ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Ürünün üzerine eşya koymayın, ürünü atmayın veya düşürmeyin ya da herhangi bir şekilde güçlü fiziksel darbelerle maruz bırakmayın.
- Bu ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar küçük parçaları yutabilir, kabloları çekip işlemci ünitesinin veya VR gözlüğünün düşmesine neden olabilir ya da kabloları vücutlarına dolayabilir; bu da yaralanmalara, kazaya veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Gök gürültülü fırtına sırasında AC güç kablosuna, AC adaptörüne veya işlemci ünitesine dokunmayın.

- Ürünün içine sıvı veya küçük parçaların girmesine izin vermeyin (bağlantı noktaları, havalandırmalar vb.). Girdiği takdirde derhal ürünü kullanmayı bırakın ve elektrik prizinden çıkarın.
- Ürünü toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın. Toz veya diğer maddeler yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürün açıkken işlemci ünitesinin, AC adaptörünün veya havalandırmalardan çıkan havanın vücuda uzun süre temas etmesini önleyin. Uzun süreli temas düşük sıcaklık yanıklarına neden olabilir\*.  
\* Düşük sıcaklık yanıkları, sıcaklığı nispeten düşük (40°C veya daha fazla) nesnelere ciltle uzun süre temas ettiğinde oluşan yanıklardır.
- Cildinizi rahatsız ediyorsa VR gözlüğünü, stereo kulaklığı veya stereo mikrofonlu kulaklığı (ayrı satılır) kullanmayın. VR gözlüğü, stereo kulaklık veya stereo mikrofonlu kulaklığı cildinizi rahatsız ediyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın. Kullanmayı bıraktıktan sonra belirtiler geçmiyorsa tıbbi yardım alın.
- Ürün ve parçaları metal ve plastik malzemelerden üretilmiştir. Ürünü atarken bu tip malzemelerin düzgün biçimde atılmasına ilişkin yerel kurallara uyun.
- Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri alın.
  - Ürün üzerinde çözücüler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın.
  - Kauçuk veya vinil malzemelerin ürünle uzun süre temas etmesine izin vermeyin.
- Mikrofonlu kulaklık veya kulaklık yüksek ses seviyesinde kullanılırsa kalıcı işitme kaybı oluşabilir. Sesi güvenli seviyeye ayarlayın. Gittikçe artan yüksek ses normal gibi duyulabilir ama aslında işitme duyunuza zarar verebilir. Kulaklarınızda çınlama veya herhangi bir rahatsızlık


hissederseniz veya konuşmanızda bozukluk olursa dinlemeyi bırakın ve işitme duyurunuzu kontrol ettirin. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa işitme duyurunuz o kadar çabuk etkilenebilir. İşitme duyurunuzu korumak için:

- Mikrofonlu kulaklıkları veya kulaklıkları yüksek seste kullanma süresini sınırlandırın.
- Gürültülü ortamların sesini engellemek amacıyla sesi yükseltmekten kaçının.
- Yakınızdaki kişilerin konuşmasını duyamıyorsanız sesi kısın.
- Kulaklığı özellikle kuru hava koşullarında kullandığınızda bazen kulaklarınızda hafif ve hızlı (statik) şok hissedebilirsiniz. Bunun nedeni vücutta biriken statik elektriktir, kulaklığınızdaki bir arızadan kaynaklanmamaktadır.

## Çocuklar tarafından kullanım

VR gözlüğü, 12 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun değildir.

## VR gözlüğünü takma

- VR gözlüğünü başınıza doğru şekilde takarak kullanmalısınız.
  - Gözlüğü takma talimatlarını görmek için PS4™ sisteminin işlev ekranına gidin ve ardından  (Ayarlar) > [Cihazlar] > [PlayStation VR] öğesini seçin.
  - Ayar kadranını aşırı sıkmayın.
  - Vizör pozisyonunu ayarlayarak PS VR'yi gözlüğünüzle birlikte kullanabilirsiniz. Vizörü çok uzağa itirmeyin veya çekmeyin.
- Ürünü doğru taktığınızdan emin olmak için ürünün ayarını düzenli olarak kontrol edin.

## VR gözlüğü ekranı

- Ekranın belirli noktalarında siyah (karanlık) pikseller ve sürekli yanan pikseller görünebilir. Bu tür noktaların görünmesi ekranlarla ilişkili normal bir durumdur ve sistemin arızalı olduğu anlamına gelmez. Ekranlar son derece hassas teknolojiyle üretilir. Ancak her bir ekranda az sayıda karanlık piksel, sürekli yanan piksel, renk düzensizliği veya parlaklık düzensizliği görülebilir.
- VR gözlüğünün aksesuar sensörünü (•► sayfa 11) engellerden uzak tutun. Aksesuar sensörü engellenmişse gözlüğü çıkarsanız bile ekran otomatik olarak kapatılmayacaktır. Bir görüntünün ekranda uzun süre boyunca bulunması, ekran yanığına sebep olarak görüntünün silik ve kalıcı bir şekilde ekranda görünmesine neden olur.

## Bu ürünü veya aksesuarları asla sökmeyin ya da üzerlerinde değişiklik yapmayın


Bu ürün ve aksesuarları bu el kitabındaki talimatlara göre kullanın. Bu ürünün analiz edilmesine veya değiştirilmesine ya da devre yapılandırılmalarının analiz edilmesine ve kullanılmasına izin verilmez. Ürünün sökülmesi ürün garantisini geçersiz kılar. Ayrıca yangın, elektrik çarpması veya arıza riski doğurabilir.

## Nem yoğunlaşması

PS VR doğrudan soğuk bir konumdan sıcak bir konuma getirildiğinde ürünün içinde nem yoğunlaşması olabilir. Böyle bir durumda ürün düzgün çalışmayabilir. Bu durumda ürünü kapatın ve AC güç kablosunu elektrik prizinden çekin. Nem buharlaşana kadar ürünü kullanmayın (nemin buharlaşması

birkaç saat sürebilir). Ürün hala düzgün çalışmıyorsa garanti kitapçığında bulabileceğiniz ilgili PlayStation® müşteri hizmetleri yardım hattıyla iletişime geçin.

## **Ürünün olağandışı davranması veya tepki vermemesi**

VR gözlüğünün kablo üzeri kumandası üzerinde bulunan  (güç) düğmesine (**••►** sayfa 11) en az 7 saniye basarak ürünü kapanmaya zorlayın, ardından gözlüğü yeniden açın. Sorun devam ederse PS4™ sistemini yeniden başlatın.

## **Yüksek sıcaklık mesajı**

- İşlemci ünitesinin iç sıcaklığı yükseldiğinde bir mesaj görüntülenir. Bu durumda PS4™ sistemini kapatın ve bir süre kullanmayın. İşlemci ünitesi soğuduktan sonra sistemi havalandırması iyi olan bir konuma taşıyın ve ardından kullanıma devam edin.
- İşlemci ünitesinin havalandırmalarını kapatmayın ve ürünü kapalı bir kabinin içinde veya ısının birikebileceği diğer konumlarda kullanmayın.

## **AC adaptörünü ve AC güç kablosunu kullanma**

- Gerektiğinde AC güç kablosunu hızla prizden çekebilmek için rahatça erişebileceğiniz bir elektrik prizi kullanın. Ürün anormal bir şekilde çalışırsa, olağandışı sesler veya kokular üretirse ya da dokunulamayacak kadar ısırırsa derhal ürünü kullanmayı bırakın, AC güç kablosunu elektrik prizinden çekin ve diğer tüm kabloları çıkarın.
- AC güç kablosunu elektrik prizinden çekmek için işlemci ünitesi üzerindeki durum göstergesinin kırmızıya dönmesini bekleyin. Gösterge beyaz renkte yanarken veya kırmızı renkte yanıp sönerken kablo çekilirse ürün arızalanabilir.

- Ürünle birlikte verilenlerden başka bir AC adaptörü veya AC güç kablosu kullanmayın. Birlikte verilen AC adaptörü ve AC güç kablosu, bu ürünle kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Başka ürünlerle kullanılamazlar. Ayrıca diğer AC adaptörleri veya AC güç kabloları bu ürünle kullanılamaz. Bu önlemlere uymamak, ürünün aşırı ısınmasına yol açabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
  - HDMI™ kablolarını bağlamadan ürünün AC güç kablosunu elektrik prizine takmayın.
  - AC güç kablosunun fişine ıslak ellerle dokunmayın.
  - AC adaptörünü kullanırken bezle örtmeyin. Isı içeriye hapsolarak yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.
  - Ürünü temizleyeceğinize ya da uzun bir süre kullanmayacağınız zaman AC güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
  - AC güç kablosunu voltaj transformatörüne veya enversöre bağlamayın.

## **Depolama koşulları**

- Ürünü veya aksesuarları yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Ürünü mutfak gereçleri veya kurutma makinesi gibi ısıtıcı cihazlarla ısıtmayın. Bu durum yangına, yaralanmalara veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Ürünü veya aksesuarları sabit olmayan, eğimli veya titreşime maruz kalan zeminlerin üzerine koymayın.


## PS VR'yi kullanma

PS4™ sisteminiz ve PlayStation®Camera'nızla birlikte kullandığınız PS VR, sanal gerçeklik deneyimini yaşatan bir üründür. Kamera VR gözlüğünün konumunu, açısını ve hareketini yakaladığı için oyunlarla daha doğrudan bir etkileşim kurabilirsiniz.

PS4™ sistem yazılımınızı daima en yeni sürüme güncellediğinizden emin olun.

### Oyun Alanı

PS VR kullanımınızı Oyun Alanı ile kısıtlayın. Oyun Alanının yüksekliği, kameranın yakaladığı alana bağlıdır. Oyun Alanının genişliği ve derinliği aşağıdaki gibidir.



■ : Kamera tarafından yakalanan alan

Ürünü kullanmadan önce çevrenizi gözden geçirin ve Oyun Alanından daha geniş bir alanda engelleri kaldırın.

VR modunda oynarken en iyi konumda (Oyun Alanının merkezinde) durmak amacıyla kameranın konumunu ve açısını ayarlamak için PS VR kurulum ekranındaki talimatları uygulayın. VR modunu kullanırken Oyun Alanının dışına çıkarsanız VR gözlüğü ekranında bir uyarı görünür.

### İpucu

VR gözlüğü düzgün algılanmazsa kontrol cihazı üzerindeki (PS) düğmesini basılı tutun ve görünen hızlı menüden [PlayStation VR'ı Ayarlayın] > [Pozisyonunuzu Onaylayın] öğesini seçin. Kameranın konumunu ve açısını ayarlayın.

### VR gözlüğünü kullanırken durmanız gereken konum

Mümkünse oturun. Ayakta durmanız gereken uygulamalar için uygulama talimatlarını dikkatli bir şekilde uygulayın.

### PS VR ayarları

PS VR ayarlarını yapılandırmak için PS4™ sisteminin İşlev ekranına gidin ve ardından (Ayarlar) > [Cihazlar] > [PlayStation VR] öğesini seçin.


### İpuçları

- Bu ayarlar yalnızca PS VR, PS4™ sistemine bağlıken kullanılabilir.
- Bazı ayarları kontrol cihazının üzerindeki (PS) düğmesini basılı tuttuğunuzda görünen hızlı menüden de yapılandırabilirsiniz.
- PS VR'nizin kurulumu hakkında daha fazla bilgi için PS4™ sisteminizin kullanım kılavuzuna bakın. İşlev ekranından (Ayarlar) > (Kullanım Kılavuzu) öğesini seçin.



## Ebeveyn kontrolleri

---

PS4™ sistemi, bu ürünün çocuklar tarafından kullanımını sınırlamak için ebeveynlerin veya velilerin gereken biçimde yapılandırabilecekleri ayarları içerir. Kullanımı sınırlamak için PS4™ sisteminin işlev ekranına gidin ve ardından  (Ayarlar) > [Ebeveyn Kontrolleri] > [PS4 Özelliklerinin Kullanımını Sınırla] > [PlayStation VR] > [İzin Verme] öğesini seçin.


### İpuçları

- Ayarları yapılandırmak için ebeveyn kontrolü geçiş kodu gerekir.
- Belirlenen sınırlamalar, tüm PS4™ sistemi kullanıcıları için geçerlidir.

## Parça adları


### VR gözlüğü

#### Ön



- A)** A) Takip ışıkları (ön)  
Arka ışıklar Mavi: Güç açık  
Tüm ışıklar Mavi: VR modu  
Kapalı: Güç kapalı
- B)** Ön baş desteği
- C)** Arka baş desteği
- D)** AUX konektörü

- E)** HDMI konektörü
- F)** Vizör
- G)** Kablo kancası
- H)** Mikrofon
- I)** Işık siperi
- J)** Vizör ayarlama düğmesi
- K)** Takip ışıkları (ön)




- A) Başlık
- B) Aksesuar sensörü
- C) Lensler
- D) Ayar kadranı
- E) Başlık ayarlama düğmesi
- F) Takip ışıkları (arka)

- G) Kablo üzeri kumanda
- H) Stereo kulaklık jakı
- I) ⏻ (güç) düğmesi
- J) 🚫 (Mikrofon sessize alma) düğmesi
- K) Ses düzeyi + düğmesi
- L) Ses düzeyi - düğmesi


## İşlemci ünitesi

### Ön




- A) Durum göstergesi  
Beyaz: Güç açık  
Kırmızı: Dinlenme modu
- B) AUX bağlantı noktası
- C) HDMI çıkış bağlantı noktası

### Arka



- A) HDMI TV bağlantı noktası
- B) HDMI PS4 bağlantı noktası
- C) USB bağlantı noktası
- D) DC IN 12V konektörü
- E) Havalandırma


## Stereo kulaklık



A) Kulaklık ucu

## Kulaklık uçlarını deęiřtirme

Stereo kulaklık M boyutlu kulaklık uçları takılı olarak gelir. Rahat kullanmak için kulaklık uçlarını S veya L boyutlu kulaklık uçlarıyla deęiřtirebilirsiniz. Kulaklık ucunu çıkarmak için büküp kulaklıktan çekin.



### İpucu

Kulaklık uçlarının kulaklığı kullanırken yanlışlıkla çıkması için kulak uçlarını sıkıca takın.

## Bakım ve temizlik

Ürününüzün temizliğini ve bakımını gerçekleştirirken aşağıdaki talimatlara mutlaka uyun.

- Ürünü temizlemeden önce güvenliğinizi için AC güç kablosunu elektrik prizinden çekin ve diğer tüm kabloları çıkarın.
- Dış yüzeyleri temizlemek için çözücü veya başka kimyasal ürünler kullanmayın.
- Ürünü silmek için kimyasal işlemden geçirilmiş temizlik bezleri kullanmayın.

### İşlemci ünitesinin dışı, VR gözlüğünün dışı, baş destekleri, konektörler

Kirlenmişlerse yumuşak, kuru bir bezle silin.

#### İpucu

İşlemci ünitesi, AC güç kablosu veya diğer parçaların konektörleri kirliyse sinyaller düzgün gönderilip alınamayabilir. Ayrıca kulaklığın veya mikrofonlu kulaklığın konektörleri kirliyse gürültü duyabilir ya da ses kesintileri yaşayabilirsiniz.

### Lensler


Yalnızca lensleri temizlemek için özel olarak üretilmiş yumuşak, kuru bir bezle silin. Özellikle lens temizlemek için üretilmemiş kağıt havlu veya peçete gibi kağıt ürünleri kullanmayın.

#### İpucu

Lensler suya veya toza uzun süre temas ederse zarar görebilir ve ömürleri kısalsabilir.

### Işık siperi

Işık siperini VR gözlüğünden çıkarın ve suyla yıkayın. Gözlüğe geri takmadan önce yumuşak bir bezle tamamen kurulayın. Işık siperini geri takarken siper üzerindeki yuvarlak çıkıntıları VR gözlüğü üzerindeki 13 delikle hizalayın.



### Havalandırmalar

Elektrikli süpürge veya benzer bir ürün kullanarak havalandırmalarda biriken tozu temizleyin.

### Kulaklık uçları

Kulaklık uçlarını stereo kulaklıktan çıkarın ve yumuşak bir deterjanla elde yıkayın. Kulaklığa geri takmadan önce yumuşak bir bezle tamamen kurulayın. Kulaklık uçlarının çıkarılması hakkında ayrıntılı bilgi için "Kulaklık uçlarını değiştirme" (\*\*► sayfa 13) bölümüne bakın.



### AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Bu simgeyi elektrikli ürünlerimizden veya ambalajlarından herhangi birinde görmeyiz, ilgili elektrikli ürünün Avrupa'da ve Türkiye'de genel evsel atık olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Doğru imha yöntemi için lütfen yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve gerekliliklerine uygun şekilde atın. Elektrikli ürün atıkları, aynı türde yeni bir ürün almanız koşuluyla mağazalar aracılığıyla ücretsiz imha edilebilir. Ayrıca AB ülkelerindeki büyük mağazalar küçük elektronik ürün atıklarını ücretsiz toplayabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki mağazanın imha etmek istediğiniz ürün için böyle bir hizmet verip vermediğini sorun. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz.

## Özellikler

Tasarımda ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir. Bu belgedeki işlev açıklamaları ve resimler, kullanılan sürüme bağlı olarak PS4™ sistem yazılımınızdan ve/veya PS VR cihaz yazılımınızdan farklı olabilir.

### VR gözlüğü

<b>Ekran</b>	1920 × RGB × 1080 (her göz için 960 × RGB × 1080)
<b>Sensör</b>	6 eksenli hareket algılama sistemi (3 eksenli jiroskop, 3 eksenli ivme ölçer)
<b>Bağlantı noktası</b>	Stereo kulaklık jakı
<b>Dış boyutlar</b>	Yaklaşık 187 × 185 × 277 mm (genişlik x yükseklik x derinlik / çıkıntılı parçalar hariç / en kısa başlık uzunluğunda)
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 610 g (kablolar hariç)
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	5 °C – 35 °C

## İşlemci ünitesi

<b>Giriş/çıkış</b>	HDMI TV bağlantı noktası HDMI PS4 bağlantı noktası Ψ (USB) bağlantı noktası HDMI çıkış bağlantı noktası AUX bağlantı noktası
<b>Maksimum anma gücü</b>	Yaklaşık 20 W
<b>Güç</b>	DC 12 V
<b>Dış boyutlar</b>	Yaklaşık 143 × 36 × 143 mm (genişlik × yükseklik × derinlik) (çıkıntılı parçalar hariç)
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 365 g
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	5 °C – 35 °C

## AC adaptörü

<b>Giriş</b>	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
<b>Çıkış</b>	DC 12 V 3 A
<b>Dış boyutlar</b>	Yaklaşık 108 × 46 × 30 mm (genişlik × yükseklik × derinlik) (çıkıntılı parçalar hariç)
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 146 g

## Desteklenen video giriş sinyalleri

Desteklenen video giriş sinyalleriyle ilgili bilgi almak için şu adresi ziyaret edin: <http://rd.playstation.com/psvr/>.  
Bu bilgilere QR kodunu kullanarak da erişebilirsiniz.





## Telif hakkı ve ticari markalar

"PS" ve "PlayStation" Sony Interactive Entertainment Inc. in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

"SONY", " " ve "Sony Entertainment Network" Sony Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries.

Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.





## Adım adım kurulum videosu

Adım adım kurulum videosunu izlemek için  
<http://www.sie.com/psvr/> adresini ziyaret edin.  
QR kodunu kullanarak da videoya erişebilirsiniz.



## Destek

PlayStation® ürününün resmi sitesinde ürününüzle ilgili en son soruları ve yanıtları bulabilirsiniz.  
[eu.playstation.com/help/ps4/](http://eu.playstation.com/help/ps4/)



Sony  
Interactive  
Entertainment