



PlayStation®Portable

MANUALE DI ISTRUZIONI PER AURICOLARE CON MICROFONO

SLEH-00082


SLEH-00083

7012484

MANUALE DI ISTRUZIONI PER AURICOLARE CON MICROFONO

Sommario

- Auricolare con microfono
- Comando a distanza
- Copri-auricolari (2 paia)



NOTA: il comando a distanza non è compatibile con la serie PSP-1000.

Precauzioni

- Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per consultarlo in futuro. Fare riferimento anche alle istruzioni relative al sistema PSP™ (PlayStation®Portable).
- Questo prodotto può essere usato esclusivamente con il sistema PSP™. Non tentare di usarlo con altri dispositivi.
- L'auricolare con microfono deve essere collegato al sistema PSP™ tramite il comando a distanza.

Sicurezza

- Non usare il prodotto mentre si è alla guida di un'automobile, di una bicicletta o si è impegnati in altre attività che richiedono attenzione ottica o acustica, onde evitare possibili incidenti o lesioni.
- Il prodotto va usato esclusivamente con le applicazioni per la comunicazione vocale per il sistema PSP™.

Uso e manutenzione

- Interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto se provoca disturbi o dolore.
- Non esporre il prodotto a temperature o umidità elevate, né alla luce solare diretta.
- Evitare che il prodotto entri a contatto con sostanze liquide.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non lanciare o lasciar cadere questo prodotto, né danneggiarlo in alcun modo.
- Non toccare né inserire oggetti estranei nei connettori del prodotto.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto.

- Quando si usa questo prodotto, si raccomanda di abbassare il volume onde evitare di danneggiare l'udito e di correre pericoli derivanti dall'impossibilità di udire cosa succede nell'ambiente circostante.
- Non collocare materiali di gomma o vinile sull'esterno del prodotto per un lungo periodo di tempo.
- I copri-auricolari possono deteriorarsi in seguito all'uso o al mancato utilizzo prolungato.
- Pulire il prodotto con un panno soffice e asciutto. Non usare solventi o altri prodotti chimici. Non strofinare con panni sottoposti a trattamenti chimici. Per pulire i copri-auricolari, rimuoverli prima dall'auricolare con microfono, quindi lavarli con acqua e detergente delicato.
- Per applicare i copri-auricolari, premerli saldamente sugli auricolari per assicurarne la corretta applicazione. Qualora un copri-auricolare si dovesse staccare e rimanere nell'orecchio, potrebbe provocare lesioni.

Istruzioni d'uso

- 1 Attaccare l'auricolare con microfono al comando a distanza, quindi collegare il comando a distanza al sistema PSP™.
- 2 Attaccare la clip al proprio vestito in modo che il microfono sia vicino alla bocca.
- 3 Individuare l'auricolare destro, da inserire nell'orecchio destro e contrassegnato da una R, e quello sinistro, da inserire nell'orecchio sinistro e contrassegnato da una L.
- 4 L'auricolare contrassegnato da una R ha un cavo più lungo. Avvolgere questo cavo dietro la testa e inserire l'auricolare nell'orecchio destro.
- 5 Inserire l'altro auricolare nell'orecchio sinistro.

NOTA

Quando l'auricolare con microfono con comando a distanza è collegato a un sistema della serie PSP-3000, il microfono dell'auricolare con microfono ha automaticamente la priorità sul microfono del sistema PSP™. Il microfono del sistema PSP™ non funzionerà finché non verrà scollegato l'auricolare con microfono. Nei sistemi della serie PSP-3000 ai quali è collegato l'auricolare con microfono, usare il microfono dell'auricolare per parlare anziché il microfono incorporato.

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Cavo: | 1 m |
| Spina: | spinotto (dorato) |
| Peso: | circa 17 g (cavo escluso) |
| Temperatura d'esercizio: | 5°C - 35°C |

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Garanzia limitata

Quando i sistemi PSP™ sono forniti con garanzia di un anno, la garanzia è valida anche per il presente prodotto. Per i dettagli, consultare il manuale di PSP™ o contattare il numero del servizio clienti PSP™, riportato in tutti i manuali del software PSP™.

 Fate riferimento al vostro manuale PSP™ per ulteriori informazioni.

©2008 Sony Computer Entertainment Europe.

 PLAYSTATION, PlayStation e  sono marchi depositati di Sony Computer Entertainment Europe.