

SONY®



Gebruiksaanwijzing

Bevat belangrijke informatie over veiligheid en gezondheid

CUH-ZVR2

7030451

Deze gebruikershandleiding bevat instructies voor het gebruik van PlayStation®VR met een PlayStation®4-console. PS VR is ook compatibel met de PlayStation®5-console, maar de pictogrammen op het scherm of de namen van items kunnen anders zijn dan in deze handleiding. De gebruiksinstructies voor PS5™ kunnen ook verschillen afhankelijk van de gebruikte softwareversie, of het de systeemsoftware van PS4™ of PS5 is of de apparaatsoftware van PS VR.

Het werkelijke product kan afwijken van de illustraties in deze handleiding.

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

WAARSCHUWING

Lees voordat u het product gebruikt eerst de gebruiksaanwijzing en eventuele handleidingen voor compatibele hardware. Volg ook de configuratie-instructies en let op de waarschuwingen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Gebruik door kinderen

De VR-headset is niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 12 jaar.

Algemene gezondheidsinformatie

- Gebruik de PS VR niet als u moe, duizelig, licht in het hoofd, misselijk, ziek, of onder invloed van alcohol of drugs bent, of als u last hebt van evenwichtsstoornissen. Als u lijdt aan een ernstige medische aandoening, raadpleeg dan een arts voordat u PS VR gebruikt.
- Sommige mensen kunnen last krijgen van misselijkheid, verwardheid, wazig zien of andere ongemakken. Mocht dit het geval zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik en zet de

VR-headset af. Als u ongemakken ervaart na gebruik, rust dan even en begin geen activiteiten die onberispelijk zicht, evenwicht of coördinatie vereisen, totdat de symptomen zijn verdwenen.

- **STOP ONMIDDELIJK MET HET GEBRUIK** en raadpleeg uw arts voordat u verdergaat met spelen als u of uw kind een van de volgende problemen of klachten krijgt: duizeligheid, wazig zien, samentrekking van ogen of spieren, verlies van bewustzijn, verwardheid, verschijnselen die wijzen op een beroerte, of andere ongecontroleerde bewegingen of spiertrekkingen. **SPEEL ALLEEN VERDER ALS UW ARTS DIT GOEDKEURT.**
- Het kan enige tijd duren voordat u gewend bent aan de ervaringen van virtual reality. We raden u aan om het product in het begin voor korte periodes te gebruiken.

Aanvallen door lichtprikkels (lichtflitsgevoelige epilepsie)

Als u een epileptische aandoening hebt of eerder aanvallen hebt gehad, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.

Sommige personen zijn gevoelig voor knipperend of flikkerend licht of geometrische vormen en patronen, en kunnen een niet-gedetectede epileptische aandoening hebben die epileptische aanvallen veroorzaakt tijdens het spelen van videogames of het bekijken van videocontent.

STOP ONMIDDELIJK MET HET GEBRUIK en raadpleeg uw arts als u last krijgt van een van de volgende gezondheidsproblemen of symptomen wanneer u wordt blootgesteld aan knipperend of flikkerend licht of andere lichtprikkels tijdens het spelen van videogames of het bekijken van videocontent: oogpijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, migraine, spiertrekkingen, stuip trekkingen of andere onvrijwillige bewegingen, black-outs, verlies van bewustzijn, verwarring of desoriëntatie.

In aanvulling op het bovenstaande, STOP OOK ONMIDDELIJK MET HET GEBRUIK als u last krijgt van een van de volgende symptomen: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, symptomen van bewegingsziekte, of ongemak of pijn in lichaamsdelen zoals ogen, oren, handen, armen of voeten tijdens het spelen. **Roep medische hulp in** als de symptomen aanhouden.

Omgeving en voorbereiding op het spelen

- Het dragen van de VR-headset beperkt uw zicht op de werkelijke omgeving. De VR-headset signaleert geen obstakels. Controleer voor gebruik de omgeving en verwijder obstakels uit een gebied groter dan de speelruimte. Zie de sectie "Over de speelruimte" in de Snelstartgids voor meer informatie over het voorbereiden van de speelruimte. Zorg ervoor dat u niet in de buurt van muren, trappen, meubels en andere obstakels komt waar u tegenaan kunt botsen of waarover u kunt struikelen.
- Neem maatregelen om te voorkomen dat huisdieren, personen of andere obstakels tijdens het gebruik een gebied binnenkomen dat groter is dan de speelruimte.
- Blijf in het midden van de speelruimte en loop niet rond tijdens het dragen van de VR-headset. Blijf zo mogelijk zitten en vermijd buitensporige of overmatige bewegingen van hoofd, ledematen of lichaam tijdens het dragen van de VR-headset. Als het voor een applicatie nodig is om te staan terwijl u de VR-headset draagt, volg dan de instructies van de applicatie zorgvuldig op.
- Controleer voordat u gaat spelen of de kabel van de VR-headset niet om uw lichaam of ledematen is gewikkeld en controleer dit regelmatig tijdens het spelen.
- Gebruik het product niet op een plaats waar trillingen of andere onstabiele omstandigheden kunnen voorkomen.

Pauzeren

- Over het algemeen raden we u aan om 15 minuten pauze per uur spelen te nemen. Bij het bekijken van virtual reality kan de lengte en de frequentie van de noodzakelijke pauzes echter van persoon tot persoon verschillen — neem pauzes die lang genoeg zijn om eventueel ongemak te laten verdwijnen.
- Gebruik het product niet wanneer u moe bent of slaap nodig hebt.

Gebruik van headsets of hoofdtelefoons

Als u de headset of koptelefoon op hoog volume gebruikt, kan er permanente gehoorbeschadiging optreden. Stel het volume op een veilig niveau in. Hoewel steeds harder geluid na verloop van tijd normaal kan klinken, kan dit nog steeds schadelijk zijn voor uw gehoor. Als u gedempte klanken of gesuis in uw oren hoort of enig ongemak in uw oren voelt, stop dan met luisteren en laat uw gehoor controleren. Hoe harder het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken.

Apparaatsoftware

De apparaatsoftware van PS VR wordt onder licentie aan u verstrekt krachtens de voorwaarden van een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Ga voor details naar doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/

Comaf verhuur van dit product is verboden.

Naleving



Dit materiaal is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn gesteld in de EMC-richtlijn.

Gebruik uitsluitend de kabel die met het product is meegeleverd en geen andere kabel langer dan 3 meter.

Dit product is geproduceerd door of namens Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan. Geïmporteerd naar Europa en gedistribueerd door Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

De erkende vertegenwoordiger voor de uitgifte en het beheer van conformiteitsverklaringen is Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

Ecodesign-product

Ga voor meer informatie, die is gebaseerd op de EU Ecodesign-vereisten volgens EU-wetgeving No 2019/1782, naar de volgende url: playstation.com/Ecodesign

Het product weggooien



Als je dit symbool ziet op onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat je het product niet bij het huisafval mag gooien in de EU, Turkije of andere landen waar alternatieve afvalverzamelmogelijkheden worden aangeboden. Om te zorgen dat je afval juist wordt verwerkt, moet je het bij de juiste faciliteit afleveren, zoals staat beschreven in de wetten of reglementen. Elektrische producten kunnen ook gratis worden teruggebracht bij winkeliers als je een nieuw product van hetzelfde type koopt. In EU-landen kunnen grotere winkeliers klein elektronisch afval gratis voor je laten verwerken. Vraag je plaatselijke winkelier of deze service beschikbaar is voor de producten die je weg wilt gooien. Hiermee help je om de natuurlijke grondstoffen te behouden en help je mee om het milieu te beschermen door juiste behandeling en verwerking van elektrisch afval.

Inhoudsopgave

WAARSCHUWING	2
Apparaatsoftware	3
Naleving	4
Voorzorgsmaatregelen	6
PS VR gebruiken	9
Namen van de onderdelen	10
Vervanging van de siliconen hulzen	13
Verzorging en reiniging	13
Technische gegevens	15
Copyright en handelsmerken	17

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

Dit product is ontworpen met de grootste zorg voor veiligheid. Elk elektrisch apparaat kan echter, indien onjuist gebruikt, brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken. Volg deze richtlijnen om ongevallen te voorkomen.

Neem alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in acht. Als er informatie in deze handleiding staat die niet duidelijk is voor u, neemt u contact op met de desbetreffende PlayStation®-klantenservice. Het nummer vindt u in het garantieboekje.

Gebruik van het netsnoer

- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen en stofophopingen rond de voedingsstekker of het stopcontact.
- Stop het gebruik, haal het netsnoer uit het stopcontact en koppel alle andere kabels onmiddellijk los als het product op een abnormale manier functioneert, ongebruikelijke geluiden of geuren produceert of te heet wordt om aan te raken.
- Zorg dat u eenvoudig toegang hebt tot het stopcontact dat u voor het product gebruikt voor het geval u het product moet loskoppelen.

Letsel bij kleine kinderen

Houd dit product buiten het bereik van kleine kinderen. Kleine kinderen kunnen kleine onderdelen inslikken, kunnen aan de kabels trekken, waardoor de processoreenheid of de VR-headset kan vallen, of kunnen verstrikt raken in de kabels, wat letsel, een ongeval of een defect kan veroorzaken.

Gebruik en bediening

- Gebruik de VR-headset, stereoheadset of stereoheadset (afzonderlijk verkrijgbaar) niet als ze uw huid irriteren. Als de

headset of hoofdtelefoon uw huid irriteert, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Als de klachten niet afnemen, zelfs na de beëindiging van het gebruik, dient u een arts te raadplegen.

- Ontkoppel de kabel van de VR-headset niet voordat de volglichten (**► "Namen van de onderdelen") uit zijn. Afzetten of loskoppelen terwijl de lichten nog branden, kan storing veroorzaken.
- Slinger de VR-headset of de AC-adapter nooit rond aan de kabels.
- Zet geen voorwerpen op het product, gooi niet met het product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan fysieke schokken.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen op om te voorkomen dat de buitenkant van het product beschadigd raakt of verkleurt.
 - Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën op het product.
 - Zorg ervoor dat het product niet langdurig contact komt met rubber of vinyl.

Volumeniveau

Doe het volgende om uw gehoor te beschermen:

- Zet uw headset of hoofdtelefoon zo min mogelijk op een hoog volume.
- Zet het volume niet hoger vanwege een lawaaierige omgeving.
- Zet het volume lager als u mensen vlakbij niet goed kunt verstaan.

Brandwonden bij lage temperaturen

Vermijd langdurig lichamelijk contact met de processoreenheid,

AC-adapter of lucht uit de ventilatiesleuven wanneer het product is ingeschakeld. Langdurig contact kan leiden tot verbranding bij lage temperatuur*.

* Verbranding bij lage temperatuur treedt op wanneer de huid gedurende een langere periode in aanraking komt met voorwerpen van relatief lage temperaturen (40 °C of meer).

Statische schok

Wanneer u een headset of hoofdtelefoon gebruikt in omgevingen met zeer droge lucht, voelt u mogelijk soms een kleine (statische) schok bij uw oren. Dit is het gevolg van statische elektriciteit die wordt opgebouwd in het lichaam. Er is geen probleem met uw headset of hoofdtelefoon.

Vloeistof, stof, rook en stoom

- Controleer vóór het aansluiten of de aansluitingen vrij zijn van stof en kleine deeltjes.
- Laat geen vloeistof noch kleine voorwerpen in het toestel vallen.
- Raak tijdens onweer het netsnoer, de AC-adapter en processoreenheid niet aan.
- Raak het toestel niet aan met natte handen.
- Stel het product niet bloot aan stof, rook of stoom. Stof of ander materiaal kan leiden tot brand of elektrische schokken.


Het product weggooien

Het product en de onderdelen zijn gemaakt van metaal en kunststof. Bij het weggooien van het product dient u de plaatselijke regelgeving te volgen voor de correcte manier om deze materialen weg te gooien.

Gebruik door kinderen

De VR-headset is niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 12 jaar.

Het dragen van de VR-headset

- Het is belangrijk dat u de VR-headset goed op uw hoofd zet tijdens het gebruik.
 - Voor instructies voor het dragen van de headset, gaat u naar het functiescherm van de PS4-console en selecteert u  (Instellingen) > [Apparaten] > [PlayStation VR].
 - Draai de draaiknop niet te strak aan (**▶ pagina 10).
 - Je kunt een VR-headset over je bril heen dragen, maar let goed op dat je bril niet de lenzen van de VR-headset aanraakt. Zorg ervoor dat je bril goed zit zodat hij niet kan bewegen terwijl je speelt, en wees voorzichtig bij het aanpassen van het vizier en de hoofdband (**▶ pagina 10). Trek of duw het vizier niet te ver. Als je bril de lenzen van de VR-headset raakt, kunnen je bril, de lenzen van de VR-headset, of allebei, beschadigd raken.
- Controleer regelmatig de pasvorm van de VR-headset om ervoor te zorgen dat deze op de juiste manier wordt gedragen.

Scherm van de VR-headset

- Stel de lenzen (**▶ pagina 10) van de VR-headset niet bloot aan direct zonlicht of fel licht. Hierdoor kan het scherm van de VR-headset beschadigd raken en kan er een storing ontstaan.
- Zorg ervoor dat zich niets voor de draagsensor van de VR-headset bevindt (**▶ pagina 10). Als de draagsensor wordt geblokkeerd, wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld, zelfs niet als u de headset afzet. Als een beeld gedurende een langere periode op het scherm wordt weergegeven, kan dit worden ingebrand en er kan permanent een vervaagd beeld achterblijven op het scherm.

- Zwarte (donkere) pixels en voortdurend verlichte pixels kunnen op bepaalde plekken op het scherm worden weergegeven. Deze plekken zijn een normale verschijning op schermen en zijn geen teken van een systeemstoring. Schermen worden gemaakt met zeer nauwkeurige technologie. Een zeer klein aantal donkere pixels of continu verlichte pixels kunnen echter voorkomen, evenals onregelmatigheden in kleur of helderheid op het scherm.

Haal het product of de accessoires nooit uit elkaar en voer er geen aanpassingen aan uit

Gebruik het product en de accessoires volgens de instructies in deze handleiding. Het is verboden het product of de analyse en het gebruik van de schakelingen te analyseren of te wijzigen. Als u het product uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Daarnaast bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of defecten als het product uit elkaar wordt gehaald of er aanpassingen aan worden gedaan.

Condensvorming

Als de PS VR rechtstreeks van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht, kan vocht condenseren in de VR-headset en de processoreenheid. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het product niet naar behoren werkt. Schakel in dat geval de VR-headset uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. Gebruik het product niet totdat het vocht is verdampt (dit kan enkele uren duren). Als het product nog steeds niet goed werkt, bezoek dan onze website (→ achterkant).

Ongebruikelijke of trage werking

Houd de (⏻) (activerings)-toets (→ pagina 11) op de VR-headset van de VR-headset minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd uit te schakelen en schakel de headset opnieuw in. Als de fout zich blijft voordoen, start u de PS4-console opnieuw op.

Melding van hoge temperatuur

- Als de interne temperatuur van de processoreenheid te hoog wordt, wordt er een melding weergegeven. Schakel in dit geval de PS4-console uit en gebruik deze een poosje niet. Nadat de processoreenheid is afgekoeld, verplaatst u de console naar een plaats met goede ventilatie en kunt u het weer gebruiken.
- Blokkeer de ventilatiesleuven van de processoreenheid niet en gebruik het product niet in een gesloten kast of andere plaatsen waar warmte worden opgebouwd.

AC-adapter en netsnoer gebruiken

- Gebruik een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt, zodat u het netsnoer snel uit het stopcontact kunt trekken als dat nodig is. Stop het gebruik, haal het netsnoer uit het stopcontact en koppel alle andere kabels onmiddellijk los als het product op een abnormale manier functioneert, ongebruikelijke geluiden of geuren produceert of te heet wordt om aan te raken.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact als de statusindicator op de processoreenheid rood is. Wanneer u het snoer uit het stopcontact haalt terwijl de indicator wit is of rood knippert, kan dit een storing veroorzaken.
- Gebruik geen andere AC-adapter of ander netsnoer dan die welke met het product zijn meegeleverd. De meegeleverde AC-adapter en het netsnoer zijn exclusief ontworpen voor gebruik met dit product. Ze kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere producten. Bovendien kunnen andere AC-adapters of netsnoeren niet worden gebruikt in combinatie met dit product. Het niet opvolgen van deze voorschriften kan ertoe leiden dat het product oververhit raakt en kan leiden tot brand of elektrische schokken.
 - Sluit het netsnoer voor het product niet op het stopcontact aan voordat u de HDMI™-kabels hebt aangesloten.

- Raak de stekker van het netsnoer nooit met natte handen aan.
- Maak geen gebruik van de AC-adapter als deze is bedekt met een doekje — dit kan leiden tot oververhitting, waardoor brand of storingen kunnen ontstaan.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact alvorens het product te reinigen of wanneer u van plan bent het product gedurende een langere periode niet te gebruiken.
- Sluit het netsnoer nooit aan op een transformator of omzetter.

Bewaaromstandigheden

- Stel het product of de accessoires niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht tijdens gebruik, transport of opslag. Stel het systeem of de accessoires niet bloot aan hoge temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad of direct zonlicht.
- Verwarm het product niet met keuken- of verwarmingsapparatuur, zoals een droger. Dit kan leiden tot brand, letsel of storing.
- Plaats het product of de accessoires niet op oppervlakken die wankel of gekanteld zijn, of onderhevig zijn aan trillingen.

PS VR gebruiken


- Als u PS VR met uw PS4-console en PlayStation®Camera gebruikt, biedt hij u de sensatie van virtual reality. U kunt directer communiceren met games omdat de camera de positie, hoek en beweging van de VR-headset registreert.
- Vergeet niet om altijd de systeemsoftware van uw PS4 en uw PS VR-apparaat bij te werken naar de meest recente versie.
- Zorg dat u de VR-headset met de meegeleverde CUH-ZVR2-processoreenheid verbindt. De headset werkt niet als hij verbonden is met een a CUH-ZVR1-processoreenheid.
- Gebruik de PlayStation Camera-adapter om uw PlayStation

Camera voor PS4 met uw PS5-console te gebruiken. Verbind de adapter met de camera en de USB Type-A-aansluiting aan de achterkant van uw PS5-console.





Uw positie tijdens het gebruik van de VR-headset

Blijf zo veel mogelijk zitten. Voor applicaties waarbij u moet staan, dient u de bijbehorende instructies zorgvuldig op te volgen.


Instellingen van PS VR

Om de instellingen van PS VR te configureren, gaat u naar het functiescherm van de PS4-console en selecteert u  (Instellingen) > [Apparaten] > [PlayStation VR].

Opmerkingen

- Deze instellingen zijn alleen beschikbaar als PS VR is aangesloten op de PS4-console.
- U kunt enkele instellingen ook configureren in het snelmenu dat verschijnt wanneer u de  (PS)-knop op de controller ingedrukt houdt.
- Voor meer informatie over het instellen van uw PS VR kunt u de gebruikershandleiding voor de PS4-console raadplegen. Selecteer  (Instellingen) >  (Gebruikershandleiding/ Nuttige informatie) >  (Gebruikershandleiding) uit het functiescherm.


Ouderlijk toezicht

De PS4-console bevat instellingen die ouders of verzorgers kunnen configureren als dit nodig is om het gebruik van dit product door kinderen te beperken. Ga naar het functiescherm van de PS4-console en selecteer  (Instellingen) > [Ouderlijk toezicht/Familiebeheer] om de instellingen voor elk kind te configureren.

Namen van de onderdelen


VR-headset

Voorzijde




- A) Volglichten (voorkant)
Blauwe lampjes achter: Ingeschakeld
Blauwe lampjes voor en achter: VR-modus
Lampjes voor en achter uit: Uitgeschakeld
- B) Verstelknop voor vizier
- C) Ondersteuning voor voorhoofd
- D) Ondersteuning voor achterhoofd
- E) HDMI-stekker
- F) AUX-stekker
- G) Vizier

Achterzijde



- A) Hoofdband
- B) Draagsensor
- C) Lenzen
- D) Draaiknop
- E) Release-knop voor hoofdband
- F) Volglichten (achter)
- G) Houder voor oorgedeelte

Onderkant




- A) Stereohoofdtelefoonaansluiting
- B) Montagegat voor hoofdtelefoonbevestiging
- C) ⏻ (activerings)-toets
- D) Lichtafscherming
- E) Microfoon
- F) Volglichten (voorkant)

- G) + volume-toets
- H) 🚫 (microfoon mute)-toets
- I) - volume-toets


Processoreenheid

Voorzijde




- A) Statusindicator
Wit: ingeschakeld
Rood: rustmodus
- B) AUX-aansluiting
- C) HDMI-uitgangsaansluiting

Achterzijde



- A) HDMI TV-aansluiting
- B) HDMI PS4-aansluiting
- C) ψ (USB)-aansluiting
- D) DC IN 12V-aansluiting
- E) Ventilatiesleuf


Stereohoofdtelefoon



- A) Siliconen huls
- B) Stekker van stereo hoofdtelefoon
- C) Klemmetje

Vervanging van de siliconen hulzen

De stereo hoofdtelefoon wordt geleverd met siliconen hulzen in maat M. Vervang de siliconen hulzen door siliconen hulzen in maat S of L voor een betere pasvorm. Om ze te vervangen, draait u de siliconen hulzen en trekt ze uit de hoofdtelefoon.



Opmerking

Bevestig de siliconen hulzen stevig om te voorkomen dat ze onbedoeld losraken tijdens het gebruik.

Verzorging en reiniging

Volg de onderstaande instructies voor het schoonmaken en onderhouden van uw product.

- Om veiligheidsredenen dient u het netsnoer uit het stopcontact te halen en alle andere kabels los te koppelen voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën om de buitenkant te reinigen.
- Gebruik geen chemisch behandelde reinigingsdoek om het product schoon te vegen.

Processoreenheid (buitenkant), VR-headset (buitenkant), de ondersteuning en de stekkers

Als deze vuil zijn, reinigt u ze met een zachte, droge doek.

Opmerking

Als de aansluitingen op de processoreenheid, het netsnoer of andere onderdelen vuil zijn, worden de signalen mogelijk niet naar behoren verzonden of ontvangen. U kunt ook ruis of onderbrekingen in het geluid horen als de aansluitingen op de hoofdtelefoon of de headset vuil zijn.

Lenzen


Veeg de lenzen alleen met een zachte, droge doek schoon die speciaal is gemaakt voor het reinigen van lenzen. Gebruik geen papierproducten, zoals keukenpapier, of doekjes die niet specifiek zijn bedoeld voor lenzen.

Opmerking

Langdurig contact met water of stof kan leiden tot beschadiging van de lenzen en kan de levensduur verkorten.

Lichtafscherming

Verwijder de lichtafscherming van de VR-headset en reinig deze met water. Droog de lichtafscherming goed af met een zachte doek voordat u deze weer aan de headset bevestigt. Bevestig de lichtafscherming weer aan de headset door de nopjes op de afscherming in de 13 openingen op de VR-headset te drukken.



Ventilatiesleuven

Verwijder stof uit de ventilatiesleuven met een stofzuiger of een gelijksoortig product.

Siliconen hulzen

Verwijder de siliconen hulzen van de stereoheadset en reinig ze met de hand met een mild schoonmaakmiddel. Droog ze goed af met een zachte doek, voordat u ze weer aan de hoofdtelefoon bevestigt. Meer informatie over het verwijderen van de siliconen hulzen vindt u in het gedeelte 'Vervanging van de siliconen hulzen' (►► pagina 13).

Technische gegevens

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Functionele beschrijvingen en illustraties in dit document kunnen afwijken van uw PS4 systeemsoftware en/of PS VR-apparaatsoftware, afhankelijk van de versie die u gebruikt.

VR-headset

Scherm	1920 × RGB × 1080 (960 × RGB × 1080 per oog)
Sensor	Zesassig bewegingsgevoelig systeem (drieassige gyroscoop, drieassige acceleratiemeter)
Aansluiting	Stereohoofdtelefoonaansluiting
Externe afmetingen	Ong. 187 × 185 × 277 mm (breedte × hoogte × diepte / uitstekende onderdelen niet inbegrepen / bij kortste lengte van de hoofdband)
Gewicht	Ong. 600 g (exclusief kabels)
Werkings temperatuur	5 °C tot 35 °C

Processoreenheid

Ingang/uitgang	HDMI TV-aansluiting HDMI PS4-aansluiting ψ (USB)-aansluiting HDMI-uitgangsaansluiting* AUX-aansluiting
Maximaal nominaal vermogen	Ong. 20 W

Vermogen	12 V \approx 1,7 A
Externe afmetingen	Ong. 150 × 39 × 114 mm (breedte × hoogte × diepte / uitstekende onderdelen niet inbegrepen)
Gewicht	Ong. 300 g
Werkings temperatuur	5 °C tot 35 °C

*Gebruik de meegeleverde HDMI-kabel.

AC-adapter

Invoer	100-240 V ~ 1 A 50/60 Hz
Opbrengst	12,0 V \approx 3,0 A
Externe afmetingen	Ong. 108 × 46 × 30 mm (breedte × hoogte × diepte / uitstekende onderdelen niet inbegrepen)
Gewicht	Ong. 146 g

PlayStation Camera-adapter (voor PS5) (CFI-ZAA1)

Aansluitingen	AUX-aansluiting USB Type-A-aansluiting (SuperSpeed USB 5 Gbps)
Invoer stroomspanning	5 V \approx 500 mA
Externe afmetingen	Ong. 87 × 17 × 25 mm (breedte × hoogte × diepte / exclusief kabel)
Gewicht	Ong. 38 g
Werkings temperatuur	5 °C tot 35 °C

Ondersteunde video-ingangssignalen

Voor meer informatie over ondersteunde video-ingangssignalen, gaat u naar rd.playstation.com/psvr/zvr2/.

U kunt deze informatie ook bekijken met behulp van de 2D-code.



Copyright en handelsmerken

"PS" en "PlayStation", "PSS" en "PS4" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" en " " zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Stapsgewijze installatievideo

Ga naar rd.playstation.com/psvr/zvr2 om een stapsgewijze installatievideo te bekijken. U kunt de video ook bekijken met behulp van de 2D-code.

Snelstartgids

In de bijgesloten Snelstartgids wordt uitgelegd hoe je je PS VR in gebruik dient te nemen.

Ondersteuning

De officiële site voor ondersteuning van PlayStation®-producten bevat de meest recente vragen en antwoorden over uw product. playstation.com/help/ps4/



Sony
Interactive
Entertainment

