

**SONY®**



**PS VITA™**

PlayStation®Vita

## **AC-adapter**

Bruksanvisning

PCH-ZAC1 E

## ADVARSEL

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ved bruk av en forbindelseskabel som er kortere enn tre meter.

## Forholdsregler

Les denne bruksanvisningen og bruksanvisningen til PlayStation®Vita nøye før du begynner å bruke produktet, og ta vare på bruksanvisningene for fremtidig referanse. Foreldrene eller vergene til små barn bør lese bruksanvisningene for dem for å sikre at de bruker produktet på en trygg måte.

## Sikkerhet

- Oppbevar produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler eller vikle kablene rundt seg, noe som kan føre til personskader, ulykker eller feil.
- Trekk ut strømledningen fra stikkkontakten før rengjøring og når du ikke har tenkt å bruke systemet i en lengre periode.
- Ikke ta på produktet med våte hender.
- Ikke koble strømledningen til en spenningstransformator eller en vekselretter. Hvis du kobler strømledningen til en spenningstransformator for bruk i utlandet eller til en vekselretter for bruk i en bil, kan dette føre til en oppbygging av varme i systemet, noe som kan føre til brannskade eller feil.
- Ikke demonter eller modifier produktet.
- Pass på at ikke vann eller små partikler kommer inn i produktet.
- Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.
- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy luftfuktighet eller direkte sollys.
- Ikke bruk produktet når det er dekket av et tøyestykke. Dette kan føre til en oppbygging av varme, noe som kan føre til brann eller feil.
- Ikke kom i kontakt med produktet hvis det er koblet til en stikkontakt mens det er tordenvær.
- Ikke ta på produktet i en lengre periode mens det er i bruk.
- Ikke bruk en annen strømledning enn den som følger ned produktet. Ikke modifier ledningen.

## Bruk og håndtering

- Pass på at metall ikke kommer i kontakt med kontaktene.
- Ikke plasser gjenstander oppå produktet. Ikke stå på produktet.
- Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for andre typer kraftige fysiske støt.
- Ikke plasser produktet på overflater som er ustabile, skjeve eller utsatt for vibrasjoner.
- Pass på at produktet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Følg instruksjonene under for å beskytte utsiden av produktet mot forringelse og misfarging.
  - Tørk produktet med en myk, tørr klut.
  - Ikke plasser gjenstander av gummi eller vinyl på utsiden av produktet i en lengre periode.
  - Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk produktet med en rengjøringsklut som er kjemisk behandlet.
- Stikkkontakten må være nær utstyret og lett tilgjengelig.

## Spesifikasjoner

<b>Inngangseffekt</b>	100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
<b>Utgangseffekt</b>	5 V likestrøm, 1500 mA (1,5 A)
<b>Temperatur ved bruk</b>	5–35 °C
<b>Utvendige mål (b x h x d)</b>	Omtrent 45 × 22 × 68 mm
<b>Vekt</b>	Omtrent 51 g

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

## GARANTI

Dette produktet dekkes av produsentgarantien i 12 måneder fra innkjøpsdato. For fullstendige opplysninger henvises det til garantien som følger med i PS Vita-pakken.

Produsenten av dette produktet er Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Den autoriserte representanten for elektromagnetisk kompatibilitet og produktsikkerhet i Europa er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.



Hvis du ser dette symbolet på et av våre elektriske produkter eller emballasje, betyr det at dette elektriske produktet ikke må avhendes som vanlig husholdningsavfall i Europa. For å sikre korrekt avfallsbehandling av produktet, vennligst avhend det i samsvar med gjeldende lokal lovgivning eller forskrifter for elektrisk avfall. Ved å gjøre dette bidrar du til å bevare naturressursene og forbedre miljøstandardene innen behandling og avhending av elektrisk avfall.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PSVITA" is a trademark of the same company.

"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.

