

SONY®




PS VITA™

PlayStation®Vita

Biladapter

Bruksanvisning

PCH-ZCA1 E

A

Sett inn med logoen pekende opp.

B**1****2**

ADVARSEL

DET Å BRUKE PS VITA-SYSTEMET I ET KJØRETØY I FART KAN DISTRAHERE SJÅFØREN. DET ER FARLIG OG KAN VÆRE ULOVLIG Å BRUKE EN SKJERM SOM IKKE ER FESTET GODT ELLER SOM ER INNENFOR SJÅFØRENS SYNSVIDDE ELLER SOM SJÅFØREN KAN SE SPEILBILDER AV.

Hvis PS Vita-systemet brukes i et kjøretøy i fart, må brukeren be sjåføren om tillatelse til å bruke systemet, og må følge sjåførens instruksjoner. Mange spill inneholder høye eller overraskende lyder som kan være distraherende, og det kan være nødvendig å bruke systemet på lavere volum. Hvis det brukes løst i et kjøretøy i fart, kan PS Vita-systemet, som alle andre løse gjenstander, skade brukeren, sjåføren og andre passasjerer ved ulykker eller som følge av plutselig bremsing. HA DENNE ADVARSELEN TILGJENGELIG SOM REFERANSE.

Apparatet må ikke utsettes for regn eller fuktighet da dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Biladapteren må ikke demonteres eller modifiseres. Service må kun utføres av kvalifisert personell.

Forholdsregler

- For å sikre trygg bruk av produktet må du lese bruksanvisningen og produktinformasjonen for PlayStation®Vita-systemet nøye før bruk og ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Foreldre eller foresatte til små barn bør lese bruksanvisningen for dem for å sikre at de bruker produktet på en trygg måte.
- Dette produktet er kun ment å bli brukt sammen med PS Vita-systemet. Ikke bruk det med andre apparater.
- Dette produktet kan kun brukes i et negativt jordnet kjøretøy med et 12 eller 24 volts likestrømsbatteri.
- Vær oppmerksom på at produktet ikke kan brukes i positivt ladde kjøretøy. Hvis du vil vite mer om kjøretøyets jording og batteritype, kan du se bruksanvisningen til kjøretøyet.

Sikkerhet

- Ikke rør biladapteren med våte hender da dette kan gjøre at du får støt.
- Ikke rør støpselet eller stikkkontakten når det er tordenvær.
- Sjekk produktet for skader og støv med jevne mellomrom.
- Avbryt bruken umiddelbart hvis produktet ikke fungerer som normalt, avgir uvanlige lyder eller lukter eller blir så varmt at det ikke går an å ta på det.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, må du umiddelbart koble det fra kjøretøyets strømforsyning og ringe kundestøtte for PS Vita. Du finner nærmere detaljer i kontaktinformasjonsdelen på <http://eu.playstation.com/help-support/>.

Bilsikkerhet

- Du må aldri bruke PS Vita-systemet mens du bruker et kjøretøy.
- Pass på at produktene og de tilhørende delene, som ledningen til biladapteren, ikke forstyrrer sjåførens bruk av kjøretøyet på noen måte.
- Ikke bruk PS Vita-systemet på en slik måte at sjåføren kan bli distraheret.

- Overhold alle lover som omhandler bruken av bærbare produkter i kjøretøy.
- Sorg for at PS Vita-systemet ikke vil være i veien eller forårsake skader dersom airbagsystemet skulle bli aktivert.

Helse

For å hindre brannskader forårsaket av lave temperaturer* eller andre personskader bør du unngå å ha fysisk kontakt med biladapteren eller PS Vita-systemet i overdrevet lang tid ved bruk.

* Brannskader forårsaket av lave temperaturer er brannskader som kan forekomme når huden er i kontakt med gjenstander som holder relativt lave temperaturer (40 °C eller mer) i en lengre periode.

Bruk og håndtering

- Du må ikke utsette biladapteren for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys, eller for ekstrem kulde (bør brukes i omgivelser med en temperatur mellom 5 °C og 35 °C).
- Ikke berør kontaktene til biladapteren med gjenstander av metall siden dette kan forårsake kortslutning.
- Ikke la PS Vita-systemet være slått på i en bil uten oppsikt.
- Biladapteren må ikke demonteres eller modifiseres.
- Du må ikke la væske eller små deler komme inn i adapteren, støpselet eller multifunksjonsutgangen.
- Du må ikke plassere tunge gjenstander på biladapteren.
- Ikke vri ledningen til biladapteren, og ikke trekk hardt i den.
- Ikke kast eller slipp biladapteren i gulvet, og ikke utsett den for harde fysiske slag.
- Ikke tildekk eller pakk inn biladapteren siden dette kan føre til at det bygger seg opp varme inni den.
- Hold systemet og biladapteren utenfor rekkevidde for små barn. Små barn kan tvinne ledningen til biladapteren rundt seg selv, noe som kan medføre skader eller føre til ulykker eller funksjonsfeil.
- PS Vita-systemet eller tilbehøret må ikke utsettes for støv, røyk eller damp.

Slik kobler du til biladapteren

- Pass på at motoren til kjøretøyet er i gang før du setter støpselet i kontakten.
- Koble biladapteren rett i kjøretøyet's strømforsyning. Ikke bruk skjøteledninger, siden disse kan gjøre at biladapteren blir varm, noe som igjen kan føre til brann eller personskader.
- Sett støpselet godt inn i kjøretøyet's strømuttak. Hvis kontakten ikke er ordentlig satt i, kan produktet bli overopphetet.

Slik kobler du fra biladapteren

- Du må koble biladapteren fra kjøretøyet's strømforsyning når den ikke er i bruk. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå brann, eller kjøretøyet kan bli skadet.
- Ikke la biladapteren være koblet til kjøretøyet's strømforsyning mens tenningen til bilen er av, siden dette kan gjøre at kjøretøyet's batteri blir tomt.
- For beste resultat bør du trekke ut støpselet til biladapteren fra strømforsyningen før tenningen til kjøretøyet blir skrudd av.

- Når du kobler biladapteren fra strømforsyningen til kjøretøyet, må du trekke den ut ved å dra i støpselet. Hvis du trekker i ledningen, kan ledningen bli skadet, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt.

Slik rengjør du biladapteren

- Av sikkerhetsårsaker må du koble biladapteren fra kjøretøyet's strømforsyning før rengjøring.
- Hvis biladapteren er skitten, må du tørke den med en myk og tørr klut. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier.

Slik kobler du til PS Vita-systemet

Se diagram **A**.

Vær forsiktig

Hvis det er skittent inne i kjøretøyet's strømforsyning, kan støpselet bli for varmt hvis det blir dårlig kontakt. Dette kan medføre brannfare. Pass på at strømforsyningen er ren før bruk.

1 Slik kobler du USB-kabelen til biladapteren.

2 Sett kontakten til biladapteren inn i multibruksutgangen til PS Vita-systemet.

3 Når kjøretøyet's motor er i gang, setter du støpselet i strømforsyningen til kjøretøyet.

Tips

- Trekk ut støpselet fra kjøretøyet's strømforsyning når biladapteren ikke er i bruk.
- Når du bruker en radio, kan biladapteren gi forstyrrelser. Hvis dette skulle skje, må du trekke ut støpselet fra kjøretøyet's strømforsyning eller flytte radioen vekk fra biladapteren.

Slik bytter du sikring

Se diagram **B**.

Hvis PS Vita-systemet ikke fungerer som det skal når det er koblet til biladapteren, bør du se om sikringen er i orden.

Hvis sikringen har gått, kan den erstattes med en vanlig T2A L 250 V sikring.

1 Vri og ta av lokket til sikringen.

2 Bytt ut den ødelagte sikringen.

3 Sett på lokket til sikringen igjen.

Tips

- Når du bytter sikring, må du kun bruke typen som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Hvis sikringen går kort tid etter at den er byttet ut, må du ringe kundeservice for PS Vita.
Du finner mer informasjon i kontaktinformasjonsdelen på <http://eu.playstation.com/support/>.

Spesifikasjoner

Inngangsspenning	Likestrøm 12/24 V, 1 A (må kun brukes i negativt jordede kjøretøy med likestrøm 12/24 V)
Utgangseffekt	Likestrøm 5 V, 1500 mA (1,5 A)
Temperatur ved bruk	5 °C - 35 °C
Utvendige mål (b x h x d)	Ca. 41x25x102 mm
Vekt	Ca. 48 g

Design and spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

GARANTI

Dette produktet dekkes av produsentgarantien i 12 måneder fra innkjøpsdato. For fullstendige opplysninger henvises det til garantien som følger med i PS Vita-pakken.

Produsenten av dette produktet er Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.

Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet i Europa er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.



Når du ser et av disse symbolene på de elektriske produktene våre, på batteriene eller på emballasjen, indikerer det at det elektriske produktet eller batteriet ikke skal kastes som vanlig søppel i Europa. Produktet eller batteriet skal kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter og batterier. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne naturressurser og forbedre standardene innen miljøvern.

“PS” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “PS VITA” is a trademark of the same company.

“SONY” and “SONY” are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/psvita