

SONY®





PSVITA™

PlayStation®Vita

In-ear headset Instruksjonshåndbok

PCH-ZHS1 E

A**B**

Forholdsregler

Før du tar produktet i bruk, må du lese denne håndboken nøye og ta vare på den med tanke på fremtidig bruk. Du må også lese instruksjonene for PlayStation®Vita-systemet.

Sikkerhet

- Du må ikke bruke produktet mens du kjører bil, sykler eller holder på med en aktivitet som krever din fulle oppmerksomhet. Dette kan føre til ulykker eller skader.
- Oppbevar produktet utenfor rekkevidde for små barn. Barn kan svelge små deler, noe som kan føre til skader.

Bruk og håndtering

- Hvis produktet gjør at du føler ubehag i ørene, må du umiddelbart slutte å bruke det.
- Produktet må ikke utsettes for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- Produktet må ikke komme i kontakt med noen form for væske.
- Ikke plasser gjenstander på produktet.
- Ikke vri kabelen, og ikke trekk hardt i den.
- Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for kraftige fysiske støt.
- Du må aldri demontere eller modifisere produktet.
- Følg instruksjonene nedenfor for å bidra til at overflaten på produktet ikke blir slitt eller misfarget.
 - Tørk med en myk og tørr klut.
 - Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på overflaten av produktet i en lengre periode av gangen.
 - Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemisk behandlet klut.
- Når du skal rengjøre ørepluggene, må du koble dem fra hodetelefonene og vaske dem for hånd med mild såpe. Etter rengjøringen må du tørke ørepluggene godt før du bruker dem.

Slik bytter du øreplugg

Headsettet er utstyrt med middels store øreplugg. Hvis ørepluggene ikke passer i ørene dine, kan du bytte dem ut med de små eller store ørepluggene som følger med. Vri og dra i ørepluggene for å ta dem ut (figur **A**).

Hint

Når du setter på ørepluggene, må de settes godt på slik at de ikke løsner ved bruk.

Slik bruker du in-ear headsettet

Koble in-ear headsettet til PS Vita-systemet som vist på figur **B**. Når du ikke bruker mikrofonen, bør du sette MIC MUTE i ON (PÅ)-posisjon.

Hint

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker mikrofonen sammen med programvare, kan du se instruksjonene som fulgte med programvaren.

Spesifikasjoner

Ledning	1,2 m
Plugg	4-pols gullbelagt mini plug (minijack)
Vekt	Omtrent 15 g (inkludert ledning)
Temperatur i omgivelsene ved bruk	5°C - 35°C

Mikrofon	Type	Elektret-kondensermikrofon
	Retningsfunksjoner	Rundtvirkende
	Inngangsfølsomhet	-42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Hodetelefoner	Type	Dynamiske
	Driverenhet	10 mm diameter
	Maksimal inngangseffekt	60 mW*
	Impedanse	16 Ω
	Følsomhet	99 dB/mW
	Frekvensrespons	20 Hz-20 kHz

* Dette er måleverdien basert på standarden fra IEC (International Electrotechnical Commission).

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

GARANTI

Produktet dekkes av produsentens garanti i 12 måneder fra kjøpsdatoen. For fullstendig informasjon kan du se garantien som fulgte med i PS Vita-pakken.

Produsenten av dette produktet er Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet i Europa er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.

Dette produktet kan omfattes av lover om nasjonal eksportkontroll. Du må overholde alle krav i slik lovgivning og alle andre gjeldende lover i alle gjeldende jurisdiksjoner hva gjelder dette produktet.



Når du ser et av disse symbolene på de elektriske produktene våre, på batteriene eller på emballasjen, indikerer det at det elektriske produktet eller batteriet ikke skal kastes som vanlig søppel i Europa. Produktet eller batteriet skal kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter og batterier. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne naturressurser og forbedre standardene innen miljøvern.

“PS” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
“PS VITA” is a trademark of the same company.

“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.



© 2012 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.