

# HD-kamera

Brukerhåndbok

## Før bruk

- Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse.
- Sørg alltid for at du oppdaterer systemprogramvaren til PlayStation®5 til den nyeste versjonen.

## Forholdsregler

### Sikkerhet

---

#### Skader på små barn

Hold produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan skade produktet og føre til feilfunksjon, svelge små deler, vikle seg selv inn i ledninger eller utilsiktet skade seg selv eller andre.

#### Bruk og håndtering

---

- Ikke få væske eller små deler inn i produktet.
- Ikke ta på produktet med våte hender.
- Ikke berrør produktet når det lyner og tordner.
- Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for fysiske støt.
- Ikke stå på eller plasser tunge objekter på produktet.
- Ikke ta inni kontakten eller sett inn fremmede objekter.

- Ikke la andre metallelementer komme i kontakt med kontaktene.
- Hvis det er støv eller fremmedlegemer i kontaktene, må du fjerne dem med en tørr klut før du kobler dem til.
- Produktet må aldri demonteres eller endres.
- Unngå langvarig bruk av dette produktet.  
Ta en 15 minutters pause for hver time med spilling.

## Rengjøring

Følg instruksjonene nedenfor for å hindre at ytterflatene på produktet forringes eller blir misfarget.

- Tørk med en myk, tørr klut.
- Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige stoffer.
- Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på ytterflatene til produktet over lengre tid.
- Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemisk behandlet klut.

## Lagringsveiledning

- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys under bruk, transport og oppbevaring.
- Ikke legg igjen produktet i en bil med vinduene lukket, spesielt hvis det er varmt ute.
- Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.



## Koble til og installere

Koble kameraet til USB Type-A-porten på baksiden av PS5™-konsollen, og sentrer kameraet oppå eller foran TV-en.

### **Plasser kameraet oppå en TV**


---

Juster holderen for å unngå at kameraet faller ned.




## Plassere kameraet foran en TV

---



### Tips

- Hvis kameraet ikke registreres av PS5-konsollen, kobler du fra kamerakabelen og kobler til på nytt. Hvis kameraet fremdeles ikke registreres, må du slå av PS5-konsollen og deretter slå den på igjen.
- Hvis linsene til kameraet blir skitne, kan du tørke av dem med en myk klut.
- Juster vinkelen ved å rotere kameraet.



## Spesifikasjoner

Nominell inngangseffekt	5 V $\approx$ 300 mA
Ytre mål	Ca. 100 x 41 x 75 mm (bredde x høyde x dybde)
Vekt	Ca. 192 g
Videopiksler	1920 x 1080 piksler
Kamerarekkevidde	40 cm - $\infty$ /83,2°
Kabellengde	Ca. 2 m
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Produksjonsland	Kina

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

## GARANTI

Dette produktet dekkes i 12 måneder fra innkjøpsdatoen som beskrevet i produsentens garanti. Se den vedlagte garantien i PS5-esken for å få fullstendig informasjon.

---

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importert i Europa og distribuert av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Den autoriserte representanten for å utstede og administrere samsvarserklæringen er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

---


## For kunder i Europa og Tyrkia.



Der du ser dette symbolet på noen av de elektriske produktene våre eller på emballasjen, er det en indikasjon på at produktet ikke skal kastes som restavfall i EU, Tyrkia eller andre land med tilgjengelige kildesorteringssystemer. For å sikre korrekt avfallshåndtering må du kaste produktet på et autorisert avfallsanlegg i henhold til gjeldende lover eller krav. Kasserte elektriske produkter kan også kastes gratis hos forhandlere når du kjøper et nytt produkt av samme type. I EU-land kan større forhandlere godta å motta mindre elektriske apparater til kassering uten vederlag. Spør den lokale forhandleren din om denne tjenesten er tilgjengelig for produktene du vil kvitte deg med. Når du gjør dette, hjelper du til med å bevare naturressurser og å forbedre standarder for miljøvern i forbindelse med behandling av elektrisk avfall.



"PS", "PlayStation" and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and " Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment



[playstation.com](https://www.playstation.com)

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.  
All rights reserved.