

Deksler for PlayStation®5-konsoll

Deksler for PlayStation®5 digital edition-konsoll

Brukerhåndbok

Forholdsregler

Før du bruker dette produktet, må du lese denne håndboken nøye sammen med PS5-sikkerhetshåndboken, siden disse dokumentene inneholder viktig informasjon om sikkerhet, håndtering og rengjøring. Ta vare på instruksjonene til senere.

Sikkerhet og håndtering

- Sørg for at små barn ikke får tak i produktet.
- Etter at du har slått av PS5-konsollen og tatt ut strømledningen og kablene, må du vente på at konsollen kjøler seg ned før du fester eller tar av dekslene. Hovedenheten av PS5-konsollen din kan fortsatt være varm umiddelbart etter bruk, og vedvarende håndtering av konsollen kan føre til brannskader.
- Pass på at du ikke klemmer fingrene i mellomrommene mellom delene, og at du ikke skader hendene eller fingrene dine på hjørnet til delene.
- Ikke bruk konsollen uten dekslene. Hvis du velger å gjøre det, kan det forårsake brann, elektrisk støt, skade eller funksjonsfeil. Det kan også føre til at hovedenheten til konsollen blir overopphetet.
- Produktet og dets deler er laget av metall og plast. Når du kaster produktet, må du følge lokale forskrifter for riktig avhending av slike materialer.


Rengjøring


Følg instruksjonene nedenfor for å forhindre at produktets utside forringes eller blir misfarget.

- Tørk av med en myk, tørr klut.
- Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige stoffer.
- Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på utsiden av produktet over en lengre periode.
- Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemisk behandlet rengjøringsklut.


Fjerne og feste dekslene

- Før du fester eller fjerner dekslene, skal du berøre en metalljordet gjenstand for å fjerne statisk elektrisitet fra kroppen.
- Plasser PS5-konsollen din på et mykt klede, som ligger på en flat overflate, før du tar av eller fester dekslene.



- 1 Gå til kontrollsenteret og velg **Strøm**  > **Slå av PS5-enheten**.
Skjermen blir blank, strømindikatoren blinker hvitt, og deretter slår den seg av.
- 2 Fjern strømfedningen og kablene, og vent på at PS5-konsollen kjøler seg ned.
Hovedenheten av PS5-konsollen din kan fortsatt være varm umiddelbart etter bruk.
- 3 Fjern basen.
- 4 Fjern toppdekslet, noe du gjør ved å trekke det litt opp i samme retning som pilen peker.



- 5 Fest det nye toppdekslet ved å skyve dekslet i retningen til pilen frem til du hører et «klikk».



- 6** Etter å ha snudd PS5-konsollen fester du det nye bunndekselet.
Fjern bunndekselet, noe du gjør ved å trekke det litt opp i samme retning som pilen (①), fest på samme måte som i trinn 5 (②).



- 7** Etter at begge de nye dekslene er festet, fester du basen, kobler til strømledningen og kablene, og slår deretter på strømmen.


Begrensning av erstatningsansvar

Bortsett fra som eksplisitt beskrevet av Sony Interactive Entertainment Europe Limited («SIEE») eller en annen Sony-enhet, eller deres leverandører eller autoriserte servicefasiliteter, bortsett fra i tilfeller hvor det er forbudt i henhold til gjeldende lover, skal SIEE eller andre Sony-enheter, eller deres leverandører eller autoriserte servicefasiliteter, ikke være ansvarlig for skader, inkludert spesielle skader, tilfeldige skader eller følgeskader eller avgifter som blir pålagt som resultat av bruk av produktet eller manglende mulighet til å bruke det.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Importert til Europa og distribuert (unntatt i Storbritannia) av: Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany.

Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

"PS", "PlayStation" and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
"SONY" and " Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

[playstation.com](https://www.playstation.com)