



PlayStation®Portable

BRUKERVEILEDNING FOR ØREPLUGGHEADSET


SLEH-00082
SLEH-00083

7012484

BRUKERVEILEDNING FOR ØREPLUGGHEADSET

Innhold

- Ørepluggheadset
- Fjernkontroll
- Gummitupper (2 par)



MERK: Fjernkontrollen er ikke kompatibel med PSP-1000-serien.

Forholdsregler

- Før du bruker dette produktet, bør du lese brukerhåndboken og legge den et trygt sted, så du kan kikke i den senere hvis du trenger det. Les også gjennom instruksjonene til PSP™-systemet (PlayStation®Portable).
- Dette produktet skal kun brukes sammen med PSP™-systemet. Ikke prøv å bruke det sammen med andre apparater.
- Headsettet må kobles til PSP™-systemet ved hjelp av fjernkontrollen.

Sikkerhet

- Ikke bruk headsettet når du kjører bil eller sykler eller er opptatt med aktiviteter der det er spesielt viktig med syn og hørsel. Hvis du gjør dette, kan resultatet være ulykker eller skader.
- Dette produktet er kun laget for å brukes til stemmekommunikasjon med PSP™-systemet.

Bruk og håndtering

- Ikke bruk produktet hvis det forårsaker smerte eller ubehag.
- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, fuktighet eller direkte sollys.
- Ikke la produktet komme i kontakt med væsker.
- Ikke la små barn bruke produktet.
- Ikke sett tunge gjenstander på produktet.
- Ikke slipp eller kast produktet eller skad det på annen måte.

- Ikke ta på eller stikk inn fremmedlegemer i kontaktene på produktet.
- Ikke prøv å ta produktet fra hverandre, og ikke forsøk å modifisere produktet.
- Når du bruker produktet, anbefales det at du begrenser volumet for å unngå hørselsskade og skader som kan oppstå som resultat av at du ikke hører hva som skjer rundt deg.
- Ikke plasser gummi eller vinylmaterialer på utsiden av produktet lenge av gangen.
- Gummituppene kan gå i stykker hvis de brukes mye eller oppbevares over lengre perioder.
- Bruk en myk, tørr klut til å tørke av produktet. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke bruk kluter med kjemikalier. Hvis du vil rengjøre gummituppene, fjerner du dem først fra headsettet og vasker dem med et mildt vaskemiddel.
- Når du fester gummituppene, trykker du dem mot ørepluggene og sørger for at de sitter godt fast. Hvis en øreplugg løsner og blir værende i øret, kan den forårsake skader.

Bruksanvisning

- 1 Fest headsettet til fjernkontrollen og fest fjernkontrollen til PSP™-systemet.
- 2 Fest klipsen til klærne dine så mikrofonen kommer i nærheten av munnen.
- 3 Sjekk at du bruker riktig øreplugg i riktig øre – ørepluggen med L skal i venstre øre, og ørepluggen med R skal i høyre øre.
- 4 Ørepluggen med en R har lenger ledning. Dra denne bak hodet og sett ørepluggen i høyre øre.
- 5 Sett inn den andre ørepluggen i venstre øre.

MERK

Når ørepluggheadsettet med fjernkontroll er koblet til et PSP™-system i PSP-3000-serien, vil mikrofonen til headsettet automatisk overstyre mikrofonen i PSP™-systemet. PSP™-systemets mikrofon fungerer ikke før headsettet kobles fra. Når headsettet er tilkoblet, bruker du headsettets mikrofon til stemmechat, ikke den innebygde mikrofonen i PSP-3000-systemet.

Spesifikasjoner

Ledning:	1m
Plugg:	Mini-plugg (med gullbelegg)
Vekt:	Omtrent 17g (ledningen ikke medregnet)
Temperaturområde for bruk:	5°C - 35°C
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.	

Begrenset garanti

Der det er ett års garanti på PSP™-systemet, gjelder også denne garantien dette produktet. Hvis du vil vite mer, kan du se i brukerveiledningen til PSP™-systemet eller ringe kundestøtte for PSP™-systemet. Telefonnummeret finner du inne i brukerveiledningen til all programvare til PSP™-formatet.



Se i brukerveiledningen til PSP™ for å få vite mer.

©2008 Sony Computer Entertainment Europe.

 PLAYSTATION, PlayStation og  er registrerte varemerker for Sony Computer Entertainment Europe.