

**SONY®**



**Brukerhåndbok**

Inneholder viktig helse- og sikkerhetsinformasjon

**CUH-ZVR2**

7030453

Denne håndboken inneholder instruksjoner for bruk av PlayStation®VR med en PlayStation®4-konsoll. PS VR er også kompatibel med PlayStation®5-konsollen, men ikoner på skjermen og elementnavn kan variere fra de som vises i denne håndboken. Brukerinstruksjonene for PS5™ kan også variere avhengig av hvilken programvareversjon du bruker, enten det er PS4™- eller PS5-systemprogramvare, eller PS VR-enhetsprogramvaren.

Det faktiske produktet kan variere fra illustrasjonene i denne håndboken.

Informasjonen i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel.

## ADVARSEL

Før du bruker produktet, må du lese denne brukerhåndboken og eventuelle håndbøker for kompatibel maskinvare og følge advarslene og instruksjonene for konfigurering. Behold denne brukerhåndboken for senere referanse.

### Bruk av barn

VR-hodesettet er ikke beregnet for bruk av barn under 12 år.

### Generell helseinformasjon

- Ikke bruk PS VR hvis du er sliten, svimmel, ør, kvalm, syk, under påvirkning av alkohol eller medikamenter eller har svekket bevegelseevne eller balanse. Kontakt lege før du bruker PS VR hvis du lider av en alvorlig medisinsk tilstand.

- Enkelte personer kan oppleve kvalme, desorientering, uklart syn eller andre ubehag. Hvis du skulle oppleve dette, må du umiddelbart slutte å bruke og ta av deg VR-hodesettet. Hvis du opplever ubehag etter bruk, må du hvile og ikke delta i noen aktiviteter som krever uforminsknet syn, balanse eller koordinasjon før etter at symptomene har forsvunnet helt.
- AVBRYT UMIDDELBART BRUKEN og kontakt legen din før du fortsetter spillingen hvis du eller barnet ditt opplever noen av følgende helseproblemer eller symptomer: Svimmelhet, endret syn, rykninger i øyne eller muskler, tap av bevissthet, desorientering, anfall eller ufrivillige bevegelser eller krampesammenheng. GJENOPPTA SPILLINGEN KUN ETTER GODKJENNING FRA LEGE.
- Det kan ta litt tid å bli vant til virtuell virkelighet-opplevelsen. Ved førstegangs bruk anbefales det at du bruker produktet i korte perioder av gangen.

### Anfall utløst av lett stimulering (fotosensitiv epilepsi)

Hvis du har epilepsi eller har hatt epilepsianfall, **må du rådføre deg med lege før du bruker dette produktet.**

Noen personer er følsomme for blinkende eller flimrende lys, eller geometriske former og mønstre, og kan ha epilepsi uten å vite det og kan få epileptiske anfall når de spiller videospill eller ser på videoinnhold.

**SLUTT Å BRUKE PRODUKTET UMIDDELBART** og oppsøk lege hvis du opplever noen av følgende helseproblemer eller symptomer når du utsettes for blinkende eller flimrende lys eller annen lysstimulering mens du spiller videospill eller ser på videoinnhold: såre øyne, synsendringer, migrene, muskelrykninger, krampetrekninger eller andre ufrivillige bevegelser, bevissthetstap, forvirring eller desorientering.

**I tillegg til det ovenstående MÅ DU SLUTTE Å BRUKE PRODUKTET UMIDDELBART hvis du opplever noen av følgende symptomer:** hodepine, svimmelhet, kvalme, utmattelse, symptomer som ligner på reisesyke eller ubehag eller smerter i noen del av kroppen (for eksempel øyne, ører, hender, armer eller føtter) mens du spiller. **Oppsøk legehjelp** hvis tilstanden vedvarer.

## Omgivelser og før spill

- Når du bruker VR-hodesettet, ser du mindre av de faktiske omgivelsene rundt deg. VR-hodesettet oppdager ikke hindringer. Gå gjennom omgivelsene og fjern hindringer fra et område som er større enn spillområdet, før bruk. Se delen Om spillområdet i Hurtigstartveiledningen for å få mer informasjon om hvordan du konfigurerer spillområdet. Pass på at du ikke er i nærheten av vegger, trapper, møbler eller andre hindringer som du kan kolliderer med eller snuble over.
- Forhindre at kjæledyr, personer eller andre hindringer kan komme seg inn i et område som er større enn spillområdet under bruk.
- Hold deg midt i spillområdet ikke gå rundt mens du bruker VR-hodesettet. Bli sittende når det er mulig, og unngå ekstreme eller overdrevne bevegelser med hodet, ben og armer eller kroppen mens du bruker VR-hodesettet. Hvis et program krever at du står mens du bruker VR-hodesettet, må du sørge for at du følger instruksjonene for programmet nøye.
- Før du begynner å spille, må du kontrollere at kablen til VR-hodesettet ikke er viklet rundt kroppen armer eller ben, og du må kontrollere dette regelmessig under spillingen.
- Ikke bruk produktet på et sted som kan være utsatt for risting eller andre ustabile forhold.

## Pauser

- Generelt anbefaler vi at du tar 15 minutters pauser for hver time med spill. Men når du ser på innhold med virtuell virkelighet, kan lengden på og hyppigheten av nødvendige pauser variere fra person til person – ta pauser som er lange nok til at ubehaget forsvinner.
- Ikke bruk produktet når du er sliten eller trenger søvn.

## Bruk av hodesett eller øretelefoner

Det kan oppstå permanent hørselstap hvis hodesettet eller stereøretelefonene brukes med høyt volum. Still inn volumet på et sikkert nivå. Over tid kan stadig høyere lyd begynne å høres normalt ut, men det kan være skadelig for hørselen din. Hvis du hører pipelyder, får annet ubehag i ørene eller hører utydelig tale, må du slutte å lytte og få hørselen kontrollert. Jo høyere volumet er, desto raskere kan hørselen din bli påvirket.

## Enhetsprogramvare

Enhetsprogramvaren for PS VR er lisensiert til deg i henhold til vilkårene i en egen lisensavtale for sluttbrukere. Mer informasjon finner du på [doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/](http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/).

Kommersiell bruk eller utleie av dette produktet er forbudt.

## Samsvar



Dette utstyret er testet og godkjent i henhold til grensene i EMC-direktivet.

Ikke bruk kabler som er lengre enn 3 meter, og bruk kun kablen som følger med produktet.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importert i Europa og distribuert av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Den autoriserte representanten for å utstede og administrere samsvarserklæringen er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

### Ecodesign av produkter

For informasjon vedrørende EU Ecodesign-kravene i regulering (EU) no. 2019/1782, besøk følgende nettside: [playstation.com/Ecodesign](https://playstation.com/Ecodesign)

### Kassering av produkt



Der du ser dette symbolet på noen av de elektriske produktene våre eller på emballasjen, er det en indikasjon på at produktet ikke skal kastes som restavfall i EU, Tyrkia eller andre land med tilgjengelige kildesorteringssystemer. For å sikre korrekt avfallshåndtering må du kaste produktet på et autorisert avfallsanlegg i henhold til gjeldende lover eller krav. Kasserte elektriske produkter kan også kastes gratis hos forhandlere når du kjøper et nytt produkt av samme type. I EU-land kan større forhandlere godta å motta mindre elektriske apparater til kassering uten vederlag. Spør den lokale forhandleren din om denne tjenesten er tilgjengelig for produktene du vil kvitte deg med. Når du gjør dette, hjelper du til med å bevare naturressurser og å forbedre standarder for miljøvern i forbindelse med behandling av elektrisk avfall.

## Indhold

ADVARSEL.....	2
Enhetsprogramvare .....	3
Samsvar .....	4
Kassering av produkt .....	6
Bruke PS VR .....	9
Delenavn .....	10
Bytte øreplugg .....	13
Vedlikehold og rengjøring.....	14
Spesifikasjoner .....	15
Copyright og varemerker .....	17

## Kassering av produkt

### Sikkerhet

---

Dette produktet har blitt utformet med tanke på sikkerhet. Men alle elektriske enheter kan forårsake brann, elektriske støt eller personskader hvis de brukes på feil måte. Følg disse retningslinjene for å oppnå sikker bruk.

Følg alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner. Hvis du er usikker på noe av informasjonen i denne håndboken, må du kontakte PlayStation®-kundestøtten som du finner i garantiheftet.

### Bruk av strømledningen

- Kontroller strømledningen regelmessig for skader og støv rundt støpselet eller strømforsyningen.
- Hvis enheten fungerer unormalt, avgir uvanlige lyder, lukter eller blir for varm til å berøre, må du umiddelbart slutte å bruke den, koble strømledningen fra strømforsyningen og koble fra alle andre kabler.
- Koble til og bruk produktet et sted med enkel tilgang til stikkkontakten i tilfelle du, av en eller annen grunn, må koble fra produktet.

### Skader på små barn

Hold produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler, trekke i kabler og forårsake at prosessorenheten eller VR-hodesettet faller i bakken, eller de kan vikle kabler rundt seg, som kan påføre skade eller forårsake en ulykke eller en funksjonsfeil.

### Bruk og håndtering

---

- Ikke bruk VR-hodesettet, stereoretelefonene eller stereohodesettet (selges separat) hvis de fører til ubehag på huden. Hvis VR-hodesettet, stereohodesettet eller stereoretelefonene fører til ubehag på huden, må du slutte å bruke de umiddelbart. Hvis symptomene ikke forsvinner selv etter at du har sluttet å bruke de, må du oppsøke lege.
- Ikke koble fra VR-hodesettkabelen før sporingsslysene (•► "Delnavn") er slått av. Hvis du tar av eller kobler fra mens lysene er på, kan det føre til feil.
- Ikke sving VR-hodesettet eller AC-adapteren rundt ved å holde i kablene.
- Ikke plasser gjenstander oppå produktet, ikke mist eller slipp produktet, og ikke utsett produktet for kraftige fysiske støt.
- Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for fysiske støt.
- Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
- Følg instruksjonene nedenfor for å hindre at ytterflatene på produktet forringes eller blir misfarget.
  - Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier på produktet.
  - Ikke la gummi- eller vinylmaterialer være i langvarig kontakt med produktet.

### Volumnivå

---

Slik beskytter du hørselen din:

- Begrens hvor lenge du bruker hodesettet eller stereoretelefonene med høyt volum.
- Unngå å skru opp volumet for å blokkere ute støy i omgivelsene.
- Skru ned volumet hvis du ikke kan høre folk i nærheten av deg snakke.

## Brannskader ved lave temperaturer

---

Unngå langvarig kroppskontakt med prosessorenheten, AC-adapteren eller luft fra ventilasjonsåpningene når produktet er slått på. Langvarig kontakt kan forårsake brannskader ved lave temperaturer\*.

\* Brannskader ved lave temperaturer er brannskader som oppstår når hud er i kontakt med gjenstander som har en relativt lav temperatur (40 °C eller mer) i en lengre periode.

## Statisk støt

---

Når du bruker hodesettene eller hodetelefonene i spesielt tørre omgivelser, kan du noen ganger oppleve et lite og raskt (statisk) støt på ørene. Dette er et resultat av statisk elektrisitet i kroppen og ikke en feil i hodesettet eller hodetelefonene.

## Væske, støv, røyk og damp

---

- Før du kobler til, må du kontrollere at kontaktene ikke har støv og små partikler på seg.
- Ikke få væske eller små deler inn i produktet.
- Ikke ta på strømledningen, AC-adapteren eller prosessorenheten i tordenvær.
- Ikke ta på produktet med våte hender.
- Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp. Støv eller annet kan føre til brann eller elektrisk støt.

## Kassering av produkt

---

Produktet og delene er laget av metall og plast. Når du kaster produktet, må du følge lokale retningslinjer for kasting av slike materialer.


## Bruk av barn

---

VR-hodesettet er ikke beregnet for bruk av barn under 12 år.

## Bruke VR-hodesettet

---

- Det er viktig at du plasserer VR-hodesettet ordentlig på hodet under bruk.
  - For å få instruksjoner om hvordan du bruker hodesettet, kan du gå til PS4-konsollens funksjonsskjerm og deretter velge  (Innstillinger) > [Enheter] > [PlayStation VR].
  - Ikke stram til justeringshjulet for mye (•▶ side 10).
  - Du kan bruke VR-hodesettet mens du har på deg briller, men pass på at brillene ikke berører linsene til VR-hodesettet. Pass på at brillene sitter godt, slik at de ikke flytter seg mens du spiller, og vær forsiktig når du justerer visiret og hodebåndet (•▶ side 10). Ikke gjør unødvendige justeringer på visiret. Om brillene dine berører linsene til VR-hodesettet, kan dette medføre skade på brillene og/eller linsene til VR-hodesettet.
- Kontroller regelmessig at VR-hodesettet sitter som det skal, for å sikre riktig bruk.

## VR-hodesettsskjerm

---

- Ikke utsett linsene (•▶ side 10) til VR-hodesettet for direkte sollys eller sterkt lys. Dette kan skade VR-hodesettsskjermen og føre til feilfunksjon.
- Hold VR-hodesettets festesensor (•▶ side 10) unna eventuelle hindringer. Hvis festesensoren er blokkert, blir ikke skjermen slått av automatisk selv om du tar av deg hodesettet. Hvis et bilde vises på skjermen i en lengre periode, kan det føre til skjerminnbrenning og at et uklart bilde kan bli værende permanent på skjermen.

- Svarte (mørke) piksler og konstant opplyste piksler kan vises på enkelte områder på skjermen. Slike punkter er vanlige på skjermer og er ikke et tegn på at noe er galt med systemet. Skjermer er laget med svært presis teknologi. Men et svært lite antall mørke piksler eller konstant opplyste piksler kan eksistere, og uregelmessigheter angående farge eller lysstyrke kan være synlig på alle skjermer.

### **Aldri demonter eller modifier produktet eller tilbehøret**

---

Bruk produktet og tilbehøret i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Det er ikke gitt noen godkjenning for analyse eller modifikasjon av produktet, eller analyse og bruk av kretskonfigurasjoner. Demontering vil ugyldiggjøre produktgarantien. I tillegg er det en risiko for brann, elektrisk støt eller feil hvis produktet demonteres eller modifieres.


### **Kondensering av fuktighet**

---

Hvis PS VR hentes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i VR-hodesettet og prosessorheten. Hvis dette skjer, kan det hende at produktet ikke fungerer som det skal. Hvis dette skulle oppstå, må du slå av VR-hodesettet og koble strømledningen fra stikkontakten. Ikke bruk produktet før fuktigheten fordamper (dette kan ta flere timer). Hvis produktet fremdeles ikke fungerer som det skal, må du gå til nettstedet vårt (►► bakside).

### **Uvanlig eller uimottakelig adferd**

---

Hold nede  (power)-knappen (►► side 11) på VR-hodesettet i minst 7 sekunder for å slå av, og slå deretter hodesettet på igjen. Hvis problemet vedvarer, må du starte PS4-konsollen på nytt.

### **Melding om høy temperatur**

---

- Hvis prosessorhetens indre temperatur blir for høy, vises en melding. Hvis dette skulle skje, må du slå av PS4-konsollen og ikke bruke den på en stund. Etter at prosessorheten har blitt avkjølt, må du flytte den til et sted med god ventilasjon før du fortsetter å bruke den.
- Ikke blokker prosessorhetens ventilasjonsåpninger, og ikke bruk produktet i et lukket skap eller andre steder der varme kan bygges opp.

### **Bruk av AC-adapteren og strømledningen**

---

- Bruk en stikkontakt som er lett tilgjengelig, slik at strømledningen raskt kan kobles fra hvis det blir behov for det. Slutt å bruke produktet, koble strømledningen fra strømforsyningen og koble fra andre kabler umiddelbart hvis produktet oppfører seg rart, lager uvanlige lyder eller lukter eller blir for varmt til å ta på.
- Koble strømledningen fra stikkontakten når statusindikatoren på prosessorheten er rød. Hvis du kobler fra ledningen mens indikatoren er hvit eller blinker rødt, kan det føre til feil.
- Ikke bruk en annen AC-adapter eller strømledning enn de som følger med produktet. Den medfølgende AC-adapteren og strømledningen er utformet eksklusivt for bruk med dette produktet. De kan ikke brukes med andre produkter. Og andre AC-adaptere og strømledninger kan ikke brukes med dette produktet. Hvis du ikke følger disse forholdsreglene, kan det føre til at produktet blir overopphetet noe som kan føre til brann eller elektriske støt.
  - Ikke koble strømledningen for produktet inn en stikkontakt før du har koblet til HDMI™-kablene.



- Ikke ta på støpselet til strømledningen med våte hender.
- Ikke bruk AC-adapteren når den er dekket av tøy, siden varme kan bygges opp og forårsake brann eller feil.
- Koble strømledningen fra stikkkontakten før du rengjør eller hvis du ikke har planer om å bruke produktet i en lengre periode.
- Ikke koble strømledningen til en spenningstransformator eller adapter.

## Lagringsveiledning

- Ikke utsett produktet eller tilbehør for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys under bruk, transport og oppbevaring.
- Ikke varm opp produktet med kjøkken- eller oppvarmingsutstyr som en hårføner. Det kan føre til brann, personskafe eller funksjonssvikt.
- Ikke plasser produktet eller tilbehør på overflater som er ustabile, skjeve eller utsatt for vibrering.

## Bruke PS VR


- PS VR, som brukes med PS4-konsollen og PlayStation®Camera, gir deg moroa med virtuell virkelighet. Du kan samhandle med spill mer direkte fordi kameraet registrerer posisjonen, vinkelen og bevegelsen til VR-hodesettet.
- Sørg for at du alltid oppdaterer PS4-systemprogramvaren og PS VR-enhetsprogramvaren til den nyeste versjonen.
- Sørg for at du kobler VR-hodesettet til den medfølgende CUH-ZVR2-prosessorheten. Hodeseattet kommer ikke til å fungere hvis det er koblet til en CUH-ZVR1-prosessorhet.

- For å kunne bruke PlayStation Camera for PS4 med PS5-konsollen bruker du den medfølgende PlayStation Camera-adapteren. Koble adapteren til kameraet og USB Type-A-porten på baksiden av PS5-konsollen.





## Posisjonen din når du bruker VR-hodesettet

Bli sittende når det er mulig. For programmer med en stående modus må du følge programinstruksjonene nøye.


## PS VR-innstillinger

Hvis du vil konfigurere PS VR-innstillingene, går du til PS4-konsollens funksjonsskjerm og velger deretter  (Innstillinger) > [Enheter] > [PlayStation VR].

### Tips

- Disse innstillingene er kun tilgjengelige når PS VR er koblet til PS4-konsollen.
- Du kan også konfigurere enkelte innstillinger fra hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder nede  (PS)-knappen på kontrolleren.
- Hvis du vil ha mer informasjon om å konfigurere PS VR, kan du se i brukerhåndboken til PS4-konsollen. Velg  (Innstillinger) >  (Brukerhåndbok/nyttig informasjon) >  (Brukerhåndbok) fra funksjonsskjermen.


## Foreldrekontroller

PS4-konsollen inneholder innstillinger som foreldre eller foresatte kan konfigurere ved behov for å begrense bruken av dette produktet av barn. Hvis du vil konfigurere innstillinger for hvert barn, går du til PS4-konsollens funksjonsskjerm, og deretter velger du  (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon].

## Delnavn


### VR-hodesett

#### Foran




- A) Sporingslys (foran)  
Bakre lys lyser blått: Slått på  
Fremre og bakre lys lyser blått: VR-modus  
Fremre og bakre lys avslått: Slått av
- B) Justeringsknapp for visir
- C) Støtte for panne
- D) Støtte for bakhode
- E) HDMI-kontakt
- F) AUX-kontakt
- G) Visir

#### Bak



- A) Hodebånd
- B) Festesensor
- C) Linser
- D) Justeringshjul
- E) Utløserknapp for hodebånd
- F) Sporingslys (bak)
- G) Ørepluggholder

## Underside




- A) Kontakt for stereøretelefoner
- B) Festehull for hodetelefon
- C) ⏻ (power)-knapp
- D) Lysvern
- E) Mikrofon
- F) Springlys (foran)

- G) Volumknapp (+)
- H) 🎙️ (demping for mikrofon)-knapp
- I) Volumknapp (-)


## Prosessorenhet

### Foran




- A) Statusindikator  
Hvit: Slått på  
Rød: Hvilemodus
- B) AUX-port
- C) HDMI-ut-port

### Bak



- A) HDMI TV-port
- B) HDMI PS4-port
- C)  $\psi$  (USB)-port
- D) DC IN 12V-kontakt
- E) Ventilasjonsåpning


## Stereøretelefoner



- A) Øreplugg
- B) Stereøretelefonplugg
- C) Klemme

## Bytte øreplugg

Stereøretelefonene leveres med øreplugg i størrelse M festet. Bytt ut ørepluggene med ørepluggene i størrelse S eller L for en bedre passform. For å ta av må du vri og deretter trekke ørepluggen av øretelefonene.



### Tips

Sett ørepluggene ordentlig på plass for å forhindre at de faller av under bruk.

## Vedlikehold og rengjøring

Pass på å følge instruksjonene nedenfor når du skal rengjøre og vedlikeholde produktet.

- Av sikkerhetsgrunner må du koble strømledningen fra stikkkontakten og koble fra andre kabler før rengjøring.
- Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier til å rengjøre overflatene.
- Ikke bruk en kjemisk behandlet klut til å tørke av produktet.

### Prosessorenhetens ytre, VR-hodesettets ytre, støtter, kontakter

Hvis de er skitne, kan du tørke av dem med en myk, tørr klut.

#### Tips

Hvis kontaktene på prosessorenheten, strømledningen eller andre deler er skitne, kan det hende at signaler ikke sendes eller mottas som de skal. Du kan også oppleve støy eller forstyrrelser i lyden hvis kontaktene til øretelefonene eller hodesettet er skitne.

### Linser

Tørk bare med en myk, tørr klut som er laget spesielt for å rengjøre linser. Ikke bruk papirprodukter som papirhåndklær eller tørkler som ikke er spesielt beregnet for linser.


#### Tips

Langvarig kontakt med vann eller støv kan skade linser og forkorte levetiden.

### Lysvern

Fjern lysvernet fra VR-hodesettet, og vask det med vann. Tørk det helt av med en myk klut før du fester det til hodesettet.

Fest lysvernet på nytt ved å plassere knottene på vernet over de 13 hullene på VR-hodesettet.



### Ventilasjonsåpninger

Fjern støv fra ventilasjonsåpningene med en støvsuger eller et lignende produkt.

### Øreplugger

Fjern ørepluggene fra stereøretelefonene, og vask dem for hånd med et mildt rengjøringsmiddel. Tørk dem med en myk klut før du fester dem til øretelefonene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner ørepluggene, kan du se delen Bytte øreplugger (•► side 13).

## Spesifikasjoner

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Funksjonsbeskrivelsene og illustrasjonene i dette dokumentet kan variere fra PS4-systemprogramvaren og/eller enhetsprogramvaren for PS VR, avhengig av hvilken versjon som brukes.

### VR-hodesett

Skjerm	1920 × RGB × 1080 (960 × RGB × 1080 per øye)
Sensor	Bevegelsesregistrerende system med seks akser (gyroskop med tre akser, akselerometer med tre akser)
Port	Kontakt for stereøretelefoner
Ytre mål	Ca. 187 × 185 × 277 mm (bredde x høyde x dybde / ekskludert utstikkende deler / ved korteste hodebåndlengde)
Vekt	Ca. 600 g (ekskludert kabler)
Driftstemperatur	5 til 35 °C

### Prosessorenhet

Inngang/utgang	HDMI TV-port HDMI PS4-port ψ (USB)-port HDMI-ut-port* AUX-port
----------------	--

Nominell maksimal effekt	Ca. 20 W
El-informasjon	12 V $\approx$ 1,7 A
Ytre mål	Ca. 150 × 39 × 114 mm (bredde × høyde × dybde / unntatt utstikkende deler)
Vekt	Ca. 300 g
Driftstemperatur	5 til 35 °C

\*Bruk den medfølgende HDMI-kabelen.

### AC-adapter

Inngang	100-240 V $\sim$ 1 A 50/60 Hz
Utgang	12,0 V $\approx$ 3,0 A
Ytre mål	Ca. 108 × 46 × 30 mm (bredde × høyde × dybde / unntatt utstikkende deler)
Vekt	Ca. 146 g

## PlayStation Camera-adapter (til PS5) (CFI-ZAA1)

---

<b>Porter</b>	AUX port USB Type-A-kontakt (SuperSpeed USB 5 Gbps)
<b>Nominell inngangseffekt</b>	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
<b>Ytre mål</b>	Ca. 87 × 17 × 25 mm (bredde × høyde × dybde / ikke inkludert kabel)
<b>Vekt</b>	Ca. 38 g
<b>Driftstemperatur</b>	5 til 35 °C

## Støttede videoinngangssignaler

---


Hvis du vil ha informasjon om støttede videoinngangssignaler, kan du gå til [rd.playstation.com/psvr/zvr2/](http://rd.playstation.com/psvr/zvr2/).


Du kan også få tilgang til denne informasjon ved hjelp av 2D-koden.





## Copyright og varemerker

“”, “PlayStation”, “PS5” og “PS4” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” og “” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

## Trinnvis konfigureringsvideo

---

Gå til [rd.playstation.com/psvr/zvr2](https://rd.playstation.com/psvr/zvr2) for å se en trinnvis konfigureringsvideo. Du kan også se videoen ved hjelp av 2D-koden.

## Hurtigstartveiledning

---

Lær hvordan du konfigurerer din PS VR i hurtigstartsveiledningen som følger med.

## Kundestøtte

---

Det offisielle nettstedet for PlayStation®-produktstøtte har de nyeste spørsmålene og svarene om produktet [dtt.playstation.com/help/ps4/](https://dtt.playstation.com/help/ps4/)



Sony  
Interactive  
Entertainment

