

SONY®



PS3™



PlayStation®3

## **Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy**


Instrukcja obsługi

CECHYA-0076

## Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy



## Baza ładowarki



## Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Należy również zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi systemu PlayStation®3.

### Bezpieczeństwo




- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, zaleceń dotyczących ostrożności i instrukcji.
- RYZYKO ZADŁAWIENIA — małe elementy. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

### Użytkowanie i obsługa



- Używanie zestawu słuchawkowego z ustawionym wysokim poziomem głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Należy ustawiać bezpieczny poziom głośności. Z czasem coraz głośniejszy dźwięk zaczyna brzmieć normalnie, ale w rzeczywistości może prowadzić do uszkodzeń słuchu. W razie dzwonienia w uszach lub trudności z rozpoznawaniem mowy należy zaprzestać używania produktu i udać się do lekarza w celu sprawdzenia słuchu. Im poziom głośności jest wyższy, tym szybciej może nastąpić pogorszenie słuchu. Aby chronić słuch:
  - Należy ograniczyć czas korzystania z zestawu słuchawkowego z ustawionym wysokim poziomem głośności.
  - Należy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
  - Należy obniżyć poziom głośności, jeśli użytkownik nie słyszy głosów osób mówiących w pobliżu.
- Nie należy wystawiać zestawu słuchawkowego na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na zestawie słuchawkowym.
- Nie należy dopuścić, aby do wnętrza zestawu słuchawkowego dostała się ciecz lub niewielkie cząstki.
- Nie należy rzucać lub upuszczać zestawu słuchawkowego, ani narażać go na silny fizyczny wstrząs.
- Nie należy umieszczać na zestawie słuchawkowym gumowych lub winylowych przedmiotów na dłuższy czas.
- Do czyszczenia zestawu słuchawkowego należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać go ściereczką nasączoną chemikaliami.
- Nie należy demontować zestawu słuchawkowego ani wkładać czegokolwiek do jego wnętrza, ponieważ może to spowodować uszkodzenia elementów wewnętrznych lub obrażenia u użytkownika.
- Należy przestrzegać wszystkich znaków i instrukcji, które wymagają wyłączenia urządzeń elektrycznych lub produktów radiowych we wskazanych miejscach, takich jak stacje paliwowe, szpitale, miejsca prowadzenia prac strzałowych, miejsca zagrożone wybuchem lub pokłady samolotów.
- W przypadku nieprawidłowego użytkowania akumulator używany w tym urządzeniu może stwarzać zagrożenie pożarem lub poparzeniem chemicznym. Nie należy go demontować, ogrzewać do temperatury powyżej 60°C/140°F ani spalać.


## Rejestrowanie (łączenie w parę) z systemem PS3™

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do systemu PS3™ za pomocą dostarczonego kabla USB procedura łączenia w parę zostanie przeprowadzona automatycznie. Wskaźnik stanu zestawu słuchawkowego zaświeci na około dwie sekundy fioletowym światłem, wskazując połączenie zestawu słuchawkowego i systemu PS3™ w parę.

Po połączeniu urządzeń w parę i wybraniu w systemie PS3™ opcji  (Ustawienia)  (Ustawienia akcesoriów)  [Zarządzaj urządzeniami Bluetooth®], jako nazwa urządzenia zostanie wyświetlona pozycja [Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy].


## Uwaga



Do korzystania z zestawu słuchawkowego w systemie PS3™ niezbędne jest oprogramowanie systemu w wersji 3.50 lub nowszej. Wersję oprogramowania systemu można sprawdzić, wybierając kolejno opcje  (Ustawienia) ➔  (Ustawienia systemu) ➔ [Informacje o systemie].



## Wskazówki

- Zestaw słuchawkowy można łączyć w parę również wówczas, gdy jest podłączony do dostarczonej bazy ładowarki.



- Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony w parę z systemem PS3™, w ustawieniach [Poziom mikrofonu] w obszarze  (Ustawienia) ➔  (Ustawienia akcesoriów) ➔ [Ustawienia urządzenia audio] można wybrać tylko opcję [3] lub [Wył.].

## Rejestrowanie (łączenie w parę) zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami Bluetooth®

Zestaw słuchawkowy można połączyć w parę z maksymalnie siedmioma urządzeniami Bluetooth® innymi niż system PS3™.

Informacje dotyczące obsługi urządzenia Bluetooth® można znaleźć w instrukcjach dostarczonych z urządzeniem.

### Rejestrowanie (łączenie w parę) zestawu słuchawkowego z telefonem komórkowym z obsługą technologii Bluetooth®

W celu połączenia zestawu słuchawkowego w parę z telefonem komórkowym z obsługą technologii Bluetooth® należy wykonać następujące działania.

**1** Włącz telefon komórkowy.

**2** Naciśnij przycisk POWER na zestawie słuchawkowym i przytrzymaj go, aż wskaźnik stanu zacznie migać na przemian światłem czerwonym i niebieskim, wskazując, że zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie łączenia w parę.

### 3 Uaktywnij połączenie Bluetooth® w telefonie komórkowym.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z telefonem komórkowym.

Jeśli w urządzeniu pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN lub hasła, wprowadź ciąg [0000]. Zestaw słuchawkowy jest wyświetlany w urządzeniu Bluetooth® pod nazwą [Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy]. Jeśli nazwa nie jest wyświetlana, spróbuj ponownie połączyć urządzenia w parę, zaczynając od kroku 1.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z zestawu słuchawkowego w celu odbierania połączeń można znaleźć w części „Korzystanie z zestawu słuchawkowego”.

#### Wskazówki

- Nie ma gwarancji możliwości połączenia tego produktu w parę ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth®. Aby możliwe było połączenie w parę z zestawem słuchawkowym, urządzenie Bluetooth® musi obsługiwać ten sam profil Bluetooth®, co zestaw słuchawkowy.
- Nie można użyć kabla USB do łączenia zestawu słuchawkowego w parę z innym urządzeniem Bluetooth® niż system PS3™.

### Ustawienia priorytetu połączeń Bluetooth®

Po włączeniu zestaw słuchawkowy automatycznie wyszuka i połączy się z systemem PS3™, z którym jest połączony w parę.

Jeśli po włączeniu zestawu słuchawkowego i przed jego połączeniem z systemem PS3™ użytkownik naciśnie przycisk telefonu na zestawie słuchawkowym, zestaw słuchawkowy wyszuka i połączy się z urządzeniem Bluetooth® (innym niż system PS3™), za pomocą którego nawiązano z nim wcześniej połączenie.

#### Wskazówka

Jeśli połączenie zestawu słuchawkowego z systemem PS3™, z którym został połączony w parę, nie powiedzie się, należy nacisnąć przycisk POWER, aby umożliwić ponowne wyszukanie systemu PS3™ przez zestaw słuchawkowy.

### Ładowanie zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy można naładować, podłączając go do obsługiwanego urządzenia USB za pomocą kabla USB lub bazy ładowarki. Podczas ładowania wskaźnik zasilania zaświeci się stałym, czerwonym światłem.

#### Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora

Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku POWER, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, wskaźnik stanu zaświeci się stałym, czerwonym światłem. Stan naładowania akumulatora można rozpoznać po tym, ile razy mignie wskaźnik stanu.

Wskaźnik (czerwony)	Stan naładowania akumulatora
Trzy mignięcia:	Pełny
Dwa mignięcia:	Średni
Jedno krótkie mignięcie, a następnie jedno długie:	Niski (konieczność naładowania)

## Wskazówki

- Zestaw słuchawkowy nie może być włączony, gdy podłączony jest do niego kabel USB. Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony za pomocą bazy ładowarki, należy nacisnąć przycisk POWER i przytrzymać go przez około sekundę, aby włączyć zestaw słuchawkowy.
- Ładowanie od stanu całkowitego rozładowania trwa około 3 godzin.
- Jeśli stan naładowania baterii jest niski, zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk podczas działania.
- Ładowanie należy przeprowadzać w środowisku o temperaturze 10°C–30°C (50°F–86°F). W przypadku wykonywania tej czynności w innym środowisku ładowanie może okazać się mniej skuteczne.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie będzie używany przez długi czas, zalecane jest naładowanie jego akumulatora przynajmniej raz w roku w celu zachowania funkcjonalności.

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Funkcja	Działanie i stan
Włączenie zestawu słuchawkowego	Naciśnij przycisk POWER i przytrzymaj go przez ponad jedną sekundę. Zestaw słuchawkowy wyemituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik stanu mignie niebieskim światłem. Następnie zestaw słuchawkowy połączy się z systemem PS3™, z którym został połączony w parę.
Połączenie z telefonem komórkowym, z którym zestaw słuchawkowy został połączony w parę	Włącz zestaw słuchawkowy, a następnie naciśnij przycisk telefonu.
Wyłączenie zestawu słuchawkowego	Naciśnij przycisk POWER i przytrzymaj go przez ponad jedną sekundę. Zestaw słuchawkowy wyemituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik stanu będzie migać niebieskim światłem przez około 2 sekundy, a następnie zgaśnie.
Włączanie i wyłączanie mikrofonu	Naciśnij na krótko przycisk MIC MUTING. Wskaźnik stanu miga fioletowym światłem, gdy mikrofon nie jest aktywnie używany.
Regulacja głośności	Naciśnij przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności.
Resetowanie zestawu słuchawkowego	Wsuń niewielką szpilkę lub podobny przedmiot do otworu przycisku RESET i naciskaj dłużej niż jedną sekundę. Spowoduje to zrestartowanie zestawu słuchawkowego. Ustawienia użytkownika i dane dotyczące łączenia w parę zostaną zachowane.

Funkcja	Działanie i stan
Przywracanie ustawień domyślnych	Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij przycisk telefonu, przycisk MIC MUTING oraz przycisk POWER i przytrzymaj je przez ponad pięć sekund. Wskaźnik stanu zamiga fioletowym światłem. W zestawie słuchawkowym zostaną przywrócone domyślne ustawienia producenta (np. poziom głośności). Wszystkie dane dotyczące łączenia w parę zostaną usunięte.

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do telefonu komórkowego	Stan telefonu komórkowego	Działanie
Odebranie połączenia	Tryb odbioru	Naciśnij krótko przycisk telefonu.
Odrzucenie połączenia		Naciśnij przycisk telefonu i przytrzymaj go przez ponad jedną sekundę.
Zakończenie połączenia	Połączenie w toku	Naciśnij krótko przycisk telefonu.
Przeniesienie połączenia z zestawu słuchawkowego do telefonu/przeniesienie połączenia z telefonu do zestawu słuchawkowego		Naciśnij przycisk telefonu i przytrzymaj go przez ponad jedną sekundę.
Ponowne wybranie numeru	Tryb czuwania	Dwukrotnie naciśnij krótko przycisk telefonu.

#### Wskazówki

- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego należy odłączyć kabel USB.
- Zestaw słuchawkowy nie może być włączony, gdy podłączony jest do niego kabel USB. Można włączyć zestaw słuchawkowy, gdy jest podłączony za pomocą bazy ładowarki.
- Aby móc korzystać z funkcji obsługi telefonu komórkowego, należy najpierw połączyć zestaw słuchawkowy w parę z telefonem komórkowym z obsługą połączeń Bluetooth®.
- Po połączeniu zestawu słuchawkowego w parę z systemem PS3™, łączenie w parę nie zostanie anulowane nawet w przypadku wyłączenia zestawu słuchawkowego lub systemu PS3™.

## Wyświetlacz wskaźnika stanu

Kolor wskaźnika	Sekwencja mignięć	Stan zestawu słuchawkowego
Czerwony i niebieski	Miganie naprzemienne i szybkie	W trybie łączenia w parę
	Miganie naprzemienne i wolne	Jeden raz na niebiesko, jeden raz na czerwono: Połączono i podłączono do bazy ładowarki (nie w użyciu)* Dwa razy na niebiesko, jeden raz na czerwono: Połączono i podłączono do bazy ładowarki (w użyciu)*
Niebieski	Miganie	Połączono z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth®
	Miganie szybkie	Czekanie na połączenie
	Powtarzane pojedyncze powolne mignięcia	Połączono (nie w użyciu)
	Powtarzane dwukrotne powolne mignięcia	Połączono (w użyciu)
	Powtarzane dwukrotne mignięcia	Połączono z systemem PS3™
	Powtarzane pięciokrotne mignięcia	Odbieranie połączenia
Czerwony	Światło stałe	Ładowanie akumulatora
	Miganie	Nieudane łączenie w parę
Fioletowy	Powtarzane jednokrotne mignięcia	Udane łączenie w parę
	Powtarzane dwukrotne mignięcia	Mikrofon wyłączony

\* Baza ładowarki jest podłączona do systemu PS3™ za pomocą kabla USB.

## Używanie zestawu słuchawkowego

### 1 Przymocuj zacpek na ucho do zestawu słuchawkowego.

Noszenie na prawym uchu





Noszenie na lewym uchu





## 2 Delikatnie otwórz zaczep na ucho. Pozostawiając zaczep na ucho otwarty, wsuń urządzenie za ucho.



## Funkcje zestawu słuchawkowego dla systemu PS3™

### Wyświetlanie stanu

Naciśnięcie dowolnego z przycisków zestawu słuchawkowego, który jest połączony z systemem PS3™, spowoduje wyświetlenie informacji o zestawie słuchawkowym (w tym jego bieżącego stanu) w prawym górnym rogu ekranu menu XMB\_ (XrossMediaBar) w systemie PS3™.



(1) Wskazuje bieżący poziom głośności głośnika



(2) Wskazuje, czy funkcja wyciszania mikrofonu jest włączona, czy wyłączona



(3) Wskazuje, że tryb wysokiej jakości (HQ) jest włączony



(4) Wskazuje stan naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego




### Tryb wysokiej jakości (HQ)

Dostępny w zestawie słuchawkowym tryb HQ umożliwia szerokopasmową bezprzewodową komunikację głosową z systemem PS3™.



Korzystanie z trybu HQ zapewnia skuteczniejsze przeciwdziałanie zakłóceniom częstotliwości radiowych.

Podczas pierwszego łączenia zestawu słuchawkowego w parę z systemem PS3™ tryb HQ jest domyślnie włączony.

W celu wyłączenia trybu HQ wykonaj następujące działania:

- 1 W menu XMB\_ systemu PS3™ wybierz kolejno opcje  (Ustawienia) ➔  (Ustawienia akcesoriów) ➔ [Zarządzaj urządzeniami Bluetooth®].
- 2 Wybierz zestaw słuchawkowy z listy zarejestrowanych urządzeń, a następnie naciśnij przycisk .
- 3 Wybierz opcję [Informacje] z menu opcji.
- 4 Wybierz opcję [Wył.] w obszarze [Tryb wysokiej jakości (HQ)].

### Korzystanie z zestawu słuchawkowego umieszczonego w bazie ładowarki

Umieść zestaw słuchawkowy w bazie ładowarki. Włącz system PS3™, a następnie zestaw słuchawkowy. Ustawienia wyjścia audio można zmienić w obszarze  (Ustawienia) ➔  (Ustawienia dźwięku) ➔ [Ustawienia wyjścia audio]

## Wskazówki

- Korzystanie z trybu wysokiej jakości (HQ) i zestawu słuchawkowego umieszczonego w bazie ładowarki jest możliwe tylko wówczas, gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z systemem PS3™.
- Gdy zestaw słuchawkowy jest umieszczony w bazie ładowarki, można z niego korzystać nawet wówczas, gdy baza ładowarki nie jest podłączona do systemu PS3™.
- Gdy zestaw słuchawkowy zostanie umieszczony w bazie ładowarki i wyłączony, wyświetlany zostanie komunikat „Odłączono zestaw słuchawkowy”. W takim przypadku należy nacisnąć krótko przycisk POWER w celu ponownego połączenia z systemem PS3™.

## Przed skorzystaniem z usług pomocy technicznej

Z niniejszą sekcją należy zapoznać się w przypadku napotkania trudności z obsługą zestawu słuchawkowego. Jeśli jakiś problem będzie się powtarzać, należy przejść do witryny eu.playstation.com.

### Nie można włączyć zestawu słuchawkowego.

- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest w pełni naładowany.

### Zestaw słuchawkowy przestał odpowiadać.

Zdaje się, że zestaw słuchawkowy zablokował się w trybie łączenia w parę (wskaźnik stanu miga naprzemiennie światłem czerwonym i niebieskim) i nie można go wyłączyć.

- Zresetuj zestaw słuchawkowy, wsuwając niewielką szpilkę lub podobny przedmiot do otworu przycisku RESET i naciskając dłużej niż jedną sekundę.

### Dźwięk jest ledwo słyszalny. Zestaw słuchawkowy spada z ucha.

- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo umieszczony na uchu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Używanie zestawu słuchawkowego” w niniejszej instrukcji.

### W trybie HQ dźwięk jest przerywany.

- Spróbuj wyłączyć tryb HQ. W niektórych grach odtwarzanie dźwięku w trybie HQ może nie być w pełni obsługiwane.

### Zestaw słuchawkowy nie działa z telefonem. Telefon nie może odszukać zestawu słuchawkowego.

- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest naładowany.
- Sprawdź, czy telefon obsługuje profil Bluetooth® obsługiwany przez zestaw słuchawkowy.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest połączony w parę z telefonem. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Rejestrowanie (łączenie w parę) zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami Bluetooth®” w niniejszej instrukcji.

### Gdy próbuję połączyć zestaw słuchawkowy w parę z telefonem, nie mogę wpisać kodu PIN.





- Wyłącz telefon i zestaw słuchawkowy, a następnie włącz je ponownie. Powtórz procedurę łączenia w parę. W razie konieczności wpisz ciąg [0000] jako kod PIN lub hasło.

### Nie słyszę innych osób w zestawie słuchawkowym.

- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest włączony.

### Inne osoby nie słyszą mnie przez zestaw słuchawkowy.

- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo umieszczony na uchu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Używanie zestawu słuchawkowego” w niniejszej instrukcji.
- Sprawdź, czy mikrofon jest włączony. Jeśli mikrofon jest wyłączony, naciśnij przycisk MIC MUTING, aby go włączyć.

- W ustawieniu [Poziom mikrofonu] w systemie PS3™ może być wybrana opcja [Wył.]. Sprawdź to ustawienie, wybierając kolejno opcje  (Ustawienia) →  (Ustawienia akcesoriów) → [Ustawienia urządzenia audio].
- Połączenie Bluetooth® mogło zostać przerwane. Wybierz kolejno opcje  (Ustawienia) →  (Ustawienia akcesoriów) → [Zarządzaj urządzeniami Bluetooth®], a następnie wybierz pozycję [Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy] w celu sprawdzenia stanu połączenia za pomocą menu opcji.

## Dane techniczne

<b>Źródło zasilania</b>	Prąd stały, 3,7 V; wbudowany akumulator litowo-jonowy z możliwością ładowania
<b>Pojemność akumulatora</b>	170 mAh
<b>Temperatura środowiska pracy</b>	5–35°C (41–95°F)
<b>Wymiary (s/w/g) (bez części wystających i zaczepu na ucho)</b>	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy: Okolo 18,6 × 54,4 × 24,9 mm (0,7 × 2,1 × 1,0 cala) Baza: Okolo 49,0 × 57,4 × 49,0 mm (2,0 × 2,3 × 2,0 cala)
<b>Waga</b>	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy: Okolo 14 g (0,5 uncji) Baza: Okolo 10 g (0,3 uncji)
<b>System łączności</b>	Specyfikacja Bluetooth® w wersji 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
<b>Wyjście</b>	Klasa energetyczna 2 w specyfikacji Bluetooth®
<b>Profile Bluetooth®*1</b>	HSP (profil zestawu słuchawkowego)/HFP (profil zestawu głośnomówiącego)
<b>Maksymalny zasięg łączności</b>	Okolo 10 m (33 stóp)*2
<b>Czas rozmów</b>	Do 6 godzin (tryb HQ)*3
<b>Czas czuwania</b>	Okolo 7,5 dnia (180 godzin)*3
<b>Zawartość</b>	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy (1) / kabel USB (1) / zaczep na ucho (1) / baza ładowarki (1) / instrukcja obsługi (1)

\*1 Standardowe profile Bluetooth® oznaczają cel komunikacji Bluetooth® pomiędzy urządzeniami.

\*2 Rzeczywisty zasięg może być różny w zależności od czynników, takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół urządzeń (np. kuchenki mikrofalowej), elektryczność statyczna, czułość odbioru, skuteczność anteny oraz używane systemy operacyjne i oprogramowanie.

\*3 Rzeczywisty czas może być różny, w zależności od czynników, takich jak stan naładowania lub środowisko zewnętrzne.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta od daty zakupu, przedstawioną w podręczniku systemu PS3™. Szczegółowe informacje zawiera podręcznik systemu PS3™.

Ten produkt wyprodukowała firma Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, Chiny.

Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu w Europie jest firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Dystrybucją w Europie zajmuje się firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.



Którykolwiek z tych symboli umieszczonych na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać tego wyrobu elektrycznego ani akumulatora wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu i akumulatora prosimy pozbyć się ich według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania się sprzętu elektrycznego/akumulatorów. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

Ten symbol może występować na akumulatorach w połączeniu z innymi symbolami chemicznymi. Jeśli akumulator zawiera ponad 0,0005% rtęci lub ponad 0,004% ołowiu, pojawią się na nim symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb).

Ten produkt zawiera akumulator wbudowany na stałe ze względów bezpieczeństwa, wydajności oraz spójności danych. Akumulatora nie można wymieniać samodzielnie przez cały okres użytkowania produktu, a jego wymianę mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego akumulatora prosimy pozbyć się tego produktu zgodnie z przepisami dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

### **Nieoficjalna deklaracja zgodności z Dyrektywą R&TTE**

Niniejszym Sony Computer Entertainment Inc. oświadcza, że ten produkt\* jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.eu.playstation.com>

\* Szczegółowe informacje na temat numeru modelu znajdują się powyżej.

### **W Norwegii mogą obowiązywać następujące ograniczenia:**

Użytkowanie tego urządzenia radiowego jest zabronione na obszarze geograficznym w promieniu 20 km od centrum miejscowości Ny-Ålesund, Svalbard.

“PS” and “PlayStation” are registered trademarks, and “PS3” is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

“XMB” and “xross media bar” are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc. “SONY” and “” are registered trademarks of Sony Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

