



Plaque de protection personnalisée (couvricle de la baie du disque dur)

SLEH-00327

7027128

Compatible avec le système PlayStation®4.

Avant toute utilisation de ce produit, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Ne jetez pas le couvricle de la baie du disque dur d'origine une fois que vous en avez changé. Conservez-le précieusement. En cas de réparation sous garantie, le système PS4™ doit être équipé du couvricle de la baie du disque dur d'origine.

Précautions

Sécurité


- Dans un souci de sécurité, assurez-vous d'avoir éteint et débranché le système PS4™ avant d'essayer de retirer le couvricle de la baie du disque dur.
- Après utilisation, l'intérieur du système est chaud. Laissez le système refroidir avant de retirer le couvricle de la baie du disque dur.
- Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts entre le couvricle de la baie du disque dur et le système PS4™, ou de vous blesser les doigts ou les mains avec les coins du couvricle de la baie du disque dur ou toute autre pièce.
- Assurez-vous d'avoir bien remis le couvricle de la baie du disque dur en place avant de mettre le système PS4™ sous tension. Si le couvricle n'est pas bien en place, de la chaleur pourrait s'accumuler à l'intérieur du système.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants.

Rangement

- N'exposez pas ce produit à des températures élevées, une humidité excessive ou au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ni à la vapeur.

Retirer et remplacer le couvricle de la baie du disque dur

- 1 Sur l'écran de fonction du système PS4™, sélectionnez (Alimentation) > [Options d'alimentation] > [Éteindre la PS4]. L'indicateur d'alimentation s'éteint.
- 2 Retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise électrique, débranchez-le du système PS4™ puis déconnectez tous les autres câbles du système.
- 3 Appuyez légèrement sur le bas de la partie du couvricle de la baie du disque dur qui touche l'indicateur d'alimentation, puis faites glisser le couvricle de la baie du disque dur dans la direction de la flèche indiquée sur l'illustration afin de le détacher.



- 4 Une fois détaché, le couvricle de la baie du disque dur ne peut plus glisser que sur environ 2 cm quand il est ouvert. Pour ne pas endommager les fixations, retirez délicatement l'avant du couvricle de la baie du disque dur de l'avant du système PS4™ et soulevez-le pour le désolidariser du système.
- 5 Pour remettre en place le couvricle de la baie du disque dur, remettez-le sur le système PS4™ et faites-le glisser dans la direction opposée à la flèche indiquée sur l'illustration jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- 6 Une fois le couvricle de la baie du disque dur en place, reconnectez le cordon d'alimentation et les autres câbles, puis mettez le système PS4™ sous tension.

Spécifications

Dimensions extérieures (largeur × hauteur × profondeur) Environ 287,5 x 108,5 x 22,0 mm

Masse Environ 82,5 g

Conception et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Limitation de responsabilité

Sauf indication contraire de Sony Computer Entertainment Europe Limited ("SCEE"), de toute autre entité Sony, de ses fournisseurs ou des services autorisés, sauf si les lois en vigueur mentionnent le contraire, SCEE, toute autre entité Sony, ses fournisseurs ou les services autorisés ne sauraient être tenus responsables des éventuels dommages occasionnés, y compris des dommages secondaires ou accessoires, ou des surcoûts engendrés par l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser ce produit.

Ce produit a été fabriqué au nom de Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Importé et distribué en Europe par Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Fabriqué en Chine.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

"PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.

